
RS 1300






ENGLISH	INSTRUCTIONS FOR USE
FRANÇAIS	NSTRUCTIONS D'UTILISATION
ESPAÑOL	INSTRUCCIONES DE USO
PORTUGUÊS	INSTRUÇÕES DE USO




В





S310912


C





S310810




























AR2




S311280




RS 1300


33015124(3)2008-02


XIII





XIV














TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	
MANUAL PURPOSE AND CONTENTS	3
TARGET	3
HOW TO KEEP THIS MANUAL	3
IDENTIFICATION DATA	
OTHER REFERENCE MANUALS	4
SPARE PARTS AND MAINTENANCE	4
CHANGES AND IMPROVEMENTS	4
SAFETY	4
SYMBOLS	
GENERAL INSTRUCTIONS	
UNPACKING/DELIVERY	
MACHINE DESCRIPTION	7
OPERATION CAPABILITIES	7
CONVENTIONS	7
DESCRIPTION	8
TECHNICAL DATA	11
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	14
WIRING DIAGRAM	
3RD BROOM ARM WIRING DIAGRAM (*)	16
ELECTRICAL FUSES	17
ACCESSORIES/OPTIONS	17
USE	10
GENERAL CAUTIONS	
BEFORE START-UP	
DIESEL ENGINE START AND STOP	
STARTING AND STOPPING THE MACHINE	
MACHINE OPERATION	
HOPPER DUMPING	
USING THE REAR SUCTION PIPE (*)	
USING THE WINDSCREEN WIPER/WASHER	
USING THE CAB HEATING	25
USING THE CAB REATINGUSING THE CAB CLIMATE CONTROL SYSTEM (*)	25
LIGHTING SYSTEM OPERATION	
CEILING LIGHT OPERATION	
3RD BROOM WORKING LIGHT OPERATION	
HAZARD WARNING LIGHT OPERATION	20
HOPPER MANUAL LIFTING	
LIFTED HOPPER SUPPORT ROD INSTALLATION	
LIFTED HOPPER SUPPORT ROD INSTALLATION	
USING THE HIGH-PRESSURE WATER GUN (*)	
USING THE HIGH-PRESSURE WATER GUN (*)	
AFTER USING THE MACHINE	
DUST CONTROL SYSTEM WATER TANK EMPTYING	
TOWING THE MACHINE	
TRANSPORTING BY TRAILER	
MACHINE STORAGEFIRST PERIOD OF USE	
SALT SPREADER ASSEMBLY AND USE (optional)	
SNOW BRUSH ASSEMBLY AND USE (optional)	
SNOW CLITTER ASSEMBLY AND USE (optional)	۱ د

INSTRUCTIONS FOR USE

WAINTENANCE	33
SCHEDULED MAINTENANCE TABLE	33
HOPPER, FILTER AND SUCTION PIPE CLEANING, GASKET CHECK AND SUCTION FAN BEARING LUBRICATION	35
DUST CONTROL SYSTEM NOZZLE AND FILTER CLEANING	
DUST CONTROL SYSTEM WATER FILTER CLEANING	37
HYDRAULIC SYSTEM OIL LEVEL CHECK	
HYDRAULIC SYSTEM OIL COOLER FIN CLEANING CHECK	
BATTERY FLUID LEVEL CHECK	
BRAKE FLUID LEVEL CHECK	
REVERSE GEAR BUZZER SENSOR CHECK	
TIRE PRESSURE CHECK	
SUCTION INLET AND SKIRT HEIGHT AND OPERATION CHECK	
SIDE BROOM POSITION CHECK AND ADJUSTMENT	
3RD BROOM POSITION CHECK AND ADJUSTMENT	
BROOM REPLACEMENT	
PARKING BRAKE CHECK	
ENGINE OIL LEVEL CHECK	
ENGINE OIL CHANGE	
ENGINE OIL FILTER REPLACEMENT	
ENGINE AIR PRE-FILTER AND FILTER CLEANING	
ENGINE RADIATOR FIN CLEANING CHECK	
ENGINE COOLANT LEVEL CHECK	
ENGINE FUEL FILTER REPLACEMENT	
CAB AIR FILTER REPLACEMENT	
WHEEL REPLACEMENT	
FUSE REPLACEMENT	
SUCTION INLET DISASSEMBLY/ASSEMBLY	
3RD BROOM ARM DISASSEMBLY/ASSEMBLY	
WINTER MAINTENANCE	
SAFETY FUNCTIONS	46
FROUBLESHOOTING	
PROBLEMS AND REMEDIES	46
SCRAPPING	50

INTRODUCTION

MANUAL PURPOSE AND CONTENTS

This Manual is an integral part of the machine; its purpose is to provide the operator with all necessary information to use the machine properly in a safe and autonomous way. It contains information about technical data, safety, operation, storage, maintenance, spare parts and disposal.

Before performing any procedure on the machine, the operators and qualified technicians must read this Manual carefully. Contact Nilfisk in case of doubts concerning the interpretation of the instructions and for any further information.

TARGET

This Manual is intended for operators and technicians qualified to perform the machine maintenance.

The operators must not perform procedures reserved for qualified technicians. Nilfisk will not be responsible for damages coming from failure to follow these instructions.

HOW TO KEEP THIS MANUAL

The Instructions for Use Manual must be kept inside the machine cab, away from liquids and other substances that can cause damage to it.

IDENTIFICATION DATA

The machine serial number and model are shown on the adhesive label (1, Fig. C) and the plate (1, Fig. E) affixed inside the cab. The machine serial number is also printed on the machine side (33, Fig. G).

The diesel engine serial number and model are marked in the positions shown in the relevant Manual; in some countries, a plate showing the same data is provided in the position (1, Fig. E).

This information is useful when ordering machine and diesel engine spare parts. Use the following table to write down the machine and diesel engine identification data for any further reference.

MACHINE model
MACHINE serial number
ENGINE model
ENGINE serial number

OTHER REFERENCE MANUALS

The sweeper is also supplied with the following manuals:

- Diesel Engine Manual (*)
- Sweeper Spare Parts List
- Salt Spreader Manual (optional) (*)
- Salt Spreader Spare Parts List (optional)
- Snow Brush Manual (optional) (*)
- Snow Brush Spare Parts List (optional)
- Snow Cutter Manual (optional) (*)
- Snow Cutter Spare Parts List (optional)
- Camera Kit Manual (optional) (*)
- Camera Kit Spare Parts List (optional)
- (*) These manuals are to be considered as integral part of the Sweeper Instructions for Use Manual.

At Nilfisk Service Centers the following Manual is also available:

Sweeper Service Manual

SPARE PARTS AND MAINTENANCE

All necessary operating, maintenance and repair procedures must be performed by qualified personnel or by Nilfisk Service Centers. Only original spare parts and accessories must be used.

Call Nilfisk for service or to order spare parts and accessories, specifying the machine model and serial number.

CHANGES AND IMPROVEMENTS

Nilfisk constantly improves its products and reserves the right to make changes and improvements at its discretion without being obliged to apply such benefits to the machines that were previously sold.

Any change and/or addition of accessory must be approved and performed by Nilfisk.

SAFETY

The following symbols indicate potentially dangerous situations. Always read this information carefully and take all necessary precautions to safeguard people and property.

The operator's cooperation is essential in order to prevent injury. No accident prevention program is effective without the total cooperation of the person responsible for the machine operation. Most of the accidents that may occur while working or moving around are caused by failure to comply with the simplest rules for exercising prudence. A careful and prudent operator is the best guarantee against accidents and is essential for successful completion of any prevention program.

SYMBOLS



DANGER!

It indicates a dangerous situation with risk of death for the operator.



WARNING!

It indicates a potential risk of injury for people or damage to objects.



CAUTION!

It indicates a caution or a remark related to important or useful functions. Pay careful attention to the paragraphs marked by this symbol.



NOTE

It indicates a remark related to important or useful functions.



CONSULTATION

It indicates that it is necessary to consult the Instructions for Use Manual before performing any procedure.

GENERAL INSTRUCTIONS

Specific warnings and cautions to inform about potential damages to people and machine are shown below.



DANGER!

- This machine must be used by properly trained and authorised personnel only.
- Moreover, the operator must:
 - Be 18 years or older
 - Have a driving license
 - Be in normal psycho-physical conditions
 - Not be under the effect of substances that alters the nervous system (alcohol, psycopharmaceuticals, drugs, etc.)
- Remove the ignition key before performing any maintenance/repair procedure.
- This machine must be used by properly trained and authorised personnel only. Children or disabled people cannot use this machine.
- Do not wear jewels when working near moving parts.
- Do not work under the lifted machine without supporting it with safety stands.
- Do not operate the machine near toxic, dangerous, flammable and/or explosive powders, liquids or vapors.
- Be careful, fuel is highly flammable.
- Do not smoke or bring open flames in the area where the machine is refuelled or where the fuel is stored.
- Refuel outdoors or in a well-ventilated area, with the engine off.
- Do not fill the fuel tank to the top, but leave at least 1.6 in (4 cm) from the filler neck to allow the fuel to expand.
- After refuelling, check that the filler cap is tightly closed.
- If any fuel is spilled while refuelling, clean up the affected area and allow the vapors to dissipate before starting the engine.
- Avoid contact with skin and do not breathe in fuel vapors. Keep out of reach of children.
- Before performing any maintenance/repair procedure remove the ignition key, engage the parking brake and disconnect the battery.
- When working under open hoods/doors, make sure that they cannot be closed by accident,
- When performing maintenance procedures with the lifted hopper, fix it with the support rods.
- During machine transportation, the fuel tank must not be full.
- Diesel engine exhaust gases contain carbon monoxide, an extremely poisonous, colorless, and odorless gas. Do not inhale. Do not keep the engine running in a closed area.
- Do not lay any object on the engine.
- Before working on the engine turn it off. To prevent the engine from starting accidentally, disconnect the battery negative terminal.
- See also the SAFETY RULES in the Diesel Engine Manual, which is to be considered an integral part of this Manual.
- See also the SAFETY RULES in the Manuals of the following equipments (optional), which are to be considered an integral part of this Manual:
 - Salt spreader
 - Snow brush
 - Snow cutter
 - Camera kit

INSTRUCTIONS FOR USE




WARNING!

- To drive on public roads, the machine must follow local licensing requirements.
- The machine has been designed to be used as a sweeper, do not use it for different purposes.
- While using this machine, take care not to cause damage to people and property.
- Do not use the machine as a means of transport.
- Do not leave the machine unattended with the ignition key inserted and the parking brake deactivated.
- Do not bump into shelves or scaffoldings, particularly where there is a risk of falling objects.
- Pay careful attention when lifting and emptying the hopper.
- Adjust the operation speed to suit the ground conditions.
- Carefully read all the instructions before performing any maintenance/repair procedure.
- Take all necessary precautions to prevent hair, jewels and loose clothes from being caught by the machine moving parts.
- Protect body parts (eyes, hair, hands, etc.) properly, when performing cleaning procedures using compressed air or water gun.
- Avoid contact with battery acid, do not touch hot parts.
- Do not allow the brooms to operate while the machine is stationary to avoid damaging the ground.
- In case of fire, use a powder fire extinguisher, not a water one.
- Do not wash the machine with corrosive substances.
- Do not use the machine in particularly dusty areas.
- Do not tamper with the machine safety guards and follow the ordinary maintenance instructions scrupulously.
- Do not remove or modify the plates affixed to the machine.
- In case of machine malfunctions, ensure that these are not due to lack of maintenance. Otherwise, request assistance from the authorised personnel or from an authorised Service Center.
- In case of part replacement, order ORIGINAL spare parts from an authorised Dealer or Retailer.
- To ensure the proper and safe operation of the machine, have the scheduled maintenance, detailed in the relevant chapter of this Manual, performed by the authorised personnel or an authorised Service Center.
- The machine must be disposed of properly, because of the presence of toxic-harmful materials (oils, batteries, plastics, etc.), which are subject to standards that require disposal in special centres (see Scrapping chapter).
- If the machine is used according to the instructions, the vibrations are not dangerous. Vibration level at the operator's body is 20.9 in/s² (0.531 m/s²) (ISO 2631-1) at maximum working speed (1,850 rpm).
- While the engine is running the silencer heats up. Do not touch the silencer to avoid serious scalding or fire.
- Do not run the engine if the oil level is low, to avoid damaging it seriously. Check the oil level with the engine
 off and the machine on a level surface.
- Do not run the engine if the air filter is not installed, to avoid damaging it.
- The engine coolant lines are under pressure. Perform any check when the engine is off and after having allowed it to cool down. Even when the engine is cool, pay careful attention when opening the radiator cap.



WARNING!

- The engine is equipped with a fan; do not stand near the engine when it is hot, because the fan can start operating even if the machine is off.
- All diesel engine servicing procedures should be performed by an authorised Dealer.
- Only use original spare parts or parts of matching quality for the diesel engine. Using spare parts of lower quality can seriously damage the engine.
- See also the SAFETY RULES in the Diesel Engine Manual, which is to be considered an integral part of this Manual.
- See also the SAFETY RULES in the Manuals of the following equipments (optional), which are to be considered an integral part of this Manual:
 - · Salt spreader
 - Snow brush
 - Snow cutter
 - Camera kit



WARNING!

Carbon monoxide (CO) can cause brain damage or death.

The internal combustion engine of this machine can emit carbon monoxide.

Do not inhale exhaust gas fumes.

Only use indoors when adequate ventilation is provided, and when an assistant has been instructed to look after you.

UNPACKING/DELIVERY

The machine is delivered already assembled and ready-to-use, unpacking/installation procedures are not necessary. Please check that the following items have been supplied with the machine:

- Technical documents:
 - Sweeper Instructions for Use Manual
 - Diesel Engine Manual
 - Sweeper Spare Parts List
 - Manual and Spare Parts List of the following optional equipments:
 - Salt spreader
 - Snow brush
 - Snow cutter
 - Camera kit

MACHINE DESCRIPTION

OPERATION CAPABILITIES

This sweeper has been designed and built to be used by a qualified operator to clean (by sweeping and suctioning) roads, smooth and solid floors, in civil and industrial environments, and to collect dust and light debris under safe operation conditions.

The machine can also be used as salt spreader and for snow removal when supplied with proper equipments.

CONVENTIONS

Forward, backward, front, rear, left or right are intended with reference to the operator's position, while on the driver's seat (14, Fig. E).

DESCRIPTION

Description of the control area

(See Fig. D)

- 1. Meter and control panel
- 2. Indicator light panel
- 3. Lifted hopper warning light (red)
- 4. High beam indicator light
- 5. Running light indicator light
- 6. Turn signal indicator light
- 7. Charged battery indicator light
- 8. Engine oil pressure warning light
- 9. Engine coolant high temperature warning light
- 10. Low fuel warning light
- 11. Glow plug pre-heating warning light
- 12. Parking brake warning light
- 13. Clogged engine air filter warning light
- 14. Water-in-fuel warning light
- 15. Fuel level indicator
- 16. Engine coolant temperature indicator
- 17. Display showing:
 - Working hours (when the ignition key is turned on the first position, before running the engine)
 - Engine speed (when the engine is running and the charged battery warning light is off)

The display can also show the following acronyms:

- F.OPE: it indicates that the fuel level indicator cable is not connected
- F.COr: it indicates that the fuel level indicator cable is shorted
- H.OPE: it indicates that the engine coolant temperature indicator is not connected
- H.COr: it indicates that the engine coolant temperature indicator is shorted
- 18. Left vent
- Ceiling light: If pressed on the right or left side, it turns on. In central position, it turns off.
- 20. Hazard warning light switch
- 21. Hopper lid opening/closing switch
- 22. 3rd broom tilting switch
- 23. Right vent
- 24. Ignition key
- 25. 3rd broom rotation direction selector
- 26. Drive pedal
- 27. Dust control system water pump switch:
 - When the switch is turned to the first position, the nozzles sprinkle a medium quantity of water
 - When the switch is turned to the second position, the nozzles sprinkle the maximum quantity of water
- 28. Steering wheel
- Side brooms (first position) and 3rd broom (second position) switch
- 30. Suction fan/optional equipment switch
- 31. Brake pedal
- 32. Windscreen wiper fluid tank

- 33. Windscreen wiper switch
 - In 0 position: windscreen wiper stopped
 - In 1 position: windscreen wiper moving
 - In 2 position (with spring-return): windscreen washer jet
- 34. 3rd broom arm extension shifting switch (with springreturn)
- 35. Combination switch, having the following functions:
 - Headlights off, with mark (35b) at the symbol O
 - Running lights on, with mark (35b) at the symbol 🖾
 - Low beam on, with mark (35b) at the symbol
 - High beam on, with mark (35b) at the symbol and lowered lever (35a)
 - High beam temporary on, lifting the lever (35a)
 - Right turn signal on, bringing the lever (35a) forward
 - Left turn signal on, bringing the lever (35a) backward
 - Horn activation, pushing the lever (35a) in the direction shown by the arrow (35c)
- 36. Suction inlet, brooms, hopper joystick
- 37. Suction inlet and side broom lowering push-button
- 38. Suction inlet and side broom lifting push-button
- 39. Hopper return push-button
- 40. Hopper dumping push-button
- 41. Suction inlet and side broom left shifting push-button
- 42. Suction inlet and side broom right shifting push-button
- 43. Hopper lifting push-button
- 44. Hopper lowering push-button
- 45. Safety push-button (press and hold it to activate the other push-buttons on the joystick)
- 46. 3rd broom joystick, to activate the following functions (after pressing the 3rd broom switch):
 - Forward: 3rd broom lowering
 - · Backward: 3rd broom lifting
 - Right side: arm to the right side
 - Left side: arm to the left side
- 47. Skirt lifting push-button
- 48. Skirt lowering push-button
- 49. Full water tanks warning light (green)
- 50. Full water sub-tank warning light (yellow)
- Empty water tanks warning light (red) (the pumps stop automatically)
- 52. 3rd broom working light switch
- 53. Closed hopper lid warning light
- 54. Warning decal

(See Fig. E)

- Serial number plate/technical data/conformity certification
- Cab vents 2.
- Upper fuse box 3.
- Cab air recirculation vents 4.
- Climate control knob 5.
- Cab air flow control knob 6.
- 7. Brake fluid tank
- 8. Centre fuse box
- Lower fuse box 9.
- 10. Dust control system nozzle tap:
 - Suction hose (from suction inlet to hopper)
- Rear suction pipe (*)
 11. Side broom dust control system nozzle tap
- 12. 3rd broom dust control system nozzle tap
- 13. Parking brake lever
- 14. Driver's seat
- 15. Cab heater control knob
- 16. Diesel engine throttle lever
- Driver's seat forward/backward adjustment lever
- 18. Emergency stop mushroom-head push-button (optional)
- Electrical component protection panel 19.
- Driver's seat safety belt 20.
- Optional for some countries.

Outside view

(See Fig. F)

- Lifted and dumped hopper
- Lifted hopper support rods (not applied) 2.
- 3. Lifted hopper support rods (applied)
- Lifted hopper support rod fasteners (not applied) 4.
- 5. Suction hose gasket
- Suction hose (from suction inlet to hopper) 6.
- Hopper front suction hole cover 7.
- Cab climate control condenser 8.
- Hydraulic system oil cooler 9.
- Fuel tank filler neck 10.
- 11. Engine compartment panel
- 12. Inlet air breather filter
- 13. Suction fan compartment
- Debris deflector 14.
- Dust and debris suction filter 15.
- Suction filter fasteners 16.
- Hopper lid (open) support rod 17.
- Hopper lid support rod housing 18.
- Suction sealing gasket
- Hopper support rod housing 20.
- 21. High-pressure washing system hose with reel (*)
- High-pressure water quick coupling (*) 22.
- Rear suction pipe dust control system nozzles tap
- 24. Dust control system sub-tank
- 25. Engine air filter
- Hopper water drain hose
- 27. Hopper manual lifting hand pump lever
- 28. Dust control system main tank
- 29. Dust control system water supply hose
- Dust control system main tank plug
- 31. Hydraulic system oil drain filter
- 32. Hopper manual lifting hand pump
- 33. Diesel engine (for a description of the diesel engine components, refer to the relevant Manual)
- Battery
- 35. Hydraulic system oil level indicator
- 36. Hydraulic system oil tank
- 37. Front wheel lifting bracket
- 38. Bracket mounting knobs
- 39. High-pressure water gun (*) 40. Dust control system main tank float
- 41. Machine lifting hooks (to be used only when the hopper is empty)
- Dust control system water level indicator
- Engine coolant tank
- 44. High-pressure water gun sprinkler nozzle
- 45. Fuel filter
- 46. Engine air pre-filter
- Optional for some countries.

INSTRUCTIONS FOR USE

(See Fig. G)

- 1. Cab
- 2. Headlights
- 3. 3rd broom light
- 4. Cab left door
- 5. 3rd broom arm safety pin for machine transfer
- 6. Hopper
- 7. Rear fenders
- 8. Rear bumper bar
- 9. Left side upper lid
- 10. Right lid fasteners
- 11. Left side lower lid
- 12. Lid fastener
- 13. Rear steering wheels
- 14. Left under-cab lid
- 15. Lid mounting screws
- 16. Front driving wheels (fixed)
- 17. Suction inlet
- 18. Front towing hook
- 19. Left broom
- 20. Right side broom
- 21. 3rd broom (*)
- 22. 3rd broom arm extension (*)
- 23. 3rd broom arm (*)
- 24. Suction hose (from suction inlet to hopper)
- 25. Front skirt
- 26. Inlet air breather filter hood fasteners
- 27. Inlet air breather filter hood
- 28. Right side upper lid
- 29. Right lid fasteners
- 30. Cab right door
- 31. Right under-cab lid
- 32. Lid mounting screws
- 33. Machine serial number
- 34. Right side lower lid
- 35. Lid fastener
- 36. Rear steering axle
- 37. Rear suction pipe support arm (engaged)
- 38. Rear suction pipe cover
- 39. Lighting and signalling system
- 40. Rear shoote side mounting knob
- 41. Rear dumping shoote (open)
- 42. Rear suction pipe fastener
- 43. Rear suction pipe (optional)
- 44. Hopper door
- 45. Rear towing hooks
- 46. Suction inlet light
- 47. Flashing light
- (*) Optional for some countries.

Salt spreader description (optional) (See Fig. AU)

- 1. Salt flow control lever
- 2. Salt loading compartment
- Tail lights
- Adjustable feet, when the equipment is not installed to the sweeper
- 5. Lifting hook
- 6. Junction box
- 7. Technical data plate

Snow brush description (optional)

(See Fig. AV)

- Quick coupling for connecting the hydraulic pipes to the sweeper
- 2. Sweeper hydraulic pipes, specific for the snow brush
- 3. Technical data plate
- 4. Hydraulic motor
- Adjustable feet, when the equipment is not installed to the sweeper
- 6. Adjustable feet mounting knob
- Front skirt
- 8. Brush tilting positioning pin
- 9. Brush tilting positioning pin clip
- 10. Cylindrical brush
- 11. Equipment support wheel
- 12. Wheel lifting/lowering winch
- 13. Winch mounting pin
- 14. Equipment mounting screws
- 15. Lower equipment height adjusting screw
- 16. Upper equipment height adjusting screw
- 17. Snow brush tilting positioning rod
- 18. Positioning holes
- 19. Suction inlet/equipment anchor arm

Snow cutter description (optional)

(See Fig. AW)

- Quick couplings for connecting the sweeper hydraulic pipes with the equipment
- Quick coupling for connecting the equipment to the sweeper hydraulic pipe, also used for the suction inlet
- 3. Sweeper hydraulic pipes, specific for the snow brush
- 4. Sweeper hydraulic pipes, also used for the suction inlet
- 5. Discharge baffle plate
- 6. Baffle plate mounting knobs
- 7. Snow discharge pipe
- 8. Snow cutter cleaning tool
- 9. Skirt
- 10. Cutter
- 11. Sliding block
- 12. Sliding block height adjustment winch
- 13. Equipment mounting screw
- 14. Equipment height adjusting screw
- 15. Suction inlet/equipment anchor arm
- 16. Discharge pipe adjustment winch

Camera kit description (optional)

(See Fig. AX)

- 1. Display
- 2. ON/OFF switch
- 3. Video adjustment knobs
- Front camera
- Rear camera

TECHNICAL DATA

Dimensions and weights	Values
Machine length (broom bristles included)	155.1 in (3,940 mm)
Machine length with 3rd broom (broom bristles included)	174.0 in (4,420 mm)
Machine length with snow brush	155.5 in (3,950 mm)
Salt spreader equipment length	22.0 in (560 mm)
Machine width (broom bristles included)	57.1 in (1,450 mm)
Snow brush width	59.0 in (1,500 mm)
Distance between front and rear wheels	71.6 in (1,820 mm)
Front wheel base	44.9 in (1,140 mm)
Rear wheel base	42.3 in (1,075 mm)
Machine height	85.8 in (2,180 mm)
Minimum distance from the ground (skirts not included)	3.5 in (90 mm)
Maximum front working angle	15°
Maximum dumping height	63.0 in (1,600 mm)
Front tires	195 R 14C 106/104N (8 PR)
Rear tires	23x8.50-12 (10 PR)
Tire pressure	72.5 psi (5 Bar)
Side broom diameter	25.6 in (650 mm)
Total machine weight, in running condition (without operator)	6,063 lb (2,750 kg)
Total machine weight, in running condition with snow brush (without operator)	6,063 lb (2,750 kg)
3rd broom weight	331.0 lb (150 kg)
Salt spreader equipment weight	287.0 lb (130 kg)
Total mass	8,818 lb (4,000 kg)

Performance data	Values
Maximum forward speed (for transport only)	13.7 mph (22 km/h)
Maximum working speed	7.4 mph (12 km/h)
Maximum reverse speed	5.0 mph (8 km/h)
Gradeability at full load	24% (30% optional)
Minimum inner turning radius	90.5 in (2,300 mm)
Maximum side broom speed	77 rpm
Collection system	Suction
Cleaning width with 2/3 brooms	63.0/82.7 in (1,600/2,100 mm)
Filtering system	Metallic net
Sound pressure level at workstation (ISO/EN3744) at maximum working speed	79 dB(A)
Certified sound power (2000/14/EC) at maximum working speed	110 dB(A)
Hopper capacity	343.4 USgal (1,300 litres)
Hopper maximum load	2,425 lb (1,100 kg)
Dust control	By water
Dust control system tank total capacity (no. 2)	66.0 USgal (250 litres)
Tail lights	Road type
Transmission	Hydrostatic servoassisted
Steering system	On the rear axle, power assisted
Brake	Hydraulic
Parking brake	Mechanic
Controls	Electrohydraulic

INSTRUCTIONS FOR USE

HR 494 HT3 diesel engine data (*)	Values
Make	VM MOTORI
Туре	HR 494 HT3
Cylinders	4
Displacement	169.4 in ³ (2,776 cm ³)
Maximum speed	2,300 rpm
Maximum working speed	2,050 rpm
Maximum power	73.7 Hp (55 kW)
Maximum torque	170 lb·ft (230 N·m)
Emissions	CE 99/96-Euro3 CE97/68-Stage 2
Idle speed	1,200 rpm
Engine coolant	50% of AGIP antifreeze and 50% of water
Antifreeze type	AGIP Antifreeze Extra (**)
Engine oil type	AGIP Sigma Turbo 15W40 (***)
Engine oil pan capacity	13.0 lb (5.8 kg)

- (*) For other diesel engine data/values, see the relevant Manual.
- (**) See the coolant technical data and reference data tables below.
- (**) See the engine oil technical data and reference data tables below.

DT04 TE2 diesel engine data (*) (for American market only)	Values
Make	VM MOTORI
Туре	DT04 TE2
Cylinders	4
Displacement	169.4 in ³ (2,776 cm ³)
Maximum speed	2,300 rpm
Maximum working speed	2,050 rpm
Maximum power	80.5 Hp (60 kW)
Maximum torque	214 lb-ft (290 N-m)
Emissions	EPA-97/68/EC Stage 2
Idle speed	1,200 rpm
Engine coolant	50% of AGIP antifreeze and 50% of water
Antifreeze type	AGIP Antifreeze Extra (**)
Engine oil type	AGIP Sigma Turbo 15W40 (***)
Engine oil pan capacity	13.0 lb (5.8 kg)

- (*) For other diesel engine data/values, see the relevant Manual.
- (**) See the coolant technical data and reference data tables below.
- (***) See the engine oil technical data and reference data tables below.

AGIP ANTIFREEZE EXTRA SPECIFICATIONS		
Boiling point	°F (°C)	338 (170)
Boiling point in solution with 50% water	°F (°C)	230 (110)
Freezing point in solution with 50% water	°F (°C)	-36.4 (-38)
Color	/	Turquoise blue
Density at +59°F (+15°C)	kg/l	1.13

Approv	als and specifications
CUNA N	NC 956-16 97
FF.SS c	cat. 002/132
ASTM [D 1384

AGIP SIGMA TURBO 15W40 SPECIFICATIONS		
SAE QUALITY	/	15W40
Viscosity at +212°F (+100°C)	mm²/s	13.7
Viscosity at +104°F (+40°C)	mm²/s	100
Viscosity at +5°F (-15°C)	mm²/s	3,300
Viscosity index	/	138
Flash point COC	°F (°C)	446 (230)
Pour point	°F (°C)	-16.6 (-27)
Density at +59°F (+15°C)	kg/l	0.885

Approvals and specifications	
ACEA E3-96	
API Service CG-4/SG	
CCMC D5, PD-2	
US Department of the Army MIL-L-2104 E	
US Department of the Army MIL-L-46152 E	
MACK EO-L	
MAN M 3275	
Mercedes Benz 228.3	
VOLVO VDS2	
MTU typ 2	

Refuelling data	Values
Fuel tank capacity	19.8 USgal (75 litres)
Hydraulic system oil tank capacity	11.9 USgal (45 litres)

Electrical system data	Values
System voltage	12 V
Starting battery	12 V – 100 Ah

Hydraulic system data	Values
Maximum drive system pressure	3,626 psi (250 Bar)
Suction fan system maximum pressure	3,046 psi (210 Bar)
Maximum accessory system pressure	3,046/1,885 psi (210/130 Bar)
Hydraulic system oil viscosity [at ambient temperatures above +50°F (+10°C)] (*)	46 cSt
Hydraulic system oil type	AGIP Arnica 46 (**)
Brake fluid type	DOT4 (***)

- If the machine is to be used at ambient temperatures below +50°F (+10°C), the oil should be replaced with equivalent oil having a viscosity of 32 cSt. For temperatures below +32°F (0°C), use oil with lower viscosity.
- (**) See the hydraulic system oil technical data and reference data tables below.
 (***) See the brake fluid technical data and reference data tables below.

AGIP ARNICA SPECIFICATIONS		46	32
Viscosity at +104°F (+40°C)	mm²/s	45	32
Viscosity at +212°F (100°C)	mm²/s	7.97	6.40
Viscosity index	/	150	157
Flash point COC	°F (°C)	419 (215)	395.6 (202)
Pour point	°F (°C)	-32.8 (-36)	-32.8 (-36)
Density at +59°F (+15°C)	kg/l	0.87	0.865

Approvals and specifications
ISO-L-HV
ISO 11158
AFNOR NF E 48603 HV
AISE 127
ATOS Tab. P 002-0/I
BS 4231 HSE
CETOP RP 91 H HV
COMMERCIAL HYDRAULICS
Danieli Standard 0.000.001 (AGIP ARNICA 22, 46, 68)
EATON VICKERS I-286-S3
EATON VICKERS M-2950
DIN 51524 t.3 HVLP
LAMB LANDIS-CINCINNATI P68, P69, P70
LINDE
PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0
REXROTH RE 90220-1/11.02
SAUER-DANFOSS 520L0463

INSTRUCTIONS FOR USE

DOT4 SPECIFICATIONS		
Viscosity at -40°C (-40°F)	mm²/s	1,300
Viscosity at +212°F (+100°C)	mm²/s	2.2
Dry boiling point	°F (°C)	509 (265)
Wet boiling point	°F (°C)	338 (170)
Density at +59°F (+15°C)	kg/l	1.07
Color	/	Yellow

Approvals and specifications	
SAE J 1703	
FMVSS 116 - DOT4&DOT3	
ISO 4925	
CUNA NC 956 DOT4	

Bittante - Single-stage

Climate control system data	Values
Gas type	Reclin 134a
Gas quantity	1.76 lb (0.8 kg)
Salt spreader system description (optional) (*)	Values
Make - type	Epoke - PM 1.4
Snow brush description (optional) (*)	Values
Make - type	Tuchel - ZKM
Snow cutter description (optional) (*)	Values

 Camera kit description (optional) (*)
 Values

 Make - type
 IMEL - Car Vision System

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

- In the environment where the machine operates, there must not be any danger of explosion.
- To avoid inhaling exhaust gas, the machine must be used only where there is a proper ventilation.
- The machine operates correctly (*) in the following environmental conditions:
 - Temperature: +14°F to +104°F (-10°C to +40°C)
 - Humidity: 30% to 95%

Make - type

(*) When using the machine at ambient temperatures between +14°F and +32°F (-10°C and 0°C), the dust control system cannot be used; moreover the water tanks and the dust control system itself must be empty.

^(*) For other data/values of the optional equipment, see the relevant Manuals.

WIRING DIAGRAM

(See Fig. AR1 and AR2)

Α	Alternator		
В	12 V battery		
B1	Hydraulic system oil cooler fan bulb		
C1	Engine start electromagnet		
C2	Climate control system compressor (*)		
C3	Ignition switch		
C4	Windscreen wiper switch		
C5	Water pump switch		
C6	Hazard warning light switch		
C7	Suction fan/optional equipment switch		
C8	Broom switch		
C10	Lid closing/opening actuator switch		
C11	Brake light microswitch		
C12	Hopper microswitch		
C13	Engine oil bulb		
C14	Engine coolant bulb		
C16	Parking brake microswitch		
C17	Clogged air filter pressure switch		
C18	Water temperature transducer		
C19	Fuel level float		
C20	3rd broom working light switch		
C21	Climate control system blower switch (*)		
C22	Cab light switch		
CC1	Reverse gear buzzer		
CK	Glow plug control unit		
D1	Combination switch		
D02	6 A, 60 V diode		
D03	6 A, 60 V diode		
EG	Fuel solenoid valve		
EV	Blower		
EL1	Suction fan solenoid valve		
EL2	Optional equipment solenoid valve		
EV3	Skirt lifting solenoid valve		
EV4	Skirt lowering solenoid valve		
EVC1	Climate control system blower (*)		
EVC2	Climate control system solenoid valve (*)		
F1	Choke system fuse (7.5 A)		
F2	Skirt solenoid valve fuse (10 A)		
F3	Skirt push-button fuse (7.5 A)		
F4	Optional equipment fuse (10 A)		
F5	Blower fuse (20 A)		
F6	Fuel solenoid valve fuse (7.5 A)		
F7	Broom safety fuse (15 A)		
F8	Water pump fuse (15 A)		
F9	Climate control system blower fuse (20 A) (*)		
F10	Climate control system fuse (15 A) (*)		
F11	Windscreen wiper fuse (10 A)		
F12	Flashing light fuse (7.5 A)		
F13	Glow plug control unit fuse (7.5 A)		
F14	Meter fuse (7.5 A)		
F15	Reverse gear buzzer fuse (7.5 A)		

F16	Open hopper/lid warning light fuse (7.5 A)		
F17	Left side running light fuse (7.5 A)		
F18	Right side running light fuse (7.5 A)		
F19	Low beam fuse (10 A)		
F20	High beam fuse (15 A)		
F21	Brake light fuse (7.5 A)		
F22	Horn fuse (7.5 A)		
F23	Hazard warning lights/cab light fuse (10 A)		
F24	Turn signal fuse (7.5 A)		
F25	Glow plug fuse (80 A)		
G1	Dust control system water level indicator		
 G2	Dust control system main tank float		
 L1	Left front turn signal		
L2	Left side turn signal		
 L3	Left rear turn signal		
 L4	Right front turn signal		
 L5	Right side turn signal		
 L6	Right rear turn signal		
L4/6	Right side turn signals		
 L7	Left front running light		
 L8	Right rear running light		
 L9	Suction inlet light		
L10	Right front running light		
L11	Left rear running light		
L12	Licence plate light		
 L13	Cab light		
L14	Left brake light		
 L15	Right brake light		
 L16	Left low beam		
 L17	Right low beam		
L18	Left high beam		
L19	Right high beam		
L20	Flashing light		
M	Starter		
MB	Skirt actuator		
ML	Windscreen washer system		
MN	Camera display (*)		
MP1	Water pump motor		
MP2	Water pump motor		
MR	Cab blower motor		
MS	Hopper lid actuator motor		
MT	Windscreen wiper motor		
P	Climate control system pressure switch		
P2	Skirt lifting push-button		
P3	Skirt lowering push-button		
PR	Reverse gear sensor		
PX	Engine start safety sensor		
R1	General relay		
R2	Broom safety relay		
R3	Climate control system blower relay (*)		
	· · ·		

RS 1300

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

	1-
R4	Reverse gear sensor relay
R5	Turn signal intermittence relay
R6	Dust control system water pump relay
R7	Dust control system water level relay
R8	Skirt lifting relay
R9	Skirt closing relay
R10	Water-in-fuel warning light relay
R11	Glow plug warning light relay
R12	Choke system relay
RS	Climate control system blower resistance (*)
RX	Engine start safety relay
RY	Engine start safety relay
S1	Glow plug warning light
S2	Battery warning light
S3	Engine oil warning light
S4	Engine coolant warning light
S5	Low fuel warning light
S6	Parking brake warning light
S7	Clogged air filter warning light
S8	Turn signal indicator light
S9	Hazard warning light indicator
S10	Running light indicator light
S11	High beam indicator light
S12	Dust control system low water warning light
S13	Lifted hopper warning light
S14	Water pump ON warning light
S15	Meter
S16	Water-in-fuel sensor
S17	Broom rotation warning light
S18	3rd broom working light
S19	Full dust control system main tank warning light
S20	Empty dust control system main tank warning light
S21	Optional equipment warning light
S22	Water-in-fuel warning light
T	Horn
TA1	Water temperature transducer
TL1	Rear camera
TL2	Front camera
TM	Climate control system control knob
K1/4	Glow plugs
11/1	Cion piago

3RD BROOM ARM WIRING DIAGRAM (*)

(See Fig. AS)

"A"	3rd broom relay board			
"B"	3rd broom board wiring diagram (left and right)			
C005	Input connector			
C006	Output connector			
D19/26	IN4007 diode			
D27/29	6A60/P600K diode			
D59	Rotation safety sensor input led			
D60	Lifting safety sensor input led			
D61	Lifting push-button input led			
EV1	Rotation solenoid valve			
EV2	Right shifting solenoid valve			
EV3	Solenoid valve			
P1	Broom lifting push-button			
P2	Arm left shifting (rotation) push-button			
P3	Arm right shifting (rotation) push-button			
P4	Broom lowering push-button			
RL20	Broom lowering relay			
RL21	Broom lowering relay			
RR4/RR5 Multi-resistance				

(*) Optional for some countries.

Color code

BK	Black
BU	Light blue
BN	Brown
GN	Green
GY	Grey
OG	Orange
PK	Pink
RD	Red
VT	Violet
WH	White

Hydraulic diagram

(See Fig. AT)

- 81. Hydraulic system oil tank
- 82. Drain filter
- 83. Suction filter
- 84. Drive system pump
- 85. Diesel engine
- 86. Left drive system motor
- 87. Accessory system control valve assembly
- 88. Front skirt lifting cylinder
- 89. Hopper lifting cylinder
- 90. Hand pump
- 91. Side broom motor
- 92. Right drive system motor
- 93. Hydraulic system oil cooler
- 94. Solenoid valve
- 95. Suction inlet side shifting cylinder
- 96. Suction inlet lifting cylinder
- 97. Check valve
- 98. Hopper dumping cylinder
- 99. Power steering
- 100. Flow separator (priority valve)
- 101. Accessory and 3rd broom pump
- 102. Suction fan pump
- 103. Suction fan control valve assembly
- 104. Front skirt control valve assembly
- 105. Suction fan motor
- 106. 3rd broom control valve assembly (*)
- 107. 3rd broom tilting cylinder (*)
- 108. 3rd broom second shifting cylinder (*)
- 109. Check valve (*)
- 110. 3rd broom lifting cylinder (*)
- 111. 3rd broom first shifting cylinder (*)
- 112. 3rd broom motor control valve assembly (*)
- 113. 3rd broom motor (*)
- 114. Power steering cylinder
- 115. Drive pedal assist
- 116. Suction filter
- 117. Suction filter
- 118. Suction filter 119. Priority valve (*)
- 120. High-pressure washing system pump (*)
- 121. Water suction (*)
- 122. Water outlet (*)
- (*) Optional for some countries.

ELECTRICAL FUSES

In the left compartment of the cab rear wall, there is an electrical cabinet, which contains three fuse boxes (3, 8 and 9, Fig. E). Each fuse box is equipped with a transparent plastic cover and contains the following fuses:

Fuse box (3, Fig. E)

- 1. Choke system fuse (7.5 A)
- 2. Skirt solenoid valve fuse (10 A)
- 3. Skirt push-button fuse (7.5 A)
- 4. Optional equipment fuse (10 A)
- 5. Blower fuse (20 A)
- 6. Fuel solenoid valve fuse (7.5 A)
- 7. Broom safety fuse (15 A)
- 8. Water pump fuse (15 A)

Fuse box (8, Fig. E)

- 1. Climate control system blower fuse (20 A) (*)
- 2. Climate control system fuse (15 A) (*)
- 3. Windscreen wiper fuse (10 A)
- 4. Flashing light fuse (7.5 A)
- 5. Glow plug control unit fuse (7.5 A)
- 6. Meter fuse (7.5 A)
- 7. Reverse gear buzzer fuse (7.5 A)
- 8. Open hopper/lid warning light fuse (7.5 A)

Fuse box (9, Fig. E)

- 1. Left side running light fuse (7.5 A)
- 2. Right side running light fuse (7.5 A)
- 3. Low beam fuse (10 A)
- 4. High beam fuse (15 A)
- 5. Brake light fuse (7.5 A)
- 6. Horn fuse (7.5 A)
- 7. Hazard warning lights/cab light fuse (10 A)
- 8. Turn signal fuse (7.5 A)
- 9. Glow plug fuse (80 A)
- (*) Optional for some countries.

ACCESSORIES/OPTIONS

In addition to the standard components, the machine can be equipped with the following accessories/options, according to the machine specific use:

- 3rd broom (*)(**)
- Brooms with harder and softer bristles
- Salt spreader (*)(**)
- Snow brush (*)(**)
- Snow siden (*) (**)
- Camera kit (*)
- High-pressure washing system (*)(**)
- Audio unit (*) (**)
- (*) Optional for some countries.
- (**) In order to use these accessories, the sweeper must be equipped with the appropriate fittings.

USE



WARNING!

On some points of the machine there are some adhesive plates indicating:

- DANGER
- WARNING
- CAUTION
- CONSULTATION

While reading this Manual, the operator must pay particular attention to the symbols shown.

Do not cover these plates for any reason and immediately replace them if they are damaged.

GENERAL CAUTIONS

This machine is designed as a high performance, high capacity sweeper that can clean in tight and congested areas.

By design this means a narrow wheel base with tight steering capability.

These design requirements can under certain conditions create instability during machine operation.

Instability can be caused by a combination of machine travel speed, abrupt maneuvering, operation on an incline, low tire pressure, weight in the hopper and or raised hopper.

For this reason the machine must be driven by a qualified operator who must be properly instructed on how to use it and be aware of the potential risks.

The following are situations known to cause instability in the machine and care should be taken by the operator to assure safe operation:

- Lifting the hopper on an incline
- Maneuvering the machine with the hopper lifted
- Abrupt steering
- Maneuvering with speed, on a slope and/or with weight in the hopper
- Low tire pressure

Inside the cab there is a decal (19, Fig. E) that warns the operator of the risk of instability and provides information on activities to avoid to prevent machine instability (see picture).

BEFORE START-UP

1. If necessary, open the right upper lid (28, Fig. G) by releasing the fasteners (29) with the supplied key, and refuel the machine through the filler neck (10, Fig. F).



CAUTION!

Do not fill the fuel tank to the top, but leave at least 1.6 in (4 cm) from the filler neck to allow the fuel to expand.

- 2. Check the dust control system water level through the indicator (42, Fig. F). If necessary, supply water according to the following procedure:
 - Disengage the fasteners (10, Fig. G) with the supplied key, then open the left lid (9).
 - Pour the water in the tanks through the plug (30, Fig. F), or the hose (29).
 - Close the plug (30), or roll up the hose (29) and place it back in its housing.
 - Close the lid (9, Fig. G) and secure it with the fasteners (10) by using the supplied key.
- 3. Check that there are no open lids/hoods and that the machine is in normal operating conditions.

DIESEL ENGINE START AND STOP

Diesel engine start

- 1. Sit on the driver's seat (14, Fig. E) and check that the parking brake (13) is engaged.
- 2. With the lever (17, Fig. E), adjust the seat for a comfortable position.
- 3. Fasten the seat belts.



CAUTION!

For the operator's safety, the seat belts must always be fastened.

- 4. Turn the engine throttle lever (16, Fig. E) to idle.
- 5. Check that the brooms are lifted, otherwise keep into consideration that, when starting the engine, broom immediate rotation can cause damages.
- 6. Sit on the driver's seat (14, Fig. E), insert the ignition key (24, Fig. D), turn it clockwise and hold it in the first position. The following warning lights and indicators turn on:
 - Diesel engine glow plug pre-heating warning light (11, Fig. D)
 - Charged battery indicator light (7, Fig. D)
 - Engine oil pressure warning light (8, Fig. D)
 - Parking brake warning light (12, Fig. D)

When the glow plug pre-heating warning light (11, Fig. D) turns off, turn the ignition key clockwise, to the end of stroke, and then release it when the diesel engine starts.



CAUTION!

When starting the engine, do not keep the ignition key in cranking position too long (maximum 15 seconds) to avoid damaging the starter. If the engine does not start, wait a minute before trying again.

Before trying to start the engine again, turn the ignition key counterclockwise, to the initial position.

If the engine does not start after two attempts, do not persist, ask for help from the person responsible for the machine.



CAUTION!

When starting the engine with the ignition key (24, Fig. D) do not press the drive pedal (26), because the machine is equipped with a safety system that does not allow for engine start-up in this condition.

- 7. Make sure that all the warning lights are off when the engine is running.
- 8. With the throttle lever (16, Fig. E) in an intermediate position, let the engine run for a few minutes to allow it to warm up, especially when the air temperature is low.

Diesel engine stop

- 9. Turn the engine throttle lever (16, Fig. E) to idle, and hold it in this position for a few minutes to let the system stabilize.
- 10. Turn the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 11. Engage the parking brake with the lever (13, Fig. E).

STARTING AND STOPPING THE MACHINE

The machine can be started and set to:

- Transport mode
- Working mode

The relevant procedures are shown below.



WARNING!

When steering, avoid abrupt direction changes, pay careful attention and drive the machine at slow speed, especially when the hopper is full or when operating on inclines.



CAUTION!

Before operating the machine, check that the tire pressure is correct (72.5 psi [5 bar]) and, if necessary, adjust it.

Setting the machine to transport mode

To transport the machine (without sweeping), it is necessary to set the transfer mode according to the following procedure:

- 1. Check that the parking brake (13, Fig. E) is engaged.
- 2. Start the engine as shown in the previous paragraph.
- 3. Check that the hopper (6, Fig. G) is lowered and that the warning light (3, Fig. D) is off.
- 4. Check that the suction fan is off; see the switch (30, Fig. D).
- 5. Lift the suction inlet and side brooms by pressing the push-button (38, Fig. D).
- 6. Lift the 3rd broom arm (23, Fig. G) by pushing the joystick (46, Fig. D) rearward.
- 7. Press and hold the spring-return switch (34, Fig. D) and shift the 3rd broom arm extension (22, Fig. G) to the right until the end of stroke (the shifting operation will stop automatically).
- 8. Shift the 3rd broom arm (23, Fig. G) to closed position by pushing the joystick (46, Fig. D) to the left.

The shifting operation will stop automatically when the end of stroke is reached.



WARNING!

It is possible to shift to the left or to the right the 3rd broom arm (23, Fig. G) safely, only when the arm extension (22) is to the left or right end of stroke.

In this situation the arm shifting is limited by proper safety devices.

Otherwise, an excessive shifting can damage the machine or affect its stability.

It is therefore advisable to bring always the 3rd broom arm extension (22, Fig. G) to the left or right end of stroke.



WARNING!

It is possible to bring the 3rd broom arm (23, Fig. G) to closed position, only when the arm extension (22) is to the right end of stroke.

- 9. Stop the 3rd broom and side broom rotation with the switch (29, Fig. D).
- 10. Get out of the machine and bring the 3rd broom safety pin from the position (2, Fig. H) (disengaged) to the position (1) (engaged), by pulling and turning the relevant lever.
- 11. Disengage the parking brake with the lever (13, Fig. E).
- 12. Gradually bring forward the engine throttle lever (16, Fig. E) and set the engine speed on the display (17, Fig. D) to 2,600 rpm.
- 13. Start to transport the machine, by keeping the hands on the steering wheel (28, Fig. D) and gradually pressing the pedal (26), on the front side to move forward and on the rear side to move backward.

The drive speed can be adjusted from zero to maximum speed by increasing the pressure on the pedal.

Stopping the machine in transport mode

- 14. To stop the machine release the pedal (26, Fig. D).
 - To stop the machine quickly, press also the brake pedal (31).
- 15. Turn the engine throttle lever (16, Fig. E) to idle, and hold it in this position for a few minutes to let the system stabilize.
- 16. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 17. Engage the parking brake with the lever (13, Fig. E).

Setting the machine to working mode

Set the machine to working mode according to the following procedure:

- 18. Start the engine as shown in the relevant paragraph.
- 19. Check that the hopper (6, Fig. G) is lowered and that the warning light (3, Fig. D) is off.
- 20. Bring the 3rd broom safety pin from the position (1, Fig. H) (engaged) to the position (2) (disengaged), by pulling and turning the relevant lever.
- 21. Start the side broom rotation by turning the switch (29, Fig. D) to the first position, and the 3rd broom rotation by turning the switch (29) to the second position.
- 22. Shift the 3rd broom arm (23, Fig. G) from closed position to opened position by pushing the joystick (46, Fig. D) to the right. The shifting operation will stop automatically when the end of stroke is reached.



WARNING!

It is possible to shift to the left or to the right the 3rd broom arm (23, Fig. G) safely, only when the arm extension (22) is to the left or right end of stroke.

In this situation the arm shifting is limited by proper safety devices.

Otherwise, an excessive shifting can damage the machine or affect its stability.

It is therefore advisable to bring always the 3rd broom arm extension (22, Fig. G) to the left or right end of stroke.

23. Prepare the machine for cleaning to the right or to the left according to the following procedure.

For cleaning to the right:

- With the spring-return switch (34, Fig. D), check that the 3rd broom arm extension (22, Fig. G) is to the right end of stroke. Otherwise bring it to the above-mentioned position by pressing and holding the switch (34, Fig. D).
- Select the counter-clockwise rotation of the 3rd broom with the selector (25, Fig. D).
- Adjust the 3rd broom tilting angle in order to push the debris towards the suction inlet. To obtain the correct tilting, use the switch (22, Fig. D) and set the broom (1, Fig. AK) as shown in the figure (the figure shows the 3rd broom as viewed from the driver's seat).

For cleaning to the left:

- Press and hold the spring-return switch (34, Fig. D) to shift the 3rd broom arm extension (22, Fig. G) to the left end of stroke. The shifting operation will stop automatically when the end of stroke is reached.
- Select the clockwise rotation of the 3rd broom with the selector (25, Fig. D).
- Adjust the 3rd broom tilting angle in order to push the debris towards the suction inlet. To obtain the correct tilting, use the switch (22, Fig. D) and set the broom (2, Fig. AK) as shown in the figure (the figure shows the 3rd broom as viewed from the driver's seat).
- 24. Gradually bring forward the engine throttle lever (16, Fig. E) and set the engine speed on the display (17, Fig. D) to the following value:
 - Minimum 1,800 rpm
 - Maximum 2,000 rpm



CAUTION!

If the engine speed exceeds 2,050 rpm in working mode, a safety system stops the broom rotation.

- 25. Turn on the suction fan with the switch (30, Fig. D).
- 26. Lower the suction inlet and side brooms by pressing the push-button (37, Fig. D).
- 27. Lower the 3rd broom by pushing the joystick (46, Fig. D) forward. If it is necessary to lift the broom while working, push the joystick (46) rearward.
- 28. Check and, if necessary, top up the dust control system water tanks, and check which one of the three warning lights (49, 50, 51, Fig. D) stays on:
 - Full water tanks warning light (green) (49, Fig. D)
 - Full water sub-tank warning light (yellow) (50, Fig. D)
 - Empty water tanks warning light (red) (51, Fig. D). When this warning light turns on, the pumps stop automatically.
- 29. If necessary, open the dust control system taps (10, 11, 12, Fig. E), considering the following:
 - Suction pipe dust control system nozzle tap (10, Fig. E): Open it always, except when the floor to be cleaned is wet. This tap sends water also to the rear pipe dust control system nozzle (optional).
 - Side broom dust control system nozzle tap (11, Fig. E): Open it when the floor is dry and dusty.
 - 3rd broom dust control system nozzle tap (12, Fig. E): Open it when the floor is dry and dusty.

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

- 30. Turn on the dust control system water pump with the switch (27, Fig. D) according to the following procedure:
 - When the switch is turned to the first position, the nozzles sprinkle a medium quantity of water (Use it when there is little dust)
 - When the switch is turned to the second position, the nozzles sprinkle the maximum quantity of water (Use it when there is a lot of dust)
- 31. Disengage the parking brake with the lever (13, Fig. E).
- 32. Start sweeping, by keeping the hands on the steering wheel (28, Fig. D) and gradually pressing the pedal (26), on the front side to move forward and on the rear side to move backward.

The drive speed can be adjusted from zero to maximum speed by increasing the pressure on the pedal.

While working, the machine picks up both light materials such as dust, paper, leaves, etc. and heavy materials such as stones, bottles, etc.



NOTE

All brooms (19, 20, 21, Fig. G) can be lifted or lowered when the machine is moving. The brooms rotate even when they are lifted.



WARNING!

Do not leave the sweeper stationary with the suction inlet lowered and the brooms rotating.

Stopping the machine in working mode

33. To stop the machine release the pedal (26, Fig. D).

To stop the machine quickly, press also the brake pedal (31, Fig. D).

- 34. Engage the parking brake with the lever (13, Fig. E).
- 35. Turn off the dust control system water pump with the switch (27, Fig. D).
- 36. If open, close the dust control system taps (10, 11, 12, Fig. E).
- 37. Lift the 3rd broom by pushing the joystick (46, Fig. D) rearward.
- 38. Lift the suction inlet and side brooms by pressing the push-button (38, Fig. D).
- 39. Turn off the suction fan with the switch (30, Fig. D).
- 40. Turn the engine throttle lever (16, Fig. E) to idle, and hold it in this position for a few minutes to let the system stabilize.
- 41. Check that the hopper (6, Fig. G) is lowered and that the warning light (3, Fig. D) is off.
- 42. If necessary, bring the 3rd broom from opened position to closed position according to the following procedure:
 - With the spring-return switch (34, Fig. D), check that the 3rd broom arm extension (22, Fig. G) is to the right end of stroke. Otherwise bring it to the above-mentioned position by pressing and holding the switch (34, Fig. D).
 - Shift the 3rd broom arm (23, Fig. G) from opened position to closed position by pushing the joystick (46, Fig. D) to the left. The shifting operation will stop automatically when the end of stroke is reached.



WARNING!

It is possible to shift to the left or to the right the 3rd broom arm (23, Fig. G) safely, only when the arm extension (22) is to the left or right end of stroke.

In this situation the arm shifting is limited by proper safety devices.

Otherwise, an excessive shifting can damage the machine or affect its stability.

It is therefore advisable to bring always the 3rd broom arm extension (22, Fig. G) to the left or right end of stroke.



WARNING!

It is possible to bring the 3rd broom arm (23, Fig. G) to closed position, only when the arm extension (22) is to the right end of stroke.

- 43. Stop the 3rd broom and side broom rotation with the switch (29, Fig. D).
- 44. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 45. The headlights must be turned off.
- 46. Get out of the machine and bring the 3rd broom safety pin from the position (2, Fig. H) (disengaged) to the position (1) (engaged), by pulling and turning the relevant lever.

MACHINE OPERATION

1. Avoid stopping for a long time with the machine in the same position and the brooms rotating: this could create unwanted marks on the floor.

Suction inlet and side broom shifting

2. When necessary, in working mode, shift the suction inlet and side brooms to the left or to the right by pressing the push-buttons (41 or 42, Fig. D) together with the safety push-button (45).

3rd broom shifting

When necessary, in working mode, shift the 3rd broom arm (23, Fig. G) to the left or to the right by pushing the joystick (46, Fig. D) to left or to the right.



NOTE

The 3rd broom shifting must be performed with the relevant switch (29, Fig. D) activated.



WARNING!

It is possible to shift to the left or to the right the 3rd broom arm (23, Fig. G) safely, only when the arm extension (22) is to the left or right end of stroke.

In this situation the arm shifting is limited by proper safety devices.

Otherwise, an excessive shifting can damage the machine or affect its stability.

It is therefore advisable to bring always the 3rd broom arm extension (22, Fig. G) to the left or right end of stroke.

Bulky debris collection

- 4. To collect bulky debris, lift the front skirt (25, Fig. G) by pressing the push-button (47, Fig. D).
 - Note that, while the skirt is lifted, the machine suction power decreases.
 - To lower the front skirt (25, Fig. G), press the push-button (48, Fig. D) again.
- If necessary, to collect bulky debris, it is also possible to remove the front skirt (25, Fig. G); remove it according to the following procedure:
 - Lift the side brooms, then stop the machine and turn off the engine.
 - Remove the clip (1, Fig. I) and disconnect the tie rod (2) from the skirt (3).
 - Remove the skirt (3) by withdrawing it from the hinges (4).
 - Turn on the machine and start working again.
 - Install the skirt (3) in the reverse order of removal, after stopping the machine and turning off the engine.



NOTE

When the hopper is full, the machine cannot collect dust and debris anymore.

6. After each working cycle, and when the hopper (6, Fig. G) is full, it must be emptied. For the relevant procedure, see the next paragraph.

INSTRUCTIONS FOR USE

HOPPER DUMPING

The maximum hopper dumping height is 63.0 in (1,600 mm).

Dump the hopper according to the following procedure.

- 1. Turn off the dust control system water pump with the switch (27, Fig. D).
- 2. If open, close the dust control system taps (10, 11, 12, Fig. E).
- 3. Lift the 3rd broom by pushing the joystick (46, Fig. D) rearward.
- 4. Lift the suction inlet and side brooms by pressing the push-button (37, Fig. D).
- 5. Stop the 3rd broom and side broom rotation with the switch (29, Fig. D). When the brooms turn off, the suction fan turns off automatically.
- 6. Drive the machine to the appointed dumping area.



WARNING!

Perform the hopper dumping on a solid and level ground, to avoid machine unbalance. Keep people away from the machine and especially from the hopper (6, Fig. G).

- 7. If the hopper may contain a lot of water, it is possible to drain it before lifting and dumping the hopper according to the following procedure:
 - Engage the parking brake with the lever (13, Fig. E) and get out of the machine.
 - Open the left upper lid (9, Fig. G) by disengaging the relevant fasteners (10).
 - Disengage the hose (26, Fig. F) and drain the water from the hopper.
 - Install the hose (26, Fig. F).
 - Open the left upper lid (9, Fig. G) by disengaging the relevant fasteners (10).
- 8. Loosen the side knobs (1, Fig. J) and open the rear shoote by turning it from the position (2) to the position (3).
- 9. Carefully lift the hopper (6, Fig. G), by pressing the push-button (43, Fig. D) and the safety push-button (45).



WARNING

Do not move the machine when the hopper is lifted!

If machine movement with lifted hopper cannot be prevented, be sure to drive slowest possible speed to avoid lateral instability.

- 10. Open the hopper lid (44, Fig. G) with the switch (21, Fig. D); keep the switch pressed until the lid is totally opened.
- 11. Carefully dump the hopper (6, Fig. G), by pressing the push-button (40, Fig. D) and the safety push-button (45). Dump the debris from the hopper.
- 12. When the dumping is completed, return the hopper to the horizontal position, by pressing the push-button (39, Fig. D) and the safety push-button (45).
- 13. Lower the hopper (6, Fig. G) completely, by pressing the push-button (44, Fig. D) and the safety push-button (45). Keep the push-buttons pressed, until the warning light (3) turns off.
- 14. If necessary, check for hopper metal filter clogging, according to the following procedure:
 - Engage the parking brake and turn off the engine.
 - Lift the hopper lid manually and secure it with the support rod (17, Fig. F).
 - As shown in the Maintenance chapter, remove the filters (15 and 12, Fig. F) and check for clogging. If the filters are clogged, clean them according to the relevant procedure. Install the filters.
 - Disengage the support rod (17, Fig. F) and place it in its housing.
- 15. Start the engine and close the hopper lid (44, Fig. G) with the switch (21, Fig. D); keep the switch pressed until the warning light turns off.
- 16. The machine is ready to start working again.

USING THE REAR SUCTION PIPE (*)

(*) Optional for some countries.

To collect dust/debris with the rear suction pipe (optional) (43, Fig. G), rather than the suction inlet (17, Fig. G), perform the following procedure.

- 1. Turn off the engine and engage the parking brake with the lever (13, Fig. E).
- 2. Loosen the suction pipe mounting knobs (1, Fig. K), then remove the suction hole cover (2) using the knob (3).
- 3. As shown in the Hopper Dumping paragraph, lift the hopper for 3.9-5.9 in (10-15 cm) approximately, then turn off the engine.
- 4. Open the right upper lid (28, Fig. G) and remove the gasket (7, Fig. F).
- 5. With a suitable ladder, insert and secure the gasket (7, Fig. F) on the hopper suction hole (1, Fig. L).
- 6. Lower the hopper completely, as shown in the Hopper Dumping paragraph.
- 7. Release the fastener (42, Fig. G) of the rear suction pipe (43).
- 8. Open the support arm (37, Fig. G) and connect the chain (1, Fig. M) to the suction pipe to support it.
- 9. Open the dust control system nozzle tap (23, Fig. F).
- 10. Start the engine as shown in the relevant paragraph.
- 11. Check that the hopper (6, Fig. G) is lowered and that the warning light (3, Fig. D) is off.
- 12. Gradually bring forward the engine throttle lever (16, Fig. E) and set the engine speed on the display (17, Fig. D) to the following value:
 - Minimum 1,800 rpm
 - Maximum 2,000 rpm
- 13. Turn on the suction fan with the switch (30, Fig. D).
- 14. Turn on the dust control system water pump with the switch (27, Fig. D) according to the following procedure:
 - When the switch is turned to the first position, the nozzles sprinkle a medium quantity of water (Use it when there is little dust)
 - When the switch is turned to the second position, the nozzles sprinkle the maximum quantity of water (Use it when there is a lot of dust)
- 15. Disengage the parking brake with the lever (13, Fig. E).
- 16. With the help of an assistant, start to collect debris with the rear suction pipe, by grasping it as shown in Figure N. While working, the machine picks up both light materials such as dust, paper, leaves, etc. and heavy materials such as stones, bottles, etc.
- 17. To restore the machine operation with the suction inlet (17, Fig. G), perform the steps from 2 to 15 in the reverse order.

USING THE WINDSCREEN WIPER/WASHER

- 1. Turn the switch (33, Fig. D) to 1 position to start the windscreen wiper, and to 2 position (spring-return) to sprinkle the detergent on the windscreen.
- 2. Turn the switch (33, Fig. D) to 0 position to stop the windscreen wiper.

USING THE CAB HEATING

- 1. To turn on the cab heating, turn the knob (15, Fig. E) counterclockwise as necessary.
- 2. Adjust the blower speed with the knob (6, Fig. E).
- 3. To turn off the cab heating, turn the knob (15, Fig. E) clockwise to the end of stroke.

USING THE CAB CLIMATE CONTROL SYSTEM (*)

- (*) Optional for some countries.
- 1. Turn the climate control knob (5, Fig. E) as necessary.
- 2. Adjust the blower speed with the knob (6, Fig. E).

LIGHTING SYSTEM OPERATION

- 1. To turn on the lighting and signalling system, use the combination switch (35, Fig. D), having the following functions:
 - · Headlights off, with mark (35b) at the symbol O
 - Running lights on, with mark (35b) at the symbol 🔯
 - Low beam on, with mark (35b) at the symbol
 - High beam on, with mark (35b) at the symbol D and lowered lever (35a)
 - High beam temporary on, lifting the lever (35a)
 - Right turn signal on, bringing the lever (35a) forward
 - Left turn signal on, bringing the lever (35a) backward
 - Horn activation, pushing the lever (35a) in the direction shown by the arrow (35c)



NOTE

The suction inlet light (46, Fig. G) turns on when the running lights (2) are turned on.

CEILING LIGHT OPERATION

Turn on the ceiling light (19, Fig. D) inside the cab by pressing on its left or right side. When the ceiling light is in central position, it turns off.

3RD BROOM WORKING LIGHT OPERATION

Turn on the 3rd broom working light with the switch (52, Fig. D).

HAZARD WARNING LIGHT OPERATION

Turn on the hazard warning lights with the switch (20, Fig. D).

HOPPER MANUAL LIFTING

To lift/lower the hopper (6, Fig. G) manually (when the diesel engine is faulty, etc.) perform the following procedure.

Hopper manual lifting

- 1. Check that the machine is on a solid and level ground, especially if the hopper (6, Fig. G) is full.
- 2. Turn off the engine (if it is not already off), by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, and then remove it.
- 3. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 4. Open the left side upper and lower lids (9 and 11, Fig. G) by disengaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.
- 5. Remove the hand pump lever (27, Fig. F).
- 6. Install the lever (1, Fig. O) on the hand pump (2).
- 7. Check that the hopper lifting/lowering selector (3, Fig. O) is in lifting position [try to pump with the lever (1)].
- 8. Carefully activate the pump (2, Fig. O) with the lever (1) and lift the hopper completely.
- 9. Install the lifted hopper support rods (3, Fig. F), according to the instructions shown on the relevant paragraph.

Hopper manual lowering

- 10. Remove the lifted hopper support rods (3, Fig. F), according to the instructions shown on the relevant paragraph.
- 11. Bring the selector (3, Fig. O) in lowering position and activate the pump (2) with the lever (1) until the hopper is completely lowered.
- 12. Remove the lever (1, Fig. O) from the pump and place it in its housing (27, Fig. F).
- 13. Turn the pump selector to the centre.
- 14. Close the left side upper and lower lids (11 and 9, Fig. G) by engaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.

LIFTED HOPPER SUPPORT ROD INSTALLATION

Before working under the lifted hopper (1, Fig. F), it is necessary to install the support rods (3) according to the following procedure.



WARNING!

For safety purposes, before working under the lifted hopper, it is necessary to install the support rods (3, Fig. F). This procedure is necessary even if the hopper lifting cylinders are equipped with parachute valves that prevent the hopper from lowering accidentally in case of break/leakage from a pipe/fitting on the hydraulic system.

Support rod installation

- 1. Lift the hopper (6, Fig. G) completely according to the procedure shown in the relevant paragraph.
- 2. Disengage the two rods (2, Fig. F) from the fasteners (4) and bring them in the position (3), by inserting their ends in the housings (20).
- 3. Lower the hopper slightly to lean it on the rods.

Support rod removal

- 4. Lift the hopper slightly to remove it from the rods.
- 5. Disengage the two rods (3, Fig. F) from the housings (20) and bring them in the position (2), then engage and secure them with the fasteners (4).
- 6. Lower the hopper (6, Fig. G) completely according to the procedure shown in the relevant paragraph.

LIFTED HOPPER LID SUPPORT ROD INSTALLATION

Before working under the lifted hopper lid (44, Fig. G), it is necessary to install the support rod (17, Fig. F) according to the following procedure.

Support rod installation

1. Remove the rod (17, Fig. F) from the housing and lift the lid as necessary, then install the rod in the housing (18).

Support rod removal

2. Perform the procedures described in step 1 in the reverse order.

USING THE HIGH-PRESSURE WATER GUN (*)

(*) Optional for some countries.

The machine is equipped with a high-pressure water system (optional) to be used for washing the machine or other purposes.



WARNING!

Do not run the high pressure pump when the water tanks are empty or low (the pump can be damaged).

The following procedure refers to the high-pressure water gun use.

- 1. Pick up the high-pressure water gun (9, Fig. E) inside the cab.
- 2. Withdraw part of the hose (21, Fig. F) and connect the gun (9, Fig. E) to the quick coupling (22, Fig. F).
- 3. Start the diesel engine at idle speed, as shown in the relevant paragraph.
- 4. Turn on the high-pressure pump with the lever (8, Fig. E).
- 5. If necessary, bleed the air from the system by turning the water gun knob completely counter-clockwise and by pressing the water gun lever until the water comes out constantly and at low pressure.

 Release the water gun lever and turn the knob clockwise to use the high pressure nozzle.
- 6. Run the engine at the desired speed.
- 7. Use the water gun by pressing the relevant trigger.



WARNING!

Protect body parts (eyes, hair, hands, etc.) properly, when performing cleaning procedures using compressed air or water qun.



WARNING!

Do not run the high pressure pump for long periods without using the water gun.

8. After using the water gun, perform steps from 1 to 5 in the reverse order.

USING THE CAMERA KIT (optional)

- 1. To turn on the video system (1, Fig. AX) and the cameras (4 and 5), press the switch (2) when the ignition key (24, Fig. D) is inserted.
- When the reverse gear is engaged, the video system and cameras turn on automatically.
- 3. For the functions of other switches on the right side of the display, refer to the camera kit Manual.

AFTER USING THE MACHINE

After working, before leaving the machine, perform the following operations.

- 1. Engage the parking brake with the lever (13, Fig. E).
- 2. Turn off the dust control system water pump with the switch (27, Fig. D).
- 3. If open, close the dust control system taps (10, 11, 12, Fig. E).
- 4. Lift the 3rd broom by pushing the joystick (46, Fig. D) rearward.
- 5. Lift the suction inlet and side brooms by pressing the push-button (38, Fig. D).
- 6. Turn the engine throttle lever (16, Fig. E) to idle, and hold it in this position for a few minutes to let the system stabilize.
- 7. Check that the hopper (6, Fig. G) is lowered and that the warning light (3, Fig. D) is off.
- 8. If necessary, bring the 3rd broom from opened position to closed position according to the following procedure:
 - With the spring-return switch (34, Fig. D), check that the 3rd broom arm extension (22, Fig. G) is to the right end of stroke. Otherwise bring it to the above-mentioned position by pressing and holding the switch (34, Fig. D).
 - Shift the 3rd broom arm (23, Fig. G) from opened position to closed position by pushing the joystick (46, Fig. D) to the left. The shifting operation will stop automatically when the end of stroke is reached.



WARNING!

It is possible to shift to the left or to the right the 3rd broom arm (23, Fig. G) safely, only when the arm extension (22) is to the left or right end of stroke.

In this situation the arm shifting is limited by proper safety devices.

Otherwise, an excessive shifting can damage the machine or affect its stability.

It is therefore advisable to bring always the 3rd broom arm extension (22, Fig. G) to the left or right end of stroke.



WARNING!

It is possible to bring the 3rd broom arm (23, Fig. G) to closed position, only when the arm extension (22) is to the right end of stroke.

- 9. Stop the 3rd broom and side broom rotation with the switch (29, Fig. D). When the brooms turn off, the suction fan turns off automatically.
- 10. Clean the hopper, the filters and the suction pipe, check the gaskets and lubricate the suction fan bearings, as shown in the Maintenance chapter.
- Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 12. The headlights must be turned off.
- 13. Get out of the machine and bring the 3rd broom safety pin from the position (2, Fig. H) (disengaged) to the position (1) (engaged), by pulling and turning the relevant lever.

DUST CONTROL SYSTEM WATER TANK EMPTYING

When necessary, empty the dust control system water tanks according to the following procedure.

- Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 3. Operating over the right side of the rear axle, unscrew the water filter cover (1, Fig. Z) and remove it together with the filter.
- 4. Drain all the water from the tanks.
- 5. Install the cover (1, Fig. Z) and the filter.

TOWING THE MACHINE

To tow the machine, proceed as follows.

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 3. Remove the mounting screws (32, Fig. G), then remove the right under-cab lid (31).
- 4. Loosen the drive system pump screw (1, Fig. AP) two turns.
- 5. Disengage the parking brake (13, Fig. E).
- 6. To tow the machine, fix it to one of the following parts:
 - Front hook (18, Fig. G)
 - Rear hooks (45, Fig. G)
- 7. After towing the machine, tighten the screw (1, Fig. AP), then install the right under-cab lid (31, Fig. G) and secure it with the relevant screws (32).

TRANSPORTING BY TRAILER

To transport the machine with a trailer, use the hooks and anchors shown below.



WARNING

Machine anchor/lifting must be performed by qualified personnel.

Available hooks

- 1. The machine is equipped with the following hooks:
 - No. 2 lifting hooks (1, Fig. B), to be used only when the hopper is empty.
 - No. 1 front towing/anchor hook (2, Fig. B) (18, Fig. G).
 - No. 2 rear towing/anchor hooks (3, Fig. B) (45, Fig. G).

Anchorage

- 2. To anchor the machine in case of transport by trailer, proceed as follows:
 - Set the machine to transport mode (see the procedure in the relevant paragraph).
 - Remove the ignition key (24, Fig. D).
 - Engage the parking brake (13, Fig. E).
 - · Close all lids, panels, etc.
 - Anchor the machine with the front and rear towing hooks (18 and 45, Fig. G).
 - Anchor the machine with two suitable bands (4 and 5, Fig. B), placed over the rear axle support (6), and on the front left and right cab footboards (7) respectively.

Temporary lifting

- 3. To lift the machine temporarily, proceed as shown below:
 - Set the machine to transport mode (see the procedure in the relevant paragraph).
 - Check that the hopper is empty.



WARNING!

If it is necessary to lift the machine in case of emergency and the hopper is not empty, pay special attention, because the waste weight can cause the machine unbalance, moreover the hooks are subject to a greater stress.

- Remove the ignition key (24, Fig. D).
- Engage the parking brake (13, Fig. E).
- Close all lids, panels, etc.
- Anchor the machine to the lifting hooks (1, Fig. B) with suitable ropes.
- Lift the machine carefully, as shortly as possible, with a suitable hoisting system and according to the accident-prevention rules.

MACHINE STORAGE

If the machine is not going to be used for more than 30 days, proceed as follows:

- 1. Empty the dust control system water tanks according to the following procedure.
- 2. Prepare the machine, as shown in the After Machine Use paragraph.
- 3. Store the machine indoor, in a clean and dry place, protected from bad weather conditions and with the following values:
 - Temperature: +33.8°F to +122°F (+1°C to +50°C)
 - Humidity: maximum 95%
- 4. Disconnect the negative connector from the battery (34, Fig. F).
- 5. Handle the diesel engine as shown in the relevant Manual.

FIRST PERIOD OF USE

After the first period of use (first 8 hours) it is necessary to perform the following procedures:

- 1. Check the fastening and connecting elements for proper tightening. Check the visible parts for integrity and leaks.
- 2. After the first 50 working hours, perform checks and replacements shown in the Scheduled Maintenance Table.

SALT SPREADER ASSEMBLY AND USE (optional)

Salt spreader assembly



CAUTION!

To install this equipment, the sweeper should be equipped with the appropriate fitting.

- 1. Empty the hopper (6, Fig. G); if it contains a small quantity of waste, it is not necessary to dump it.
- Operating according to the safety rules, with a suitable hoisting system (8, Fig. AU), attach the salt spreader (9) to the lifting hook (5).
 - The equipment weights 198.4 lb (90 kg) approximately.
- 3. Operating on a level ground, bring the sweeper into a suitable position (10, Fig. AU) to install the salt spreader (9).
- 4. Lift the hopper (6, Fig. G) and install the support rods (3, Fig. F) (see the procedure in the relevant paragraphs).
- 5. Turn off the engine and engage the parking brake (13, Fig. E).
- 6. With the hoisting system (8, Fig. AU), position the salt spreader (9) on the sweeper and secure it with screws (11) and nuts (12).
- 7. Disconnect the hoisting system (8, Fig. AU) from the salt spreader (9).
- 8. Remove the protection cover, then connect the hydraulic system quick couplings (13, Fig. AU) to the corresponding pipe couplings (14).
- 9. Connect the electric connector (15, Fig. AU) to the corresponding socket (16).
- 10. Open the left side upper and lower lids (9 and 11, Fig. G) by disengaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.
- 11. Turn the lever (17, Fig. AU) from the position (17a) to activate the 3rd broom to the position (17b) to activate the salt spreader.
- 12. Close the left side upper and lower lids (11 and 9, Fig. G) by engaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.
- 13. Remove the lifted hopper support rods (3, Fig. F) and lower the hopper (6, Fig. G) (see the procedure in the relevant paragraphs).
- 14. Now the machine is ready to operate with the salt spreader.

Salt spreader disassembly

- 15. Disassemble the salt spreader in the reverse order of assembly.
- 16. Secure and protect the salt spreader properly.

Salt spreader use

- 17. Assemble the salt spreader (9, Fig. AU) according to the procedure shown in the relevant paragraphs.
- 18. Load suitable salt in the compartment (2, Fig. AU).
- 19. Adjust the salt flow with the control lever (1, Fig. AU).
- 20. To activate the salt spreader, use the 3rd broom controls.
- 21. To change the salt spreader speed according to engine speed, use the knob (18, Fig. AU).

SNOW BRUSH ASSEMBLY AND USE (optional)



To install this equipment, the sweeper should be equipped with the appropriate fitting.

Snow brush assembly

- Disassemble the suction inlet (17, Fig. G) (see the procedure in the relevant paragraph).
- Disassemble the 3rd broom arm (23, Fig. G) (see the procedure in the relevant paragraph).
- Operating on a level ground, bring the sweeper into a suitable position to install the snow brush (Fig. AV). 3.
- 4. Turn off the engine and engage the parking brake (13, Fig. E).
- 5. Place the snow brush on the arms (19, Fig. AV) and secure it with the screws (14).
- On both sides of the machine, tighten the brush height adjusting screws (15 and 16, Fig. AV) on the arms (19). If necessary, this adjustment can be performed afterwards, to adjust the lifted snow brush.
- 7. Lift the adjustable feet (5, Fig. AV) completely and secure it with the knobs (6).
- Remove the protection cover, then connect the hydraulic system quick couplings (1, Fig. AV) to the corresponding pipe 8. couplings (2).
- Open the left side upper and lower lids (9 and 11, Fig. G) by disengaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.
- 10. If present, turn the lever (21, Fig. AV) from the position (21a) (high-pressure water gun activation) to the position (21b) (snow brush activation).



The lever (21, Fig. AV) is present only if the machine is equipped with high-pressure washing system (see 21 and 22,

- 11. Close the left side upper and lower lids (11 and 9, Fig. G) by engaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.
- 12. Now the machine is ready to operate with the snow brush.

Snow brush disassembly

- 13. Disassemble the snow brush in the reverse order of assembly.
- 14. Secure and protect the snow brush properly.

Snow brush use

- 15. Assemble the snow brush (Fig. AV) according to the procedure shown in the relevant paragraphs.
- 16. To lift/lower the snow brush use the suction inlet lifting/lowering controls.
- Turn on the snow brush with the switch (30, Fig. D).
- To change the snow brush speed according to engine speed, use the knob (22, Fig. AV).
- 19. Before using the snow brush (10, Fig. AV), check its height from the ground according to the following procedure.
 - Drive the machine with the snow brush on a level ground.
 - Keep the machine stationary, lower the snow brush completely and let it rotate for few seconds.
 - Stop and lift the snow brush, then move the machine aside and engage the parking brake.
 - Check that the brush print (20, Fig. AV), along its length, is 0.8 to 1.6 in (2 to 4 cm) wide. If the print is not within the specifications, remove the pins (13, Fig. AV) and adjust by lifting/lowering the wheels (11) with the winches (12).

When the adjustment is completed, place the winches (12) in the original position and install the pins (13).

- 20. Engage the parking brake with the lever (13, Fig. E).
- 21. Lift the snow brush, then turn off the engine by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then
- Remove the clip (9, Fig. AV) and disconnect the rod (17) from the pin (8).
- Tilt the brush assembly as necessary, then connect the hole (18, Fig. AV) to the relevant pin (8). Reinstall the clip (9).

RS 1300

Now the machine is ready to operate with the snow brush. If necessary, fit snow chains on the front wheels of the sweeper.

SNOW CUTTER ASSEMBLY AND USE (optional)



CAUTION

To install this equipment, the sweeper should be equipped with the appropriate fitting.

Snow cutter assembly

- 1. Disassemble the suction inlet (17, Fig. G) (see the procedure in the relevant paragraph).
- 2. Disassemble the 3rd broom arm (23, Fig. G) (see the procedure in the relevant paragraph).
- 3. Operating on a level ground, bring the sweeper into a suitable position to install the snow cutter (Fig. AW).
- 4. Turn off the engine and engage the parking brake (13, Fig. E).
- 5. Place the snow cutter on the arms (15, Fig. AW) and secure it with the screws (13).
- 6. On both sides of the machine, tighten the screws (14, Fig. AW) on the arms (15).
- 7. Remove the protection cover, then connect the hydraulic system quick couplings (1, Fig. AV) to the corresponding pipe couplings (3).
- 8. Connect the hydraulic system quick coupling (2, Fig. AW) to the pipe coupling (4), which corresponds to the pipe (2, Fig. AY) used for the suction inlet.
- 9. Open the left side upper and lower lids (9 and 11, Fig. G) by disengaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.
- 10. If present, turn the lever (17, Fig. AW) from the position (17a) (high-pressure water gun activation) to the position (17b) (snow cutter activation).



NOTE

The lever (17, Fig. AW) is present only if the machine is equipped with the high-pressure washing system (see 21 and 22, Fig. F).

- 11. Close the left side upper and lower lids (11 and 9, Fig. G) by engaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.
- 12. Now the machine is ready to operate with the snow cutter.

Snow cutter disassembly

- 13. Disassemble the snow cutter in the reverse order of assembly.
- 14. Secure and protect the snow cutter properly.

Snow cutter use

- 15. Assemble the snow cutter (Fig. AW) according to the procedure shown in the relevant paragraphs.
- 16. To lift/lower the snow cutter use the suction inlet lifting/lowering controls.
- 17. Turn on the snow cutter (10, Fig. AW) with the switch (30, Fig. D).
- 18. To change the snow cutter speed according to engine speed, use the knob (18, Fig. AW).
- 19. Before using the snow cutter (10, Fig. AW), check its height from the ground according to the following procedure.
 - Drive the machine with the snow cutter on a level ground.
 - Lower the snow cutter on the ground.
 - Engage the parking brake with the lever (13, Fig. E).
 - Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
 - Check the distance from the ground of the cutter (10, Fig. AW) along its length; if necessary adjust it, but keep a safety distance according to the type of ground/floor/road. Stones and gravel are dangerous because they can be thrown against people or objects, and cause damages to the machine.
 - To adjust the height of the cutter (10, Fig. AW), lift/lower the side sliding blocks (11) with the winches (12).
- 20. To direct the snow discharge pipe (7, Fig. AW), use the winch (16).
- 21. To direct the discharge baffle plate (5, Fig. AW), use the knobs (6).
- 22. To clean the snow cutter use the tool (8).



WARNING!

The snow cutter can be safely cleaned only when the machine and cutter are stopped!

23. Now the machine is ready to operate with the snow cutter.

If necessary, fit snow chains on the front wheels of the sweeper.

MAINTENANCE

The lifespan of the machine and its maximum operating safety are ensured by correct and regular maintenance.

The following table provides the scheduled maintenance. The intervals shown may vary according to particular working conditions, which are to be defined by the person in charge of the maintenance.



WARNING!

Maintenance procedures must be performed when the machine is off (ignition key removed).

Moreover, read carefully the instructions in Safety chapter before performing any maintenance procedure.

All scheduled or extraordinary maintenance procedures must be performed by qualified personnel, or by an authorised Service Center.

This Manual contains the Scheduled Maintenance Table and describes only the easiest and most common maintenance procedures.

For other maintenance procedures contained in the Scheduled Maintenance Table or for extraordinary maintenance procedures see the Service Manual that can be consulted at any Service Center.

For scheduled and extraordinary maintenance of the following optional equipments, refer to the relevant Manuals:

- Salt spreader
- Snow brush
- Snow cutter
- Camera kit

SCHEDULED MAINTENANCE TABLE

Maintenance	Running-in period (after the first 50 hours)	Every 10 hours or before use	Every 150 hours	Every 300 hours	Every 500 hours	Every 1,000 hours	Every 2,000 hours
Engine oil level check							
Hydraulic system oil level check							
Engine air pre-filter and filter cleaning							
Engine radiator fin cleaning check							
Engine coolant level check							
Hydraulic system oil cooler fin check							
Battery fluid level check							
Hopper, filter and suction hose cleaning, gasket check and fan bearing lubrication							
Water nozzle and filter cleaning							
Brake fluid level check							
Reverse gear buzzer operation check and sensor adjustment							
Diesel engine start-up safety system check			(8)				
Engine fuel filter cleaning			(1)				
Engine radiator fin cleaning			(1) (8)				
Tire pressure check							
Suction inlet and skirt height and operation check							
Side broom position check and adjustment							
3rd broom position check and adjustment							
Hopper and suction hose gasket wear check			(8)				

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

Maintenance	Running-in period (after the first 50 hours)	Every 10 hours or before use	Every 150 hours	Every 300 hours	Every 500 hours	Every 1,000 hours	Every 2,000 hours
Dust control system water filter cleaning							
Alternator belt tension check	(8)		(8)				
Climate control system compressor belt tension check	(8)		(8)				
Parking brake check							
Engine oil change				(2) (3)			
Diesel engine oil filter replacement				(3)			
Fuel filter element replacement				(3)			
Nut and screw tightening and leakage check	(8)			(8)			
Lubrication				(8)			
Engine coolant line check	(8)						
Hydraulic system oil suction filter replacement	(8)			(8)			
Hydraulic system oil drain filter and tank breather filter replacement	(8)			(8)			
Engine fuel fitting and screw tightening				(8)			
Glow plug check					(8)		
Injector check					(8)		
Engine air filter replacement					(8)		
Climate control system air filter replacement							
Alternator belt replacement						(8)	
Climate control system belt replacement						(8)	
Fuel tank cleaning						(8)	
Engine coolant change					(4) (8)		
Hydraulic system oil change						(3) (8)	
Starter carbon brush check							(8)
Brake system check							(8)
Turbocharger check							(7) (8)
Minor engine overhaul							(5) (7) (8)
Major engine overhaul							(6) (7) (8)

- (1) Every 100 hours (HR 494 HT3 engines)
- (2) For severe conditions, every 150 hours
- (3) Or every year
- (4) Or every two years
- (5) After 4,000 hours
- (6) After 8,000 hours
- (7) Contact an authorised VM Motori S.p.A. workshop.
- (8) For the relevant procedure see the Service Manual, at any Nilfisk Service Center.

HOPPER, FILTER AND SUCTION PIPE CLEANING, GASKET CHECK AND SUCTION FAN BEARING LUBRICATION



Protect body parts (eyes, hair, hands, etc.) properly, when performing cleaning procedures using compressed air or water gun.

Preliminary operations

- Empty the hopper (6, Fig. G), drive the machine to a cleaning/washing appointed area, then engage the parking brake (13, Fig. E).
- Lift and dump the hopper (6, Fig. G), according to the procedure shown in the relevant paragraphs.
- Install the lid support rod (17, Fig. F), according to the instructions shown on the relevant paragraph.

Hopper cleaning

- Clean the hopper (1, Fig. F) and the deflector (14) with pressurized water.
- Carefully check the suction sealing gasket (19, Fig. F) for integrity, and replace it if necessary.

Suction hose cleaning

- 6. Thoroughly clean the suction pipe (6, Fig. F) inside, up to the suction inlet, with pressurized water.
- Carefully check the suction pipe gasket (5, Fig. F) for integrity, and replace it if necessary. 7.

Suction filter and fan cleaning

- Inside the hopper, remove the fasteners (16, Fig. F) of the suction filter (15).
- 9. Remove the suction filter (15, Fig. F).
- 10. Operating in the compartment (13, Fig. F), wash the fan (1, Fig. P) with pressurized water; check that all fan sectors (2) are clean.
- 11. Clean the suction filter (1, Fig. Q) with pressurized water.
- Install the suction filter and secure it with the fasteners (16, Fig. F).
- 13. Remove the lid support rod (17, Fig. F) and lower the hopper (6, Fig. G) according to the instructions shown in the relevant paragraph.
- 14. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.

Breather filter cleaning

- 15. With a ladder and the help of an assistant, disengage the fasteners (26, Fig. G) of the breather filter hood (27).
- Open the hood (1, Fig. R) and install the safety pins (2).
- Remove the mounting screws (1, Fig. S), then remove the breather filter (2).
- 18. Clean the breather filter (1, Fig. T) with pressurized water.
- 19. Install the breather filter and its hood performing steps from 15 to 17 in reverse order.

Suction fan bearing lubrication

- 20. Open the left side lid (9, Fig. G).
- 21. Lubricate the suction fan bearings with the grease nipples (1, Fig. U).

Grease quantity to be applied:

- 4 5 pumping, in case of a manual pump.
- 15 20 seconds of injection, in case of an air pump.
- 22. Close the left side lid (9, Fig. G).

DUST CONTROL SYSTEM NOZZLE AND FILTER CLEANING



WARNING!

Protect body parts (eyes, hair, hands, etc.) properly, when performing cleaning procedures using compressed air or water gun.

Preliminary operations

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.

Cleaning of nozzles and filters on side brooms

- 3. Unscrew the ring nuts (1, Fig. V).
- 4. Remove and clean the nozzles (2, Fig. V) and filters (3) with compressed air. Remove calcium deposits. If necessary, replace the filters (3).
- 5. Install the filters and nozzles, and secure them with the ring nuts.

Cleaning of nozzles and filters in the suction inlet

- 6. Remove the clip (1, Fig. I), then remove the suction inlet skirt (3) by withdrawing it from the hinges (4).
- 7. With a 0.55 in (14 mm) socket wrench (1, Fig. W), unscrew the nozzles (2) and remove the filters (3) on both sides of the suction pipe (check the actual position of the nozzles).
- 8. Clean the nozzles (2, Fig. W) and filters (3) with compressed air. Remove calcium deposits. If necessary, replace the filters (3).
- 9. Install the filters and nozzles in the reverse order of removal.

Cleaning of nozzles and filters in the suction pipe, from suction inlet to hopper

- 10. Empty the hopper (6, Fig. G); if it contains a small quantity of waste, it is not necessary to dump it.
- 11. Drive the machine on a solid and level ground, then engage the parking brake (13, Fig. E).
- 12. Lift the hopper (6, Fig. G), according to the procedure shown in the relevant paragraph.
- 13. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 14. To avoid that the hopper lowers by accident, install the lifted hopper support rods (3, Fig. F), according to the instructions shown on the relevant paragraph.
- 15. Operating inside the suction pipe (6, Fig. F), with a 0.55 in (14 mm) socket wrench, unscrew the nozzle (1, Fig. X) and remove the filter (2) (check the actual position of the nozzle).
- 16. Clean the nozzle (1, Fig. X) and filter (2) with compressed air. Remove calcium deposits. If necessary, replace the filter (2).
- 17. Install the filter and nozzle in the reverse order of removal.
- 18. Remove the lifted hopper support rods (3, Fig. F) and lower the hopper (6, Fig. G) (see the procedure in the relevant paragraphs).

Cleaning of nozzle and filter in the rear suction pipe (optional)

- 19. Loosen the clamp (1, Fig. Y) and separate the rigid part of the rear suction pipe (2) from the hose (3).
- 20. Operating inside the pipe (2, Fig. Y), with a 0.55 in (14 mm) socket wrench, unscrew the nozzle (4) and remove the filter (5) (check the actual position of the nozzle).
- 21. Clean the nozzle (4, Fig. Y) and filter (5) with compressed air. Remove calcium deposits. If necessary, replace the filter (5).
- 22. Install the filter and nozzle in the reverse order of removal.
- 23. Install the hose (3, Fig. Y) on the rigid part of the rear suction pipe (2) and secure with the clamp (1).

DUST CONTROL SYSTEM WATER FILTER CLEANING



WARNING!

Protect body parts (eyes, hair, hands, etc.) properly, when performing cleaning procedures using compressed air or water gun.



NOTE

When the filter is removed, the water inside the tanks comes out. It is advisable to perform this maintenance procedure when the tanks are empty.

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 3. Operating over the right side of the rear axle, unscrew the water filter cover (1, Fig. Z) and remove it together with the filter.
- 4. Separate the filter (2, Fig. Z) from the cover (3), then wash and clean them. If necessary, replace the filter.
- 5. Install the filter and the cover.

HYDRAULIC SYSTEM OIL LEVEL CHECK



CAUTION!

This procedure must be performed with the hopper (6, Fig. G) completely lowered.

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Start the engine as shown in the relevant paragraph.
- 3. Open the left side upper and lower lids (9 and 11, Fig. G) by disengaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.
- 4. Check that the needle of the efficiency indicator (1, Fig. AA) of the hydraulic system discharge filter (2) is in the green area (3), otherwise the filter (2) must be replaced (see the procedure in the Service Manual).
- 5. Check that there are no oil leaks in the upper area (4, Fig. AA) of the hydraulic system oil tank, otherwise the tank breather filter (5) must be replaced (see the procedure in the Service Manual).
- 6. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 7. Using the indicator (6, Fig. AA), check that the oil level in the tank is between the MIN and MAX marks.
- 8. If necessary, unscrew the plug (7, Fig. AA), remove the filter (2) and top up. For the types of oil to be used, see Technical Data chapter.



NOTE

Top up by using the same type of oil that is in the tank.

- 9. Install the filter (2, Fig. AA) and tighten the plug (7).
- 10. Close the left side upper and lower lids (11 and 9, Fig. G) by engaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.

HYDRAULIC SYSTEM OIL COOLER FIN CLEANING CHECK



WARNING

Protect body parts (eyes, hair, hands, etc.) properly, when performing cleaning procedures using compressed air or water gun.

- 1. Empty the hopper (6, Fig. G); if it contains a small quantity of waste, it is not necessary to dump it.
- 2. Drive the machine on a solid and level ground, then engage the parking brake (13, Fig. E).
- 3. Lift the hopper (6, Fig. G), according to the procedure shown in the relevant paragraph.
- 4. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 5. To avoid that the hopper lowers by accident, install the lifted hopper support rods (3, Fig. F), according to the instructions shown on the relevant paragraph.
- 6. Close the left and right side upper lids (9 and 28, Fig. G) by engaging the fasteners (10) and (29) with the supplied key.
- 7. Remove the screws, then remove the engine compartment panel (11, Fig. F).
- 8. Open the right side lower lid (34, Fig. G) by disengaging the fastener (35) with the supplied key.
- 9. Clean the hydraulic system oil cooler fins (9, Fig. F) with compressed air (maximum 87.0 psi [6 Bar]). If necessary, point the compressed air in the opposite direction of the cooling air.
- 10. Inside the radiator (9, Fig. F), check that the fan turns freely.
- 11. Perform steps 3 to 8 in the reverse order.

BATTERY FLUID LEVEL CHECK



WARNING!

Protect body parts (eyes, hair, hands, etc.) properly, when performing battery check and cleaning procedures.

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 3. Open the left side upper and lower lids (9 and 11, Fig. G) by disengaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.
- 4. Check the electrolyte level in the battery (34, Fig. F) and, if necessary, top up with distilled water.
- 5. If necessary, clean the battery.
- 6. Check the battery terminal connections for oxidation.
- 7. Close the left side upper and lower lids (11 and 9, Fig. G) by engaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.

BRAKE FLUID LEVEL CHECK

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn the ignition key (24, Fig. D) to OFF position and remove it.
- Check the brake system fluid level in the tank (1, Fig. AB). The level must be at 0.4 in (1 cm) from the tank filler neck. If necessary, top up using the same type of fluid that is in the line.
 Type of fluid used: DOT4.

REVERSE GEAR BUZZER SENSOR CHECK

Check that, when the machine moves in reverse, the relevant buzzer sounds.
 If necessary, perform the adjustment according to the instructions in the Service Manual.

TIRE PRESSURE CHECK

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 3. The tire pressure should be as follows:

Front tires: 72.5 psi (5.0 Bar)
 Rear tires: 72.5 psi (5.0 Bar)

SUCTION INLET AND SKIRT HEIGHT AND OPERATION CHECK

Preliminary operations

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Lift the suction inlet (17, Fig. G) according to the procedure shown in the relevant paragraph.
- 3. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.

Suction inlet wheel check

4. Check that the three wheels (1, Fig. AC) of the suction inlet are in good conditions and turn freely (they must not be bent/ misshapen because of bumps or excessive pressure, etc.). Check also that the rubber thickness (2) is not lower than some millimeter.

If necessary replace the wheels (1) (see the procedure in the Service Manual).

Sliding panel check

5. Check that the main sliding panel (3, Fig. AC) and the front sliding panels (4) and (5) are in good conditions and that their thickness (6) is not lower than 0.2 in (5 mm), otherwise replace them (see the procedure in the Service Manual). It is important to replace the sliding panels (3), (4), (5) when they are not completely worn, to avoid damaging the relevant mounting screws and making them difficult to remove.

Replace the sliding panels (3), (4), (5) as a unit, to avoid steps in the union areas (7), caused by different levels of wear.

Suction inlet skirt, baffle plate and wheel adjustment check

- 6. Check that the skirt (8, Fig. AC) and baffle plate (9) are integral and that they do not have excessive tears (10) or lacerations (11), which can affect the suction inlet operation.
 - If necessary replace the skirt (8) and the baffle plate (9) (see the procedure in the Service Manual).
- 7. Drive the machine on a level ground and lower the suction inlet (17, Fig. G) according to the procedure shown in the relevant paragraph.
- 8. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 9. Check that the distance (12, Fig. AC) of the skirt from the ground is not bigger than 0.4 in (1 cm). Greater distances can affect the suction inlet operation.
 - If necessary replace the skirt (8) (see the procedure in the Service Manual).
- 10. Check that all the wheels (1, Fig. AC) contact the ground.
 - If the rear wheel does not contact the ground, or if it contacts the ground with too much force, adjust its height according to the following procedure:
 - On both sides of the suction inlet, unscrew/screw the self-locking nuts (1, Fig. AD) until the rear wheel reaches the correct position.
- 11. Also check that, when the three wheels (1, Fig. AC) contact the ground, the sliding panels (3), (4), (5) do not touch the ground, otherwise the wheels (1) must be replaced to avoid an excessive wear of the sliding panels (for wheel replacement procedure, see the Service Manual).
- 12. The adjuster (2, Fig. AD) is used to balance the suction inlet when it is lifted.
- 13. Start the machine according to the procedure shown in the relevant paragraph, then lift the skirt (8, Fig. AC) and check that it lifts freely. Check that it lifts also when a force of some kg is applied (simulating to move bottles or other heavy objects that must then be collected). If necessary, adjust the opening force of the skirt (8) according to the following procedure:
 - Turn off the machine.
 - Loosen the control valve locknut (13, Fig. AC) and turn the screw (14) as necessary, reminding that:
 - The opening force decreases by loosening the screw;
 - The opening force increases by tightening the screw.
 - When the adjustment is completed, tighten the locknut (13, Fig. AC).
- 14. Assemble the components in the reverse order of disassembly.

SIDE BROOM POSITION CHECK AND ADJUSTMENT



NOTE

Brooms of various hardness are available. This procedure is applicable to all types of brooms.

Check

- 1. Check the side brooms for proper height and tilting, according to the following procedure:
 - Drive the machine on a level ground.
 - While keeping the machine stationary, fully lower the side brooms and allow them to rotate for a few seconds.
 - Stop and lift the side brooms, then move the machine.
 - Check that the size and orientation of the prints left by the side brooms are as follows:
 - The right side broom must touch the ground along a circle arc ranging from "11 o'clock" position to "4 o'clock" position (1, Fig. AE).
 - The left side broom must touch the ground along a circle arc ranging from "8 o'clock" position to "1 o'clock" position (2, Fig. AE).

Adjust the broom height when the prints are out of specification, according to the following procedure.

- 2. Engage the parking brake with the lever (13, Fig. E).
- 3. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.

Side broom height adjustment

- 4. On both sides of the machine, operate on the tensioning self-locking nut (3, Fig. AF) of the spring (4) and consider the following:
 - To lower the broom, the nut (3) must be unscrewed;
 - To lift the broom, the nut (3) must be screwed.
- 5. Perform step 1 again.

Side broom forward tilting angle (5, Fig. AF) adjustment

- 6. On both sides of the machine, loosen the locknuts (6 and 7, Fig. AF), then adjust the forward tilting angle (5) by placing a lever in the hole (9) and turning the tie rod (8).
 - When the adjustment is completed, tighten the locknuts (6) and (7).
- Perform step 1 again.

Side broom side tilting angle (10, Fig. AF) adjustment

- 8. On both sides of the machine, loosen the screws (11 and 12, Fig. AF), then adjust the side tilting angle (10). When the adjustment is completed, tighten the screws (11) and (12).
- 9. Perform step 1 again.

Side broom side position adjustment

- 10. The purpose of this adjustment is to improve the side position of the brooms as to the suction inlet (17, Fig. G).
- 11. To perform the adjustment, loosen/tighten the self-locking nuts (1 and/or 2, Fig. AG), thus changing the side position of the brooms. To have a optimum adjustment, the arms must be slightly tensioned outwards.
- 12. When the side brooms are too worn out, the adjustment is not possible; replace the brooms according to the instructions in the relevant paragraph.

3RD BROOM POSITION CHECK AND ADJUSTMENT



NOTE

Brooms of various hardness are available. This procedure is applicable to all types of brooms.

3rd broom position check

- 1. Check the 3rd broom for proper height and tilting, according to the following procedure:
 - Drive the machine on a level ground.
 - Start the machine and bring the 3rd broom arm (1, Fig. AH) straight in front of the cab (as shown in the figure) according to the procedure shown in the relevant paragraph.
 - Turn the 3rd broom tilting switch (22, Fig. D) to neutral position.
 - Keeping the machine stationary, lower the 3rd broom completely (2, Fig. AH) and allow it to rotate for a few seconds.
 - Stop and lift the 3rd broom, then move the machine.
 - Check that the size and orientation of the print left by the 3rd broom is as follows:
 - The broom must touch the ground along a circle arc ranging from "10 o'clock" position to "2 o'clock" position (3, Fig. AH).
 - The broom forward tilting angle (4, Fig. AH) must be 10 degrees approximately.

If necessary, adjust the broom according to the following procedure.

- 2. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 3. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.

3rd broom height adjustment

- 4. Operate on the tensioning self-locking nut (5, Fig. AI) of the spring (6) and consider the following:
 - To lower the broom, the nut (5) must be unscrewed;
 - To lift the broom, the nut (5) must be screwed.
- 5. Perform step 1 again.

3rd broom forward tilting angle (4, Fig. AH) adjustment

- 6. Loosen the locknuts (7 and 8, Fig. Al), then adjust the forward tilting angle (4) by placing a lever in the hole (10) and turning the tie rod (9).
- 7. When the adjustment is completed, tighten the locknuts (7) and (8).
- 8. Perform step 1 again.
- 9. When the broom is too worn out the adjustment is no more possible; replace the broom according to the instructions in the relevant paragraph.

BROOM REPLACEMENT



NOTE

Brooms of various hardness are available. This procedure is applicable to all types of brooms.



CAUTION!

It is advisable to use protective gloves when replacing the side brooms because there can be sharp debris between the bristles.

- 1. Lift the brooms and engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 3. Remove the lower centre screw (1, Fig. AJ), then remove the broom (2) to be replaced. Recover the key.
- 4. Remove the screws (3, Fig. AJ) and the flange (4) from the removed broom.
- 5. Install the flange (4, Fig. AJ) and secure it with the screws (3) on the new broom.
- 6. Install the new broom (2, Fig. AJ) with the key, then tighten the centre screw (1).
- 7. Adjust the height of the new broom according to the procedure shown in the relevant paragraph.

PARKING BRAKE CHECK

Check

1. Engage the parking brake lever (13, Fig. E) and check for proper operation. Check also that the brake operates in the same way on both the front wheels.

If necessary, adjust the parking brake according to the instructions in the Service Manual.

ENGINE OIL LEVEL CHECK

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 3. Open the left side upper and lower lids (9 and 11, Fig. G) by disengaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.
- 4. Check the oil level as shown in the diesel engine Manual.
- 5. Close the left side upper and lower lids (11 and 9, Fig. G) by engaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.

ENGINE OIL CHANGE

- 1. Empty the hopper (6, Fig. G); if it contains a small quantity of waste, it is not necessary to dump it.
- 2. Drive the machine on a solid and level ground, then engage the parking brake (13, Fig. E).
- 3. Lift the hopper (6, Fig. G), according to the procedure shown in the relevant paragraph.
- 4. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 5. To avoid that the hopper lowers by accident, install the lifted hopper support rods (3, Fig. F), according to the instructions shown on the relevant paragraph.
- 6. Close the left and right side upper lids (9 and 28, Fig. G) by engaging the fasteners (10) and (29) with the supplied key.
- 7. Remove the screws, then remove the engine compartment panel (11, Fig. F).
- 8. Open the left side lower lid (11, Fig. G) by disengaging the fastener (12) with the supplied key.
- 9. Change the oil as shown in the diesel engine Manual.
- 10. Perform steps 3 to 8 in the reverse order.

ENGINE OIL FILTER REPLACEMENT



NOTE

This procedure must be performed when the engine oil has been drained.

- 1. Empty the hopper (6, Fig. G); if it contains a small quantity of waste, it is not necessary to dump it.
- 2. Drive the machine on a solid and level ground, then engage the parking brake (13, Fig. E).
- 3. Lift the hopper (6, Fig. G), according to the procedure shown in the relevant paragraph.
- 4. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 5. To avoid that the hopper lowers by accident, install the lifted hopper support rods (3, Fig. F), according to the instructions shown on the relevant paragraph.
- 6. Close the left and right side upper lids (9 and 28, Fig. G) by engaging the fasteners (10) and (29) with the supplied key.
- 7. Remove the screws, then remove the engine compartment panel (11, Fig. F).
- 8. Open the left side upper and lower lids (9 and 11, Fig. G) by disengaging the fasteners (10 and 12) with the supplied key.
- 9. If necessary, remove the battery (34, Fig. F).
- 10. Replace the oil filter as shown in the Diesel Engine Manual.
- 11. Perform steps 3 to 8 in the reverse order.

ENGINE AIR PRE-FILTER AND FILTER CLEANING



WARNING!

Protect body parts (eyes, hair, hands, etc.) properly, when performing cleaning procedures using compressed air or water gun.

Preliminary operations

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.

Pre-filter cleaning

- 3. With a suitable ladder, reach the engine air pre-filter (46, Fig. F).
- Remove the screw (1, Fig. AM2).
- 5. Remove the cover (2) and pre-filter (3).
- 6. Clean and wash the cover (2) and pre-filter (3).
- 7. Reinstall the pre-filter (3) and cover (2), then tighten the screw (1).

Filter cleaning

- 8. Operating over the left side of the rear axle, release the side fasteners (1, Fig. AM1) and remove the air filter cover (2).
- 9. Remove the outer filter (3).
- 10. Remove the wing screw, then remove the (optional) inner filter (4).
- 11. With compressed air (maximum 87.0 psi [6 Bar]), clean the filters (3) and (4) carefully, blowing from the inside to the outside (in the opposite direction of the suction flow). If necessary, replace the filters.
- 12. Install the filters (3 and 4, Fig. AM1) and tighten the wing screw.
- 13. Install the cover (2, Fig. AM1) by engaging it to the side fasteners (1).

ENGINE RADIATOR FIN CLEANING CHECK

- l. Empty the hopper (6, Fig. G); if it contains a small quantity of waste, it is not necessary to dump it.
- 2. Drive the machine on a solid and level ground, then engage the parking brake (13, Fig. E).
- 3. Lift the hopper (6, Fig. G), according to the procedure shown in the relevant paragraph.
- 4. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 5. To avoid that the hopper lowers by accident, install the lifted hopper support rods (3, Fig. F), according to the instructions shown on the relevant paragraph.
- 6. Close the left and right side upper lids (9 and 28, Fig. G) by engaging the fasteners (10) and (29) with the supplied key.
- 7. Remove the screws, then remove the engine compartment panel (11, Fig. F).
- 8. Open the left side lower lid (11, Fig. G) by disengaging the fastener (12) with the supplied key.
- 9. Check the radiator fin cleaning as shown in the diesel engine Manual.
- 10. Perform steps 3 to 8 in the reverse order.

ENGINE COOLANT LEVEL CHECK

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 3. With a suitable ladder, reach the coolant tank (43, Fig. F).



WARNING!

The coolant line is pressurized; do not perform any check until the engine has cooled down and, even if the engine is cold, the plug (2, Fig. AL) of the tank (1) must be opened with extreme care.

- 4. Check that the coolant level in the tank (1, Fig. AL) is between the minimum and maximum marks, as shown in the diesel engine Manual. If necessary, unscrew the plug (2) and top up.
 - Coolant components:
 - 50% of AGIP antifreeze
 - 50% of water
- 5. After top up, tighten the plug (2, Fig. AL).

ENGINE FUEL FILTER REPLACEMENT

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 3. Open the right side upper lid (28, Fig. G) by disengaging the fasteners (29) with the supplied key.
- 4. Open the right side lower lid (34, Fig. G) by disengaging the fastener (35) with the supplied key.
- 5. Replace the fuel filter (45, Fig. F) and the sensor installed under it, as shown in the diesel engine Manual.
- 6. Perform steps 3 to 5 in the reverse order.

CAB AIR FILTER REPLACEMENT

- 1. Empty the hopper (6, Fig. G); if it contains a small quantity of waste, it is not necessary to dump it.
- 2. Drive the machine on a solid and level ground, then engage the parking brake (13, Fig. E).
- 3. Lift the hopper (6, Fig. G), according to the procedure shown in the relevant paragraph.
- 4. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 5. To avoid that the hopper lowers by accident, install the lifted hopper support rods (3, Fig. F), according to the instructions shown on the relevant paragraph.
- 6. Open the left side upper lid (9, Fig. G) by disengaging the fasteners (10) with the supplied key.
- 7. With a suitable ladder, loosen the screw (1, Fig. AN) and turn the retainer (2).
- 8. Remove the cab air filter (1, Fig. AO).
- 9. Install the new filter (1, Fig. AO) with the arrows (2) pointing in the direction of the air flow (upwards).
- 10. Perform steps 3 to 7 in the reverse order.

WHEEL REPLACEMENT

Preliminary operations

- 1. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 2. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 3. Check that the machine cannot move with one wheel lifted (the parking brake operates only on the front wheels). If necessary keep the machine stationary by placing wedges on the wheels contacting the ground.
- 4. Remove the wheel according to the following procedure.

Front wheel removal/installation

- 5. Open the right side upper lid (28, Fig. G) by disengaging the fasteners (29) with the supplied key.
- 6. Unscrew the knobs (38, Fig. F) and remove the machine lifting bracket (37).
- 7. Near the wheel to be removed (1, Fig. AQ), place the lifting bracket (2) on the bosses (3) of the machine frame as shown in the figure, then secure it with the split pin (4). Place a jack (5) under the bracket (2), as shown in the figure.



WARNING!

The jack (5, Fig. AQ) is not part of the machine equipment. Use a suitable jack with a minimum lifting capacity of 4.410 lb (2.000 kg).

- 8. Activate the jack (5, Fig. AQ) carefully, and lift the wheel (1) until it is slightly detached from the ground.
- 9. Unscrew the mounting nuts and remove the wheel (1, Fig. AQ).
- Install the wheel (1, Fig. AQ) by performing steps from 5 to 9 in the reverse order.
 Wheel mounting nut tightening torque: 295 lb-ft (400 N·m).

Rear wheel removal/installation

11. Place a jack (6, Fig AQ) under the relevant housing (9) in the rear axle (7), as shown in the figure.



WARNING!

The jack (6, Fig. AQ) is not part of the machine equipment. Use a suitable jack with a minimum lifting capacity of 4,410 lb (2,000 kg).

- 12. Activate the jack (6, Fig. AQ) carefully, and lift the wheel (8) until it is slightly detached from the ground.
- 13. Unscrew the mounting nuts and remove the wheel (8, Fig. AQ).
- 14. Install the wheel (8, Fig. AQ) by performing steps from 11 to 13 in the reverse order. Wheel mounting nut tightening torque: 295 lb-ft (400 N·m).

FUSE REPLACEMENT

- 1. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 2. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 3. Remove the electrical components protection panel (19, Fig. E) and then the transparent cover of the fuse box (3, 8, 9, Fig. E). Then replace the relevant fuse among the following:

Fuse box (3, Fig. E)

- 1. Choke system fuse (7.5 A)
- 2. Skirt solenoid valve fuse (10 A)
- 3. Skirt push-button fuse (7.5 A)
- 4. Optional equipment fuse (10 A)
- 5. Blower fuse (20 A)
- 6. Fuel solenoid valve fuse (7.5 A)
- 7. Broom safety fuse (15 A)
- 8. Water pump fuse (15 A)

Fuse box (8, Fig. E)

- 1. Climate control system blower fuse (20 A)
- 2. Climate control system fuse (15 A)
- 3. Windscreen wiper fuse (10 A)
- 4. Flashing light fuse (7.5 A)
- 5. Glow plug control unit fuse (7.5 A)
- 6. Meter fuse (7.5 A)
- 7. Reverse gear buzzer fuse (7.5 A)
- 8. Open hopper/lid warning light fuse (7.5 A)

Fuse box (9, Fig. E)

- 1. Left side running light fuse (7.5 A)
- 2. Right side running light fuse (7.5 A)
- 3. Low beam fuse (10 A)
- 4. High beam fuse (15 A)
- 5. Brake light fuse (7.5 A)
- 6. Horn fuse (7.5 A)
- 7. Hazard warning lights/cab light fuse (10 A)
- 8. Turn signal fuse (7.5 A)
- 9. Glow plug fuse (80 A)
- 4. Install the fuse box transparent cover.

SUCTION INLET DISASSEMBLY/ASSEMBLY



NOTE

This is a basic procedure, it is often recalled during other procedures, when necessary.

Disassembly

- 1. Remove the side brooms (see the procedure in the relevant paragraph).
- 2. Move the 3rd broom (21, Fig. G) aside, and lower the suction inlet (17) according to the procedure shown in the relevant paragraph.
- 3. Engage the parking brake (13, Fig. E).
- 4. Turn off the engine, by turning the ignition key (24, Fig. D) counterclockwise, to the end of stroke, then remove it.
- 5. Mark the position of the pipes (1 and 2, Fig. AY) (for proper assembly), then disconnect them from the suction inlet (3) and plug them.
- Mark the position of the pipes (4 and 5, Fig. AY) (for proper assembly), then disconnect them from the suction inlet (3) and plug them.
- 7. Disconnect the dust control system pipes (6 and 7, Fig. AY).
- 8. Disconnect the electrical connectors (8 and 9, Fig. AY) and remove the gasket.
- Remove the screws (10, Fig. AY).
- 10. Move the suction inlet (3, Fig. AY) forward, and loosen the suction pipe clamp (11).
- 11. Disconnect the suction pipe (12, Fig. AY) from the suction inlet.
- 12. On both sides of the suction inlet, unscrew the nuts (13, Fig. AY) and disconnect the relevant springs.
- 13. Remove the suction inlet (3).
- 14. Collect the pipes (15, Fig. AY) disconnected from the suction inlet, and secure them with clamps (14). Fit a dust boot to prevent dirt and foreign material from entering the pipes (15).

Assembly

- 15. Assemble the components in the reverse order of disassembly.
- 16. If necessary, check the suction inlet and skirt height and operation (see the procedure in the relevant paragraph).

3RD BROOM ARM DISASSEMBLY/ASSEMBLY



NOTE

This is a basic procedure, it is often recalled during other procedures, when necessary.



CAUTION!

This procedure is applicable only for sweepers with appropriate fittings for the following equipments:

- Snow brush
- Snow cutter

Disassembly

- 1. Move the 3rd broom (21, Fig. G) aside, and lower the suction inlet (23) according to the procedure shown in the relevant paragraph.
- 2. Turn off the engine and engage the parking brake (13, Fig. E).
- 3. Operating according to the safety rules, with a proper hoisting system (1, Fig. AZ), sling the 3rd broom arm and arm extension (2) in the points shown in the figure. Move the pipes and cable aside, to avoid squashing them during the lifting operation. 3rd broom arm weight: approximately 198.4 lb (90 kg).
- 4. Cut the clamps (3, Fig. AZ) securing cables and pipes.
- 5. Disconnect the three electrical connectors (4, Fig. AZ).
- 6. Disconnect the dust control system quick coupling (5, Fig. AZ) from the corresponding pipe coupling (6), then install the protection covers.
- 7. Disconnect the seven hydraulic system quick couplings (7, Fig. AZ) from the corresponding pipe couplings (5), then install the protection covers.
- 8. Unscrew the nut (8, Fig. AZ) securing the cylinder (9) to the 3rd broom arm extension and secure the cylinder to the machine with proper clamps.
- 9. Slightly tighten the hoisting system (1, Fig. AZ), then remove the four nuts (10) securing the 3rd broom arm extension to the machine.
- 10. Remove the arm and arm extension of the 3rd broom (2, Fig. AZ).

Assembly

- 11. Assemble the components in the reverse order of disassembly.
- 12. If necessary, check and adjust the 3rd broom position (see the procedure in the relevant paragraph).

WINTER MAINTENANCE

In winter, perform the following maintenance procedures carefully.

Procedures for machine storage or for machines working at less than +32°F (0°C)

- 1. Drain the nozzles and water tanks.
- 2. Drain and clean/replace the water filter.
- 3. Pour antifreeze in the water tanks (check the quantity).
- 4. Turn on the water pump (see the procedure in the relevant paragraphs) to let the antifreeze flow through the system until it comes out from the broom nozzles, from the suction hose nozzle and from the rear pipe nozzle (if equipped). When the antifreeze comes out from the nozzles, stop the pump.
- 5. Start the diesel engine as shown in the relevant paragraph.
- Turn on the high-pressure washing system pump (see the procedure in the relevant paragraphs) and let the antifreeze flow through the high-pressure washing system until it comes out of the water gun. When the antifreeze comes out, stop the pump.



WARNING!

Do not use the dust control system when the outside temperature is lower than +32°F (0°C) because it can create ice sheets on the pavement.

Procedures to perform when the machine has been stored for two months

- 7. Replace the engine oil and oil filter (see the relevant paragraphs).
- 8. Fill the fuel tank (see the relevant paragraph).
- 9. Apply grease.
- 10. Charge the battery.
- 11. Check the wheel pressure (see the relevant paragraph).

Procedures to perform when the machine has been stored for three months

- 8. Perform the same procedures of the second month.
- Each month connect a battery charger and keep the battery charged for 12/24 hours.

SAFETY FUNCTIONS

The machine is equipped with the following safety functions.

Reverse gear buzzer

The machine is equipped with a sensor and a buzzer to indicate that the machine is moving in reverse.

Broom speed limiter

The machine is calibrated to stop broom rotation and the suction fan when the engine speed is above 2,050 rpm.

Joystick safety push-button

The push-buttons on the joystick are active only if the safety push-button (on the joystick) is pressed.

Safety device for control sequence during broom start-up

The suction inlet lower only when the broom switch is pressed.

Sensor for engine start-up inhibition when the drive pedal is pressed

The machine is equipped with a sensor that do not allow for engine start up when the drive pedal is pressed.

TROUBLESHOOTING

The following table shows the most common problems that may arise when using the machine, the possible causes and the suggested remedies to solve them.



WARNING!

The suggested remedies must be performed by qualified personnel, according to the instructions shown in this Manual, if present, otherwise contact a Nilfisk Service Center, where it is possible to consult the Service Manual.

For explanation or information, contact a Nilfisk Service Center.

For troubleshooting the following optional equipments, refer to the relevant Manuals:

- Salt spreader
- Snow brush
- Snow cutter
- Camera kit

PROBLEMS AND REMEDIES

Problem	Possible cause	Remedy	
BROOMS	•		
The brooms do not clean correctly	The brooms are not adjusted correctly	Adjust	
	The broom speed is not correct	Adjust the speed	
The brooms do not rotate	The safety system stopped broom rotation because the engine speed was excessive	Decrease engine speed	
	Lack of tension in the solenoid valve	Check the electrical system	
	There are oil leaks from the hydraulic system fittings/hoses	Repair/replace	
	The motor is faulty	Replace	
	The accessory system pump does not pressurize the oil in the circuit	Check the oil pressure in the hydraulic system	
	Deactivated broom switch	Activate	
	The fuse is blown	Replace	
	The solenoid valve is burnt	Replace	
3RD BROOM ARM			
The 3rd broom arm swings	The tensioning springs are not correctly adjusted	Adjust	
	The end-of-stroke sensors are not correctly adjusted	Adjust	
The 3rd broom arm does not shift sideways	Broken safety pin	Replace	
	Lack of tension in the solenoid valve	Check the electrical system	
	The control valve assembly is stuck	Repair	
	The cylinder gaskets are worn	Overhaul the cylinder	
	The switch is deactivated	Activate	
	The fuse is blown	Replace	
	Open left/right shifting push-button	Replace	
	The relay is burnt	Replace	
	Burned solenoid valves	Replace	

Problem	Possible cause	Remedy	
3RD BROOM ARM			
The 3rd broom arm does not lift/lower	The control valve assembly is stuck	Repair	
	The cylinder gaskets are worn	Overhaul the cylinder	
	The fuse is blown	Replace	
	Open lowering push-button	Replace	
	Open lifting push-button	Replace	
	The relay is burnt	Replace	
	The solenoid valve is burnt	Replace	
SUCTION FAN			
The suction fan is noisy	Not-lubricated fan bearings	Lubricate	
	Worn fan bearings	Replace	
	The motor is faulty	Repair	
The suction fan turns but it is not efficient	The dust filters are clogged	Clean	
	The suction pipe is clogged	Clean	
	The suction pipe is cut/torn	Replace	
	The gasket between the suction inlet and the	Replace/adjust	
	hopper is broken or misadjusted (replace or		
	adjust) There is no pressure at the sustien system.	Adjust the numb procesure	
	There is no pressure at the suction system motor	Adjust the pump pressure	
The suction fan does not turn	The control valve assembly is stuck	Repair	
	The motor is faulty	Replace	
	Pump failure	Replace	
SUCTION INLET AND SKIRT			
The suction inlet does not collect debris	The suction inlet position is incorrect	Check the suction inlet and skirt height and	
efficiently	·	operation	
The suction inlet does not lift	Open electrical contact	Repair the electrical system	
	The control valve assembly is stuck	Repair	
	The cylinder gaskets are worn	Overhaul the cylinder	
	There is no pressure at the hydraulic system	Check the pump pressure	
	The fuse is blown	Replace	
	Open lifting push-button	Replace	
	Open joystick safety push-button	Replace	
	Relay board failure	Overhaul	
	The solenoid valve is burnt	Replace	
SUCTION INLET AND SKIRT		1	
The suction inlet does not lower	The suction fan is off	Activate	
	There is no pressure at the parachute valve	Check the suction fan control valve assembly	
	Last of annual to the state of	pressure	
	Lack of pressure in the control valve assembly solenoid valve	Check the pressure	
	The fuse is blown	Replace	
	Deactivated broom switch	Activate	
	Open lowering push-button	Replace	
	Open joystick safety push-button	Replace	
	Relay board failure	Overhaul	
	The solenoid valve is burnt	Replace	
The suction inlet does not shift sideways	Lack of pressure in the cylinder because of	Overhaul the cylinder	
	worn gaskets The fuse is blown	Replace	
	Open left shifting push-button	Replace	
	Open right shifting push-button	Replace	
	Open safety push-button	Replace	
	Relay board failure	Replace	
The allist an arise forms in the William	The solenoid valve is burnt	Replace	
The skirt opening force is not sufficient	The skirt opening pressure is incorrect	Adjust the opening pressure	
The skirt does not open/close	Deactivated push-button	Activate	
	The solenoid valve is burnt	Replace	

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

Problem	Possible cause	Remedy
HOPPER AND RELEVANT LID		
The hopper does not lift/dump	The control valve assembly is stuck	Repair
	Open push-button	Replace
	The fuse is blown	Replace
	Open safety push-button	Replace
	Activated broom switch	Deactivate
The hopper does not return to horizontal	The cylinder gaskets are worn	Overhaul the cylinders
position/lower	The fuse is blown	Replace
	Open push-button	Replace
	Open safety push-button	Replace
	Relay board failure	Replace
	Burned solenoid valves	Replace
HOPPER AND RELEVANT LID		
The hopper lid does not open/close	Lack of tension in the actuator	Repair the electrical system
	Open push-button	Replace
	Misadjusted actuator cams	Adjust the actuator cams
	The actuator is faulty	Replace
DUST CONTROL SYSTEM NOZZLES		
No water from the nozzles	The water filter is clogged	Clean/replace
	The nozzles are clogged	Clean
No water to the nozzles	The water pump relay is burnt	Replace
	The pump is not operating	Repair/replace
	The water pump switch is deactivated	Activate
	The fuse is blown	Replace
	The water pump relay is burnt	Replace
The water pump does not stop	The float is stuck	Repair
	Incorrect installation of the float	Install correctly
STEERING SYSTEM		
The machine does not move straightforward	Misadjusted rear axle toe-in	Adjust
The steering is hard	The power steering is faulty	Replace
	The priority valve is faulty	Replace
	The steering wheel drive hydraulic cylinder is faulty	Replace
BRAKE SYSTEM		
The machine brake system is not efficient	The brake fluid level is low	Check the brake fluid level
	The braking masses are worn or greasy	Replace
	There is air in the line	Bleed the system
	The drum brake cylinder is faulty	Replace
	The brake fluid pump is faulty	Overhaul
The parking brake is not efficient	The brake is misadjusted	Adjust
STABILITY		
When the machine moves the stability is reduced	The tire pressure is incorrect	Check the tire pressure
WHEELS		
The rear wheels are noisy	The wheel bearings are worn	Replace

Problem	Possible cause	Remedy		
DRIVE POWER	•	-		
The machine drive power is reduced	The drive pedal is faulty	Replace		
	The by-pass is open	Check the by-pass screw tightening		
	The drive system pump power decreases	Check the hydraulic system oil pressure on the drive system pump		
	Worn drive motors	Replace		
The machine has no drive power	Activated drive system pump deactivation screw (to facilitate machine towing)	Deactivate		
	There are oil leaks from the hydraulic system	Repair		
	Broken drive system pump	Replace		
	Broken drive system motor	Replace		
DRIVE PEDAL				
The machine moves even if the drive pedal is released	Misadjusted drive pedal	Adjust		
CAB HEATING				
There is no hot air	Broken hot water tap or pipes	Replace		
	There are water leaks from the heater	Replace		
	The switch is deactivated	Activate		
	The fuse is blown	Replace		
CAB CLIMATE CONTROL SYSTEM				
There is no fresh air	The compressor does not turn because the drive belt is loosen/broken	Adjust the tension/replace the belt		
	Deactivated thermostat	Activate		
	There are gas leaks from the system	Repair the leak and integrate the gas		
	The expansion valve is faulty	Replace		
	The switch is deactivated	Activate		
	The fuse is blown	Replace		
	There is an open in the gas pressure switch	Replace		
	The relay is burnt	Replace		
DIESEL ENGINE				
When turning the ignition key, the engine does not start	The drive pedal is pressed.	Do not press the drive pedal when starting the engine.		



NOTE For diesel engine complete troubleshooting, see the relevant Manual.

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

SCRAPPING

Have the machine scrapped by a qualified scrapper.

Before scrapping the machine, remove and separate the following materials, which must be disposed of properly according to the law in force:

- Brooms
- Engine oil
- Hydraulic system oil
- Hydraulic system oil filters
- Plastic components
- Electrical and electronic components



NOTE

Refer to the nearest Nilfisk Center especially when scrapping electrical and electronic components.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	
BUT ET CONTENU DU MANUEL	3
DESTINATAIRES	
CONSERVATION DU MANUEL	3
DONNEES D'IDENTIFICATION	3
AUTRES MANUELS DE REFERENCE	
PIECES DE RECHANGE ET ENTRETIEN	4
MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS	4
SECURITE	1
SYMBOLES UTILISES	
INSTRUCTIONS GENERALES	
DEBALLAGE / LIVRAISON	
DESCRIPTION DE LA MACHINE	
CAPACITES OPERATIONNELLES	7
CONVENTIONS	7
DESCRIPTION	8
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
VALEURS ENVIRONNEMENTALES	14
SCHEMA ELECTRIQUE	
SCHEMA ELECTRIQUE DU BRAS DU TROISIEME BALAI (*)	16
PROTECTIONS ELECTRIQUES	
ACCESSOIRES / OPTIONS	17
UTILISATION	18
AVERTISSEMENTS GENERAUX	18
AVANT LA MISE EN MARCHE	
DEMARRAGE ET ARRET DU MOTEUR DIESEL	19
MISE EN MARCHE ET ARRET DE LA MACHINE	20
MACHINE AU TRAVAIL	23
VIDANGE DU CONTENEUR DECHETS	24
UTILISATION DU TUYAU D'ASPIRATION ARRIERE (*)	
UTILISATION DE L'ESSUIE-GLACE / LAVE PARE-BRISE	
UTILISATION DU CHAUFFAGE DANS LA CABINE DE CONDUITE	25
UTILISATION DU CLIMATISEUR DANS LA CABINE DE CONDUITE (*)	25
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'ECLAIRAGE	
ALLUMAGE DU PLAFONNIER	
ALLUMAGE DU FEU DE TRAVAIL DU TROISIEME BALAI	
ACTIONNEMENT DES FEUX DE DETRESSE	
SOULEVEMENT MANUEL DU CONTENEUR DECHETS	
INSERTION DES ETANCONS DE SECURITE DU CONTENEUR DECHETS	
INSERTION DE LA TIGE DE SECURITE DU PORTILLON DU CONTENEUR DECHETS	
UTILISATION DU PISTOLET A EAU HAUTE PRESSION (*)	
UTILISATION DU SYSTEME VIDEO (optionnel)	
APRES L'UTILISATION DE LA MACHINE	
VIDANGE DES RESERVOIRS A EAU DU SYSTEME D'ABATTAGE DES POUSSIERES	
MOUVEMENT DE LA MACHINE PAR REMORQUAGE	
TRANSPORT / DEPLACEMENT	
INACTIVITE PROLONGEE DE LA MACHINE	
PREMIERE PERIODE D'UTILISATION	
INSTALLATION ET UTILISATION DU SYSTEME DE SALAGE (optionnel)	
INSTALLATION ET UTILISATION DU SYSTEME DE DENEIGEMENT A BROSSE (optionnel)	
INSTALLATION ET UTILISATION DU SYSTEME DE DENEIGEMENT A FRAISE (optionnel)	

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ENTRETIEN	33
PLAN RECAPITULATIF D'ENTRETIEN PROGRAMME	33
NETTOYAGE DU CONTENEUR DECHETS, DES FILTRES ET DU TUYAU D'ASPIRATION, CONTROLE	
DES JOINTS ET LUBRIFICATION DES ROULEMENTS DU VENTILATEUR D'ASPIRATION	35
NETTOYAGE DES GICLEURS ET DES FILTRES DU SYSTEME D'ABATTAGE DES POUSSIERES	36
NETTOYAGE DU FILTRE A EAU DU SYSTEME D'ABATTAGE DES POUSSIERES	37
CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE DU SYSTEME HYDRAULIQUE	37
CONTROLE DU NETTOYAGE DES AILETTES DU RADIATEUR DE L'HUILE DU SYSTEME HYDRAULIQUE	37
CONTROLE DU NIVEAU DU LIQUIDE DE LA BATTERIE	38
CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE DES FREINS	
CONTROLE DU CAPTEUR D'ACTIVATION DE L'AVERTISSEUR SONORE DE MARCHE ARRIÈRE	
CONTROLE DE LA PRESSION DES PNEUS	38
CONTROLE DE LA HAUTEUR ET DU FONCTIONNEMENT DE LA BOUCHE D'ASPIRATION ET DU VOLET	
CONTROLE ET REGLAGE DE LA POSITION DES BALAIS LATERAUX	
CONTROLE ET REGLAGE DE LA POSITION DU TROISIEME BALAI	-
REMPLACEMENT DES BALAIS	
CONTROLE DU FREIN DE STATIONNEMENT	
CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE DU MOTEUR DIESEL	41
REMPLACEMENT DE L'HUILE DU MOTEUR DIESEL	41
REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE DU MOTEUR DIESEL	
NETTOYAGE DU PREFILTRE ET DU FILTRE A AIR DU MOTEUR DIESEL	
CONTROLE DU NETTOYAGE DES AILETTES DU RADIATEUR DU MOTEUR DIESEL	
CONTROLE DU NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR DIESEL	
REMPLACEMENT DU FILTRE CARBURANT DU MOTEUR DIESEL	
REMPLACEMENT DU FILTRE A AIR DANS LA CABINE DE CONDUITE	
REMPLACEMENT DES ROUES	
REMPLACEMENT DES FUSIBLES	
DEPOSE / REPOSE DE LA BOUCHE D'ASPIRATION	
DEPOSE / REPOSE DU BRAS DU TROISIEME BALAI	
ENTRETIEN D'HIVER	
FONCTIONS DE SECURITE	46
DEPISTAGE DES PANNES	46
PROBLEMES ET REMEDES	
MISE A LA FERRAILLE	50

INTRODUCTION

BUT ET CONTENU DU MANUEL

Ce manuel, qui constitue une partie intégrante de la machine, se propose de fournir à l'opérateur toutes les informations nécessaires afin qu'il puisse utiliser la machine correctement et la gérer de la manière la plus autonome et sûre. Il comprend des informations relatives à l'aspect technique, la sécurité, le fonctionnement, l'arrêt de la machine, l'entretien, les pièces de rechange et la mise à la ferraille.

Avant d'effectuer toute opération sur la machine, les opérateurs et les techniciens qualifiés doivent lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel. En cas de doutes sur la correcte interprétation des instructions, contacter Nilfisk pour avoir plus de renseignements.

DESTINATAIRES

Ce manuel s'adresse à l'opérateur aussi bien qu'aux techniciens préposés à l'entretien de la machine.

Les opérateurs ne doivent pas exécuter les opérations réservées aux techniciens qualifiés. Nilfisk ne répond pas des dommages dus à l'inobservance de cette interdiction.

CONSERVATION DU MANUEL

Les Instructions d'utilisation doivent être gardées dans la cabine de la machine, loin de liquides et de tout ce qui pourrait en compromettre sa lisibilité.

DONNEES D'IDENTIFICATION

Le numéro de série et le modèle de la machine sont indiqués sur l'étiquette adhésive (1, Fig. C) et sur la plaque (1, Fig. E) appliquées à l'intérieur de la cabine.

Le numéro de série de la machine est estampillé aussi sur le côté (33. Fig. G).

Le numéro de série et le modèle du moteur diesel sont mentionnés dans les positions indiquées dans le manuel spécifique ; pour certains Pays, une seconde plaque indiquant les mêmes données est appliquée dans la position (1, Fig. E).

Ces informations sont nécessaires lors de la commande des pièces de rechange de la machine et du moteur diesel. Utiliser l'espace ci-dessous pour noter les données d'identification de la machine et du moteur diesel pour toute référence future.

Modèle MACHINE
Numéro de série MACHINE
Modèle MOTEUR
Numéro de série MOTEUR

AUTRES MANUELS DE REFERENCE

Les manuels suivants, livrés avec la machine, sont aussi disponibles :

- Manuel du moteur diesel (*)
- Catalogue de pièces de rechange de la balayeuse
- Manuel du système de salage (optionnel) (*)
- Catalogue de pièces de rechange du système de salage (optionnel)
- Manuel du système de déneigement à brosse (optionnel) (*)
- Catalogue de pièces de rechange du système de déneigement à brosse (optionnel)
- Manuel du système de déneigement à fraise (optionnel) (*)
- Catalogue de pièces de rechange du système de déneigement à fraise (optionnel)
- Manuel du système vidéo (optionnel) (*)
- Catalogue de pièces de rechange du système vidéo (optionnel)
- (*) Ces manuels constituent une partie intégrante des Instructions d'utilisation de la balayeuse.

Le manuel suivant est aussi disponible, auprès des Services après-vente Nilfisk :

Manuel d'entretien de la balayeuse

PIECES DE RECHANGE ET ENTRETIEN

Pour toute nécessité concernant l'emploi, l'entretien et la réparation, s'adresser au personnel qualifié ou directement aux Services après-vente Nilfisk. N'utiliser que des pièces de rechange et accessoires originaux.

Pour l'assistance ou la commande de pièces de rechange et accessoires, contacter Nilfisk en spécifiant toujours le modèle et le numéro de série.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS

Nilfisk vise à un constant perfectionnement de ses produits et se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations lorsqu'elle le considère nécessaire sans l'obligation de modifier les machines précédemment vendues.

Il est entendu que toute modification et / ou addition d'accessoires doit toujours être approuvée et réalisée par Nilfisk.

SECURITE

On utilise la symbolique suivante pour signaler les conditions de danger potentielles. Lire attentivement ces informations et prendre les précautions nécessaires pour protéger les personnes et les choses.

Pour éviter tout accident la collaboration de l'opérateur est essentielle. Aucun programme de prévention des accidents du travail ne peut résulter efficace sans la totale collaboration de la personne directement responsable du fonctionnement de la machine. La plupart des accidents qui peuvent survenir dans une entreprise, pendant le travail ou les déplacements, sont dus à l'inobservance des plus simples règles de prudence. Un opérateur attentif et prudent est la meilleure garantie contre les accidents du travail et se révèle indispensable pour compléter n'importe quel programme de prévention.

SYMBOLES UTILISES



DANGER!

Indique une situation dangereuse exposant l'opérateur au risque de blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION!

Indique un risque potentiel d'accident pour les personnes ou de dommage matériel.



AVERTISSEMENT!

Indique un avertissement ou une remarque sur des fonctions clé ou utiles. Prêter la plus grande attention aux segments de texte marqués par ce symbole.



REMARQUE

Indique une remarque sur des fonctions clé ou utiles.



CONSULTATION

Indique la nécessité de consulter les Instructions d'utilisation avant d'effectuer toute opération.

INSTRUCTIONS GENERALES

Les avertissements et les précautions spécifiques suivants informent sur les risques potentiels de dommages matériels et de blessures.



DANGER!

- Cette machine doit être utilisée uniquement par un personnel adéquatement formé et autorisé.
- En outre, le conducteur doit être :
 - majeur
 - en possession du permis de conduire requis
 - dans des conditions physiques et psychologiques normales
 - en pleine possession de ses réflexes et il ne doit pas avoir consommé des substances psychotropes (alcool, médicaments, drogues etc.)
- Avant d'effectuer toute opération d'entretien / réparation, retirer la clé de contact.
- Cette machine doit être utilisée uniquement par un personnel adéquatement formé et autorisé. L'utilisation de la machine est interdite aux enfants et aux personnes handicapées.
- Ne pas porter de bijoux quand on travaille près de parties en mouvement.
- Ne pas travailler sous la machine soulevée, sans des supports fixes de sécurité convenables.
- Ne pas opérer avec cette machine en présence de poudres, liquides ou vapeurs nuisibles, dangereux, inflammables et / ou explosifs.
- Attention : le carburant est extrêmement inflammable.
- Ne pas fumer et ne pas utiliser de flammes libres près des points de ravitaillement et de stockage du carburant.
- Effectuer le ravitaillement de carburant en plein air ou dans un endroit bien aéré et avec le moteur diesel arrêté.
- Afin de permettre l'expansion du carburant, ne pas remplir le réservoir à plus de 4 cm (1,6 in) de l'ouverture de la goulotte de remplissage du réservoir.
- Après avoir effectué le ravitaillement de carburant, contrôler que le bouchon du réservoir du carburant est bien fermé.
- Si pendant le ravitaillement du carburant est renversé, nettoyer soigneusement la zone concernée et permettre aux vapeurs de se dissiper avant de démarrer le moteur.
- Eviter tout contact du carburant avec la peau et ne pas en inhaler les vapeurs. Conserver hors de la portée des enfants.
- Avant d'effectuer toute opération d'entretien / réparation, retirer la clé de contact, activer le frein de stationnement et débrancher la batterie.
- Chaque fois que l'on opère sous des coffres ou des portillons ouverts, vérifier que ceux-ci ne peuvent pas se refermer accidentellement.
- Lorsqu'il faut effectuer des opérations d'entretien avec le conteneur déchets soulevé, le bloquer au moyen des deux tiges de sécurité.
- Pendant le transport de la balayeuse, le réservoir du carburant ne doit pas être plein.
- Les gaz d'échappement du moteur diesel contiennent du monoxyde de carbone, un gaz très toxique, inodore et incolore. Eviter d'en inhaler les vapeurs. Ne pas faire marcher le moteur longtemps dans un endroit fermé.
- Ne pas poser d'objets sur le moteur.
- Arrêter le moteur diesel avant d'effectuer toute opération. Pour éviter le démarrage accidentel du moteur, déconnecter la borne négative de la batterie.
- Voir les NORMES DE SECURITE indiquées dans le manuel du moteur diesel, qui constitue une partie intégrante de ce manuel.
- Voir aussi les NORMES DE SECURITE indiquées dans les manuels des systèmes (optionnels), qui constituent une partie intégrante de ce manuel :
 - système de salage
 - système de déneigement à brosse
 - · système de déneigement à fraise
 - système vidéo

INSTRUCTIONS D'UTILISATION




ATTENTION!

- Pour circuler sur la voie publique, la machine doit être munie de permis de circulation et de plaque d'immatriculation.
- La machine a été conçue pour le balayage ; ne pas utiliser la machine pour des fonctions différentes.
- Pendant l'utilisation de cette machine, faire attention à sauvegarder l'intégrité des personnes et des choses.
- Ne pas utiliser la machine comme moyen de transport.
- Avant de laisser la machine sans surveillance, retirer la clé de contact et activer le frein de stationnement.
- Ne pas heurter contre des étagères ou des échafaudages, en particulier en cas de danger de chute d'objets.
- Faire attention pendant le soulèvement et la vidange du conteneur déchets.
- Adapter la vitesse d'utilisation aux conditions d'adhérence.
- Avant d'effectuer toute activité d'entretien / réparation, lire avec attention toutes les instructions pertinentes.
- Prendre les précautions convenables afin que les cheveux, les bijoux, les parties non adhérentes des vêtements ne soient pas capturés par les parties en mouvement de la machine.
- Protéger d'une manière adéquate les parties du corps (yeux, cheveux, mains etc.) lorsqu'on effectue des opérations de nettoyage au moyen d'un pistolet à air comprimé ou à eau.
- Eviter tout contact avec l'acide de la batterie, ne jamais toucher des parties chauffantes.
- Ne pas faire travailler les balais lorsque la machine est arrêtée pour ne pas endommager le sol.
- En cas d'incendie, il est préférable d'utiliser un extincteur à poudre, plutôt qu'un extincteur à eau.
- Ne pas laver la machine avec des substances corrosives.
- Ne pas utiliser la machine dans des endroits très poussiéreux.
- Ne pas altérer pour aucune raison les protections prévues pour la machine, respecter scrupuleusement les instructions prévues pour l'entretien ordinaire.
- Ne pas enlever ou altérer les plaques apposées sur la machine.
- S'assurer que les éventuelles anomalies de fonctionnement de la machine ne dépendent pas du manque d'entretien. En cas contraire demander l'intervention du personnel autorisé ou d'un Service après-vente autorisé.
- En cas de remplacement de pièces demander les pièces de rechange D'ORIGINE à un distributeur ou revendeur agréé.
- Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la machine, faire effectuer l'entretien programmé prévu au chapitre spécifique de ce manuel par du personnel autorisé ou par un Service après-vente autorisé.
- La machine ne doit pas être abandonnée lors de la mise à la ferraille, à cause de la présence de matériaux toxiques (huiles, batteries, matières plastiques, etc.), sujets à des lois qui prévoient l'élimination auprès de centres spéciaux (voir le chapitre Mise à la ferraille).
- En conditions d'emploi conformes aux indications d'utilisation correcte, les vibrations ne provoquent pas de situations de danger. Niveau de vibrations transmises au corps de l'opérateur 0,531 m/s² (20,9 in/s²) (ISO 2631-1) en régime maximum de travail (1.850 tr/mn).
- Pendant le fonctionnement du moteur diesel, le silencieux se chauffe ; ne pas toucher le silencieux lorsqu'il est chaud pour éviter des brûlures graves et des incendies.
- Ne pas faire fonctionner le moteur diesel avec une quantité d'huile insuffisante afin d'éviter tout dommage au moteur. Contrôler le niveau de l'huile avec le moteur arrêté et avec la machine en position horizontale.
- Ne jamais faire marcher le moteur diesel sans le filtre à air ; le moteur pourrait s'endommager.
- Le circuit de refroidissement par liquide du moteur diesel est sous pression. Arrêter le moteur et le laisser refroidir avant d'effectuer tout contrôle. Ouvrir le bouchon du radiateur avec soin même si le moteur est froid.



ATTENTION!

- Le moteur est pourvu d'un ventilateur ; ne pas s'approcher avec le moteur chaud puisque le ventilateur pourrait s'enclencher même si la machine est arrêtée.
- Les interventions d'assistance technique pour le moteur diesel doivent être effectuées par un Concessionnaire autorisé.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine ou des pièces équivalentes pour le moteur diesel.
 L'utilisation de pièces de rechange de qualité non équivalente peut sérieusement endommager le moteur.
- Voir les NORMES DE SECURITE indiquées dans le manuel du moteur diesel, qui constitue une partie intégrante de ce manuel.
- Voir aussi les NORMES DE SECURITE indiquées dans les manuels des systèmes (optionnels), qui constituent une partie intégrante de ce manuel :
 - système de salage
 - · système de déneigement à brosse
 - système de déneigement à fraise
 - · système vidéo



ATTENTION!

Le monoxyde de carbone (CO) peut causer des dommages au cerveau et même la mort.

Le moteur à combustion interne de la machine émet du monoxyde de carbone.

Ne pas inhaler les gaz d'échappement.

Si l'on doit utiliser la machine dans un endroit fermé, s'assurer qu'il y ait une ventilation adéquate et des assistants à vous aider.

DEBALLAGE / LIVRAISON

La machine est livrée entièrement montée et en parfait état de marche, donc aucune opération de déballage / installation n'est requise de la part de l'acheteur.

Contrôler que les composants suivants sont livrés avec la machine :

- Documentation technique :
 - · Instructions d'utilisation de la balayeuse
 - Manuel du moteur diesel
 - Catalogue de pièces de rechange de la balayeuse
 - Manuel et Catalogue de pièces de rechange des systèmes optionnels suivants :
 - système de salage
 - système de déneigement à brosse
 - système de déneigement à fraise
 - système vidéo

DESCRIPTION DE LA MACHINE

CAPACITES OPERATIONNELLES

Cette balayeuse est conçue et fabriquée pour le nettoyage, balayage et aspiration de la voie et des sols lisses et solides, en milieux civils et industriels, et pour le ramassage de poussières et déchets légers, en condition de complète sécurité par un opérateur qualifié.

La machine peut en outre être utilisée comme une épandeuse à sel ou chasse-neige si elle est livrée avec les systèmes spécifiques.

CONVENTIONS

Toutes les références à en avant, en arrière, avant, arrière, droite ou gauche indiquées dans ce manuel doivent être considérées comme référées à l'opérateur assis en position de conduite sur son siège (14, Fig. E).

DESCRIPTION

Description des zones de commande et des commandes (Voir Fig. D)

- 1. Tableau de bord et commandes
- 2. Tableau témoins lumineux
- 3. Témoin lumineux conteneur déchets soulevé (rouge)
- 4. Témoin lumineux feux de route
- 5. Témoin lumineux feux de position
- 6. Témoin lumineux feux de direction
- 7. Témoin lumineux état de charge batterie
- 8. Témoin lumineux pression huile moteur diesel
- Témoin lumineux température élevée liquide de refroidissement moteur diesel
- 10. Témoin lumineux épuisement carburant
- 11. Témoin lumineux préchauffage bougies
- 12. Témoin lumineux frein de stationnement activé
- 13. Témoin lumineux filtre à air moteur diesel obstrué
- 14. Témoin lumineux eau dans le filtre carburant
- 15. Indicateur de niveau carburant
- Indicateur température liquide de refroidissement moteur diesel
- 17. Afficheur qui indique:
 - heures de travail (lorsque la clé de contact est tournée jusqu'au premier cran, avant le démarrage du moteur diesel)
 - nombre de tours moteur (lorsque le moteur diesel est en fonction et le témoin lumineux état de charge de batterie est éteint)

En outre, l'afficheur peut visualiser les sigles suivants :

- F.OPE : indique que le câble de l'indicateur de niveau carburant n'est pas branché
- F.COr : indique que le câble de l'indicateur de niveau carburant est en court-circuit
- H.OPE: indique que le câble de l'indicateur de température liquide de refroidissement moteur n'est pas branché
- H.COr : indique que le câble de l'indicateur de température liquide de refroidissement moteur est en court-circuit
- 18. Bouche d'aération gauche
- 19. Plafonnier: il s'allume en appuyant sur le côté droit ou gauche. Il reste éteint en position centrale.
- 20. Interrupteur feux de détresse
- Interrupteur d'ouverture / fermeture portillon conteneur déchets
- 22. Interrupteur d'inclinaison troisième balai
- 23. Bouche d'aération droite
- 24. Clé de contact
- 25. Sélecteur sens de rotation troisième balai
- 26. Pédale de marche
- Interrupteur pompes eau système d'abattage des poussières :
 - au premier cran de l'interrupteur, les gicleurs vaporisent une quantité moyenne d'eau
 - au deuxième cran de l'interrupteur, les gicleurs vaporisent une quantité maximum d'eau
- 28. Volant
- Interrupteur d'actionnement balais latéraux (premier cran) et troisième balai (deuxième cran)
- 30. Interrupteur ventilateur d'aspiration / système optionnel
- 31. Pédale frein de service
- 32. Réservoir liquide lave essuie-glace

- 33. Interrupteur essuie-glace
 - en position 0 : essuie-glace arrêté
 - en position 1 : essuie-glace activé
 - en position 2 (avec retour à ressort) : jet lave pare-brise
- Interrupteur (avec retour à ressort) translation prolongement du bras troisième balai
- 35. Commutateur d'éclairage, avec les fonctions suivantes :
 - feux éteints, avec repère (35b) près du symbole O
 - feux de position allumés, avec repère (35b) près du symbole
 - feux de croisement allumés, avec repère (35b) près du symbole
 - feux de route allumés, avec repère (35b) près du symbole \(\begin{align*} \equiv \text{total} \text{ et levier (35a) baissé}\)
 - allumage temporaire feux de route, en soulevant le levier (35a)
 - actionnement feu de direction droit, en poussant le levier (35a) en avant
 - actionnement feu de direction gauche, en tirant le levier (35a) en arrière
 - actionnement avertisseur sonore, en poussant le levier (35a) dans le sens de la flèche (35c)
- Manipulateur bouche d'aspiration, balais, conteneur déchets
- 37. Bouton-poussoir de descente bouche d'aspiration et balais latéraux
- 38. Bouton-poussoir de montée bouche d'aspiration et balais latéraux
- 39. Bouton-poussoir de rappel conteneur déchets
- 40. Bouton-poussoir de basculement conteneur déchets
- 41. Bouton-poussoir de translation à gauche bouche d'aspiration et balais latéraux
- 42. Bouton-poussoir de translation à droite bouche d'aspiration et balais latéraux
- 43. Bouton-poussoir de soulèvement conteneur déchets
- 44. Bouton-poussoir d'abaissement conteneur déchets
- Bouton-poussoir de sécurité (appuyer sur ce bouton et le tenir enfoncé pour activer les bouton-poussoirs du manipulateur)
- 46. Manipulateur troisième balai, pour la sélection des fonctions suivantes (après avoir activé l'interrupteur d'actionnement troisième balai):
 - poussé en avant : descenté troisième balai
 - tiré en arrière : montée troisième balai
 - déplacé à droite : déplacement à droite du bras
 - déplacé à gauche : déplacement à gauche du bras
- 47. Bouton-poussoir de soulèvement volet
- 48. Bouton-poussoir d'abaissement volet
- 49. Témoin lumineux réservoirs à eau pleins (vert)
- 50. Témoin lumineux réservoir secondaire à eau plein (jaune)
- 51. Témoin lumineux réservoirs à eau vides (rouge) (les pompes s'arrêtent automatiquement)
- 52. Interrupteur feu de travail troisième balai
- 53. Témoin lumineux fermeture complète portillon conteneur déchets
- 54. Adhésif pour la conduite en sécurité

(Voir Fig. E)

- Plaque avec numéro de série / données techniques / marquage de conformité
- 2. Bouches d'aération cabine
- 3. Boîte à fusibles supérieure
- 4. Bouches de recyclage air cabine
- 5. Pommeau d'activation climatiseur
- 6. Poignée de réglage vitesse de ventilation air cabine
- 7. Réservoir huile freins
- 8. Boîte à fusibles centrale
- 9. Boîte à fusibles inférieure
- 10. Robinet gicleurs système d'abattage des poussières :
 - tuyau d'aspiration de la bouche au conteneur déchets
 - tuyau d'aspiration arrière (*)
- Robinet gicleurs système d'abattage des poussières balais latéraux
- Robinet gicleurs système d'abattage des poussières troisième balai
- 13. Levier frein de stationnement
- 14. Siège de conduite
- 15. Poignée d'ouverture et de réglage chauffage cabine
- 16. Levier accélérateur moteur diesel
- 17. Levier de réglage position avant / arrière siège de conduite
- 18. Bouton-poussoir champignon d'arrêt d'urgence (optionnel)
- 19. Panneau de protection composants électriques
- 20. Ceinture de sécurité siège de conduite
- (*) Optionnel pour certains Pays.

Description des vues extérieures (Voir Fig. F)

- 1. Conteneur déchets soulevé et basculé
- Tiges de sécurité conteneur déchets soulevé (non insérées)
- 3. Tiges de sécurité conteneur déchets soulevé (insérées)
- Dispositifs de retenue tiges de sécurité conteneur déchets soulevé (non insérées)
- 5. Joint tuyau d'aspiration
- 6. Tuyau d'aspiration de la bouche au conteneur déchets
- Joint de fermeture orifice d'aspiration avant conteneur déchets
- 8. Condensateur climatiseur air cabine
- 9. Radiateur huile système hydraulique
- 10. Goulotte de remplissage réservoir carburant
- 11. Panneau de couverture compartiment moteur
- 12. Filtre d'évacuation air aspiré
- 13. Logement ventilateur d'aspiration
- 14. Convoyeur
- 15. Filtre d'aspiration déchets et poussière
- 16. Dispositifs de retenue filtre d'aspiration
- 17. Tige de sécurité portillon conteneur déchets (ouvert)
- Logement pour insertion tige de sécurité portillon conteneur déchets
- 19. Joint d'étanchéité périmétral aspiration
- Logement pour insertion tiges de sécurité conteneur déchets
- Tuyau avec enrouleur système de lavage à eau haute pression (*)
- 22. Prise rapide pour eau haute pression (*)
- 23. Robinet de gicleur système d'abattage des poussières tuyau d'aspiration arrière
- Réservoir secondaire à eau système d'abattage des poussières
- 25. Filtre à air moteur diesel
- 26. Tuyau flexible de vidange eau conteneur déchets
- 27. Levier d'activation pompe à main pour soulèvement manuel conteneur déchets
- 28. Réservoir principal eau système d'abattage des poussières
- Tuyau flexible de ravitaillement eau système d'abattage des poussières
- Bouchon réservoir principal eau système d'abattage des poussières
- 31. Filtre à huile vidange système hydraulique
- 32. Pompe à main pour soulèvement manuel conteneur déchets
- 33. Moteur diesel (pour la description des composants du moteur diesel, voir le manuel spécifique)
- 34. Batterie
- 35. Hublot de niveau huile système hydraulique
- 36. Réservoir huile système hydraulique
- 37. Etrier de soulèvement roue avant
- 38. Pommeaux de fixation étrier
- 39. Pistolet à eau haute pression (*)
- Flotteur réservoir principal eau système d'abattage des poussières
- 41. Crochets de soulèvement machine (à utiliser uniquement avec conteneur déchets vide)
- 42. Indicateur de niveau eau système d'abattage des poussières
- 43. Réservoir liquide de refroidissement moteur diesel
- 44. Gicleur atomiseur pour pistolet haute pression
- 45. Filtre carburant
- 46. Préfiltre à air moteur diesel
- (*) Optionnel pour certains Pays.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

(Voir Fig. G)

- 1. Cabine de conduite
- 2. Phares
- 3. Feu troisième balai
- 4. Porte gauche cabine de conduite
- Goupille de sécurité bras troisième balai pour le déplacement de la machine
- 6. Conteneur déchets
- 7. Garde-boues arrière
- 8. Barre pare-chocs arrière
- 9. Portillon latéral supérieur gauche
- 10. Dispositifs de retenue portillon
- 11. Portillon latéral inférieur gauche
- 12. Dispositif de retenue portillon
- 13. Roues arrière de direction
- 14. Portillon gauche sous la cabine
- 15. Vis de fixation portillon
- 16. Roues avant de traction (fixes)
- 17. Bouche d'aspiration
- 18. Crochet de remorquage avant
- 19. Balai gauche
- 20. Balai droit
- 21. Troisième balai (*)
- 22. Prolongement du bras troisième balai (*)
- 23. Bras troisième balai (*)
- 24. Tuyau d'aspiration de la bouche au conteneur déchets
- 25. Volet avant
- 26. Dispositifs de retenue coffre filtre d'évacuation air aspiré
- 27. Coffre filtre d'évacuation air aspiré
- 28. Portillon latéral supérieur droit
- 29. Dispositifs de retenue portillon
- 30. Porte droite cabine de conduite
- 31. Portillon droit sous la cabine
- 32. Vis de fixation portillon
- 33. Numéro de série machine
- 34. Portillon latéral inférieur droit
- 35. Dispositif de retenue portillon
- 36. Essieu arrière de direction
- 37. Bras de support pour tuyau d'aspiration arrière (activé)
- 38. Couvercle de fermeture tuyau d'aspiration arrière
- 39. Système d'éclairage et de signalisation
- 40. Poignée latérale de fixation plan incliné arrière
- 41. Plan incliné arrière pour déchargement déchets (ouvert)
- 42. Dispositif de retenue tuyau d'aspiration arrière
- 43. Tuyau d'aspiration arrière (optionnel)
- 44. Portillon conteneur déchets
- 45. Crochets de remorquage arrière
- 46. Eclairage bouche d'aspiration
- 47. Feu clignotant
- (*) Optionnel pour certains Pays.

Description du système de salage (optionnel) (Voir Fig. AU)

- 1. Levier de réglage flux de sel
- Compartiment de chargement sel
- 3. Feux de position arrière
- Pieds d'appui, lorsque le système n'est pas installé sur la balayeuse
- 5. Crochet de soulèvement
- 6. Boîte de dérivation électrique
- 7. Plaque données techniques

Description du système de déneigement à brosse (optionnel)

(Voir Fig. AV)

- Raccords rapides de connexion des tuyaux hydrauliques à la balayeuse
- Tuyaux hydrauliques balayeuse, spécifiques pour le système de déneigement à brosse
- 3. Plaque données techniques
- 4. Moteur hydraulique
- Pieds d'appui, lorsque le système n'est pas installé sur la balayeuse
- 6. Poignée de fixation pieds d'appui
- 7. Volet avant
- 8. Goupille de positionnement inclinaison brosse
- Clip de fixation goupille de positionnement inclinaison brosse
- 10. Brosse cylindrique
- 11. Roue d'appui du système
- 12. Manivelle de soulèvement / abaissement roue
- 13. Goupille de fixation manivelle
- 14. Vis de fixation système
- 15. Vis de réglage inférieure hauteur système
- 16. Vis de réglage supérieure hauteur système
- 17. Tige de positionnement inclinaison brosse à neige
- 18. Trous de positionnement
- 19. Bras d'ancrage bouche d'aspiration / système

Description du système de déneigement à fraise (optionnel) (Voir Fig. AW)

- Raccords rapides de connexion des tuyaux hydrauliques de la balayeuse au système
- Raccord rapide de connexion du système au tuyau hydraulique de la balayeuse, utilisé aussi pour la bouche d'aspiration
- Tuyaux hydrauliques balayeuse, spécifiques pour le système de déneigement à brosse
- Tuyau hydraulique balayeuse, utilisé aussi pour la bouche d'aspiration
- 5. Déflecteur de déchargement
- 6. Pommeaux de fixation déflecteur
- 7. Tuyau de vidange neige
- 8. Outil pour nettoyage du système de déneigement
- 9. Volet
- 10. Fraise
- 11. Patin
- 12. Manivelle de réglage hauteur patin
- 13. Vis de fixation du système
- 14. Vis de réglage hauteur du système
- 15. Bras d'ancrage bouche d'aspiration / système
- 16. Manivelle de réglage orientation tuyau de vidange

Description du système vidéo (optionnel) (Voir Fig. AX)

- 1. Ecran
- 2. Interrupteur ON / OFF
- 3. Poignées de réglage orientation écran
- 4. Caméra avant
- Caméra arrière

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données dimensionnelles et poids	Valeurs
Longueur machine (y compris les poils des balais)	3.940 mm (155,1 in)
Longueur machine avec troisième balai (y compris les poils des balais)	4.420 mm (174,0 in)
Longueur machine avec brosse à neige	3.950 mm (155,5 in)
Longueur système d'épandage de sel	560 mm (22,0 in)
Largeur machine (y compris les poils des balais)	1.450 mm (57,1 in)
Largeur système de déneigement à brosse	1.500 mm (59,0 in)
Entraxe roues avant et arrière	1.820 mm (71,6 in)
Ecartement roues avant	1.140 mm (44,9 in)
Ecartement roues arrière	1.075 mm (42,3 in)
Hauteur machine	2.180 mm (85,8 in)
Hauteur minimum du sol (volets non compris)	90 mm (3,5 in)
Angle d'attachement avant maximum abordable	15°
Hauteur maximum déchargement déchets du sol	1.600 mm (63,0 in)
Pneus roues avant	195 R 14C 106/104N (8 PR)
Pneus roues arrière	23x8,50-12 (10 PR)
Pression pneus	5 bars (72,5 psi)
Diamètre balai latéral	650 mm (25,6 in)
Poids total machine en ordre de travail (sans opérateur à bord)	2.750 Kg (6.063 lb)
Poids total machine en ordre de travail avec brosse à neige (sans opérateur à bord)	2.750 Kg (6.063 lb)
Poids troisième balai	150 Kg (331,0 lb)
Poids système d'épandage de sel	130 Kg (287,0 lb)
Masse totale	4.000 Kg (8.818 lb)

Données de performance	Valeurs
Vitesse maximum marche avant (déplacement seulement)	22 km/h (13,7 mph)
Vitesse maximum de travail	12 km/h (7,4 mph)
Vitesse maximum marche arrière	8 km/h (5,0 mph)
Pente maximum franchissable à pleine charge	24% (30% optionnelle)
Rayon intérieur minimum de braquage	2.300 mm (90,5 in)
Vitesse maximum balais latéraux	77 tr/mn
Système de ramassage	Aspiration
Largeur de nettoyage avec 2/3 balais	1.600 / 2.100 mm (63,0 / 82,7 in)
Système de filtrage	Filet filtrant
Bruit maximum au siège de conduite (niveau pression acoustique) (ISO/EN3744) en régime maximum de travail	79 dB(A)
Puissance acoustique garantie (2000/14/EC) en régime maximum de travail	110 dB(A)
Capacité conteneur déchets	1.300 litres (343,4 US gal)
Charge maximum conteneur déchets	1.100 Kg (2.425 lb)
Abattage des poussières	A eau
Capacité totale réservoirs à eau système d'abattage des poussières (n° 2)	250 litres (66,0 US gal)
Feux de position arrière	Homologué pour circulation routière
Transmission	Hydrostatique servo-assistée
Direction	Sur essieu arrière, avec direction assistée
Frein de service	Hydraulique
Frein de stationnement	Mécanique
Commandes	Electro-hydrauliques

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Données moteur diesel HR 494 HT3 (*)	Valeurs
Marque	VM MOTORI
Туре	HR 494 HT3
Cylindres	4
Cylindrée	2.776 cm³ (169,4 in³)
Régime maximum	2.300 tr/mn
Régime maximum de travail	2.050 tr/mn
Puissance maximum	55 kW (73,7 HP)
Couple maximum	230 N·m (170 lb·ft)
Emissions	CE 99/96-Euro3 CE97/68-Stage 2
Régime minimum	1.200 tr/mn
Liquide de refroidissement moteur diesel	50% antigel AGIP et 50% eau
Type d'antigel	AGIP Antifreeze Extra (**)
Type de huile moteur	AGIP Sigma Turbo 15W40 (***)
Capacité carter d'huile moteur diesel	5,8 Kg (13,0 lb)

- (*) Pour ce qui concerne les autres données / valeurs du moteur diesel, consulter le manuel spécifique.
- (**) Voir la table des caractéristiques du liquide de refroidissement et la table des spécifications de référence ci-dessous.
- (**) Voir la table des caractéristiques de l'huile moteur et la table des spécifications de référence ci-dessous.

Valeurs
VM MOTORI
DT04 TE2
4
2.776 cm³ (169,4 in³)
2.300 tr/mn
2.050 tr/mn
60 kW (80,5 HP)
290 N·m (214 lb·ft)
EPA-97/68/EC Stage 2
1.200 tr/mn
50% antigel AGIP et 50% eau
AGIP Antifreeze Extra (**)
AGIP Sigma Turbo 15W40 (***)
5,8 Kg (13,0 lb)

- (*) Pour ce qui concerne les autres données / valeurs du moteur diesel, consulter le manuel spécifique.
- (**) Voir la table des caractéristiques du liquide de refroidissement et la table des spécifications de référence ci-dessous.
- (***) Voir la table des caractéristiques de l'huile moteur et la table des spécifications de référence ci-dessous.

CARACTERISTIQUES AGIP ANTIFREEZE EXTRA		
Point d'ébullition	°C (°F)	170 (338)
Point d'ébullition avec 50% eau	°C (°F)	110 (230)
Point de congélation avec 50% eau	°C (°F)	-38 (-36,4)
Couleur	/	Turquoise
Masse volumique à +15°C (+59°F)	kg/l	1,13

Approbations et spécifications	
CUNA NC 956-16 97	
FF.SS cat. 002/132	
ASTM D 1384	

CARACTERISTIQUES AGIP SIGMA TURBO 15W40		
GRADE SAE	/	15W40
Viscosité à +100°C (+212°F)	mm²/s	13,7
Viscosité à +40°C (+104°F)	mm²/s	100
Viscosité à -15°C (+5°F)	mm²/s	3.300
Coefficient de viscosité	/	138
Point d'éclair COC	°C (°F)	230 (446)
Point d'écoulement	°C (°F)	-27 (-16,6)
Masse volumique à +15°C (+59°F)	kg/l	0,885

Approbations et spécifications
ACEA E3-96
API Service CG-4/SG
CCMC D5, PD-2
US Department of the Army MIL-L-2104 E
US Department of the Army MIL-L-46152 E
MACK EO-L
MAN M 3275
Mercedes Benz 228.3
VOLVO VDS2
MTU typ 2

Données ravitaillements	Valeurs
Capacité réservoir carburant	75 litres (19,8 US gal)
Capacité réservoir huile système hydraulique	45 litres (11,9 US gal)

Données système électrique	Valeurs
Tension système	12 V
Batterie de démarrage	12 V – 100 Ah

Données système hydraulique	Valeurs
Pression maximum système de traction	250 bars (3.626 psi)
Pression maximum système ventilateur d'aspiration	210 bars (3.046 psi)
Pression maximum système composants auxiliaires 210 / 130 bars (3.046 / 1.8	
Viscosité huile système hydraulique [température ambiante supérieure à +10°C (+50°F)] (*) 46 cSt	
Type de huile système hydraulique AGIP Arnica 46 (**)	
Type de huile système de freinage	DOT4 (***)

- En cas d'emploi de la machine avec une température inférieure à +10°C (+50°F), on conseille de remplacer l'huile avec une huile équivalente à viscosité 32 cSt. En cas de températures inférieures à 0°C (+32°F), utiliser des huiles à une viscosité
- (**) Voir la table des caractéristiques de l'huile du système hydraulique et la table des spécifications de référence ci-dessous. (***) Voir la table des caractéristiques de l'huile du système de freinage et la table des spécifications de référence ci-dessous.

CARACTERISTIQUES AGIP ARNICA		46	32
Viscosité à +40°C (+104°F)	mm²/s	45	32
Viscosité à +100°C (212°F)	mm²/s	7,97	6,40
Coefficient de viscosité	/	150	157
Point d'éclair COC	°C (°F)	215 (419)	202 (395,6)
Point d'écoulement	°C (°F)	-36 (-32,8)	-36 (-32,8)
Masse volumique à +15°C (+59°F)	kg/l	0,87	0,865

Approbations et spécifications
ISO-L-HV
ISO 11158
AFNOR NF E 48603 HV
AISE 127
ATOS Tab. P 002-0/I
BS 4231 HSE
CETOP RP 91 H HV
COMMERCIAL HYDRAULICS
Danieli Standard 0.000.001 (AGIP ARNICA 22, 46, 68)
EATON VICKERS I-286-S3
EATON VICKERS M-2950
DIN 51524 t.3 HVLP
LAMB LANDIS-CINCINNATI P68, P69, P70
LINDE
PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0
REXROTH RE 90220-1/11.02
SAUER-DANFOSS 520L0463

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CARACTERISTIQUES DOT4		
Viscosité à -40°C (-40°F)	mm²/s	1.300
Viscosité à +100°C (+212°F)	mm²/s	2,2
Point d'ébullition à sec	°C (°F)	265 (509)
Point d'ébullition humide	°C (°F)	170 (338)
Masse volumique à +15°C (+59°F)	kg/l	1,07
Couleur	/	Jaune

Approbations et spécifications	
SAE J 1703	
FMVSS 116 - DOT4&DOT3	
ISO 4925	
CUNA NC 956 DOT4	

Données système de climatisation	Valeurs
Type de gaz	Reclin 134a
Quantité de gaz	0,8 Kg (1,76 lb)
Données système de salage (optionnel) (*)	Valeurs
Marque - type	Epoke - PM 1,4
	1
Données système de déneigement à brosse (optionnel) (*)	Valeurs
Marque - type	Tuchel - ZKM
Données système de déneigement à fraise (optionnel) (*)	Valeurs
bonnees systeme de deneigement à naise (optionnei) ()	
Marque - type	Bittante - Mono-étage
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Bittante - Mono-étage
	Bittante - Mono-étage Valeurs

^(*) Pour ce qui concerne les autres données / valeurs des systèmes, voir les manuels spécifiques.

VALEURS ENVIRONNEMENTALES

- L'environnement de travail de la machine ne doit pas présenter aucun danger d'explosion.
- Afin d'éviter le risque d'inhalations dangereuses des gaz d'échappement, la machine doit être utilisée exclusivement dans un endroit bien aéré.
- Pour un fonctionnement correct de la machine (*), les valeurs environnementales doivent être comprises entre :
 - Température : de -10°C à +40°C (de +14°F à +104°F)
 - Humidité : de 30% à 95%
- (*) Lorsque la balayeuse est utilisée à une température ambiante de -10°C à 0°C (de +14°F et +32°F), la distribution d'eau du système d'abattage des poussières est empêchée ; en outre, les réservoirs à eau et le système doivent être vides.

SCHEMA ELECTRIQUE

(Voir Fig. AR1 et AR2)

(4011 1	ig. AKT et AK2)
<u>A</u>	Alternateur
В	Batterie de 12 V
B1	Bulbe ventilateur radiateur huile système hydraulique
C1	Electroaimant de démarrage moteur
C2	Compresseur climatiseur (*)
C3	Commutateur de démarrage
C4	Interrupteur essuie-glace
C5	Interrupteur pompe à eau
C6	Interrupteur feux de détresse
C7	Interrupteur ventilateur d'aspiration / système optionnel
C8	Interrupteur rotation balais
C10	Interrupteur actionneur fermeture / ouverture portillon
C11	Microinterrupteur feux de stop
C12	Microinterrupteur conteneur déchets
C13	Bulbe huile moteur diesel
C14	Bulbe liquide de refroidissement moteur diesel
C16	Microinterrupteur frein de stationnement
C17	Pressostat filtre à air obstrué
C18	Transducteur température eau
C19	Flotteur niveau carburant
C20	Interrupteur feu de travail troisième balai
C21	Interrupteur électro-ventilateur climatiseur (*)
C22	Interrupteur éclairage cabine
CC1	Avertisseur sonore marche arrière
CK	Centrale bougies
D1	Commutateur d'éclairage
D02	Diode 6 A, 60 V
D03	Diode 6 A, 60 V
EG	Electrovanne carburant
EV	Electro-ventilateur
EL1	Electrovanne ventilateur d'aspiration
EL2	Electrovanne système optionnel
EV3	Electrovanne soulèvement volet
EV4	Electrovanne abaissement volet
EVC1	Electro-ventilateur climatiseur (*)
EVC2	Electrovanne climatiseur (*)
E V 02 F1	Fusible dispositif de démarrage à froid (7,5 A)
F2	Fusible dispositif de demanage a fiold (7,5 A) Fusible électrovannes volet (10 A)
<u>г2</u> F3	Fusible electrovalines voiet (10 A) Fusible boutons-poussoirs volets (7,5 A)
гэ F4	
	Fusible système optionnel (10 A)
F5	Fusible électro-ventilateur (20 A)
F6 F7	Fusible électrovanne carburant (7,5 A)
	Fusible securité balais (15 A)
F8	Fusible pompes à eau (15 A)
F9	Fusible electro-ventilateur climatiseur (20 A) (*)
F10	Fusible commandes climatiseur (15 A) (*)
F11	Fusible essuie-glace (10 A)
F12	Fusible feu clignotant (7,5 A)
F13	Fusible centrale bougies (7,5 A)
F14	Fusible tableau (7,5 A)
F15	Fusible avertisseur sonore de marche arrière (7,5 A)

F16	Fusible témoin lumineux conteneur déchets / portillon ouvert (7,5 A)
F17	Fusible feux de position côté gauche (7,5 A)
F18	Fusible feux de position côté droit (7,5 A)
F19	Fusible feux de croisement (10 A)
F20	Fusible feux de route (15 A)
F21	Fusible feux de stop (7,5 A)
F22	Fusible avertisseur sonore (7,5 A)
F23	Fusible feux de détresse / éclairage cabine (10 A)
F24	Fusible feux de direction (7,5 A)
F25	Fusible bougies (80 A)
G1	Indicateur de niveau eau système d'abattage des poussières
G2	Flotteur réservoir principal eau système d'abattage des poussières
	Feu de direction avant gauche
L2	Feu de direction latéral gauche
L3	Feu de direction arrière gauche
<u>L4</u>	Feu de direction avant droit
L5	Feu de direction latéral droit
<u>L6</u>	Feu de direction arrière droit
L4/6	Feux de direction latéraux droit
L7	Feu de position avant gauche
L8	Feu de position arrière droit
<u>L9</u>	Eclairage bouche d'aspiration
L10	Feu de position avant droit
L11	Feu de position arrière gauche
L12	Eclairage plaque d'immatriculation
L13	Eclairage cabine
L14	Feu de stop gauche
L15	Feu de stop gadene
L16	Feu de croisement gauche
L17	Feu de croisement droit
L18	Feu de route gauche
L19	Feu de route droit
L20	Feu clignotant
M	Démarreur
MB	Actionneur volet
ML	Système lave pare-brise
MN	Ecran pour système vidéo (*)
MP1	Moteur pompe à eau
MP2	Moteur pompe à eau
MR	Moteur électro-ventilateur cabine
MS	Moteur actionneur portillon conteneur déchets
MT	Moteur essuie-glace
P	Pressostat climatiseur
P2	Bouton-poussoir de soulèvement volet
P3	Bouton-poussoir d'abaissement volet
PR	Capteur marche arrière
PX	Capteur sécurité démarrage moteur diesel
R1	Relais général
R2	Relais sécurité balais
R3	Relais électro-ventilateur climatiseur (*)
	Troidio ordina vortaliatori dilittationi ()

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

R4	Relais capteur marche arrière
R5	Relais intermittence feux de direction
R6	Relais pompe à eau système d'abattage des poussières
R7	Relais niveau eau système d'abattage des poussières
R8	Relais soulèvement volet
R9	Relais fermeture volet
R10	Relais témoin lumineux eau dans le filtre carburant
R11	Relais témoin lumineux bougies
R12	Relais dispositif de démarrage à froid
RS	Résistance électro-ventilateur climatiseur (*)
RX	Relais sécurité démarrage moteur diesel
RY	Relais sécurité démarrage moteur diesel
S1	Témoin lumineux bougies
S2	Témoin lumineux batterie
S3	Témoin lumineux huile moteur
S4	Témoin lumineux liquide de refroidissement moteur
S5	Témoin lumineux réserve carburant
S6	Témoin lumineux frein de stationnement
S7	Témoin lumineux filtre à air obstrué
S8	Témoin lumineux feux de direction
S9	Témoin lumineux feux de détresse
S10	Témoin lumineux feux de position
S11	Témoin lumineux feux de route
S12	Témoin lumineux manque d'eau système d'abattage des poussières
S13	Témoin lumineux conteneur déchets soulevé
S14	Témoin lumineux pompe à eau activée
S15	Tableau
S16	Capteur eau dans le filtre carburant
S17	Témoin lumineux rotation balais
S18	Feu de travail troisième balai
S19	Témoin lumineux réservoir principal plein système d'abattage des poussières
S20	Témoin lumineux réservoir principal vide système d'abattage des poussières
S21	Témoin lumineux système
S22	Témoin lumineux eau dans le filtre carburant
T	Avertisseur sonore
TA1	Thermocontact de température eau
TL1	Caméra arrière
TL2	Caméra avant
TM	Thermostat climatiseur
K1 / 4	Bougies
	

SCHEMA ELECTRIQUE DU BRAS DU TROISIEME BALAI (*)

(Voir Fig. AS)

"A"	Carte relais troisième balai
"B"	Schéma électrique carte troisième balai (gauche et droit)
C005	Connecteur entrées
C006	Connecteur sorties
D19 / 26	Diode IN4007
D27 / 29	Diode 6A60 / P600K
D59	Del entrée capteur sécurité rotation
D60	Del entrée capteur sécurité soulèvement
D61	Del entrée bouton-poussoir de soulèvement
EV1	Electrovanne rotation
EV2	Electrovanne translation à droite
EV3	Electrovanne
P1	Bouton-poussoir de soulèvement balai
P2	Bouton-poussoir de translation (rotation) bras à gauche
P3	Bouton-poussoir de translation (rotation) bras à droite
P4	Bouton-poussoir d'abaissement balai
RL20	Relais abaissement balai
RL21	Relais abaissement balai
RR4/RR5	Multi-résistance

(*) Optionnel pour certains Pays.

Codes des couleurs

BK	Noir
BU	Bleu clair
BN	Marron
GN	Vert
GY	Gris
OG	Orange
PK	Rose
RD	Rouge
VT	Violet
WH	Blanc

Schéma hydraulique

(Voir Fig. AT)

- 81. Réservoir huile système hydraulique
- 82. Filtre de vidange
- 83. Filtre d'aspiration
- 84. Pompe système de traction
- 85. Moteur diesel
- 86. Moteur gauche système de traction
- 87. Distributeur composants auxiliaires
- 88. Cylindre de soulèvement volet avant
- 89. Cylindre de soulèvement conteneur déchets
- 90. Pompe à main
- 91. Moteur balai latéral
- 92. Moteur droit système de traction
- 93. Radiateur huile système hydraulique
- 94. Electrovanne
- 95. Cylindre de déplacement latéral bouche d'aspiration
- 96. Cylindre de soulèvement bouche d'aspiration
- 97. Soupape d'arrêt
- 98. Cylindre de basculement conteneur déchets
- 99. Direction assistée
- 100. Déflecteur de flux (vanne prioritaire)
- 101. Pompe composants auxiliaires et troisième balai
- 102. Pompe ventilateur d'aspiration
- 103. Distributeur ventilateur d'aspiration
- 104. Distributeur volet avant
- 105. Moteur hydraulique ventilateur d'aspiration
- 106. Distributeur troisième balai (*)
- 107. Cylindre inclinaison troisième balai (*)
- 108. Cylindre deuxième translation troisième balai (*)
- 109. Soupape d'arrêt (*)
- 110. Cylindre soulèvement troisième balai (*)
- 111. Cylindre première translation troisième balai (*)
- 112. Distributeur moteur troisième balai (*)
- 113. Moteur troisième balai (*)
- 114. Cylindre direction assistée
- 115. Servocommande pédale de marche
- 116. Filtre d'aspiration
- 117. Filtre d'aspiration
- 118. Filtre d'aspiration
- 119. Vanne prioritaire (*)
- 120. Pompe système de lavage à eau haute pression (*)
- 121. Aspiration eau (*)
- 122. Sortie eau (*)
- Optionnel pour certains Pays.

PROTECTIONS ELECTRIQUES

Un armoire de commande électrique qui contient trois boîtes à fusibles (3, 8 et 9, Fig. E) est situé dans le compartiment gauche de la paroi arrière de la cabine. Chaque boîte est équipée d'un couvercle en plastique transparente et contient les fusibles suivants de protection des circuits correspondants :

Boîte à fusibles (3, Fig. E)

- Fusible dispositif de démarrage à froid (7,5 A)
- 2. Fusible électrovannes volet (10 A)
- 3. Fusible boutons-poussoirs volets (7,5 A)
- 4. Fusible système optionnel (10 A)
- Fusible électro-ventilateur (20 A) 5.
- Fusible électrovanne carburant (7,5 A) 6.
- 7. Fusible sécurité balais (15 A)
- Fusible pompes à eau (15 A) 8.

Boîte à fusibles (8, Fig. E)

- Fusible électro-ventilateur climatiseur (20 A) (*) 1.
- 2. Fusible commandes climatiseur (15 A) (*)
- 3. Fusible essuie-glace (10 A)
- Fusible feu clignotant (7,5 A) 4.
- Fusible centrale bougies (7,5 A) 5.
- Fusible tableau (7,5 A) 6.
- Fusible avertisseur sonore de marche arrière (7,5 A) 7.
- 8. Fusible témoin lumineux conteneur déchets / portillon ouvert (7,5 A)

Boîte à fusibles (9, Fig. E)

- 1. Fusible feux de position côté gauche (7,5 A)
- Fusible feux de position côté droit (7,5 A) 2.
- Fusible feux de croisement (10 A) 3.
- 4. Fusible feux de route (15 A)
- 5. Fusible feux de stop (7,5 A)
- Fusible avertisseur sonore (7,5 A) 6.
- Fusible feux de détresse / éclairage cabine (10 A) 7.
- Fusible feux de direction (7,5 A)
- Fusible bougies (80 A) 9.
- Optionnel pour certains Pays.

ACCESSOIRES / OPTIONS

Outre les composants présents dans le modèle standard, la machine peut être équipée des accessoires optionnels suivants. selon l'emploi spécifique de la machine :

- troisième balai (*) (**) balais avec poils plus ou moins durs par rapport au standard
- svstème de salage (*) (**)
- système de déneigement à brosse (*) (**)
- système de déneigement à fraise (*) (**)
- système vidéo (*)
- système de lavage à eau haute pression (*) (**)
- système audio (*) (**)
- Optionnel pour certains Pays.
- (**) Pour le montage de ces accessoires, un arrangement préalable de la balayeuse est nécessaire.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

UTILISATION



ATTENTION!

Des plaques adhésives appliquées sur certains points de la machine indiquent :

- DANGER
- ATTENTION
- AVERTISSEMENT
- CONSULTATION

Lors de la lecture de ce manuel, l'opérateur doit bien comprendre le sens des symboles illustrés.

Ne pas couvrir les plaques et les remplacer immédiatement en cas d'endommagement.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

La machine a été conçue comme balayeuse qui peut travailler dans des endroits restreints, à hautes performances et avec une capacité de chargement exceptionnelle.

Par conséquent, l'écartement et l'angle de braquage sont extrêmement réduits.

Dans certaines conditions, ces caractéristiques peuvent déterminer l'instabilité de la machine pendant le fonctionnement.

L'instabilité peut être causée par la vitesse, les manoeuvres brusques, le déplacement en pente, la basse pression des pneus, le poids des déchets dans le réservoir ou le réservoir soulevé.

Par conséguent, l'opérateur doit être qualifié, dûment formé à l'utilisation de la machine et informé des risques potentiels.

Les conditions qui peuvent déterminer l'instabilité de la machine sont indiquées ci dessous ; on conseille pourtant de prêter la plus grande attention :

- Soulèvement du conteneur déchets avec la machine en pente
- Fonctionnement de la machine avec le conteneur déchets soulevé
- Braquages brusques
- Fonctionnement à haute vitesse, en pente et / ou avec le conteneur déchets plein
- Basse pression des pneus

Une plaque d'attention (19, Fig. E) est disponible dans la cabine et informe l'opérateur sur les conditions potentielles d'instabilité et sur les précautions à prendre pour éviter tout risque d'instabilité.

AVANT LA MISE EN MARCHE

1. Si besoin est, ouvrir le portillon supérieur droit (28, Fig. G) en décrochant les dispositifs de retenue (29) au moyen de la clé en dotation, donc ravitailler en carburant à travers la goulotte (10, Fig. F).



AVERTISSEMENT!

Afin de permettre l'expansion du carburant, ne pas remplir le réservoir à plus de 4 cm (1,6 in) de l'ouverture de la goulotte de remplissage du réservoir.

- 2. Vérifier le niveau d'eau du système d'abattage des poussières au moyen de l'indicateur (42, Fig. F). Si besoin est, effectuer le ravitaillement en eau en procédant comme suit :
 - Dégager les dispositifs de retenue (10, Fig. G) au moyen de la clé en dotation, puis ouvrir le portillon gauche (9).
 - Ravitailler en eau les réservoirs à travers le bouchon (30, Fig. F) ou le tuyau flexible (29), après l'avoir déroulé.
 - Refermer le bouchon (30), ou bien enrouler le tuyau flexible (29) et le remettre dans son logement
 - Refermer le portillon (9, Fig. G) et le fixer avec les dispositifs de retenue (10) en utilisant la clé en dotation.
- 3. Contrôler que la machine n'a pas de portillons / coffres ouverts et qu'elle se trouve dans des conditions normales d'utilisation.

DEMARRAGE ET ARRET DU MOTEUR DIESEL

Démarrage du moteur diesel

- 1. S'asseoir en position de conduite sur le siège (14, Fig. E) et vérifier que le frein de stationnement (13) est activé.
- 2. Régler la position du siège selon son propre confort au moyen du levier (17, Fig. E).
- 3. Attacher les ceintures de sécurité.



AVERTISSEMENT!

Les ceintures de sécurité doivent toujours être attachées pour une meilleure sécurité de l'opérateur.

- 4. Porter le levier de l'accélérateur (16, Fig. E) du moteur au ralenti.
- 5. Vérifier que les balais sont soulevés, autrement en tenir compte pendant le démarrage du moteur, à cause des inconvénients qui pourraient être provoqués par les balais en cas de leur rotation soudaine.
- 6. S'asseoir en position de conduite sur le siège (14, Fig. E), insérer la clé de contact (24, Fig. D), la tourner d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre et la laisser dans cette position. A ce point-là, les témoins lumineux suivants s'allument :
 - témoin lumineux préchauffage bougies moteur diesel (11, Fig. D)
 - témoin lumineux état de charge batterie (7, Fig. D)
 - témoin lumineux pression huile moteur diesel (8, Fig. D)
 - témoin lumineux frein de stationnement (12, Fig. D)

Dès que le témoin lumineux de préchauffage bougies (11, Fig. D) s'éteint, tourner la clé de contact dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à fin de course, puis la relâcher lors du démarrage du moteur diesel.



AVERTISSEMENT!

Pendant le démarrage du moteur diesel, ne pas garder la clé de contact insérée pendant trop longtemps (15 secondes maximum) afin de ne pas endommager le démarreur. Si le moteur ne démarre pas, attendre une minute avant de répéter le démarrage.

Avant de répéter le démarrage, tourner la clé dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à la position initiale.

Si après deux tentatives on n'arrive pas à démarrer le moteur diesel, ne pas insister mais demander l'intervention du responsable de la machine.



AVERTISSEMENT!

Pendant le démarrage du moteur au moyen de la clé de contact (24, Fig. D), ne pas appuyer sur la pédale de marche (26) sinon le système de sécurité ne permet pas le démarrage du moteur.

- 7. Vérifier que tous les témoins lumineux sont éteints avec le moteur en marche.
- 8. Laisser tourner le moteur pendant quelques minutes pour le chauffer avec l'accélérateur (16, Fig. E) à mi-course, en particulier avec température ambiante basse.

Arrêt du moteur diesel

- 9. Porter le levier de l'accélérateur (16, Fig. E) du moteur au ralenti et le laisser dans cette condition pendant quelques minutes pour stabiliser le système.
- 10. Tourner la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 11. Activer le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E).

MISE EN MARCHE ET ARRET DE LA MACHINE

La machine peut être démarrée et configurée :

- en mode déplacement
- en mode travail

Les opérations correspondantes sont décrites ci-dessous.



ATTENTION!

Effectuer les manœuvres de braquage avec soin, toujours à vitesse réduite et en évitant tout changement brusque de direction, en particulier quand le conteneur déchets est plein ou avec la machine en pente.



AVERTISSEMENT!

Avant tout déplacement, contrôler la pression de gonflage des pneus et, si besoin est, la régler [5 bars (72,5 psi)].

Configurer la machine en mode déplacement

Lors du déplacement de la machine (sans travail de balayage), il est nécessaire de sélectionner le mode déplacement en procédant comme suit :

- Vérifier que le frein de stationnement (13, Fig. E) est activé.
- 2. Démarrer le moteur diesel comme prévu au paragraphe précédent.
- 3. Vérifier que le conteneur déchets (6, Fig. G) est baissé et que le témoin lumineux correspondant (3, Fig. D) est éteint.
- 4. Vérifier que le ventilateur d'aspiration est éteint ; voir l'interrupteur (30, Fig. D).
- 5. Soulever la bouche d'aspiration et les balais latéraux en appuyant sur le bouton-poussoir (38, Fig. D).
- 6. Soulever le bras (23, Fig. G) du troisième balai en tirant en arrière le manipulateur (46, Fig. D).
- 7. En tenant appuyé l'interrupteur avec le retour à ressort (34, Fig. D), effectuer la translation à droite du prolongement du bras (22, Fig. G) du troisième balai jusqu'à la position de fin de course (la translation s'arrêtera automatiquement).
- 8. Effectuer la translation en position de repos (ou en position fermée) du bras (23, Fig. G) du troisième balai en poussant à gauche le manipulateur (46, Fig. D).

La translation s'arrêtera automatiquement une fois qu'elle atteint la position de fin de course.



ATTENTION!

Il est possible d'effectuer la translation en sécurité à droite ou à gauche du bras (23, Fig. G) du troisième balai seulement lorsque le prolongement correspondant (22) se trouve dans la position de fin de course droite ou gauche.

Dans ce cas, la translation du bras est limitée correctement par des dispositifs de sécurité appropriés. En cas contraire, la translation excessive qui en suit peut endommager certaines parties de la machine et en provoquer l'instabilité.

Par conséquent, il est recommandé de porter toujours le prolongement du bras (22, Fig. G) du troisième balai dans la position de fin de course droite ou gauche.



ATTENTION!

Il est possible d'atteindre la position de repos (ou bien celle de fermeture) du bras (23, Fig. G) du troisième balai seulement lorsque le prolongement correspondant (22) se trouve dans la position de fin de course droite.

- 9. Arrêter la rotation du troisième balai et des balais latéraux au moyen de l'interrupteur (29, Fig. D).
- 10. Descendre de la machine et porter la goupille de sécurité du troisième balai de la position (2, Fig. H) (désactivée) à la position (1) (activée), en tirant et en tournant en même temps le levier spécifique.
- 11. Désactiver le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E).
- 12. Pousser graduellement en avant le levier de l'accélérateur du moteur (16, Fig. E) et régler le nombre de tours sur l'afficheur (17, Fig. D), à 2.600 tr/mn.
- 13. Commencer le déplacement, en manœuvrant la machine les mains sur le volant (28, Fig. D) et en appuyant légèrement sur la partie avant de la pédale (26) pour la marche avant ou sur la partie arrière pour la marche arrière.
 - La vitesse d'avance est réglable de zéro à la valeur maximum, selon la pression exercée sur la pédale.

Arrêter la machine en mode déplacement

- 14. Pour arrêter la machine, relâcher la pédale (26, Fig. D).
 - Pour arrêter la machine rapidement, appuyer aussi sur la pédale du frein de service (31).
- Porter le levier de l'accélérateur (16, Fig. E) du moteur au ralenti et le laisser dans cette condition pendant quelques minutes pour stabiliser le système.
- 16. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 17. Activer le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E).

Configurer la machine en mode travail

Pour configurer la machine en mode travail, procéder comme suit :

- 18. Démarrer le moteur diesel comme prévu au paragraphe spécifique.
- 19. Vérifier que le conteneur déchets (6, Fig. G) est baissé et que le témoin lumineux correspondant (3, Fig. D) est éteint.
- 20. Porter la goupille de sécurité du troisième balai de la position (1, Fig. H) (activée) à la position (2) (désactivée), en tirant et en tournant en même temps le levier spécifique.
- 21. Démarrer la rotation des balais latéraux au premier cran de l'interrupteur (29, Fig. D) et la rotation du troisième balai au deuxième cran de l'interrupteur (29).
- 22. Effectuer la translation du bras (23, Fig. G) du troisième balai de la position de repos (bras fermé) à la position de travail (bras ouvert), en déplaçant à droite le manipulateur (46, Fig. D). La translation s'arrêtera automatiquement une fois qu'elle atteint la position de fin de course.



ATTENTION!

Il est possible d'effectuer la translation en sécurité à droite ou à gauche du bras (23, Fig. G) du troisième balai seulement lorsque le prolongement correspondant (22) se trouve dans la position de fin de course droite ou quuche.

Dans ce cas, la translation du bras est limitée correctement par des dispositifs de sécurité appropriés. En cas contraire, la translation excessive qui en suit peut endommager certaines parties de la machine et en provoquer l'instabilité.

Par conséquent, il est recommandé de porter toujours le prolongement du bras (22, Fig. G) du troisième balai dans la position de fin de course droite ou gauche.

23. Préparer la machine pour le nettoyage à droite ou à gauche en procédant comme suit.

Pour le nettoyage à droite :

- Au moyen de l'interrupteur avec le retour à ressort (34, Fig. D), vérifier que le prolongement du bras (22, Fig. G) du
 troisième balai est dans la position de fin de course droite. Dans le cas contraire, porter l'interrupteur (34, Fig. D) dans
 cette position en le tenant appuyé.
- Sélectionner la rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre du troisième balai au moyen du sélecteur (25, Fig. D).
- Régler l'inclinaison du troisième balai de façon que les déchets soient convoyés vers la bouche d'aspiration. Dans ce but, utiliser l'interrupteur (22, Fig. D) et positionner le balai (2, Fig. AK) comme indiqué dans la figure (la figure montre l'inclinaison du troisième balai vue du siège de conduite).

Pour le nettoyage à gauche :

- Tenir appuyé l'interrupteur avec le retour à ressort (34, Fig. D), pour effectuer la translation du prolongement du bras (22, Fig. G) du troisième balai dans la position de fin de course gauche. La translation s'arrêtera automatiquement une fois qu'elle atteint la position de fin de course.
- Sélectionner la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre du troisième balai au moyen du sélecteur (25, Fig. D).
- Régler l'inclinaison du troisième balai de façon que les déchets soient convoyés vers la bouche d'aspiration. Dans ce but, utiliser l'interrupteur (22, Fig. D) et positionner le balai (2, Fig. AK) comme indiqué dans la figure (la figure montre l'inclinaison du troisième balai vue du siège de conduite).
- 24. Pousser graduellement en avant le levier de l'accélérateur (16, Fig. E) du moteur et régler le nombre de tours sur l'afficheur (17, Fig. D), comme décrit ci-dessous :
 - minimum, 1.800 tr/mn
 - maximum, 2.000 tr/mn



AVERTISSEMENT!

Si pendant le travail le moteur dépasse les 2.050 tr/mn, un système de sécurité arrête la rotation des balais.

- 25. Actionner le ventilateur d'aspiration au moyen de l'interrupteur (30, Fig. D).
- 26. Baisser la bouche d'aspiration et les balais latéraux en appuyant sur le bouton-poussoir (37, Fig. D).
- 27. Baisser le troisième balai en poussant en avant le manipulateur (46, Fig. D). S'il est nécessaire de soulever le balai pendant le travail, tirer en arrière le manipulateur (46).
- 28. Contrôler et, si besoin est, faire l'appoint d'eau du système d'abattage des poussières dans les réservoirs, en vérifiant quel témoin lumineux (49, 50, 51, Fig. D) reste allumé :
 - Témoin lumineux réservoirs à eau pleins (vert) (49, Fig. D)
 - Témoin lumineux réservoir secondaire à eau plein (jaune) (50, Fig. D)
 - Témoin lumineux réservoirs à eau vides (rouge) (51, Fig. D). Quand ce témoin lumineux s'allume, les pompes s'arrêtent automatiquement.
- 29. Si besoin est, ouvrir les robinets à eau (10, 11, 12, Fig. E) du système d'abattage des poussières, en suivant les instructions ci-dessous :
 - Robinet (10, Fig. E) des gicleurs du système d'abattage des poussières du tuyau d'aspiration: l'ouvrir toujours, à moins que le sol à nettoyer ne soit mouillé. Ce robinet fournit l'eau aussi au gicleur du système d'abattage des poussières du tuyau d'aspiration arrière (optionnel).
 - Robinet (11, Fig. E) des gicleurs du système d'abattage des poussières des balais latéraux : l'ouvrir lorsque le sol est sec et poussiéreux.
 - Robinet (12, Fig. E) des gicleurs du système d'abattage des poussières du troisième balai : l'ouvrir lorsque le sol est sec et poussiéreux.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 30. Actionner les pompes à eau du système d'abattage des poussières au moyen de l'interrupteur (27, Fig. D), en procédant comme suit :
 - au premier cran de l'interrupteur, les gicleurs vaporisent une quantité moyenne d'eau (utiliser lorsque la quantité de poussière à abattre est petite)
 - au deuxième cran de l'interrupteur, les gicleurs vaporisent une quantité maximum d'eau (utiliser lorsque la quantité de poussière à abattre est grande)
- 31. Désactiver le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E).
- 32. Commencer le travail de balayage, en manœuvrant la machine les mains sur le volant (28, Fig. D) et en appuyant légèrement sur la partie avant de la pédale (26) pour la marche avant ou sur la partie arrière pour la marche arrière.

La vitesse d'avance est réglable de zéro à la valeur maximum, selon la pression exercée sur la pédale.

Pendant le travail, la machine collecte du matériel léger, comme poussières, papiers, feuilles, etc., aussi bien que du matériel lourd, comme pierres, bouteilles etc.



REMARQUE

Tous les balais (19, 20, 21, Fig. G) peuvent être baissés et soulevés même lorsque la machine est en mouvement. Les balais tournent même en position soulevée.



ATTENTION!

Ne pas laisser la balayeuse en position d'arrêt avec la bouche d'aspiration baissée et les balais en rotation.

Arrêter la machine en mode travail

- 33. Pour arrêter la machine, relâcher la pédale (26, Fig. D).
 - Pour arrêter la machine rapidement, appuyer aussi sur la pédale du frein de service (31, Fig. D).
- 34. Activer le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E).
- 35. Désactiver les pompes à eau du système d'abattage des poussières au moyen de l'interrupteur (27, Fig. D).
- 36. S'ils sont ouverts, fermer les robinets à eau (10, 11, 12, Fig. E) du système d'abattage des poussières.
- 37. Soulever le troisième balai en tirant en arrière le manipulateur (46, Fig. D).
- 38. Soulever la bouche d'aspiration et les balais latéraux en appuyant sur le bouton-poussoir (38, Fig. D).
- 39. Arrêter le ventilateur d'aspiration au moyen de l'interrupteur (30, Fig. D).
- 40. Porter le levier de l'accélérateur (16, Fig. E) du moteur au ralenti et le laisser dans cette condition pendant quelques minutes pour stabiliser le système.
- 41. Vérifier que le conteneur déchets (6, Fig. G) est baissé et que le témoin lumineux correspondant (3, Fig. D) est éteint.
- 42. Si besoin est, porter le troisième balai de la position de travail à la position de repos en procédant comme suit :
 - Au moyen de l'interrupteur avec le retour à ressort (34, Fig. D), vérifier que le prolongement du bras (22, Fig. G) du
 troisième balai est dans la position de fin de course droite. Dans le cas contraire, porter l'interrupteur (34, Fig. D) dans
 cette position en le tenant appuyé.
 - Effectuer la translation du bras (23, Fig. G) du troisième balai de la position de travail (bras ouvert) à la position de repos (bras fermé), en déplaçant à gauche le manipulateur (46, Fig. D). La translation s'arrêtera automatiquement une fois qu'elle atteint la position de fin de course.



ATTENTION!

Il est possible d'effectuer la translation en sécurité à droite ou à gauche du bras (23, Fig. G) du troisième balai seulement lorsque le prolongement correspondant (22) se trouve dans la position de fin de course droite ou gauche.

Dans ce cas, la translation du bras est limitée correctement par des dispositifs de sécurité appropriés. En cas contraire, la translation excessive qui en suit peut endommager certaines parties de la machine et en provoquer l'instabilité.

Par conséquent, il est recommandé de porter toujours le prolongement du bras (22, Fig. G) du troisième balai dans la position de fin de course droite ou gauche.



ATTENTION!

Il est possible d'atteindre la position de repos (ou bien celle de fermeture) du bras (23, Fig. G) du troisième balai seulement lorsque le prolongement correspondant (22) se trouve dans la position de fin de course droite.

- 43. Arrêter la rotation du troisième balai et des balais latéraux au moyen de l'interrupteur (29, Fig. D).
- 44. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 45. S'ils sont allumés, éteindre les phares.
- 46. Descendre de la machine et porter la goupille de sécurité du troisième balai de la position (2, Fig. H) (désactivée) à la position (1) (activée), en tirant et en tournant en même temps le levier spécifique.

MACHINE AU TRAVAIL

1. Ne pas s'arrêter pendant longtemps dans la même position avec les balais qui tournent : des traces non désirées pourraient rester sur le sol.

Translation de la bouche d'aspiration et des balais latéraux

2. Le cas échéant, pendant le travail, effectuer la translation de la bouche d'aspiration et des balais latéraux à gauche ou à droite, en appuyant sur les bouton-poussoirs correspondants (41 ou 42, Fig. D) et sur le bouton-poussoir de sécurité (45) en même temps.

Translation du troisième balai

3. Le cas échéant, pendant le travail, effectuer la translation du bras (23, Fig. G) du troisième balai à gauche ou à droite en déplaçant le manipulateur (46, Fig. D) à gauche ou à droite.



REMARQUE

La rotation du troisième balai doit être effectuée avec l'interrupteur de rotation correspondant (29, Fig. D) activé.



ATTENTION :

Il est possible d'effectuer la translation en sécurité à droite ou à gauche du bras (23, Fig. G) du troisième balai seulement lorsque le prolongement correspondant (22) se trouve dans la position de fin de course droite ou gauche.

Dans ce cas, la translation du bras est limitée correctement par des dispositifs de sécurité appropriés. En cas contraire, la translation excessive qui en suit peut endommager certaines parties de la machine et en provoquer l'instabilité.

Par conséquent, il est recommandé de porter toujours le prolongement du bras (22, Fig. G) du troisième balai dans la position de fin de course droite ou gauche.

Ramassage de déchets volumineux

- 4. Pour collecter les déchets volumineux, soulever le volet avant (25, Fig. G) en appuyant sur le bouton-poussoir (47, Fig. D).
 - Considérer que, pendant que le volet avant est soulevé, la capacité d'aspiration de la machine est réduite.
 - Pour baisser le volet avant (25, Fig. G) appuyer sur le bouton-poussoir (48, Fig. D).
- 5. Si besoin est, pendant des opérations spéciales de ramassage de déchets volumineux, il est possible de travailler sans le volet avant (25, Fig. G) ; pour le déposer, procéder comme suit :
 - Soulever les balais latéraux, puis arrêter la machine et le moteur diesel.
 - Enlever le clip de fixation (1, Fig. I) et détacher le tirant (2) du volet (3).
 - Déposer le volet (3) en l'ôtant des charnières (4).
 - Remettre en fonction la machine et reprendre le travail.
 - Reposer le volet (3), en procédant dans l'ordre inverse de la dépose, après avoir arrêté la machine et le moteur diesel.



REMARQUE

Lorsque le conteneur déchets est plein, la machine n'arrive plus à collecter ni de poussière ni de déchets.

6. Vider le conteneur déchets (6, Fig. G) chaque fois qu'il est plein ainsi qu'à la fin du travail. Pour la procédure correspondante voir le paragraphe suivant.

VIDANGE DU CONTENEUR DECHETS

La hauteur maximum de déchargement du conteneur déchets est de 1.600 mm (63,0 in).

Pour vider le conteneur déchets, procéder comme suit.

- 1. Désactiver les pompes à eau du système d'abattage des poussières au moyen de l'interrupteur (27, Fig. D).
- 2. S'ils sont ouverts, fermer les robinets à eau (10, 11, 12, Fig. E) du système d'abattage des poussières.
- 3. Soulever le troisième balai en tirant en arrière le manipulateur (46, Fig. D).
- 4. Soulever la bouche d'aspiration et les balais latéraux en appuyant sur le bouton-poussoir (37, Fig. D).
- 5. Arrêter la rotation du troisième balai et des balais latéraux au moyen de l'interrupteur (29, Fig. D). En arrêtant les balais, le ventilateur d'aspiration s'arrête automatiquement.
- 6. Se porter dans la zone destinée à la vidange des déchets.



ATTENTION!

Effectuer la vidange du conteneur déchets sur un sol plat et dur afin d'éviter que la machine se déséquilibre. Tenir les personnes à distance de la machine, en particulier de l'endroit du conteneur déchets (6, Fig. G).

- 7. Si l'on estime que le conteneur déchets contient une grande quantité d'eau, il est possible de l'écouler avant de soulever et basculer le conteneur déchets en procédant comme suit :
 - Activer le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E) et descendre de la machine.
 - Ouvrir le portillon supérieur gauche (9, Fig. G) en dégageant les dispositifs de retenue correspondants (10).
 - Dégager le tuyau flexible (26, Fig. F) et écouler l'eau du conteneur déchets.
 - Installer le tuyau flexible (26, Fig. F).
 - Ouvrir le portillon supérieur gauche (9, Fig. G) en dégageant les dispositifs de retenue correspondants (10).
- 8. Desserrer les deux poignées latérales (1, Fig. J) et ouvrir le plan incliné arrière en le tournant de la position (2) à la position (3).
- 9. Soulever avec soin le conteneur déchets (6, Fig. G), en appuyant sur le bouton-poussoir (43, Fig. D) et sur le bouton-poussoir de sécurité (45).



ATTENTION!

Ne pas déplacer la machine avec le conteneur déchets soulevé!

S'il est nécessaire de déplacer la machine avec le conteneur déchets soulevé, "rouler au pas" pour éviter tout risque d'instabilité latérale.

- 10. Ouvrir le portillon (44, Fig. G) du conteneur déchets au moyen de l'interrupteur (21, Fig. D) ; appuyer sur cet interrupteur jusqu'à l'ouverture complète du portillon.
- 11. Basculer avec soin le conteneur déchets (6, Fig. G), en appuyant sur le bouton-poussoir (40, Fig. D) et sur le bouton-poussoir de sécurité (45). Vider le conteneur déchets.
- 12. La vidange effectuée, ramener le conteneur déchets en position horizontale au moyen du bouton-poussoir (39, Fig. D) et du bouton-poussoir de sécurité (45).
- 13. Baisser complètement le conteneur déchets (6, Fig. G) en appuyant sur le bouton-poussoir (44, Fig. D) et sur le bouton-poussoir de sécurité (45) ; les tenir enfoncés jusqu'à ce que le témoin lumineux (3) s'éteigne.
- 14. Si besoin est, contrôler que les filtres métalliques du conteneur déchets ne sont pas obstrués, en procédant comme suit :
 - Activer le frein de stationnement et arrêter le moteur diesel.
 - Soulever manuellement le portillon du conteneur déchets et le fixer au moyen de la tige de sécurité (17, Fig. F).
 - En procédant comme décrit au chapitre Entretien, déposer les filtres (15 et 12, Fig. F) et contrôler qu'ils ne sont pas obstrués, en cas contraire les nettoyer en suivant la procédure correspondante. Installer les filtres.
 - Dégager la tige de sécurité (17, Fig. F) et la remettre dans son logement.
- 15. Démarrer le moteur diesel et fermer le portillon (44, Fig. G) du conteneur déchets au moyen de l'interrupteur (21, Fig. D) ; appuyer sur cet interrupteur jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne.
- 16. La machine est prête pour retourner sur le lieu de travail.

UTILISATION DU TUYAU D'ASPIRATION ARRIERE (*)

(*) Optionnel pour certains Pays.

Pour aspirer les déchets et la poussière au moyen du tuyau d'aspiration arrière (43, Fig. G) (optionnel) au lieu de la bouche d'aspiration (17, Fig. G), procéder comme suit.

- 1. Arrêter le moteur diesel et activer le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E).
- 2. Desserrer les boutons de fixation (1, Fig. K) du tuyau d'aspiration, puis enlever le couvercle de fermeture (2) de l'orifice d'aspiration au moyen du pommeau (3).
- 3. En procédant comme décrit au paragraphe Vidange du conteneur déchets, soulever le conteneur déchets de 10-15 cm (3,9-5,9 in) environ, puis arrêter le moteur diesel.
- 4. Ouvrir le portillon supérieur droit (28, Fig. G) et enlever le joint (7, Fig. F) du logement.
- 5. A l'aide d'une échelle adéquate, insérer et fixer le joint (7, Fig. F) sur l'orifice d'aspiration (1, Fig. L) du conteneur déchets.
- 6. Baisser complètement le conteneur déchets, comme décrit au paragraphe Vidange du conteneur déchets.
- 7. Dégager le dispositif de retenue (42, Fig. G) du tuyau d'aspiration arrière (43).
- 8. Ouvrir le bras de support (37, Fig. G) et relier la chaîne (1, Fig. M) au tuyau d'aspiration pour le soutenir.
- 9. Ouvrir le robinet (23, Fig. F) du gicleur du système d'abattage des poussières.
- 10. Démarrer le moteur diesel comme prévu au paragraphe spécifique.
- 11. Vérifier que le conteneur déchets (6, Fig. G) est baissé et que le témoin lumineux correspondant (3, Fig. D) est éteint.
- 12. Pousser graduellement en avant le levier de l'accélérateur (16, Fig. E) du moteur et régler le nombre de tours sur l'afficheur (17, Fig. D), comme décrit ci-dessous :
 - minimum, 1.800 tr/mn
 - maximum, 2.000 tr/mn
- 13. Actionner le ventilateur d'aspiration au moyen de l'interrupteur (30, Fig. D).
- 14. Actionner les pompes à eau du système d'abattage des poussières au moyen de l'interrupteur (27, Fig. D), en procédant comme suit :
 - au premier cran de l'interrupteur, les gicleurs vaporisent une quantité moyenne d'eau (utiliser lorsque la quantité de poussière à abattre est petite)
 - au deuxième cran de l'interrupteur, les gicleurs vaporisent une quantité maximum d'eau (utiliser lorsque la quantité de poussière à abattre est grande)
- 15. Désactiver le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E).
- 16. A l'aide d'un deuxième opérateur, commencer le ramassage des déchets avec le tuyau d'aspiration arrière, en le tenant comme illustré dans la figure N.
 - Pendant le travail, la machine collecte du matériel léger, comme poussières, papiers, feuilles, etc., aussi bien que du matériel lourd, comme pierres, bouteilles etc.
- 17. Pour reprendre la fonction d'aspiration avec la bouche d'aspiration (17, Fig. G), exécuter les points de 2 à 15 dans l'ordre inverse.

UTILISATION DE L'ESSUIE-GLACE / LAVE PARE-BRISE

- 1. Porter l'interrupteur (33, Fig. D) en position 1 pour démarrer l'essuie-glace et en position 2 (retour à ressort) pour vaporiser le liquide lave-glace sur le pare-brise.
- 2. Porter l'interrupteur (33, Fig. D) en position 0 pour arrêter l'essuie-glace.

UTILISATION DU CHAUFFAGE DANS LA CABINE DE CONDUITE

- 1. Pour démarrer le chauffage dans la cabine, tourner la poignée (15, Fig. E) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre selon le besoin.
- 2. Régler la vitesse de l'électro-ventilateur au moyen de la poignée (6, Fig. E).
- 3. Pour arrêter le chauffage, tourner la poignée (15, Fig. E) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a fin de course.

UTILISATION DU CLIMATISEUR DANS LA CABINE DE CONDUITE (*)

- (*) Optionnel pour certains Pays.
- 1. Tourner la poignée (5, Fig. E) pour régler la climatisation selon le besoin de la cabine.
- 2. Régler la vitesse de l'électro-ventilateur au moyen de la poignée (6, Fig. E).

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'ECLAIRAGE

- Pour allumer le système d'éclairage et de signalisation visuelle, utiliser le commutateur d'éclairage (35, Fig. D), avec les fonctions suivantes :
 - feux éteints, avec repère (35b) près du symbole O
 - feux de position allumés, avec repère (35b) près du symbole
 - feux de croisement allumés, avec repère (35b) près du symbole 🗊
 - feux de route allumés, avec repère (35b) près du symbole

 ☐ et levier (35a) baissé
 - allumage temporaire feux de route, en soulevant le levier (35a)
 - actionnement feu de direction droit, en poussant le levier (35a) en avant
 - actionnement feu de direction gauche, en tirant le levier (35a) en arrière
 - actionnement avertisseur sonore, en poussant le levier (35a) dans le sens de la flèche (35c)



REMARQUE

L'allumage de l'éclairage (46, Fig. G) de la bouche d'aspiration a lieu en même temps que l'allumage des feux de position (2).

ALLUMAGE DU PLAFONNIER

Allumer le plafonnier (19, Fig. D) situé à l'intérieur de la cabine en appuyant sur le côté droit ou gauche du plafonnier même. En le portant à nouveau en position centrale, le plafonnier s'éteint.

ALLUMAGE DU FEU DE TRAVAIL DU TROISIEME BALAI

Allumer le feu de travail du troisième balai au moyen de l'interrupteur (52, Fig. D).

ACTIONNEMENT DES FEUX DE DETRESSE

Actionner les feux de détresse au moyen de l'interrupteur (20, Fig. D).

SOULEVEMENT MANUEL DU CONTENEUR DECHETS

Pour soulever / baisser manuellement le conteneur déchets (6, Fig. G) (en cas de panne du moteur diesel etc.), procéder comme suit.

Soulèvement manuel du conteneur déchets

- 1. S'assurer que la machine se trouve sur un sol plat et dur, en particulier si le conteneur déchets (6, Fig. G) est plein.
- 2. Arrêter le moteur (s'il n'est pas déjà arrêté à cause d'une panne) en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 3. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 4. Ouvrir les portillons latéraux supérieur gauche (9, Fig. G) et inférieur gauche (11) en dégageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.
- 5. Enlever le levier d'activation (27, Fig. F) de la pompe à main.
- 6. Placer le levier d'activation (1, Fig. O) sur la pompe à main (2).
- 7. Contrôler que le sélecteur à curseur (3, Fig. O) de soulèvement / abaissement du conteneur déchets est en position de soulèvement [effectuer quelques pompages d'essai avec le levier (1)].
- 8. Actionner avec soin la pompe (2, Fig. O) au moyen du levier (1) et soulever complètement le conteneur déchets.
- 9. Insérer les tiges de sécurité du conteneur déchets (3, Fig. F), en procédant comme prévu au paragraphe spécifique.

Abaissement manuel du conteneur déchets

- 10. Relâcher les tiges de sécurité du conteneur déchets (3, Fig. F), en procédant comme prévu au paragraphe spécifique.
- 11. Porter le sélecteur à curseur (3, Fig. O) en position de descente et actionner la pompe (2) au moyen du levier (1) et baisser complètement le conteneur déchets.
- 12. Enlever le levier (1, Fig. O) de la pompe et le remettre dans son logement (27, Fig. F).
- 13. Porter le curseur de la pompe à nouveau en position centrale.
- 14. Fermer les portillons latéraux supérieur gauche (11, Fig. G) et inférieur gauche (9) en engageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.

INSERTION DES ETANCONS DE SECURITE DU CONTENEUR DECHETS

Avant d'effectuer toute opération avec le conteneur déchets soulevé (1, Fig. F), il est indispensable d'insérer les tiges de sécurité (3) en procédant comme suit.



ATTENTION!

Afin de garantir la sécurité, avant d'effectuer toute opération avec le conteneur déchets soulevé, insérer les étançons de sécurité (3, Fig. F). Cette opération s'impose même si les cylindres de soulèvement du conteneur déchets sont équipés de soupapes parachute qui en empêchent l'abaissement soudain en cas de rupture / fuite d'un tuyau / raccord du système hydraulique.

Insertion des tiges de sécurité

- 1. Soulever complètement le conteneur déchets (6, Fig. G) comme indiqué au paragraphe spécifique.
- Dégager les deux tiges (2, Fig. F) des dispositifs de retenue (4) et les positionner (3) en introduisant leur extrémités dans les logements (20).
- 3. Baisser légèrement le conteneur déchets en l'appuyant sur les tiges.

Dégagement des tiges de sécurité

- 4. Soulever légèrement le conteneur déchets en le dégageant des tiges.
- 5. Dégager les deux tiges (3, Fig. F) des logements (20) et les positionner (2), puis les engager et les fixer aux dispositifs de retenue (4).
- 6. Baisser complètement le conteneur déchets (6, Fig. G) comme indiqué au paragraphe spécifique.

INSERTION DE LA TIGE DE SECURITE DU PORTILLON DU CONTENEUR DECHETS

Avant d'effectuer toute opération avec le conteneur déchets soulevé (44, Fig. G), insérer la tige de sécurité (17, Fig. F) du portillon en procédant comme suit.

Insertion de la tige de sécurité

1. Dégager la tige (17, Fig. F) du logement, soulever le portillon selon le besoin et puis introduire la tige dans le logement (18).

Dégagement de la tige de sécurité

2. Exécuter les procédures dont au point 1 dans l'ordre inverse.

UTILISATION DU PISTOLET A EAU HAUTE PRESSION (*)

(*) Optionnel pour certains Pays.

La machine est équipée d'un système de distribution d'eau à haute pression (optionnel), à utiliser pour le nettoyage de la machine et pour d'autres applications.



ATTENTION!

Ne pas actionner la pompe à haute pression avec les réservoirs vides ou contenant une quantité insuffisante d'eau (si la pompe fonctionne à sec, elle pourrait subir des dégâts).

La procédure d'utilisation est décrite ci-dessous.

- 1. Dans la cabine extraire le pistolet à eau haute pression (9, Fig. E).
- 2. Oter une partie du tuyau (21, Fig. F) et relier le pistolet (9, Fig. E) à la prise rapide (22, Fig. F).
- 3. Démarrer le moteur diesel à bas régime comme prévu au paragraphe spécifique.
- 4. Actionner la pompe à haute pression au moyen du levier (8, Fig. E).
- 5. Si besoin est, purger l'air du système en tournant complètement le pommeau sur le pistolet dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre et en appuyant sur le levier du pistolet jusqu'à obtenir une sortie constante d'eau à basse pression. Relâcher le levier du pistolet et tourner à nouveau le pommeau dans le sens des aiguilles d'une montre pour utiliser le gicleur à haute pression.
- 6. Amener le moteur régime désiré.
- 7. Utiliser le pistolet en appuyant sur le levier correspondant.



ATTENTION!

Protéger d'une manière adéquate les parties du corps (yeux, cheveux, mains etc.) lorsqu'on effectue des opérations de nettoyage au moyen d'un pistolet à air comprimé ou à eau.



ATTENTION!

Ne pas laisser la pompe à haute pression actionnée trop longtemps sans utiliser le pistolet.

8. Après l'utilisation du pistolet, exécuter les points de 1 à 5 dans l'ordre inverse.

UTILISATION DU SYSTEME VIDEO (optionnel)

- Pour allumer le système vidéo (1, Fig. AX) et les caméras (4 et 5), appuyer sur l'interrupteur (2) quand la clé de contact (24, Fig. D) est insérée.
- 2. Lorsque l'on engage la marche arrière, l'allumage du système vidéo et des caméras est automatique.
- Pour ce qui concerne l'utilisation des autres interrupteurs situés sur le côté droit de l'écran, se référer au Manuel du système vidéo.

APRES L'UTILISATION DE LA MACHINE

Le travail effectué, avant de laisser la machine, il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes.

- 1. Activer le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E).
- 2. Désactiver les pompes à eau du système d'abattage des poussières au moyen de l'interrupteur (27, Fig. D).
- 3. S'ils sont ouverts, fermer les robinets à eau (10, 11, 12, Fig. E) du système d'abattage des poussières.
- 4. Soulever le troisième balai en tirant en arrière le manipulateur (46, Fig. D).
- 5. Soulever la bouche d'aspiration et les balais latéraux en appuyant sur le bouton-poussoir (38, Fig. D).
- Porter le levier de l'accélérateur (16, Fig. E) du moteur au ralenti et le laisser dans cette condition pendant quelques minutes pour stabiliser le système.
- 7. Vérifier que le conteneur déchets (6, Fig. G) est baissé et que le témoin lumineux correspondant (3, Fig. D) est éteint.
- 8. Si besoin est, porter le troisième balai de la position de travail à la position de repos en procédant comme suit :
 - Au moyen de l'interrupteur avec le retour à ressort (34, Fig. D), vérifier que le prolongement du bras (22, Fig. G) du troisième balai est dans la position de fin de course droite. Dans le cas contraire, porter l'interrupteur (34, Fig. D) dans cette position en le tenant appuyé.
 - Effectuer la translation du bras (23, Fig. G) du troisième balai de la position de travail (bras ouvert) à la position de repos (bras fermé), en déplaçant à gauche le manipulateur (46, Fig. D). La translation s'arrêtera automatiquement une fois qu'elle atteint la position de fin de course.



ATTENTION!

Il est possible d'effectuer la translation en sécurité à droite ou à gauche du bras (23, Fig. G) du troisième balai seulement lorsque le prolongement correspondant (22) se trouve dans la position de fin de course droite ou gauche.

Dans ce cas, la translation du bras est limitée correctement par des dispositifs de sécurité appropriés. En cas contraire, la translation excessive qui en suit peut endommager certaines parties de la machine et en provoquer l'instabilité.

Par conséquent, il est recommandé de porter toujours le prolongement du bras (22, Fig. G) du troisième balai dans la position de fin de course droite ou gauche.



ATTENTION!

Il est possible d'atteindre la position de repos (ou bien celle de fermeture) du bras (23, Fig. G) du troisième balai seulement lorsque le prolongement correspondant (22) se trouve dans la position de fin de course droite.

- 9. Arrêter la rotation du troisième balai et des balais latéraux au moyen de l'interrupteur (29, Fig. D). En arrêtant les balais, le ventilateur d'aspiration s'arrête automatiquement.
- 10. Effectuer le nettoyage du conteneur déchets, des filtres et du tuyau d'aspiration, le contrôle des joints et la lubrification des roulements du ventilateur d'aspiration, comme décrit au chapitre Entretien.
- Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 12. S'ils sont allumés, éteindre les phares.
- 13. Descendre de la machine et porter la goupille de sécurité du troisième balai de la position (2, Fig. H) (désactivée) à la position (1) (activée), en tirant et en tournant en même temps le levier spécifique.

VIDANGE DES RESERVOIRS A EAU DU SYSTEME D'ABATTAGE DES POUSSIERES

Si besoin est, vider les réservoirs à eau du système d'abattage des poussières en procédant comme suit.

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 3. Du dessus le côté droit de l'essieu arrière, dévisser le couvercle (1, Fig. Z) du filtre à eau et le déposer avec le filtre.
- 4. Faire écouler complètement l'eau dans les réservoirs.
- Reposer le couvercle (1, Fig. Z) et le filtre.

MOUVEMENT DE LA MACHINE PAR REMORQUAGE

Pour déplacer la machine par remorquage, il est nécessaire de procéder comme suit.

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 3. Enlever les vis de fixation (32, Fig. G), puis enlever le portillon droit (31) sous la cabine.
- 4. Desserrer de deux tours la vis (1, Fig. AP) de la pompe du système de traction.
- 5. Désactiver le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 6. Pour déplacer la machine par remorquage, l'accrocher à un des composants préposés :
 - crochet avant (18, Fig. G)
 - crochets arrière (45, Fig. G)
- 7. Après avoir déplacé la machine par remorquage, serrer la vis (1, Fig. AP), puis installer le portillon droit (31, Fig. G) sous la cabine et le fixer au moyen des vis spécifiques (32).

TRANSPORT / DEPLACEMENT

Pour le transport / déplacement de la machine, utiliser les crochets et les modalités d'ancrage indiqués ci-dessous.



ATTENTION

L'ancrage / soulèvement de la machine doit être effectué par du personnel qualifié.

Crochets disponibles

- 1. La machine est pourvue des crochets suivants :
 - N° 2 crochets de soulèvement (1, Fig. B), à utiliser uniquement avec conteneur déchets vide
 - N° 1 crochet de remorquage / ancrage avant (2, Fig. B) (18, Fig. G).
 - N° 2 crochets de remorquage / ancrage arrière (3, Fig. B) (45, Fig. G).

Ancrage

- 2. Pour l'ancrage de la machine en cas de transport, exécuter les opérations suivantes :
 - Configurer la machine en mode déplacement (voir la procédure au paragraphe spécifique).
 - Retirer la clé de contact (24, Fig. D).
 - Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
 - Fermer tous les portillons, panneaux de protection, etc.
 - Ancrer la machine au moyen des crochets de remorquage avant et arrière (18 et 45, Fig. G).
 - Ancrer la machine au moyen des colliers (4 et 5, Fig. B) insérés respectivement sur le support (6) de l'essieu arrière et sur les marchepieds avant droit et gauche d'accès à la cabine (7).

Soulèvement temporaire

- 3. Pour le soulèvement temporaire de la machine, les opérations à exécuter sont les suivantes :
 - Configurer la machine en mode déplacement (voir la procédure au paragraphe spécifique).
 - Vérifier que le conteneur déchets est vide.



ATTENTION!

Si en situations d'urgence il est nécessaire de soulever la machine avec le conteneur déchets non vide, procéder avec la plus grande attention, puisque le poids des déchets déséquilibre la machine et en outre les crochets doivent supporter un effort plus grand.

- Retirer la clé de contact (24, Fig. D).
- Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- Fermer tous les portillons, panneaux de protection, etc.
- Ancrer la machine au moyen de câbles adéquates aux deux crochets de soulèvement (1, Fig. B).
- Soulever avec soin la machine, le plus brièvement possible, en utilisant un système de soulèvement adéquat et conformément aux normes pour la prévention des accidents.

INACTIVITE PROLONGEE DE LA MACHINE

Si l'on prévoit de ne pas utiliser la machine pendant plus de 30 jours, il est convenable de :

- 1. Vider les réservoirs à eau du système d'abattage des poussières en procédant comme indiqué au paragraphe spécifique.
- 2. Porter la machine en condition de repos comme indiqué au paragraphe Après l'utilisation de la machine.
- 3. Remiser la machine dans un endroit fermé, sec et propre, protégé des intempéries et ayant les valeurs environnementales suivantes :
 - Température : de +1°C à +50°C (de +33,8°F à +122°F)
 - Humidité: 95% maximum
- 4. Débrancher le connecteur négatif de la batterie (34, Fig. F).
- 5. Traiter le moteur diesel comme prévu dans le manuel spécifique.

PREMIERE PERIODE D'UTILISATION

Après la première période d'utilisation (les 8 premières heures), il faut :

- 1. Contrôler le serrage des dispositifs de fixation et de connexion ; vérifier que les parties visibles sont intactes et sans pertes.
- Après les 50 premières heures de travail effectuer les contrôles et les remplacements prévus par le plan d'entretien programmé.

INSTALLATION ET UTILISATION DU SYSTEME DE SALAGE (optionnel)

Installation du système de salage



AVERTISSEMENT!

Pour installer ce système, un arrangement préalable de la balayeuse est nécessaire.

- 1. Vidanger le conteneur déchets (6, Fig. G) ; si la quantité de déchets est minimum, cette opération n'est pas nécessaire.
- 2. En procédant en complète sécurité, à l'aide d'un système de soulèvement adéquat (8, Fig. AU), engager le système de salage (9) dans le crochet de soulèvement (5).
 - Le poids du système est de 90 Kg (198,4 lb) environ.
- 3. En opérant sur un sol plat, amener la balayeuse dans une position adéquate (10, Fig. AU) pour l'accrochage du système de salage (9).
- Soulever le conteneur déchets (6, Fig. G) et insérer les tiges de sécurité (3, Fig. F) (voir les procédures aux paragraphes spécifiques).
- 5. Arrêter le moteur diesel et activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 6. En utilisant le système de soulèvement (8, Fig. AU), positionner le système d'épandage de sel (9) sur la balayeuse et le fixer au moyen des vis (11) et des écrous (12).
- 7. Dégager le système de soulèvement (8, Fig. AU) du système de salage (9).
- 8. Déposer les couvercles de protection, puis connecter les raccords rapides (13, Fig. AU) du système hydraulique aux raccords correspondants des tuyaux (14).
- 9. Brancher le connecteur électrique (15, Fig. AU) à la prise correspondante (16).
- 10. Ouvrir les portillons latéraux supérieur gauche (9, Fig. G) et inférieur gauche (11) en dégageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.
- Tourner le levier (17, Fig. AU) de la position d'actionnement troisième balai (17a) à la position d'actionnement système de salage (17b).
- Fermer les portillons latéraux supérieur gauche (11, Fig. G) et inférieur gauche (9) en engageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.
- Dégager les tiges de sécurité du conteneur déchets (3, Fig. F) et baisser le conteneur déchets (6, Fig. G) (voir les procédures aux paragraphes spécifiques).
- 14. La machine est prête pour l'utilisation du système d'épandage de sel.

Dépose du système de salage

- 15. Démonter le système de salage dans l'ordre inverse du montage.
- 16. Fixer et protéger opportunément le système de salage.

Utilisation du système de salage

- 17. Monter le système de salage (9, Fig. AU) en procédant comme prévu au paragraphe spécifique.
- 18. Charger le sel approprié dans le compartiment (2, Fig. AU).
- 19. Régler le flux de sel avec le levier (1, Fig. AU).
- 20. Pour actionner le système d'épandage, utiliser les commandes et les modalités d'actionnement du troisième balai.
- Pour varier la vitesse de rotation du système d'épandage selon le nombre de tours du moteur diesel, utiliser la poignée (18, Fig. AU).

INSTALLATION ET UTILISATION DU SYSTEME DE DENEIGEMENT A BROSSE (optionnel)



AVERTISSEMENT!

Pour installer ce système, un arrangement préalable de la balayeuse est nécessaire.

Installation du système de déneigement à brosse

- 1. Démonter la bouche d'aspiration (17, Fig. G) (voir la procédure au paragraphe spécifique).
- 2. Démonter le bras du troisième balai (23, Fig. G) (voir la procédure au paragraphe spécifique).
- 3. En opérant sur un sol plat, amener la balayeuse dans une position adéquate pour l'accrochage du système de déneigement à brosse (Fig. AV).
- 4. Arrêter le moteur diesel et activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 5. Positionner le système de déneigement à brosse sur les bras (19, Fig. AV) et le fixer avec les vis (14).
- 6. En opérant sur les deux côtés de la machine, serrer les vis de réglage (15 et 16, Fig. AV) de la hauteur du système de déneigement à brosse sur les bras (19). Si besoin est, ce réglage peut être répété ensuite, pour régler la hauteur du système de déneigement soulevé.
- 7. Soulever jusqu'à fin de course les pieds d'appui (5, Fig. AV) et les fixer au moyen des poignées (6).
- 8. Déposer les couvercles de protection, puis connecter les raccords rapides (1, Fig. AV) du système hydraulique aux raccords correspondants des tuyaux (2).
- 9. Ouvrir les portillons latéraux supérieur gauche (9, Fig. G) et inférieur gauche (11) en dégageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.
- 10. Si équipé, tourner le levier (21, Fig. AV) de la position d'actionnement du pistolet à eau haute pression (21a) à la position d'actionnement du système de déneigement à brosse (21b).



REMARQUE

Le levier (21, Fig. AV) est équipé seulement si la balayeuse est pourvue du système à eau haute pression (voir 21 et 22, Fig. F).

- 11. Fermer les portillons latéraux supérieur gauche (11, Fig. G) et inférieur gauche (9) en engageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.
- 12. La machine est prête pour l'utilisation du système de déneigement à brosse.

Dépose du système de déneigement à brosse

- 13. Démonter le système de déneigement à brosse dans l'ordre inverse du montage.
- 14. Fixer et protéger opportunément le système de déneigement à brosse.

Utilisation du système de déneigement à brosse

- 15. Monter le système de déneigement à brosse (Fig. AV) comme décrit au paragraphe spécifique.
- 16. Pour soulever / baisser le système de déneigement à brosse, utiliser les commandes et les modalités de soulèvement / abaissement de la bouche d'aspiration.
- 17. Actionner la rotation de la brosse à neige au moyen de l'interrupteur (30, Fig. D).
- 18. Pour varier la vitesse de rotation de la brosse à neige selon le nombre de tours du moteur diesel, utiliser la poignée (22, Fig. AV).
- 19. Avant d'utiliser le système de déneigement, contrôler la hauteur du sol de la brosse (10, Fig. AV) en procédant comme suit.
 - Amener la machine avec système de déneigement à brosse sur un sol plat.
 - En gardant la machine en position d'arrêt, baisser complètement le système de déneigement et faire tourner la brosse pendant quelques secondes.
 - Arrêter et soulever le système de déneigement à brosse, puis déplacer la machine et activer le frein de stationnement.
 - Contrôler que la largeur de la trace (20, Fig. AV) laissée par la brosse est comprise entre 2 et 4 cm (entre 0,8 et 1,6 in) dans toute sa longueur.
 - Au cas où la trace résulterait différente, enlever les goupilles (13, Fig. AV), puis régler en soulevant / baissant les roues (11) au moyen des manivelles (12).
 - Le réglage effectué, remettre en place les manivelles (12) et introduire les goupilles (13).
- 20. Activer le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E).
- 21. Soulever le système de déneigement à brosse, arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 22. Enlever le clip de fixation (9, Fig. AV) et détacher la tige (17) de la goupille (8).
- 23. Incliner l'ensemble brosse selon le besoin, puis relier la goupille (8, Fig. AV) au trou (18) correspondant. Enfin, reposer le clip de fixation (9).
- 24. La machine est prête pour l'utilisation du système de déneigement à brosse.
 - Si besoin est, monter préalablement les chaînes à neige sur les roues avant de la balayeuse.

INSTALLATION ET UTILISATION DU SYSTEME DE DENEIGEMENT A FRAISE (optionnel)



AVERTISSEMENT!

Pour installer ce système, un arrangement préalable de la balayeuse est nécessaire.

Installation du système de déneigement à fraise

- 1. Démonter la bouche d'aspiration (17, Fig. G) (voir la procédure au paragraphe spécifique).
- 2. Démonter le bras du troisième balai (23, Fig. G) (voir la procédure au paragraphe spécifique).
- 3. En opérant sur un sol plat, amener la balayeuse dans une position adéquate pour l'accrochage du système de déneigement à fraise (Fig. AW).
- 4. Arrêter le moteur diesel et activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 5. Positionner le système de déneigement à fraise sur les bras (15, Fig. AW) et le fixer au moyen des vis (13).
- 6. En opérant sur les deux côtés de la machine, serrer les vis (14, Fig. AW) sur les bras (15).
- 7. Déposer les couvercles de protection, puis connecter les raccords rapides (1, Fig. AV) du système hydraulique aux raccords correspondants des tuyaux (3).
- 8. Connecter le raccord rapide (2, Fig. AW) du système hydraulique au raccord correspondant du tuyau (4), c'est à dire le même tuyau (2, Fig. AY) utilisé pour la bouche d'aspiration.
- 9. Ouvrir les portillons latéraux supérieur gauche (9, Fig. G) et inférieur gauche (11) en dégageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.
- 10. Si équipé, tourner le levier (17, Fig. AW) de la position d'actionnement du pistolet à eau haute pression (17a) à la position d'actionnement du système de déneigement à fraise (17b).



REMARQUE

Le levier (17, Fig. AW) est équipé seulement si la balayeuse est pourvue du système à eau haute pression (voir 21 et 22, Fig. F).

- 11. Fermer les portillons latéraux supérieur gauche (11, Fig. G) et inférieur gauche (9) en engageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.
- 12. La machine est prête pour l'utilisation du système de déneigement à fraise.

Dépose du système de déneigement à fraise

- 13. Démonter le système de déneigement à fraise dans l'ordre inverse du montage.
- 14. Fixer et protéger opportunément le système de déneigement à fraise.

Utilisation du système de déneigement à fraise

- 15. Monter le système de déneigement à fraise (Fig. AW) comme décrit au paragraphe spécifique.
- 16. Pour soulever / baisser le système de déneigement à fraise, utiliser les commandes et les modalités de soulèvement / abaissement de la bouche d'aspiration.
- 17. Actionner la rotation de la fraise à neige (10, Fig. AW) au moyen de l'interrupteur (30, Fig. D).
- 18. Pour varier la vitesse de rotation de la fraise à neige selon le nombre de tours du moteur diesel, utiliser la poignée (18, Fig. AW).
- 19. Avant d'utiliser le système de déneigement, contrôler la hauteur du sol de la fraise (10, Fig. AW) en procédant comme suit.
 - Amener la machine avec système de déneigement à fraise sur un sol plat.
 - Reposer au sol le système de déneigement à fraise.
 - Activer le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E).
 - Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
 - Contrôler la distance du sol de la fraise (10, Fig. AW) dans toute sa longueur, si besoin est la régler, en maintenant une distance de sécurité en fonction du type de sol / surface / route à débarrasser. Considérer que la présence de pierres ou de gravier est dangereuse puisque ces objets peuvent être lancés contre les personnes et les choses, et ils peuvent en outre endommager le système de déneigement.
 - Pour le réglage de la hauteur du sol de la fraise (10, Fig. AW) soulever / baisser les patins latéraux (11) au moyen des manivelles correspondantes (12).
- 20. Pour positionner le tuyau de vidange neige (7, Fig. AW), utiliser la manivelle (16).
- 21. Pour positionner le déflecteur de déchargement (5, Fig. AW), utiliser les pommeaux (6).
- 22. Pour nettoyer le système de déneigement, utiliser l'outil (8).



ATTENTION!

Effectuer le nettoyage en complète sécurité, avec la machine et la fraise en position d'arrêt!

- 23. La machine est prête pour l'utilisation du système de déneigement à fraise.
 - Si besoin est, monter préalablement les chaînes à neige sur les roues avant de la balayeuse.

ENTRETIEN

La durée de vie de la machine et sa sécurité de fonctionnement sont garanties par un entretien soigné et régulier. Veuillez trouver ci-dessous le plan récapitulatif d'entretien programmé. Les périodicités indiquées peuvent subir des variations en fonction de conditions de travail particulières, à définir par le responsable de l'entretien.



Les opérations d'entretien doivent être exécutées avec la machine à l'arrêt (clé de contact retirée). En outre, lire attentivement toutes les instructions du chapitre Sécurité avant d'effectuer les opérations d'entretien.

Toutes les opérations d'entretien programmé ou extraordinaire doivent être effectuées par du personnel qualifié ou par un Service après-vente autorisé.

Dans ce manuel, après le plan récapitulatif d'entretien programmé, seulement les procédures des opérations d'entretien les plus simples et les plus récurrentes sont indiquées.

Pour les procédures des autres opérations d'entretien prévues par le plan récapitulatif d'entretien programmé et extraordinaire, se référer au manuel d'entretien consultable auprès des Services après-vente.

Pour l'entretien programmé et extraordinaire des systèmes optionnels suivants, se référer aux manuels spécifiques :

- système de salage
- système de déneigement à brosse
- système de déneigement à fraise
- système vidéo

PLAN RECAPITULATIF D'ENTRETIEN PROGRAMME

Entretien	Période de rodage (après les 50 premières heures)	Toutes les 10 heures et avant l'utili- sation	Toutes les 150 heures	Toutes les 300 heures	Toutes les 500 heures	Toutes les 1.000 heures	Toutes les 2.000 heures
Contrôle niveau huile moteur diesel							
Contrôle niveau huile système hydraulique							
Nettoyage préfiltre et filtre à air moteur							
Contrôle nettoyage ailettes radiateur moteur diesel							
Contrôle niveau liquide de refroidissement moteur diesel							
Contrôle ailettes radiateur huile système hydraulique							
Contrôle niveau liquide batterie							
Nettoyage conteneur déchets, filtres et tuyau d'aspiration, contrôle des joints et graissage roulements ventilateur							
Nettoyage gicleurs et filtres jets d'eau							
Contrôle niveau huile freins							
Contrôle fonctionnement avertisseur sonore de marche arrière et éventuel réglage capteur							
Contrôle système de sécurité (démarrage bloqué avec pédale de marche actionnée)			(8)				
Nettoyage filtre carburant moteur diesel			(1)				
Nettoyage ailettes du radiateur moteur diesel			(1) (8)				
Contrôle pression pneus							
Contrôle hauteur et fonctionnement bouche d'aspiration et volets							
Contrôle et réglage position balais latéraux							
Contrôle et réglage position troisième balai							
Contrôle état d'usure joint entre conteneur déchets et tuyau d'aspiration			(8)				

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Entretien	Période de rodage (après les 50 premières heures)	Toutes les 10 heures et avant l'utili- sation	Toutes les 150 heures	Toutes les 300 heures	Toutes les 500 heures	Toutes les 1.000 heures	Toutes les 2.000 heures
Nettoyage filtre à eau système d'abattage des poussières							
Contrôle tension courroie alternateur	(8)		(8)				
Contrôle tension courroie compresseur climatiseur	(8)		(8)				
Contrôle frein de stationnement							
Remplacement huile moteur diesel				(2) (3)			
Remplacement filtre huile moteur diesel				(3)			
Remplacement cartouche filtre carburant				(3)			
Contrôle serrage écrous et vis et absence de pertes	(8)			(8)			
Lubrification				(8)			
Contrôle circuit de refroidissement moteur diesel	(8)						
Remplacement filtres d'aspiration huile système hydraulique	(8)			(8)			
Remplacement filtre de vidange huile système hydraulique et filtre d'échappement réservoir	(8)			(8)			
Serrage vis et raccords carburant moteur diesel				(8)			
Contrôle bougies					(8)		
Contrôle injecteurs					(8)		
Remplacement filtre à air moteur diesel					(8)		
Remplacement filtre à air climatiseur							
Remplacement courroie alternateur						(8)	
Remplacement courroie compresseur climatiseur						(8)	
Nettoyage réservoir carburant						(8)	
Remplacement liquide de refroidissement moteur diesel					(4) (8)		
Remplacement huile système hydraulique						(3) (8)	
Contrôle charbons démarreur							(8)
Contrôle système de freinage							(8)
Contrôle turbocompresseur							(7) (8)
Révision partielle moteur diesel							(5) (7) (8)
Révision générale moteur diesel							(6) (7) (8)

- (1) toutes les 100 heures, pour moteurs HR 494 HT3
- (2) en conditions graves toutes les 150 heures
- (3) ou tous les ans
- (4) ou tous les deux ans
- (5) après 4.000 heures
- (6) après 8.000 heures
- (7) s'adresser à un atelier agréé VM Motori S.p.A.
 (8) pour la procédure correspondante, se référer au manuel d'entretien auprès des Services après-vente Nilfisk.

NETTOYAGE DU CONTENEUR DECHETS, DES FILTRES ET DU TUYAU D'ASPIRATION, CONTROLE DES JOINTS ET LUBRIFICATION DES ROULEMENTS DU VENTILATEUR D'ASPIRATION



ATTENTION

Protéger d'une manière adéquate les parties du corps (yeux, cheveux, mains etc.) lorsqu'on effectue des opérations de nettoyage au moyen d'un pistolet à air comprimé ou à eau.

Opérations préliminaires

- 1. Après avoir vidangé le conteneur déchets (6, Fig. G), amener la machine dans la zone destinée au nettoyage / lavage, puis activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Soulever et basculer le conteneur déchets (6, Fig. G) comme indiqué au paragraphe spécifique.
- 3. Insérer la tige de sécurité (17, Fig. F) du portillon, comme décrit au paragraphe spécifique.

Nettoyage du conteneur déchets

- 4. Nettoyer l'intérieur du conteneur déchets (1, Fig. F) et le convoyeur (14) avec un jet d'eau sous pression.
- 5. Contrôler attentivement l'intégrité du joint d'étanchéité périmétral d'aspiration (19, Fig. F) et, si besoin est, le remplacer.

Nettoyage du tuyau d'aspiration

- 6. Nettoyer l'intérieur du tuyau d'aspiration (6, Fig. F) en toute sa longueur, jusqu'à la bouche d'aspiration, avec un jet d'eau sous pression.
- 7. Contrôler attentivement l'intégrité du joint (5, Fig. F) du tuyau d'aspiration et, si besoin est, le remplacer.

Nettoyage du filtre d'aspiration et du ventilateur

- 8. A l'intérieur du conteneur déchets, enlever les dispositifs de retenue (16, Fig. F) du filtre d'aspiration (15).
- 9. Déposer le filtre d'aspiration (15, Fig. F).
- 10. De l'intérieur du logement (13, Fig. F), laver le ventilateur (1, Fig. P) avec un jet d'eau sous pression : contrôler que toutes les parties (2) du ventilateur sont propres.
- 11. Nettoyer le filtre d'aspiration (1, Fig. Q) avec un jet d'eau sous pression.
- 12. Insérer le filtre d'aspiration et le fixer au moyen des dispositifs de retenue (16, Fig. F).
- 13. Insérer la tige de sécurité (17, Fig. F) du portillon, puis baisser à nouveau le conteneur déchets (6, Fig. G) comme décrit au paragraphe spécifique.
- 14. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.

Nettoyage du filtre de vidange

- 15. A l'aide d'une échelle adéquate et d'un deuxième opérateur, dégager les dispositifs de retenue (26, Fig. G) du coffre (27) du filtre de vidange.
- 16. Ouvrir le coffre (1, Fig. R) et positionner le crochet de sécurité (2).
- 17. Enlever les vis de fixation (1, Fig. S), puis déposer le filtre de vidange (2).
- 18. Nettoyer le filtre de vidange (1, Fig. T) avec un jet d'eau sous pression.
- 19. Installer le filtre de vidange et son coffre en exécutant les points de 15 à 17 dans l'ordre inverse.

Lubrification des roulements du ventilateur d'aspiration

- 20. Ouvrir le portillon latéral gauche (9, Fig. G).
- 21. Lubrifier les roulements du ventilateur d'aspiration au moyen des graisseurs spéciaux (1, Fig. U). La quantité moyenne de graisse à injecter doit être :
 - 4 5 pompages, en cas d'utilisation d'une pompe à main.
 - 15 20 secondes d'injection, en cas d'utilisation d'une pompe à air.
- 22. Refermer le portillon latéral gauche (9, Fig. G).

NETTOYAGE DES GICLEURS ET DES FILTRES DU SYSTEME D'ABATTAGE DES POUSSIERES



ATTENTION!

Protéger d'une manière adéquate les parties du corps (yeux, cheveux, mains etc.) lorsqu'on effectue des opérations de nettoyage au moyen d'un pistolet à air comprimé ou à eau.

Opérations préliminaires

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.

Nettoyage des gicleurs et des filtres sur les balais latéraux

- 3. Dévisser les embouts (1, Fig. V).
- 4. Récupérer les gicleurs (2, Fig. V) et les filtres (3) et nettoyer toute trace de saleté avec un jet d'air comprimé. Enlever toute incrustation calcaire. Si besoin est, remplacer les filtres (3).
- 5. Reposer les filtres et les gicleurs et les fixer au moyen des embouts.

Nettoyage des gicleurs et des filtres dans la bouche d'aspiration

- 6. Enlever le clip de fixation (1, Fig. I), puis déposer le volet (3) de la bouche d'aspiration en l'ôtant des charnières (4).
- 7. A l'aide d'une clé à douille de 14 mm (0,55 in) (1, Fig. W), dévisser les gicleurs (2) sur les deux côtés du tuyau d'aspiration et déposer les filtres (3) (contrôler la position exacte des gicleurs).
- 8. Nettoyer toute trace de saleté des gicleurs (2, Fig. W) et des filtres (3) avec un jet d'air comprimé. Enlever toute incrustation calcaire. Si besoin est, remplacer les filtres (3).
- 9. Reposer les filtres et les gicleurs dans l'ordre inverse de la dépose.

Nettoyage des gicleurs et des filtres dans le tuyau d'aspiration de la bouche au conteneur déchets

- 10. Vidanger le conteneur déchets (6, Fig. G) ; si la quantité de déchets est minimum, cette opération n'est pas nécessaire.
- 11. Amener la machine sur un sol plat et dur, puis activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 12. Soulever le conteneur déchets (6, Fig. G) en procédant comme prévu au paragraphe spécifique.
- 13. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 14. Afin d'empêcher l'abaissement accidentel du conteneur déchets, insérer les deux tiges de sécurité (3, Fig. F), comme prévu au paragraphe spécifique.
- 15. En opérant à l'intérieur du tuyau d'aspiration (6, Fig. F) au moyen d'une clé à douille de 14 mm (0,55 in), dévisser le gicleur (1, Fig. X) et déposer le filtre (2) (contrôler la position exacte du gicleur).
- Nettoyer toute trace de saleté du gicleur (1, Fig. X) et du filtre (2) avec un jet d'air comprimé. Enlever toute incrustation calcaire. Si besoin est, remplacer le filtre (2).
- 17. Reposer le filtre et le gicleur dans l'ordre inverse de la dépose.
- 18. Dégager les tiges de sécurité du conteneur déchets (3, Fig. F) et baisser le conteneur déchets (6, Fig. G) (voir les procédures aux paragraphes spécifiques).

Nettoyage du gicleur et du filtre dans le tuyau d'aspiration arrière (optionnel)

- 19. Desserrer le collier (1, Fig. Y) et séparer le tuyau rigide d'aspiration arrière (2) du tuyau flexible (3).
- 20. En opérant à l'intérieur du tuyau rigide (2, Fig. Y) à l'aide d'une clé à douille de 14 mm (0,55 in), dévisser le gicleur (4) et déposer le filtre (5) (contrôler la position exacte du gicleur).
- 21. Nettoyer toute trace de saleté du gicleur (4, Fig. Y) et du filtre (5) avec un jet d'air comprimé. Enlever toute incrustation calcaire. Si besoin est, remplacer le filtre (5).
- 22. Reposer le filtre et le gicleur dans l'ordre inverse de la dépose.
- 23. Monter le tuyau flexible (3, Fig. Y) sur le tuyau rigide d'aspiration arrière (2) et les fixer au moyen du collier (1).

NETTOYAGE DU FILTRE A EAU DU SYSTEME D'ABATTAGE DES POUSSIERES



ATTENTION!

Protéger d'une manière adéquate les parties du corps (yeux, cheveux, mains etc.) lorsqu'on effectue des opérations de nettoyage au moyen d'un pistolet à air comprimé ou à eau.



REMARQUE

Lors de la dépose du filtre, l'eau contenue dans les réservoirs s'écoule ; pourtant, cette opération d'entretien doit être effectuée quand les réservoirs à eau sont vides.

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 3. Du dessus le côté droit de l'essieu arrière, dévisser le couvercle (1, Fig. Z) du filtre à eau et le déposer avec le filtre.
- 4. Séparer le filtre (2, Fig. Z) du couvercle (3), donc les laver et les nettoyer. Si besoin est, remplacer le filtre.
- 5. Reposer le filtre et le couvercle.

CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE DU SYSTEME HYDRAULIQUE



AVERTISSEMENT!

Ce contrôle doit être effectué avec le conteneur déchets (6, Fig. G) complètement baissé.

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Démarrer le moteur diesel comme prévu au paragraphe spécifique.
- 3. Ouvrir les portillons latéraux supérieur gauche (9, Fig. G) et inférieur gauche (11) en dégageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.
- 4. Contrôler que l'aiguille de l'indicateur d'efficacité (1, Fig. AA) du filtre de vidange (2) du système hydraulique est dans la zone verte (3), dans le cas contraire, remplacer le filtre (2) (voir la procédure dans le manuel d'entretien).
- 5. Contrôler que dans la partie supérieure (4, Fig. AA) du réservoir à huile du système hydraulique il n'y a aucune fuite d'huile, en cas contraire remplacer aussi le filtre d'échappement du réservoir (5) (voir la procédure dans le manuel d'entretien).
- 6. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 7. Au moyen de l'indicateur (6, Fig. AA) vérifier que le niveau d'huile dans le réservoir est compris entre les limites MIN et MAX.
- 8. Si besoin est, dévisser le bouchon (7, Fig. AA), déposer le filtre (2) et remplir. Pour tous les types d'huile utilisables, voir le chapitre Caractéristiques techniques.



REMARQUE

Remplir avec le même type d'huile dans le réservoir.

- 9. Installer le filtre (2, Fig. AA) et visser le bouchon (7).
- 10. Fermer les portillons latéraux supérieur gauche (11, Fig. G) et inférieur gauche (9) en engageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.

CONTROLE DU NETTOYAGE DES AILETTES DU RADIATEUR DE L'HUILE DU SYSTEME HYDRAULIQUE



ATTENTION!

Protéger d'une manière adéquate les parties du corps (yeux, cheveux, mains etc.) lorsqu'on effectue des opérations de nettoyage au moyen d'un pistolet à air comprimé ou à eau.

- 1. Vidanger le conteneur déchets (6, Fig. G) ; si la quantité de déchets est minimum, cette opération n'est pas nécessaire.
- 2. Amener la machine sur un sol plat et dur, puis activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 3. Soulever le conteneur déchets (6, Fig. G) en procédant comme prévu au paragraphe spécifique.
- 4. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 5. Afin d'empêcher l'abaissement accidentel du conteneur déchets, insérer les deux tiges de sécurité (3, Fig. F), comme prévu au paragraphe spécifique.
- 6. Ouvrir les portillons latéraux supérieurs gauche et droit (9 et 28, Fig. G) en dégageant les dispositifs de retenue (10) et (29) au moyen de la clé en dotation.
- 7. Enlever les vis, puis déposer le panneau de couverture du compartiment moteur (11, Fig. F).
- 8. Ouvrir le portillon latéral inférieur droit (34, Fig. G) en dégageant le dispositif de retenue (35) au moyen de la clé en dotation.
- Nettoyer les ailettes du radiateur (9, Fig. F) de l'huile du système hydraulique avec un jet d'air comprimé [6 bars (87,0 psi) maximum]. Si besoin est, diriger le jet d'air comprimé dans le sens opposé à celui de circulation de l'air de refroidissement.
- 10. De l'intérieur du radiateur (9, Fig. F), contrôler que le ventilateur tourne librement.
- 11. Exécuter les points de 3 à 8 dans l'ordre inverse.

CONTROLE DU NIVEAU DU LIQUIDE DE LA BATTERIE



ATTENTION!

Protéger d'une manière adéquate les parties du corps (yeux, cheveux, mains etc.) lorsqu'on effectue des opérations de contrôle ou de nettoyage de la batterie.

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 3. Ouvrir les portillons latéraux supérieur gauche (9, Fig. G) et inférieur gauche (11) en dégageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.
- 4. Contrôler le niveau de l'électrolyte dans la batterie (34, Fig. F) et, si besoin est, remplir avec de l'eau distillée.
- 5. Si besoin est, nettoyer la batterie.
- 6. Contrôler que les connexions des pôles de la batterie ne sont pas oxydées.
- 7. Fermer les portillons latéraux supérieur gauche (11, Fig. G) et inférieur gauche (9) en engageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.

CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE DES FREINS

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Tourner la clé de contact (24, Fig. D) en position OFF et la retirer.
- Contrôler le niveau d'huile des freins dans le réservoir (1, Fig. AB). Garder le niveau à 1 cm (0,4 in) environ du goulot de remplissage du réservoir. Si besoin est, remplir avec le même type d'huile présente dans le système. Huile normalement utilisée: DOT4.

CONTROLE DU CAPTEUR D'ACTIVATION DE L'AVERTISSEUR SONORE DE MARCHE ARRIÈRE

Contrôler que, pendant la marche arrière, l'avertisseur sonore de marche arrière s'active.
 Si besoin est, effectuer le réglage en procédant comme prévu dans le Manuel d'entretien.

CONTROLE DE LA PRESSION DES PNEUS

- Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 3. La pression des pneus devrait être la suivante :

pneus avant : 5,0 bars (72,5 psi)
 pneus arrière : 5,0 bars (72,5 psi)

CONTROLE DE LA HAUTEUR ET DU FONCTIONNEMENT DE LA BOUCHE D'ASPIRATION ET DU VOLET

Opérations préliminaires

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Soulever la bouche d'aspiration (17, Fig. G) en procédant comme prévu au paragraphe spécifique.
- Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.

Contrôle des roues de la bouche d'aspiration

- 4. Contrôler que les trois roues (1, Fig. AC) de la bouche d'aspiration sont en bon état et qu'elles tournent librement (qu'elles ne sont pas pliées / déformées à cause de chocs ou de pressions excessives etc.). Contrôler en outre que leur épaisseur caoutchoutée (2) n'est pas inférieure à quelques millimètres.
 - Si besoin est, remplacer les roues (1) (voir la procédure dans le Manuel d'entretien).

Contrôle des panneaux coulissants

5. Contrôler que le panneau coulissant principal (3, Fig. AC) et les panneaux coulissants avant (4) et (5) sont en bon état et que leur épaisseur (6) n'est pas inférieure à 5 mm (0,2 in) ; dans le cas contraire, les remplacer (voir la procédure dans le manuel d'entretien).

Afin d'éviter d'endommager les vis de fixation, qui pourraient devenir difficiles à démonter, il est important de remplacer les panneaux coulissants (3), (4) et (5) quand ils ne sont pas complètement usés.

Afin d'éviter la création de gradins dans la zone de raccordement (7) provoqués par des niveaux différents d'usure des panneaux, remplacer les panneaux coulissants (3), (4) et (5) en bloc.

Contrôle du volet, du déflecteur et du réglage des roues de la bouche d'aspiration

- 6. Contrôler que le volet (8, Fig. AC) et le déflecteur (9) sont intacts et qu'ils ne présentent pas de coupures (10) ou de déchirures (11) excessives qui peuvent compromettre la normale capacité d'aspiration de la bouche.
 - Si besoin est, remplacer le volet (8) et le déflecteur (9) (voir la procédure dans le Manuel d'entretien).
- 7. En procédant comme décrit au paragraphe spécifique, amener la machine sur un sol plat et baisser la bouche d'aspiration (17, Fig. G).
- 8. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 9. Contrôler que la distance (12, Fig. AC) du volet du sol n'est pas supérieure à 1 cm (0,4 in). Des distances supérieures peuvent compromettre la normale capacité d'aspiration de la bouche.
 - Si besoin est, remplacer le volet (8) (voir la procédure dans le Manuel d'entretien).
- 10. Contrôler que toutes les roues (1, Fig. AC) se posent sur le sol.
 - Si la roue arrière reste soulevée du sol ou si, au contraire, elle est excessivement baissée, régler la hauteur en procédant comme suit :
 - En opérant sur les deux côtés de la bouche d'aspiration, dévisser / visser les écrous autobloquants (1, Fig. AD) jusqu'à atteindre la position correcte de la roue arrière.
- 11. Contrôler aussi que, avec les trois roues (1, Fig. AC) posées sur le sol, les panneaux coulissants (3), (4), (5) ne touchent pas le sol; dans le cas contraire, remplacer les roues (1) afin d'éviter une usure excessive des panneaux (pour la procédure relative au remplacement des roues, se référer au manuel d'entretien).
- 12. Le dispositif de réglage (2, Fig. AD) est utilisé pour équilibrer le réglage de la bouche d'aspiration lorsqu'elle est soulevée.
- 13. En procédant comme prévu au paragraphe spécifique, démarrer la machine, soulever le volet (8, Fig. AC) et contrôler qu'il se soulève librement. Contrôler qu'il se soulève même en opposant une force de quelques kilos (simuler le ramassage d'objets tels que bouteilles qui doivent ensuite être aspirés). Si besoin est, régler la force d'ouverture du volet (8) comme décrit cidessous :
 - Arrêter la machine.
 - Desserrer le contre-écrou (13, Fig. AC) de la soupape de réglage et tourner la vis (14) selon le besoin, en considérant que :
 - en dévissant, la force d'ouverture se réduit ;
 - en vissant, la force d'ouverture augmente.
 - Le réglage effectué, serrer le contre-écrou (13, Fig. AC).
- 14. Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

CONTROLE ET REGLAGE DE LA POSITION DES BALAIS LATERAUX



REMARQUE

La machine est livrée avec des balais de dureté différente. La procédure ci-décrite est applicable à tous les types de balais.

Contrôle

- 1. Contrôler la hauteur du sol et l'inclinaison des balais latéraux, en procédant comme suit :
 - Amener la machine sur un sol plat.
 - En gardant la machine en position d'arrêt, baisser complètement les balais latéraux et les faire tourner pendant quelques secondes.
 - Arrêter et soulever les balais latéraux, puis déplacer la machine.
 - Contrôler que les traces laissées par les balais latéraux sont, en extension et orientation, comme indiqué ci-après :
 - le balai droit doit toucher le sol pour un arc de cercle compris entre les positions "11 heures" et "4 heures" d'une montre (1, Fig. AE).
 - le balai gauche doit toucher le sol pour un arc de cercle compris entre les positions "8 heures" et "1 heure" d'une montre (2, Fig. AE).

Régler la hauteur des balais qui ont des traces hors des spécifications, comme indiqué aux points suivants.

- 2. Activer le frein de stationnement au moyen du levier (13, Fig. E).
- 3. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.

Réglage de la hauteur des balais latéraux

- 4. Des deux côtés de la machine, agir sur l'écrou autobloquant de tension (3, Fig. AF) du ressort (4), en considérant que :
 - en dévissant l'écrou (3) le balai baisse ;
 - en vissant l'écrou (3) le balai se soulève.
- 5. Exécuter à nouveau le point 1.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Réglage de l'angle d'inclinaison en avant (5, Fig. AF) des balais latéraux

- 6. Des deux côtés de la machine, desserrer les contre-écrous (6 et 7, Fig. AF), puis régler l'angle d'inclinaison en avant (5) en introduisant un levier dans le trou (9) et en tournant le tirant (8).
 - Le réglage effectué, serrer les contre-écrous (6) et (7).
- 7. Exécuter à nouveau le point 1.

Réglage de l'angle d'inclinaison latéral (10, Fig. AF) des balais latéraux

- 8. Des deux côtés de la machine, desserrer les vis (11 et 12, Fig. AF), puis régler l'angle d'inclinaison latéral (10). Le réglage effectué, serrer les vis (11) et (12).
- 9. Exécuter à nouveau le point 1.

Réglage de la position latérale des balais latéraux

- 10. Ce réglage est utile pour optimiser la position latérale des balais par rapport à la bouche d'aspiration (17, Fig. G).
- 11. Pour le réglage, dévisser / visser les écrous autobloquants (1 et / ou 2, Fig. AG) en changeant la position latérale des balais. Pour un réglage optimal, les bras doivent être légèrement tendus vers l'extérieur.
- 12. Lorsque l'usure excessive des balais n'en permet plus le réglage, les remplacer comme prévu au paragraphe spécifique.

CONTROLE ET REGLAGE DE LA POSITION DU TROISIEME BALAI



REMARQUE

La machine est livrée avec des balais de dureté différente. La procédure ci-décrite est applicable à tous les types de balais.

Contrôle de la position du troisième balai

- 1. Contrôler la hauteur du sol et l'inclinaison du troisième balai, en procédant comme suit :
 - Amener la machine sur un sol plat.
 - Démarrer la machine et porter le bras du troisième balai (1, Fig. AH) en position rectilinéaire devant la cabine de conduite (comme indiqué dans la figure) et procéder comme prévu au paragraphe spécifique.
 - Porter l'interrupteur d'inclinaison troisième balai (22, Fig. D) en position neutre.
 - En gardant la machine en position d'arrêt, baisser complètement le troisième balai (2, Fig. AH) et le tourner pendant quelques secondes.
 - Arrêter et soulever le troisième balai, puis déplacer la machine.
 - Contrôler que la trace laissée par le troisième balai est, en extension et orientation, comme indiqué ci-après :
 - Le balai doit toucher le sol pour un arc de cercle compris entre les positions "10 heures" et "2 heures" d'une montre (3, Fig. AH).
 - L'angle d'inclinaison en avant (4, Fig. AH) du balai doit être de 10 degrés environ.

Si besoin est, procéder au réglage du balai, en procédant comme suit.

- 2. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 3. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.

Réglage de la hauteur du troisième balai

- 4. Agir sur l'écrou autobloquant de tension (5, Fig. Al) du ressort (6), en considérant que :
 - en dévissant l'écrou (5) le balai baisse ;
 - en vissant l'écrou (5) le balai se soulève.
- 5. Exécuter à nouveau le point 1.

Réglage de l'angle d'inclinaison en avant (4, Fig. AH) du troisième balai

- 6. Desserrer les contre-écrous (7 et 8, Fig. Al), puis régler l'angle d'inclinaison en avant (4) en introduisant un levier dans le trou (10) et en tournant le tirant (9).
- 7. Le réglage effectué, serrer les contre-écrous (7) et (8).
- 8. Exécuter à nouveau le point 1.
- 9. Lorsque l'usure excessive du balai n'en permet plus le réglage, le remplacer comme prévu au paragraphe spécifique.

REMPLACEMENT DES BALAIS



REMARQUE

La machine est livrée avec des balais de dureté différente. La procédure ci-décrite est applicable à tous les types de balais.



AVERTISSEMENT!

L'utilisation de gants de travail est conseillée pendant le remplacement des balais latéraux à cause de la présence éventuelle de débris tranchants parmi les poils.

- 1. Soulever les balais et activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 3. Enlever la vis centrale inférieure (1, Fig. AJ), puis déposer le balai (2) à remplacer. Récupérer la clavette.
- 4. Déposer les vis (3, Fig. AJ) et la bride (4) du balai.
- 5. Monter la bride (4, Fig. AJ) et la fixer au moyen des vis (3) sur le nouveau balai à installer.
- 6. Installer le nouveau balai (2, Fig. AJ) avec la clavette, puis visser la vis centrale (1).
- 7. Effectuer le réglage de la hauteur du nouveau balai, en procédant comme indiqué au paragraphe spécifique.

CONTROLE DU FREIN DE STATIONNEMENT

Contrôle

 Activer le levier (13, Fig. E) du frein de stationnement et en vérifier le fonctionnement. Contrôler en outre que le frein agit de façon équivalente sur les deux roues avant.

Si besoin est, régler le frein de stationnement en procédant comme indiqué dans le Manuel d'entretien.

CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE DU MOTEUR DIESEL

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 3. Ouvrir les portillons latéraux supérieur gauche (9, Fig. G) et inférieur gauche (11) en dégageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.
- 4. Contrôler le niveau d'huile du moteur diesel comme indiqué dans le manuel spécifique.
- 5. Fermer les portillons latéraux supérieur gauche (11, Fig. G) et inférieur gauche (9) en engageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.

REMPLACEMENT DE L'HUILE DU MOTEUR DIESEL

- 1. Vidanger le conteneur déchets (6, Fig. G) ; si la quantité de déchets est minimum, cette opération n'est pas nécessaire.
- 2. Amener la machine sur un sol plat et dur, puis activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 3. Soulever le conteneur déchets (6, Fig. G) en procédant comme prévu au paragraphe spécifique.
- 4. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 5. Afin d'empêcher l'abaissement accidentel du conteneur déchets, insérer les deux tiges de sécurité (3, Fig. F), comme prévu au paragraphe spécifique.
- 6. Ouvrir les portillons latéraux supérieurs gauche et droit (9 et 28, Fig. G) en dégageant les dispositifs de retenue (10) et (29) au moyen de la clé en dotation.
- 7. Enlever les vis, puis déposer le panneau de couverture du compartiment moteur (11, Fig. F).
- 8. Ouvrir le portillon latéral inférieur gauche (11, Fig. G) en dégageant le dispositif de retenue (12) au moyen de la clé en dotation.
- 9. Remplacer l'huile du moteur diesel comme prévu dans le manuel spécifique.
- 10. Exécuter les points de 3 à 8 dans l'ordre inverse.

REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE DU MOTEUR DIESEL



REMARQUE

Cette opération doit être effectuée après avoir vidangé l'huile moteur.

- 1. Vidanger le conteneur déchets (6, Fig. G) ; si la quantité de déchets est minimum, cette opération n'est pas nécessaire.
- 2. Amener la machine sur un sol plat et dur, puis activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 3. Soulever le conteneur déchets (6, Fig. G) en procédant comme prévu au paragraphe spécifique.
- 4. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 5. Afin d'empêcher l'abaissement accidentel du conteneur déchets, insérer les deux tiges de sécurité (3, Fig. F), comme prévu au paragraphe spécifique.
- 6. Ouvrir les portillons latéraux supérieurs gauche et droit (9 et 28, Fig. G) en dégageant les dispositifs de retenue (10) et (29) au moyen de la clé en dotation.
- 7. Enlever les vis, puis déposer le panneau de couverture du compartiment moteur (11, Fig. F).
- 8. Ouvrir les portillons latéraux supérieur gauche (9, Fig. G) et inférieur gauche (11) en dégageant les dispositifs de retenue correspondants (10) et (12) au moyen de la clé en dotation.
- 9. Si besoin est, démonter la batterie (34, Fig. F).
- 10. Remplacer le filtre à huile du moteur diesel comme indiqué dans le manuel spécifique.
- 11. Exécuter les points de 3 à 8 dans l'ordre inverse.

NETTOYAGE DU PREFILTRE ET DU FILTRE A AIR DU MOTEUR DIESEL



ATTENTION!

Protéger d'une manière adéquate les parties du corps (yeux, cheveux, mains etc.) lorsqu'on effectue des opérations de nettoyage au moyen d'un pistolet à air comprimé ou à eau.

Opérations préliminaires

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.

Nettoyage du préfiltre

- 3. A l'aide d'une échelle adéquate, rejoindre le préfiltre à air (46, Fig. F) du moteur diesel.
- 4. Dévisser la vis (1, Fig. AM2).
- 5. Déposer le couvercle (2) et le préfiltre (3).
- 6. Nettoyer et laver le couvercle (2) et le préfiltre (3).
- 7. Reposer le préfiltre (3) et le couvercle (2), puis visser la vis (1).

Nettovage du filtre

- 8. Du dessus l'essieu arrière côté gauche, dégager les dispositifs de retenue latéraux (1, Fig. AM1) et déposer le couvercle (2) des filtres.
- Déposer le filtre externe (3).
- 10. Enlever la vis papillon, puis déposer le filtre interne (4) (optionnel), si équipé.
- 11. Avec un jet d'air comprimé [6 bars (87,0 psi) maximum] nettoyer soigneusement les filtres (3) et (4) en soufflant de l'intérieur vers l'extérieur (dans le sens contraire au flux de l'air aspiré). Si besoin est, remplacer les filtres.
- 12. Reposer les filtres (3 et 4, Fig. AM1) et visser la vis papillon.
- 13. Installer le couvercle (2. Fig. AM1) et le fixer aux dispositifs de retenue latéraux (1).

CONTROLE DU NETTOYAGE DES AILETTES DU RADIATEUR DU MOTEUR DIESEL

- 1. Vidanger le conteneur déchets (6, Fig. G) ; si la quantité de déchets est minimum, cette opération n'est pas nécessaire.
- 2. Amener la machine sur un sol plat et dur, puis activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 3. Soulever le conteneur déchets (6, Fig. G) en procédant comme prévu au paragraphe spécifique.
- 4. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- Afin d'empêcher l'abaissement accidentel du conteneur déchets, insérer les deux tiges de sécurité (3, Fig. F), comme prévu au paragraphe spécifique.
- 6. Ouvrir les portillons latéraux supérieurs gauche et droit (9 et 28, Fig. G) en dégageant les dispositifs de retenue (10) et (29) au moyen de la clé en dotation.
- 7. Enlever les vis, puis déposer le panneau de couverture du compartiment moteur (11, Fig. F).
- 8. Ouvrir le portillon latéral inférieur gauche (11, Fig. G) en dégageant le dispositif de retenue (12) au moyen de la clé en dotation.
- 9. Contrôler le nettoyage des ailettes du radiateur moteur diesel comme indiqué dans le manuel spécifique.
- 10. Exécuter les points de 3 à 8 dans l'ordre inverse.

CONTROLE DU NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR DIESEL

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 3. A l'aide d'une échelle adéquate, rejoindre le réservoir du liquide de refroidissement (43, Fig. F).



ATTENTION !

Le circuit de refroidissement est sous pression ; ne pas effectuer de contrôles avant que le moteur est refroidi et toujours ouvrir avec soin le bouchon (2, Fig. AL) du réservoir (1).

4. En procédant comme prévu dans le manuel du moteur diesel, contrôler que le niveau du liquide de refroidissement présent dans le réservoir (1, Fig. AL) est compris entre les repères de niveau minimum et maximum. Si besoin est, dévisser le bouchon (2) et remplir.

Composants du liquide de refroidissement :

- 50 % antigel AGIP
- 50 % eau
- 5. Après le remplissage, serrer le bouchon (2, Fig. AL).

REMPLACEMENT DU FILTRE CARBURANT DU MOTEUR DIESEL

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 2. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 3. Ouvrir le portillon latéral supérieur droit (28, Fig. G) en dégageant les dispositifs de retenue (29) au moyen de la clé en dotation.
- 4. Ouvrir le portillon latéral inférieur droit (34, Fig. G) en dégageant le dispositif de retenue (35) au moyen de la clé en dotation.
- Remplacer le filtre carburant (45, Fig. F) en récupérant le capteur vissé sous le même, comme indiqué dans le manuel du moteur diesel.
- 6. Exécuter les points de 3 à 5 dans l'ordre inverse.

REMPLACEMENT DU FILTRE A AIR DANS LA CABINE DE CONDUITE

- Vidanger le conteneur déchets (6. Fig. G) : si la quantité de déchets est minimum, cette opération n'est pas nécessaire. 1.
- Amener la machine sur un sol plat et dur, puis activer le frein de stationnement (13, Fig. E). 2.
- 3. Soulever le conteneur déchets (6, Fig. G) en procédant comme prévu au paragraphe spécifique.
- Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de 4. course, puis la retirer.
- 5. Afin d'empêcher l'abaissement accidentel du conteneur déchets, insérer les deux tiges de sécurité (3, Fig. F), comme prévu au paragraphe spécifique.
- 6. Ouvrir le portillon latéral supérieur gauche (9. Fig. G) en dégageant les dispositifs de retenue (10) au moven de la clé en dotation.
- 7. A l'aide d'une échelle adéquate, desserrer la vis (1, Fig. AN) et tourner l'arrêtoir (2).
- Déposer le filtre à air (1, Fig. AO) de la cabine. 8.
- Installer le nouveau filtre (1, Fig. AO) avec les flèches (2) tournées dans le sens du flux d'air (vers le haut).
- 10. Exécuter les points de 3 à 7 dans l'ordre inverse.

REMPLACEMENT DES ROUES

Opérations préliminaires

- Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 2. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- S'assurer que la machine ne peut pas bouger de façon autonome même avec une roue soulevée (le frein de stationnement agit seulement sur les roues avant). Si besoin est, garder la machine en position d'arrêt en appliquant des sabots d'arrêt aux roues qui restent posées au sol.
- Déposer la roue concernée en procédant comme suit.

Dépose / repose d'une roue avant

- Ouvrir le portillon latéral supérieur droit (28, Fig. G) en dégageant les dispositifs de retenue (29) au moyen de la clé en dotation.
- 6. Dévisser les pommeaux (38, Fig. F) et déposer l'étrier de soulèvement (37) de la machine.
- A proximité de la roue à déposer (1, Fig. AQ), positionner l'étrier de soulèvement (2) sur les bossettes (3) du châssis de la machine comme indiqué dans la figure, puis le bloquer au moyen de la goupille (4). Positionner le cric de levage (5) sous l'étrier (2), comme indiqué dans la figure.



ATTENTION!

Le cric de levage (5, Fig. AQ) n'est pas livré avec la machine. Utiliser un vérin avec des caractéristiques adéquates et une capacité de levage minimum de 2.000 tonnes (4.410 lb).

- 8. Actionner le cric (5, Fig. AQ) et soulever la roue à déposer (1) avec soin, jusqu'à ce qu'elle se lève légèrement du sol.
- Dévisser les écrous de fixation et déposer la roue (1, Fig. AQ). 9.
- 10. Reposer la roue (1, Fig. AQ) en exécutant les points de 5 à 9 dans l'ordre inverse. Couple de serrage écrous de fixation roue : 400 N·m (295 lb·ft).

Dépose / repose d'une roue arrière

11. Positionner le cric de levage (6, Fig. AQ) sous le logement correspondant (9) situé sous l'essieu arrière (7), comme indiqué dans la figure.



ATTENTION!

Le cric de levage (6, Fig. AQ) n'est pas livré avec la machine. Utiliser un vérin avec des caractéristiques adéquates et une capacité de levage minimum de 2.000 tonnes (4.410 lb).

- 12. Actionner le cric (6, Fig. AQ) et soulever la roue à déposer (8) avec soin, jusqu'à ce qu'elle se lève légèrement du sol.
- 13. Dévisser les écrous de fixation et déposer la roue (8, Fig. AQ).
- Reposer la roue (8, Fig. AQ) en exécutant les points de 11 à 13 dans l'ordre inverse. Couple de serrage écrous de fixation roue : 400 N·m (295 lb·ft).

REMPLACEMENT DES FUSIBLES

- 1. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- Enlever le panneau de protection des composants électriques (19, Fig. E), puis le couvercle en plastique transparente de la boîte à fusibles (3, 8, 9, Fig. E). Remplacer le fusible concerné parmi les suivants :

Boîte à fusibles (3, Fig. E)

- 1. Fusible dispositif de démarrage à froid (7,5 A)
- 2. Fusible électrovannes volet (10 A)
- 3. Fusible boutons-poussoirs volets (7,5 A)
- 4. Fusible système optionnel (10 A)
- 5. Fusible électro-ventilateur (20 A)
- 6. Fusible électrovanne carburant (7,5 A)
- 7. Fusible sécurité balais (15 A)
- 8. Fusible pompes à eau (15 A)

Boîte à fusibles (8, Fig. E)

- 1. Fusible électro-ventilateur climatiseur (20 A)
- 2. Fusible commandes climatiseur (15 A)
- 3. Fusible essuie-glace (10 A)
- 4. Fusible feu clignotant (7,5 A)
- 5. Fusible centrale bougies (7,5 A)
- 6. Fusible tableau (7,5 Å)
- Fusible avertisseur sonore de marche arrière (7,5 A)
- 8. Fusible témoin lumineux conteneur déchets / portillon ouvert (7,5 A)

Boîte à fusibles (9, Fig. E)

- 1. Fusible feux de position côté gauche (7,5 A)
- 2. Fusible feux de position côté droit (7,5 A)
- 3. Fusible feux de croisement (10 A)
- 4. Fusible feux de route (15 A)
- 5. Fusible feux de stop (7,5 A)
- 6. Fusible avertisseur sonore (7,5 A)
- 7. Fusible feux de détresse / éclairage cabine (10 A)
- 8. Fusible feux de direction (7,5 A)
- 9. Fusible bougies (80 A)
- 4. Monter le couvercle en plastique transparente de la boîte à fusibles.

DEPOSE / REPOSE DE LA BOUCHE D'ASPIRATION



REMARQUE

A cette procédure de base se réfèrent plusieurs procédures, le cas échéant.

Dépose

- 1. Déposer les deux balais latéraux (voir la procédure au paragraphe spécifique).
- 2. Déplacer le troisième balai (21, Fig. G) et baisser la bouche d'aspiration (17), comme décrit au paragraphe spécifique.
- 3. Activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 4. Arrêter le moteur en tournant la clé de contact (24, Fig. D) dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, jusqu'à fin de course, puis la retirer.
- 5. Marquer la position des tuyaux (1 et 2, Fig. AY) pour les positionner correctement en place pendant la repose, puis les déconnecter de la bouche d'aspiration (3) et les boucher.
- 6. Marquer la position des tuyaux (4 et 5, Fig. AY) pour les positionner correctement en place pendant la repose, puis les déconnecter de la bouche d'aspiration (3) et les boucher.
- 7. Déconnecter les tuyaux (6 e 7, Fig. AY) du système d'abattage des poussières.
- 8. Débrancher les connecteurs électriques (8 et 9, Fig. AY) et extraire le joint.
- Dévisser les vis (10, Fig. AY).
- 10. Déplacer légèrement en avant la bouche d'aspiration (3, Fig. AY) et desserrer le collier (11) du tuyau d'aspiration.
- 11. Déconnecter le tuyau d'aspiration (12, Fig. AY) de la bouche d'aspiration.
- 12. En opérant sur les deux côtés de la bouche, dévisser les écrous (13, Fig. AY) et déconnecter les ressorts correspondants.
- 13. Récupérer la bouche d'aspiration (3).
- 14. Rassembler et fixer au moyen des colliers (14, Fig. AY) les tuyaux (15) déconnectés de la bouche d'aspiration déposée.

 Appliquer en outre un capot anti-poussière pour éviter que toute saleté ou des corps étrangers n'entrent dans les tuyaux (15).

Repose

- 15. Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
- 16. Si besoin est, contrôler la hauteur et le fonctionnement de la bouche d'aspiration et du volet (voir la procédure au paragraphe spécifique).

DEPOSE / REPOSE DU BRAS DU TROISIEME BALAI



REMARQUE

A cette procédure de base se réfèrent plusieurs procédures, le cas échéant.



AVERTISSEMENT!

Cette procédure est applicable seulement aux balayeuses avec un arrangement prévu pour l'installation des systèmes suivants :

- système de déneigement à brosse
- système de déneigement à fraise

Dépose

- 1. Déplacer le troisième balai (21, Fig. G) et baisser la bouche d'aspiration (23), comme décrit au paragraphe spécifique.
- 2. Arrêter le moteur diesel et activer le frein de stationnement (13, Fig. E).
- 3. En procédant en complète sécurité, à l'aide d'un système de soulèvement adéquat (1, Fig. AZ), élinguer le bras et le prolongement du bras du troisième balai (2) en utilisant les points indiqués sur la figure. Déplacer les tuyaux et les câbles électriques, pour éviter de les écraser pendant le soulèvement.

 Poids du bras du troisième balai : 90 Kg. (198,4 lb) environ.
- 4. Couper les colliers (3, Fig. AZ) qui fixent les câbles et les tuyaux.
- 5. Débrancher les trois connecteurs électriques (4, Fig. AZ).
- 6. Déconnecter le raccord rapide (5, Fig. AZ) du système d'abattage des poussières du raccord correspondant du tuyau (6), puis reposer les couvercles de protection.
- 7. Déconnecter les sept raccords rapides (7, Fig. AZ) du système hydraulique des raccords correspondants des tuyaux (5), puis reposer les couvercles de protection.
- 8. Dévisser l'écrou (8, Fig. AZ) qui fixe le cylindre (9) au prolongement du bras de translation du troisième balai et fixer le cylindre à la machine au moyen des colliers spécifiques.
- Tendre légèrement le système de soulèvement (1, Fig. AZ), puis dévisser les quatre écrous (10) qui fixent le prolongement du bras du troisième balai à la machine.
- 10. Extraire le bras et le prolongement du bras du troisième balai (2, Fig. AZ).

Repose

- 11. Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
- 12. Si besoin est, contrôler et régler la position du troisième balai (voir la procédure au paragraphe spécifique).

ENTRETIEN D'HIVER

Pendant l'hiver, suivre attentivement les procédures d'entretien décrites ci-dessous.

Procédures de stockage de la balayeuse ou des balayeuses qui travaillent à une température inférieure à 0°C (+32°F)

- 1. Vider les gicleurs et les réservoirs à eau.
- 2. Vider et nettoyer / remplacer le filtre à eau.
- 3. Rajouter de l'antigel dans les réservoirs à eau (vérifier la quantité par litre).
- 4. Faire circuler l'antigel dans le système à eau jusqu'à ce qu'il sorte des gicleurs des balais, du gicleur du tuyau de la bouche et du gicleur du tuyau arrière (si équipé) en actionnant la pompe à eau (voir les paragraphes spécifiques). Lorsque l'antigel sort des gicleurs, arrêter la pompe.
- 5. Démarrer le moteur diesel (voir le paragraphe spécifique).
- 6. Faire circuler l'antigel dans le système à eau haute pression jusqu'à ce qu'il sorte du pistolet en actionnant la pompe à l'aide du levier dans la cabine (voir les paragraphes spécifiques). Lorsque l'antigel sort, arrêter la pompe.



ATTENTION !

Ne pas utiliser le système d'abattage des poussières lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C (+32°F) pour éviter toute formation de plaques de glace sur la chaussée.

Procédures à suivre au deuxième mois de stockage

- 7. Remplacer l'huile moteur et le filtre correspondant (voir les paragraphes spécifiques).
- 8. Remplir le réservoir carburant (voir le paragraphe spécifique).
- 9. Graisser la machine.
- 10. Charger la batterie.
- 11. Contrôler la pression des roues (voir le paragraphe spécifique).

Procédures à suivre au troisième mois de stockage

- 8. Répéter les procédures du deuxième mois.
- 9. Connecter le chargeur de batterie et charger la batterie pendant 12/24 heures tous les mois.

FONCTIONS DE SECURITE

La machine est équipée des fonctions de sécurité décrites ci-dessous.

Avertisseur sonore de marche arrière

La machine est équipée d'un capteur avec un avertisseur sonore pour signaler la marche arrière.

Limiteur de vitesse de rotation des balais

La machine est réglée en usine pour arrêter la rotation des balais et du ventilateur d'aspiration quand le moteur diesel dépasse les 2.050 tr/mn.

Bouton-poussoir de sécurité sur le manipulateur

Les boutons-poussoirs de commande sur le manipulateur sont activés seulement avec le bouton-poussoir de sécurité (placé sur le manipulateur) enfoncé.

Dispositif de sécurité pour la séquence des commandes pendant l'actionnement des balais

La bouche d'aspiration baisse seulement quand l'interrupteur de rotation des balais est appuyé.

Capteur pour le blocage du démarrage du moteur diesel avec pédale de marche actionnée

La machine est douée d'un capteur qui bloque le démarrage du moteur diesel si la pédale de marche est actionnée.

DEPISTAGE DES PANNES

Le tableau suivant illustre les problèmes les plus fréquents qui peuvent survenir pendant l'utilisation de la machine, leur causes probables et les remèdes possibles pour les résoudre.



ATTENTION!

Le dépistage des pannes doit toujours être effectué par du personnel qualifié, en suivant scrupuleusement les instructions décrites aux paragraphes spécifiques de ce manuel (si présentes), en cas contraire se référer au manuel d'entretien consultable auprès des Services après-vente Nilfisk.

Pour de plus amples informations, contacter les Services après-vente Nilfisk.

Pour le dépistage des pannes des systèmes optionnels suivants, se référer aux manuels spécifiques :

- système de salage
- système de déneigement à brosse
- système de déneigement à fraise
- système vidéo

PROBLEMES ET REMEDES

Problème	Cause probable	Remède
BALAIS	·	
Les balais ne nettoient pas correctement	Balais mal réglés	Régler
	Nombre de tours des balais pas correct	Régler le nombre de tours
Les balais ne tournent pas	Le système de sécurité a arrêté la rotation des balais à cause du nombre de tours excessif du moteur diesel	Réduire le nombre de tours du moteur diesel
	Manque de tension sur l'électrovanne	Contrôler le système électrique
	Pertes d'huiles du système hydraulique des tuyaux / raccords	Réparer / remplacer
	Moteurs hydrauliques en panne	Remplacer
	La pompe hydraulique composants auxiliaires ne pressurise pas l'huile dans le circuit	Contrôler la pression huile du système hydraulique
	Interrupteur d'actionnement balais désactivé	Activer
	Fusible grillé	Remplacer
	Electrovanne grillée	Remplacer
BRAS DU TROISIEME BALAI		
Le bras du troisième balai bascule	Ressorts de tension mal réglés	Régler
	Capteurs de fin de course mal réglés	Régler
Le bras du troisième balai se déplace	Goupille de sécurité cassée	Remplacer
latéralement	Manque de tension sur l'électrovanne	Contrôler le système électrique
	Distributeur bloqué	Réparer
	Joints des cylindres usés	Réviser le cylindre
	Interrupteur désactivé	Activer
	Fusible grillé	Remplacer
	Boutons-poussoirs de translation à gauche / droite interrompus	Remplacer
	Relais grillé	Remplacer
	Electrovannes grillées	Remplacer

Problème	Cause probable	Remède
BRAS DU TROISIEME BALAI	T	1
Le bras du troisième balai ne monte / descend	Distributeur bloqué	Réparer
pas	Joints des cylindres usés	Réviser le cylindre
	Fusible grillé	Remplacer
	Bouton-poussoir d'abaissement interrompu	Remplacer
	Bouton-poussoir de soulèvement interrompu	Remplacer
	Relais grillé	Remplacer
	Electrovanne grillée	Remplacer
VENTILATEUR D'ASPIRATION		
Le ventilateur d'aspiration est bruyant	Roulements du ventilateur non lubrifiés	Lubrifier
	Roulements du ventilateur usés	Remplacer
	Moteur hydraulique en panne	Réparer
Le ventilateur d'aspiration tourne mais il	Filtres poussière obstrués	Nettoyer
n'aspire pas suffisamment	Tuyau d'aspiration obstrué	Nettoyer
	Tuyau d'aspiration coupé / déchiré	Remplacer
	Joint entre bouche d'aspiration et conteneur déchets cassé ou mal positionné	Remplacer / régler la position
	Manque de pression de la pompe d'actionnement moteur ventilateur d'aspiration	Régler la pression de la pompe
Le ventilateur d'aspiration ne tourne pas	Distributeur bloqué	Réparer
	Moteur en panne	Remplacer
	Pompe en panne	Remplacer
BOUCHE D'ASPIRATION ET VOLET	Triompo on parino	Trompiacoi
La bouche d'aspiration n'aspire pas suffisamment les déchets	Bouche d'aspiration mal positionnée	Contrôler la hauteur et le fonctionnement de la bouche d'aspiration et du volet
La bouche d'aspiration ne se soulève pas	Interruption du contact électrique	Réparer le système électrique
La bodone a depiration ne de dodieve pas	Distributeur bloqué	Réparer
	Joints des cylindres usés	Réviser le cylindre
	-	
	Manque de pression dans le système hydraulique	Contrôler la pression à la pompe
	Fusible grillé	Remplacer
	Bouton-poussoir de soulèvement interrompu	Remplacer
	Bouton-poussoir de sécurité manipulateur interrompu	Remplacer
	Carte relais en panne	Réviser
	Electrovanne grillée	Remplacer
BOUCHE D'ASPIRATION ET VOLET		
La bouche d'aspiration ne baisse pas	Le ventilateur d'aspiration est désactivé	Activer
	Manque de pression à la soupape parachute	Contrôler la pression du distributeur du ventilateur d'aspiration
	Manque de pression à l'électrovanne du distributeur	Contrôler la pression
	Fusible grillé	Remplacer
	Interrupteur d'actionnement balais désactivé	Activer
	Bouton-poussoir d'abaissement interrompu	Remplacer
	Bouton-poussoir de sécurité manipulateur interrompu	Remplacer
	Carte relais en panne	Réviser
	Electrovanne grillée	Remplacer
La bouche d'aspiration ne se déplace pas latéralement	Manque de pression au cylindre à cause des joints usés	Réviser le cylindre
	Fusible grillé	Remplacer
	Bouton-poussoir de translation à gauche interrompu	Remplacer
	Bouton-poussoir de translation à droite interrompu	Remplacer
	Bouton-poussoir de sécurité interrompu	Remplacer
	Carte relais en panne	Remplacer
	Electrovanne grillée	Remplacer
La force d'ouverture du volet est insuffisante	Pression d'ouverture du volet incorrecte	Régler la pression d'ouverture
Le volet ne s'ouvre / ferme pas	Bouton-poussoir désactivé	Activer
	Electrovanne grillée	Remplacer

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Problème	Cause probable	Remède
CONTENEUR DECHETS ET PORTILLON CO	•	
Le conteneur déchets ne se soulève ni bascule		Réparer
	Bouton-poussoir interrompu	Remplacer
	Fusible grillé	Remplacer
	Bouton-poussoir de sécurité interrompu	Remplacer
	Interrupteur d'actionnement balais activé	Désactiver
Le conteneur déchets ne revient pas à la	Joints des cylindres usés	Réviser les cylindres
position horizontale ni baisse	Fusible grillé	Remplacer
	Bouton-poussoir interrompu	Remplacer
	Bouton-poussoir de sécurité interrompu	Remplacer
	Carte relais en panne	Remplacer
	Electrovannes grillées	Remplacer
CONTENEUR DECHETS ET PORTILLON CO		'
Le portillon du conteneur déchets ne s'ouvre /	Manque de tension à l'actionneur	Réparer le système électrique
ferme pas	Bouton-poussoir interrompu	Remplacer
	Cames de l'actionneur non réglées	Régler les cames de l'actionneur
	Actionneur en panne	Remplacer
GICLEURS SYSTEME D'ABATTAGE DES PO	•	'
Les gicleurs ne vaporisent pas d'eau	Filtre à eau obstrué	Nettoyer / remplacer
	Gicleurs obstrués	Nettoyer
L'eau n'arrive pas aux gicleurs	Relais pompes à eau grillé	Remplacer
	Pompe défectueuse	Réparer / remplacer
	Interrupteur pompes à eau désactivé	Activer
	Fusible grillé	Remplacer
	Relais pompes à eau grillé	Remplacer
La pompe à eau ne s'arrête pas	Flotteur bloqué	Réparer
	Flotteur mal positionné (renversé)	Positionner correctement
DIRECTION		
La machine n'a pas une marche rectiligne	Pincement essieu arrière pas correct	Régler
La direction est dure	Direction assistée en panne	Remplacer
	Vanne prioritaire en panne	Remplacer
	Cylindre hydraulique de commande roues de direction en panne	Remplacer
FREINS		
La machine ne freine pas suffisamment	Manque d'huile freins	Contrôler le niveau d'huile des freins
	Ensemble frein usé ou graisseux	Remplacer
	Présence d'air dans le système	Purger le système
	Cylindre freins à tambour en panne	Remplacer
	Pompe à huile freins en panne	Réviser
Le frein de stationnement ne freine pas suffisamment	Frein mal réglé	Régler
STABILITE		
La machine en mouvement n'est pas stable	Pression de gonflage des pneus pas correcte	Contrôler la pression des pneus
ROUES		
Les roues arrière sont bruyantes	Roulements roues usés	Remplacer

Problème	Cause probable	Remède
PUISSANCE DE TRACTION		
La puissance de traction de la machine est	Pédale de marche défectueuse	Remplacer
réduite	By-pass ouvert	Contrôler le serrage des vis du by-pass
	Réduction de puissance de la pompe du système de traction	Contrôler la pression huile du système hydraulique sur la pompe du système de traction
	Moteurs du système de traction usés	Remplacer
La machine n'a pas de puissance de traction	Vis de désactivation pompe système de traction (pour le déplacement par remorquage de la machine) activée	Désactiver
	Pertes d'huile du circuit hydraulique	Réparer
	Rupture de la pompe du système de traction	Remplacer
	Rupture du moteur du système de traction	Remplacer
PEDALE DE MARCHE		
La machine bouge même avec la pédale de marche en position de repos (libre)	Pédale de marche mal réglée	Régler
CHAUFFAGE DANS LA CABINE DE CONDUI	ΓE	
L'air chaud n'arrive pas	Robinet ou tuyau de refoulement eau chaude cassé	Remplacer
	Perte d'eau du réchauffeur	Remplacer
	Interrupteur désactivé	Activer
	Fusible grillé	Remplacer
CLIMATISATION DANS LA CABINE DE COND	UITE	
L'air frais n'arrive pas	Le compresseur ne tourne pas à cause de la courroie de transmission lâche / cassée	Tendre correctement / remplacer la courroie
	Thermostat désactivé	Activer
	Fuite de gaz du système	Réparer la cause de la fuite et rajouter le gaz
	Soupape d'expansion en panne	Remplacer
	Interrupteur désactivé	Activer
	Fusible grillé	Remplacer
	Pressostat gaz interrompu	Remplacer
	Relais grillé	Remplacer
MOTEUR DIESEL		
En tournant la clé de contact, le moteur diesel ne démarre pas	Pédale de marche actionnée	Ne pas actionner la pédale de marche pendant le démarrage du moteur diesel



REMARQUE Pour les autres dépistages des pannes du moteur diesel, voir le manuel spécifique.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MISE A LA FERRAILLE

Effectuer la mise à la ferraille de la machine auprès d'un démolisseur autorisé.

Avant la mise à la ferraille, il est nécessaire de déposer et séparer les éléments suivants et les envoyer aux collectes sélectives, conformément aux normes d'hygiène de l'environnement en vigueur :

- balais
- huile moteur
- huile système hydraulique
- filtres à huile système hydraulique
- pièces en matériel plastique
- parties électriques et électroniques



REMARQUE

Pour la mise en décharge des parties électriques et électroniques, s'adresser auprès du centre Nilfisk le plus proche.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	
FINALIDAD Y OBJETO DE ESTE MANUAL	3
DESTINATARIOS	
CONSERVACIÓN DEL MAŅUAL	
DATOS DE IDENTIFICACIÓN	3
OTROS MANUALES DE REFERENCIA	
PIEZAS DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO	
MODIFICACIONES Y MEJORAS	4
SEGURIDAD	4
SÍMBOLOS	
INSTRUCCIONES GENERALES	
DESEMBALAJE/ENTREGA	
DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA	7
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO	
CONVENCIONES	7
DESCRIPCIÓN	8
DATOS TÉCNICOS	11
VALORES AMBIENTALES	14
ESQUEMA ELÉCTRICO	15
ESQUEMA ELÉCTRICO DEL BRAZO CON TERCER CEPILLO (*)	
PROTECCIONES ELÉCTRICAS	17
ACCESORIOS/OPCIONES	17
USO	18
ADVERTENCIAS GENERALES	
ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA	
PUESTA EN MARCHA Y PARADA DEL MOTOR DIESEL	
PUESTA EN MARCHA Y PARADA DE LA MÁQUINA	
MÁQUINA EN FUNCIÓN	
VACIADO DEL CAJÓN DE RESIDUOS	24
USO DEL TUBO DE ASPIRACIÓN TRASERO (*)	
USO DEL LIMPIA/LAVAPARABRISAS	25
USO DE LA CALEFACCIÓN EN LA CABINA	25
USO DEL CLIMATIZADOR EN LA CABINA (*)	25
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN	
FUNCIONAMIENTO DEL PLAFÓN	26
FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ DE TRABAJO DEL TERCER CEPILLO	
FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA	
LEVANTAMIENTO MANUAL DEL CAJÓN DE RESIDUOS	26
USO DE LAS BARRAS DE SOPORTE DEL CAJÓN DE RESIDUOS LEVANTADO	
USO DE LA BARRA DE SOPORTE DEL PORTILLO DEL CAJÓN DE RESIDUOS LEVANTADA	
USO DE LA PISTOLA DE AGUA A ALTA PRESIÓN (*)	
USO DEL CONJUNTO TELECÁMARAS (opcional)	
DESPUÉS DEL USO DE LA MÁQUINA	
VACIADO DE LOS DEPÓSITOS DEL AGUA DEL SISTEMA DE CONTROL DE POLVO	
DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA MEDIANTE REMOLQUE	
TRANSPORTE/DESPLAZAMIENTO	
PERIODO DE LARGA INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA	
PRIMER PERIODO DE USO	
MONTAJE Y USO DE LA ESPARCIDORA DE SAL (opcional)	30
MONTAJE Y USO DEL CEPILLO QUITANIEVES (OPCIONAI)	31

MANTENIMIENTO	33
ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	
LIMPIEZA DE CAJÓN DE RESIDUOS. FILTROS Y TUBO DE ASPIRACIÓN. CONTROL DE LAS GUARNICIONES Y	
LUBRICACIÓN DE LOS COJINETES DEL VENTILADOR DE ASPIRACIÓN	35
LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS Y DE LOS FILTROS DEL SISTEMA DE CONTROL DE POLVO	36
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONTROL DE POLVO	37
CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO	37
CONTROL DE LA LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL RADIADOR DEL ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO	
CONTROL DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DE LA BATERÍA	
CONTROL DEL NIVEL DEL FLUIDO DE LOS FRENOS	
CONTROL DEL SENSOR DE ACTIVACIÓN DEL AVISADOR ACÚSTICO DE MARCHA ATRÁS	
CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOSCONTROL DE LA ALTURA Y DE LA FUNCIONALIDAD DE LA BOCA DE ASPIRACIÓN Y DEL FLAP	38
CONTROL Y AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LOS CEPILLOS LATERALES	39
CONTROL Y AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL TERCER CEPILLO	
SUSTITUCIÓN DE LOS CEPILLOS	
CONTROL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	
CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DIESEL	
SUSTITUCIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR DIESEL	
SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR DIESEL	
LIMPIEZA DEL PREFILTRO Y DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR DIESEL	
CONTROL DE LA LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL RADIADOR DEL MOTOR	
CONTROL DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	42
SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE DEL MOTOR	43
SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AIRE DE LA CABINA	
SUSTITUCIÓN DE LAS RUEDAS	
SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES	
DESMONTAJE/MONTAJE DE LA BOCA DE ASPIRACIÓN	
DESMONTAJE/MONTAJE DEL BRAZO DEL TERCER CEPILLO	
MANTENIMIENTO EN INVIERNO	_
FUNCIONES DE SEGURIDAD	46
BÚSQUEDA AVERÍAS	
PROBLEMAS Y REMEDIOS	46
DESCHACE	50

INTRODUCCIÓN

FINALIDAD Y OBJETO DE ESTE MANUAL

Este manual es parte integrante de la máquina; contiene todas las informaciones necesarias para que el operador utilice la máquina de forma adecuada, autónoma y segura. Incluye informaciones inherentes a los datos técnicos, la seguridad el funcionamiento, el almacenamiento, el mantenimiento, las piezas de repuesto y el desguace.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, los operadores y los técnicos calificados tienen que leer cuidadosamente las instrucciones incluidas en este manual. En caso de dudas sobre la correcta interpretación de las instrucciones, contactar con Nilfisk para obtener explicaciones.

DESTINATARIOS

Este manual es para los operadores y los técnicos encargados del mantenimiento de la máquina.

Los operadores no deben efectuar procedimientos reservados a los técnicos calificados. Nilfisk no es responsable para los daños causados a la máquina por falta de observación de esta prohibición.

CONSERVACIÓN DEL MANUAL

Este Manual debe conservarse en la cabina de la máquina, lejos de líquidos y otras substancias que podrían dañarlo.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

El número de serie y el modelo de la máquina están marcados en la etiqueta adhesiva (1, Fig. C) y en la placa (1, Fig. E) puestas al interior de la cabina.

El número de serie de la máquina está además estampillado en el panel lateral (33, Fig. G).

El número de serie y el modelo del motor diesel están marcados en las posiciones indicadas en el manual relativo; además, para los países en que está previsto, una segunda placa con los mismos datos se encuentra en posición (1, Fig. E).

Estas informaciones son necesarias cuando se piden piezas de repuesto para la máquina y el motor diesel. Utilizar el espacio subyacente para escribir los datos de identificación de la máquina y del motor diesel para todas referencias futuras.

Modelo MÁQUINA
Número de serie MÁQUINA
Modelo MOTOR
Número de serie MOTOR

OTROS MANUALES DE REFERENCIA

En dotación a la barredera hay también los siguientes manuales:

- Manual del motor diesel (*)
- Catálogo de piezas de repuesto de la barredera
- Manual de la esparcidora de sal (opcional) (*)
- Catálogo de piezas de repuesto de la esparcidora de sal (opcional)
- Manual del cepillo quitanieves (opcional) (*)
- Catálogo de piezas de repuesto del cepillo quitanieves (opcional)
- Manual de la fresa guitanieves (opcional) (*)
- Catálogo de piezas de repuesto de la fresa quitanieves (opcional)
- Manual del conjunto telecámaras (opcional) (*)
- Catálogo de piezas de repuesto del conjunto telecámaras (opcional)
- (*) Manuales que deben considerarse parte integrante del Manual de la barredera.

En los Centros de asistencia Nilfisk es disponible el siguiente manual:

Manual de asistencia de la barredera

PIEZAS DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO

Para cualquier necesidad que se refiere al uso, al mantenimiento y a las reparaciones, consultar al personal calificado o a los Centros de asistencia Nilfisk. Utilizar siempre piezas de repuesto y accesorios originales.

Para la asistencia o para ordenar piezas de repuesto y accesorios acudir a Nilfisk, especificando siempre el modelo y el número de serie de la máquina.

MODIFICACIONES Y MEJORAS

Nilfisk está constantemente mejorando sus productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones y mejoras a su discreción, sin verse obligada a aplicar dichas ventajas a las máquinas vendidas previamente.

Sólo Nilfisk puede aprobar y efectuar cualquier modificación y/o instalación de accesorios.

SEGURIDAD

La siguiente simbología sirve para señalizar situaciones de peligro potencial. Leer siempre cuidadosamente estas informaciones y tomar las precauciones necesarias para proteger personas y cosas.

Para evitar desgracias, la cooperación del operador es fundamental. Ningún programa de prevención de accidentes resulta eficaz sin la total cooperación de la persona directamente responsable del funcionamiento de la máquina. La mayoría de los accidentes que pueden ocurrir en una empresa, durante el trabajo o el transporte, son causados por no observar las reglas de seguridad fundamentales. Un operador cuidadoso y cauto es la mejor garantía para evitar posibles accidentes y resulta más eficaz que cualquier programa de prevención.

SÍMBOLOS



iPELIGRO!

Indica un peligro con riesgo, incluso mortal, para el operador.



¡ATENCIÓN!

Indica el riesgo potencial de infortunios para las personas o de daños a las cosas.



¡ADVERTENCIA!

Indica una advertencia o una nota sobre una función importante o útil. Tener cuidado de las partes del texto marcadas con este símbolo.



NOTA

Indica una nota sobre una función importante o útil.



CONSULTAS

Indica la necesidad de consultar el Manual antes de efectuar cualquier operación.

INSTRUCCIONES GENERALES

Se describen aquí las advertencias y precauciones específicas por lo que se refiere a los potenciales riesgos de daños a la máquina o a las personas.



¡PELIGRO!

- Sólo el personal calificado y autorizado puede usar esta máquina.
- Además el operador debe:
 - ser mayor de edad
 - · tener permiso de conducir
 - · estar en normales condiciones psicofísicas
 - no estar bajo el efecto de substancias que puedan alterar los nervios (alcohol, psicofármacos, drogas, etc.)
- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento/reparación, sacar la llave de encendido.
- Sólo el personal calificado y autorizado puede usar esta máquina. Los niños y los minusválidos no pueden usar esta máquina.
- Quitarse las joyas cuando se trabaja cerca de los componentes móviles.
- No trabajar bajo la máquina levantada si ésta no está fijada con los soportes de seguridad adecuados.
- No activar la máquina en un ambiente donde haya polvo, líquidos o vapores nocivos, peligrosos, inflamables y/o explosivos.
- Atención, el combustible es muy inflamable.
- No fumar y no llevar llamas libres en los lugares en los que se repone el combustible o donde el combustible está almacenado.
- Efectuar la reposición de combustible en un lugar abierto y bien ventilado, y con el motor apagado.
- No llenar el depósito del combustible a más de 4 cm (1,6 in) de la boca de llenado, para permitir que el combustible se expanda.
- Tras haber repostado, controlar que el tapón del depósito del combustible esté correctamente cerrado.
- Si durante la reposición se vierte el combustible, limpiar con cuidado el área sucia y dejar que los vapores se disipen antes de encender el motor.
- Evitar que el combustible entre en contacto con la piel y no respirar los vapores. Tener fuera del alcance de los niños.
- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento/reparación, quitar la llave de encendido, activar el freno de estacionamiento y desconectar la batería.
- Cada vez que se trabaja bajo de capós/portillos abiertos, comprobar que los capós/portillos no se puedan cerrar accidentalmente.
- Si es necesario efectuar el mantenimiento con el cajón de residuos levantado, bloquearlo con las dos barras de soporte.
- Durante el transporte de la barredera, el depósito del combustible non debe estar lleno.
- Los gases de escape del motor diesel contienen monóxido de carbono, gas muy venenoso, inoloro e incoloro. Evitar respirarlo. No dejar el motor en marcha en un lugar cerrado.
- No apoyar ningún objeto sobre el motor.
- Antes de efectuar intervenciones en el motor diesel, apagarlo. Para evitar que el motor se ponga en marcha accidentalmente, desconectar el terminal negativo de la batería.
- Véase también las NORMAS DE SEGURIDAD indicadas en el manual del motor diesel, que debe considerarse parte integrante de este manual.
- Véase también las NORMAS DE SEGURIDAD indicadas en los manuales de los siguientes equipos (opcionales), que deben considerarse parte integrante de este manual:
 - Esparcidora de sal
 - Cepillo quitanieves
 - Fresa quitanieves
 - Conjunto telecámaras




¡ATENCIÓN!

- Para circular sobre carreteras públicas, la máquina debe tener permiso de circulación y matrícula.
- La máquina fue diseñada para usarse como barredera. No usarla para funciones diferentes.
- Cuando se usa esta máquina, tener cuidado de salvaguardar la incolumidad de personas y cosas.
- No usar la máquina como vehículo de transporte.
- No dejar la máquina sin custodia, sin haber quitado la llave de encendido y sin haber activado el freno de estacionamiento.
- No chocar contra estanterías o andamios de los que puedan caer objetos.
- Tener mucho cuidado en fase de levantamiento y vaciado del cajón de residuos.
- Ajustar la velocidad de funcionamiento según la adherencia al suelo.
- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento/reparación, leer cuidadosamente todas las instrucciones relacionadas.
- Tomar todas las precauciones necesarias para que el pelo, las joyas y las ropas no sean capturados por las partes móviles de la máquina.
- Proteger adecuadamente las partes del cuerpo (ojos, pelo, manos, etc.) cuando se efectúan operaciones de limpieza mediante pistola de aire comprimido o de aqua.
- Evitar el contacto con el ácido de la batería, no tocar las partes calientes.
- No permitir que los cepillos funcionen mientras la máquina está parada en un punto para evitar posibles daños al suelo.
- En caso de incendio usar un extintor de polvo, no de agua.
- No lavar la máquina con substancias corrosivas.
- No usar la máquina en ambientes demasiado polvorientos.
- No adulterar por ninguna razón la máquina, respetar escrupulosamente las instrucciones previstas para el mantenimiento ordinario.
- No quitar ni modificar las placas colocadas en la máquina.
- Cuando la máquina no funciona correctamente, asegurarse de que esto no sea causado por falta de mantenimiento. En caso contrario pedir la intervención del personal autorizado o del Centro de asistencia autorizado.
- Si deben sustituirse piezas, solicitar piezas de repuesto ORIGINALES a un concesionario y/o revendedor autorizado.
- Para asegurar condiciones de funcionamiento correcto y seguro, el personal autorizado o el Centro de asistencia autorizado debe llevar a cabo el mantenimiento programado según las especificaciones indicadas en el capítulo relacionado de este manual.
- Nunca se debe abandonar la máquina al final de su ciclo vital, por la presencia de materiales tóxicos y dañinos (aceites, baterías, plástico, etc.) sujetos a normativas que exigen que se realice la eliminación en centros especiales (véase el capítulo Eliminación).
- Si se utiliza la máquina de conformidad con las instrucciones, las vibraciones no engendran situaciones peligrosas. Nivel de vibraciones transmitidas al cuerpo del operador 0,531 m/s² (20,9 in/s²) (ISO 2631-1) en régimen máximo de trabajo (1.850 rpm).
- Durante el funcionamiento del motor diesel, su silenciador se calienta; no tocar el silenciador cuando está caliente para evitar graves quemaduras o incendios.
- No dejar que el motor diesel funcione si el aceite es insuficiente para que no se dañe. Controlar el nivel de aceite con el motor apagado y con la máguina en posición horizontal.
- No dejar que el motor diesel funcione sin el filtro de aire para que no se dañe.
- El circuito del líquido de enfriamiento del motor diesel está bajo presión. Efectuar los controles con motor apagado, sólo después de que se haya enfriado. Aun si el motor está frío, abrir con cuidado el tapón del radiador.



¡ATENCIÓN!

- El motor está equipado de un ventilador; no acercarse cuando el motor está caliente porque el ventilador podría activarse aun si la máquina está apagada.
- Las intervenciones de asistencia técnica al motor diesel deben ser efectuados por un Concesionario autorizado.
- Para el motor diesel usar sólo piezas de repuesto originales o productos equivalentes. El uso de piezas de repuestos de calidad inferior puede dañar el motor.
- Véase también las NORMAS DE SEGURIDAD indicadas en el manual del motor diesel, que debe considerarse parte integrante de este manual.
- Véase también las NORMAS DE SEGURIDAD indicadas en los manuales de los siguientes equipos (opcionales), que deben considerarse parte integrante de este manual:
 - Esparcidora de sal
 - Cepillo quitanieves
 - Fresa quitanieves
 - · Conjunto telecámaras



¡ATENCIÓN!

El monóxido de carbono (CO) puede causar daños al cerebro o la muerte.

El motor de combustión interna de esta máquina produce monóxido de carbono.

No aspirar los humos de los gases de escape.

Usar en lugares cerrados sólo si hay una ventilación adecuada y en presencia de un ayudante.

DESEMBALAJE/ENTREGA

Normalmente la máquina se entrega ya montada y funcionante, por lo tanto no son necesarias operaciones de desembalaje/instalación.

Controlar que la máquina sea entregada junto a los siguientes componentes:

- Documentación técnica:
 - · Instrucciones de uso de la barredera
 - · Manual del motor diesel
 - Catálogo de piezas de repuesto de la barredera
 - Manual y Catálogo de piezas de repuesto de los equipos opcionales:
 - Esparcidora de sal
 - Cepillo quitanieves
 - Fresa quitanieves
 - Conjunto telecámaras

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

La barredera es adecuada para limpiar, mediante barrido y aspiración, carreteras y suelos lisos y sólidos, en ambientes residenciales o industriales, y para recoger polvo y residuos ligeros, en condiciones de seguridad, por parte de un operador calificado.

La máquina puede funcionar como esparcidora de sal y quitanieves, cuando equipada de los equipos adecuados.

CONVENCIONES

En este manual, las indicaciones de adelante, atrás, delantero, trasero, derecho e izquierdo, se refieren al operador en posición de conducción en su asiento (14, Fig. E).

DESCRIPCIÓN

Descripción del área de control y mandos (Véase Fig. D)

- 1. Tablero de instrumentos y mandos
- 2. Tablero de los indicadores visuales
- 3. Luz de aviso cajón de residuos levantado (roja)
- 4. Luz de aviso de las luces de carretera
- 5. Luz de aviso de las luces de posición
- 6. Luz de aviso de los indicadores de dirección
- 7. Luz de aviso de batería cargada
- 8. Luz de aviso de la presión del aceite del motor
- Luz de aviso alta temperatura del líquido de enfriamiento motor
- 10. Luz de aviso de la reserva de combustible
- 11. Luz de aviso de precalentamiento bujías
- 12. Luz de aviso del freno de estacionamiento
- 13. Luz de aviso del filtro de aire motor obstruido
- 14. Luz de aviso agua en el filtro de combustible
- 15. Indicador de nivel de combustible
- 16. Indicador de temperatura del líquido de enfriamiento motor
- 17. Display, que muestra:
 - horas de trabajo (cuando la llave de encendido está en la primera posición, antes del arranque del motor diesel)
 - régimen del motor diesel (cuando el motor diesel está en marcha y la luz de aviso de batería cargada está apagada)

Además el display puede visualizar las siguientes siglas:

- F.OPE: indica que el cable del indicador de nivel de combustible no está conectado
- F.COr: indica que el cable del indicador de nivel de combustible está en cortocircuito
- H.OPE: indica que el cable del indicador de temperatura del líquido de enfriamiento motor no está conectado
- H.COr: indica que el cable del indicador de temperatura del líquido de enfriamiento motor está en cortocircuito
- 18. Boca de ventilación izquierda
- Plafón: pulsando sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo, se enciende. En posición central se apaga.
- 20. Interruptor de las luces de emergencia
- Interruptor de apertura/cierre del portillo del cajón de residuos
- 22. Interruptor de inclinación del tercer cepillo
- 23. Boca de ventilación derecha
- 24. Llave de encendido
- 25. Selector del sentido de rotación del tercer cepillo
- 26. Pedal de marcha
- Interruptor de las bombas de agua del sistema de control de polvo:
 - en la primera posición, las boquillas rocían una cantidad de agua media
 - en la segunda posición, las boquillas rocían la cantidad de agua máxima
- 28. Volante
- Interruptor de los cepillos laterales (primera posición) y tercer cepillo (segunda posición)
- 30. Interruptor del ventilador de aspiración/equipo opcional
- 31. Pedal del freno

8

32. Depósito del líquido limpiaparabrisas

- 33. Interruptor del limpiaparabrisas
 - en posición 0: limpiaparabrisas parado
 - en posición 1: limpiaparabrisas activado
 - en posición 2 (con retroceso de resorte): chorro lavaparabrisas
- 34. Interruptor (con retroceso de resorte) de traslación de la extensión del brazo del tercer cepillo
- 35. Interruptor de luces, con las siguientes funciones:
 - luces apagadas, con muesca (35b) en correspondencia del símbolo O
 - luces de posición encendidas, con muesca (35b) en correspondencia del símbolo
 - luces de cruce encendidas, con muesca (35b) en correspondencia del símbolo
 - luces de carretera encendidas, con muesca (35b) en correspondencia del símbolo y palanca (35a) bajada
 - encendido temporal de las luces de carretera, levantando la palanca (35a)
 - indicador de dirección derecho encendido, con la palanca (35a) adelante
 - indicador de dirección izquierdo encendido, con la palanca (35a) atrás
 - accionamiento de la bocina, pulsando la palanca (35a) en la dirección indicada por la flecha (35c)
- Manipulador de boca de aspiración, cepillos y cajón de residuos
- Pulsador de bajada de la boca de aspiración y de los cepillos laterales
- Pulsador de levantamiento de la boca de aspiración y de los cepillos laterales
- 39. Pulsador de retorno del cajón de residuos
- 40. Pulsador de vuelco del cajón de residuos
- 41. Pulsador de traslación a lá izquierda de la boca de aspiración y de los cepillos laterales
- Pulsador de traslación a la derecha de la boca de aspiración y de los cepillos laterales
- 43. Pulsador de levantamiento del cajón de residuos
- 44. Pulsador de bajada del cajón de residuos
- Pulsador de seguridad (tenerlo pulsado para activar los otros pulsadores del manipulador)
- Manipulador del tercer cepillo, para activar las siguientes funciones (después de haber pulsado el interruptor del tercer cepillo):
 - adelante: bajada del tercer cepillo
 - atrás: subida del tercer cepillo
 - a la derecha: desplazamiento del brazo a la derecha
 - a la izquierda: desplazamiento del brazo a la izquierda
- 47. Pulsador de levantamiento del flap
- 48. Pulsador de bajada del flap
- 49. Luz de aviso de los depósitos de agua llenos (verde)
- 50. Luz de aviso del depósito de agua secundario lleno
- 51. Luz de aviso de los depósitos de agua vacíos (roja) (las bombas se paran automáticamente)
- 52. Interruptor de la luz de trabajo del tercer cepillo
- Luz de aviso de cierre total de la portezuela del cajón de residuos
- 54. Adhesivo de advertencia

(Véase Fig. E)

- Placa número de serie/datos técnicos/marcación de conformidad
- Bocas de ventilación de la cabina 2.
- Caja portafusibles superior 3.
- 4. Bocas de recirculación de la cabina
- 5. Perilla de accionamiento del climatizador
- 6. Empuñadura de ajuste de la velocidad de ventilación de la cabina
- 7. Depósito del fluido de frenos
- Caja portafusibles central 8.
- Caja portafusibles inferior 9.
- Grifo de las boquillas del sistema de control de polvo:
 - tubo de aspiración entre boca de aspiración y cajón de residuos
 - tubo de aspiración trasero (*)
- 11. Grifo de las boquillas del sistema de control de polvo de los cepillos laterales
- 12. Grifo de las boquillas del sistema de control de polvo del tercer cepillo
- Palanca del freno de estacionamiento
- Asiento de conducción
- Empuñadura de apertura y ajuste de la calefacción de la cabina
- Palanca del acelerador del motor diesel
- 17. Palanca de ajuste de la posición adelante/atrás del asiento de conducción
- Pulsador de emergencia de cabeza de hongo (opcional)
- Panel de protección de los componentes eléctricos
- 20. Cinturón de seguridad del asiento de conducción
- Opcional para algunos países.

Descripción vistas exteriores (Véase Fig. F)

- Cajón de residuos levantado y volcado
- Barras de soporte del cajón de residuos levantado (no 2. insertadas)
- 3. Barras de soporte del cajón de residuos levantado (insertadas)
- 4. Retenes para barras de soporte del cajón de residuos levantado (no insertadas)
- Guarnición del tubo de aspiración 5.
- 6. Tubo de aspiración entre boca de aspiración y cajón de residuos
- 7. Guarnición del orificio de aspiración delantero del cajón de residuos
- 8. Condensador del climatizador
- Radiador del aceite del sistema hidráulico 9.
- 10. Boca de llenado del deposito de combustible
- Panel del compartimiento motor 11.
- Filtro de evacuación de aire 12.
- 13 Compartimiento del ventilador de aspiración
- 14. Transportador
- Filtro de aspiración residuos y polvo 15.
- Retenes del filtro de aspiración
- Barra de soporte de la portezuela del cajón de residuos 17. (abierta)
- 18. Punto de inserción de la barra de soporte del portillo del cajón de residuos
- 19. Guarnición de aspiración
- Punto de inserción de las barras de soporte del cajón de residuos
- 21. Tubo con enrollador del sistema de limpieza a alta presión
- Acoplamiento rápido para agua a alta presión (*)
- Grifo de la boquilla del sistema de control de polvo del tubo de aspiración trasero
- 24. Depósito secundario del agua del sistema de control de
- 25. Filtro de aire del motor diesel
- 26. Tubo flexible de descarga del agua del cajón de residuos
- 27. Palanca de accionamiento de la bomba manual para levantamiento manual del cajón de residuos
- Depósito principal del agua del sistema de control de polvo
- Manguera de abastecimiento agua del sistema de control 29. de polvo
- 30. Tapón del depósito principal del agua del sistema de control de polvo
- Filtro de descarga del aceite del sistema hidráulico
- 32. Bomba manual para levantamiento manual del cajón de residuos
- Motor diesel (para la descripción de los componentes del motor diesel, véase el manual relacionado)
- Batería
- 35. Indicador de nivel de aceite del sistema hidráulico
- Depósito de aceite del sistema hidráulico
- Estribo de levantamiento de la rueda delantera
- 38. Perillas de fijación del estribo
- Pistola de agua a alta presión (*)
- Flotador del depósito de agua principal del sistema de 40. control de polvo
- Ganchos de elevación de la máquina (utilizar sólo con cajón de residuos vacío)
- 42. Indicador del nivel de agua en el sistema de control de polvo
- Depósito del líquido de enfriamiento del motor
- Boquilla de la pistola de agua a alta presión
- 45. Filtro de combustible
- 46. Prefiltro de aire del motor diesel
- Opcional para algunos países.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

(Véase Fig. G)

- Cabina
- **Faros** 2.
- Luz del tercer cepillo 3.
- Puerta izquierda de la cabina 4.
- Perno de seguridad del tercer cepillo para traslado de la 5. máquina (desactivado)
- 6. Cajón de residuos
- 7. Guardabarros traseros
- Barra del parachoques trasero 8.
- Portezuela lateral superior izquierda
- 10. Retenes del portillo
- Portezuela lateral inferior izquierda 11.
- Retén de la portezuela 12.
- Ruedas traseras directrices 13.
- Portezuela izquierda bajo de la cabina
- Tornillos de fijación de la portezuela 15.
- Ruedas delanteras de tracción (fijas) 16.
- Boca de aspiración 17.
- Gancho de remolque delantero 18.
- 19. Cepillo izquierdo
- 20. Cepillo derecho
- Tercer cepillo (*)
- Extensión del brazo del tercer cepillo (*)
- Brazo del tercer cepillo (*)
- Tubo de aspiración entre boca de aspiración y cajón de residuos
- Flap delantero 25.
- Retenes del capó del filtro de evacuación de aire
- Capó del filtro de evacuación de aire 27.
- Portezuela lateral superior derecha 28.
- Retenes del portillo
- Puerta derecha de la cabina 30.
- Portezuela derecha bajo de la cabina 31.
- Tornillos de fijación de la portezuela 32.
- Número de serie de la máquina 33.
- Portezuela lateral inferior derecha 34.
- 35. Retén de la portezuela
- Eje trasero director 36.
- Brazo de soporte del tubo de aspiración trasero (activado) 37.
- Tapa de cierre del tubo de aspiración trasero
- Sistema de iluminación y señalización 39.
- Empuñadura lateral de fijación de la rampa trasera
- Rampa trasera para descarga de residuos (abierta) 41.
- Retén del tubo de aspiración trasero 42.
- Tubo de aspiración trasero (opcional) 43.
- 44. Portillo del cajón de residuos
- 45. Ganchos de remolque traseros
- 46. Luz boca de aspiración
- Luz destelladora
- (*) Opcional para algunos países.

Descripción de la esparcidora de sal (opcional) (Véase Fig. AU)

- Palanca de variación del flujo de sal
- 2. Compartimiento de carga de la sal
- 3. Luces traseras
- 4. Pies de apoyo, con equipo quitado de la barredera
- 5. Gancho de levantamiento
- Caja de derivación 6.
- Placa de datos técnicos

Descripción del cepillo quitanieves (opcional) (Véase Fig. AV)

- Acoplamientos rápidos de conexión de las tuberías hidráulicas con la barredera
- Tuberías hidráulicas de la barredera, específicas para el cepillo quitanieves
- 3. Placa de datos técnicos
- 4. Motor hidráulico
- 5. Pies de apoyo, con equipo quitado de la barredera
- 6. Empuñadura de fijación de los pies de apoyo
- 7. Flap delantero
- Perno de posicionamiento de la inclinación del cepillo 8.
- Clip del perno de posicionamiento de la inclinación del
- Cepillo cilíndrico 10.
- 11.
- Rueda de apoyo del equipo Manivela de subida/bajada de la rueda 12.
- Clavija de fijación de la manivela 13.
- Tornillos de fijación del equipo
- 15 Tornillo de ajuste inferior de la altura del equipo
- Tornillo de ajuste superior de la altura del equipo
- Barra de posicionamiento de la inclinación del cepillo 17. quitanieves
- Órificios de posicionamiento
- 19. Brazo de anclaje de la boca de aspiración/equipo

Descripción de la fresa guitanieves (opcional) (Véase Fig. AW)

- Acoplamientos rápidos de conexión de las tuberías hidráulicas con la barredera
- 2. Acoplamiento rápido de conexión con la tubería hidráulica de la barredera, usada también para la boca de aspiración
- Tuberías hidráulicas de la barredera, específicas para el 3. cepillo quitanieves
- 4. Tubería hidráulica de la barredera, usada también para la boca de aspiración
- 5. Deflector de descarga
- 6. Perillas de fijación del deflector
- Tubo de descarga de la nieve 7.
- Utensilio para limpiar el quitanieves 8.
- 9. Flap
- 10. Fresa
- Patín 11.
- 12. Manivela de ajuste de la altura del patín
- Tornillo de fijación del equipo 13.
- Tornillo de ajuste de la altura del equipo
- Brazo de anclaje de la boca de aspiración/equipo
- Manivela de ajuste de la dirección del tubo de descarga

Descripción del conjunto telecámaras (opcional) (Véase Fig. AX)

- Pantalla
- 2. Interruptor ON/OFF
- 3. Empuñaduras para el ajuste de la inclinación de la pantalla
- Telecámara delantera
- Telecámara trasera

DATOS TÉCNICOS	
Dimensiones y pesos	Valores
Largura máquina (cerdas de los cepillos incluidas)	3.940 mm (155,1 in)
Largura máquina con tercer cepillo (cerdas de los cepillos incluidas)	4.420 mm (174,0 in)
Largura de la máquina con cepillo quitanieves	3.950 mm (155,5 in)
Largura esparcidora de sal	560 mm (22,0 in)
Anchura máquina (cerdas de los cepillos incluidas)	1.450 mm (57,1 in)
Anchura cepillo quitanieves	1.500 mm (59,0 in)
Distancia entre ruedas delanteras y traseras	1.820 mm (71,6 in)
Distancia entre ruedas delanteras	1.140 mm (44,9 in)
Distancia entre ruedas traseras	1.075 mm (42,3 in)
Altura de la máquina	2.180 mm (85,8 in)
Altura mínima desde el suelo (sin flap)	90 mm (3,5 in)
Ángulo de ataque delantero máximo	15°
Altura máxima de descarga residuos desde el suelo	1.600 mm (63,0 in)
Neumáticos delanteros	195 R 14C 106/104N (8 PR)
Neumáticos traseros	23x8,50-12 (10 PR)
Presión neumáticos	5 Bar (72,5 psi)
Diámetro del cepillo lateral	650 mm (25,6 in)
Peso total máquina en orden de trabajo (sin operador)	2.750 kg (6.063 lb)
Peso total máquina en orden de trabajo con cepillo quitanieves (sin operador)	2.750 kg (6.063 lb)
Peso tercer cepillo	150 kg (331,0 lb)
Peso esparcidora de sal	130 kg (287 lb)
Masa total	4.000 kg (8.818 lb)
Información de prestaciones	Valores
Velocidad máxima en marcha adelante (solo para transporte)	22 km/h (13,7 mph)
Velocidad máxima de trabajo	12 km/h (7,4 mph)
Velocidad máxima en marcha atrás	8 km/h (5,0 mph)
Inclinación máxima superable con carga llena	24% (30% opcional)
Radio interior mínimo de viraje	2.300 mm (90,5 in)
Velocidad máxima de los cepillos laterales	77 rpm
Sistema de recogida	Aspiración
Anchura de trabajo con 2/3 cepillos	1.600/2.100 mm (63,0/82,7 in)
Sistema de filtración	Red metálica
Ruidos máximos en el asiento de conducción (nivel de presión sonora) (ISO/EN3744) en régimen máximo de trabajo	79 dB (A)
Potencia sonora certificada (2000/14/EC) en régimen máximo de trabajo	110 dB (A)
Capacidad del cajón de residuos	1.300 litros (343,4 USgal)
Carga máxima del cajón de residuos	1.100 kg (2.425 lb)
Sistema de control de polvo	Con agua

250 litros (66,0 USgal)

Hidráulico

Mecánico

Electrohidráulicos

Homologado de tipo vial

Hidrostática servoasistida

En el eje trasero, con dirección asistida

Capacidad total de los depósitos del agua del sistema de control de polvo (nº 2)

Luces traseras

Freno de estacionamiento

Transmisión

Dirección

Freno

Mandos

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

Datos del motor diesel HR 494 HT3 (*)	Valores
Marca	VM MOTORI
Тіро	HR 494 HT3
Cilindros	4
Cilindrada	2.776 cm³ (169,4 in³)
Régimen máximo	2.300 rpm
Régimen máximo de trabajo	2.050 rpm
Potencia máxima	55 kW (73,7 HP)
Par máximo	230 N·m (170 lb·ft)
Emisiones	CE 99/96-Euro3 CE97/68-Stage 2
Régimen mínimo	1.200 rpm
Líquido de enfriamiento del motor	50% de anticongelante AGIP y 50% de agua
Tipo de anticongelante	AGIP Antifreeze Extra (**)
Tipo de aceite motor	AGIP Sigma Turbo 15W40 (***)
Capacidad del cárter del aceite del motor	5,8 kg (13,0 lb)

- Para otros datos/valores del motor diesel, véase el manual relativo.
- Véase la siguiente tabla de las datos del líquido de enfriamiento y la tabla de las especificaciones de referencia.
- (**) Véase la siguiente tabla de las datos del aceite del motor y la tabla de las especificaciones de referencia.

Datos del motor diesel DT04 TE2 (*) (sólo para el mercado Americano)	Valores	
Marca	VM MOTORI	
Tipo	DT04 TE2	
Cilindros	4	
Cilindrada	2.776 cm³ (169,4 in³)	
Régimen máximo	2.300 rpm	
Régimen máximo de trabajo	2.050 rpm	
Potencia máxima	60 kW (80,5 HP)	
Par máximo	290 N·m (214 lb·ft)	
Emisiones	EPA-97/68/EC Stage 2	
Régimen mínimo	1.200 rpm	
Líquido de enfriamiento del motor	50% de anticongelante AGIP y 50% de agua	
Tipo de anticongelante	AGIP Antifreeze Extra (**)	
Tipo de aceite motor	AGIP Sigma Turbo 15W40 (***)	
Capacidad del cárter del aceite del motor	5,8 kg (13,0 lb)	

- (*) Para otros datos/valores del motor diesel, véase el manual relativo.

 (**) Véase la siguiente tabla de las datos del líquido de enfriamiento y la tabla de las especificaciones de referencia.
- (***) Véase la siguiente tabla de las datos del aceite del motor y la tabla de las especificaciones de referencia.

CARACTERÍSTICAS AGIP ANTIFREEZE EXTRA		
Punto de ebullición	°C (°F)	170 (338)
Punto de ebullición en solución con 50% de agua	°C (°F)	110 (230)
Punto de congelación en solución con 50% de agua	°C (°F)	-38 (-36,4)
Color	/	Turquesa
Masa volúmica a +15°C (+59°F)	kg/l	1,13

Aprobaciones y especificaciones	
CUNA NC 956-16 97	
FF.SS cat. 002/132	
ASTM D 1384	

CARACTERÍSTICAS AGIP SIGMA TURBO 15W40		
GRADUACIÓN SAE	/	15W40
Viscosidad a +100°C (+212°F)	mm²/s	13,7
Viscosidad a +40°C (+104°F)	mm²/s	100
Viscosidad a -15°C (+5°F)	mm²/s	3.300
Índice de viscosidad	/	138
Punto de inflamación V.A.	°C (°F)	230 (446)
Punto de deslizamiento	°C (°F)	-27 (-16,6)
Masa volúmica a +15°C (+59°F)	kg/l	0,885

Aprobaciones y especificaciones
ACEA E3-96
API Service CG-4/SG
CCMC D5, PD-2
US Department of the Army MIL-L-2104 E
US Department of the Army MIL-L-46152 E
MACK EO-L
MAN M 3275
Mercedes Benz 228.3
VOLVO VDS2
MTU typ 2

Información de reposición	Valores
Capacidad del depósito de combustible	75 litros (19,8 USgal)
Capacidad del depósito de aceite del sistema hidráulico	45 litros (11,9 USgal)

Datos del sistema eléctrico	Valores
Tensión del sistema	12 V
Batería de encendido	12 V – 100 Ah

Datos del sistema hidráulico	Valores
Presión máxima del sistema de tracción	250 Bar (3.626 psi)
Presión máxima del sistema del ventilador de aspiración	210 Bar (3.046 psi)
Presión máxima del sistema accesorios	210/130 Bar (3.046/1.885 psi)
Viscosidad del aceite del sistema hidráulico [con temperatura ambiente superior a +10°C (+50°F)] (*)	46 cSt
Tipo de aceite del sistema hidráulico	AGIP Arnica 46 (**)
Tipo de fluido de frenos	DOT4 (***)

- (*) Si se usa la máquina en ambientes con temperaturas inferiores a +10°C (+50°F), se aconseja sustituir el aceite con otro equivalente, con viscosidad de 32 cSt. Para temperaturas inferiores a 0°C (+32°F), usar aceite con viscosidad inferior.
- (**) Véase la siguiente tabla de las datos del aceite del sistema hidráulico y la tabla de las especificaciones de referencia.
- (***) Véase la siguiente tabla de las datos del fluido de frenos y la tabla de las especificaciones de referencia.

DATOS TÉCNICOS AGIP ARNICA		46	32
Viscosidad a +40°C (+104°F)	mm²/s	45	32
Viscosidad a +100°C (212°F)	mm²/s	7,97	6,40
Índice de viscosidad	/	150	157
Punto de inflamación V.A.	°C (°F)	215 (419)	202 (395,6)
Punto de deslizamiento	°C (°F)	-36 (-32,8)	-36 (-32,8)
Masa volúmica a +15°C (+59°F)	kg/l	0,87	0,865

Aprobaciones y especificaciones
ISO-L-HV
ISO 11158
AFNOR NF E 48603 HV
AISE 127
ATOS Tab. P 002-0/I
BS 4231 HSE
CETOP RP 91 H HV
COMMERCIAL HYDRAULICS
Danieli Standard 0.000.001 (AGIP ARNICA 22, 46, 68)
EATON VICKERS I-286-S3
EATON VICKERS M-2950
DIN 51524 t.3 HVLP
LAMB LANDIS-CINCINNATI P68, P69, P70
LINDE
PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0
REXROTH RE 90220-1/11.02
SAUER-DANFOSS 520L0463

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

DATOS TÉCNICOS DOT4		
Viscosidad a -40°C (-40°F)	mm²/s	1.300
Viscosidad a +100°C (+212°F)	mm²/s	2,2
Punto de ebullición en seco	°C (°F)	265 (509)
Punto de ebullición en húmedo	°C (°F)	170 (338)
Masa volúmica a +15°C (+59°F)	kg/l	1,07
Color	/	Amarillo

Aprobaciones y especificaciones	
SAE J 1703	
FMVSS 116 - DOT4&DOT3	
ISO 4925	
CUNA NC 956 DOT4	

Datos del climatizador	Valores
Tipo de gas	Reclin 134a
Cantidad de gas	0,8 kg (1,76 lb)
Datos de la esparcidora de sal (opcional) (*)	Valores
Marca - tipo	Epoke - PM 1,4
Datos del cepillo quitanieves (opcional) (*)	Valores
Marca - tipo	Tuchel - ZKM
Datos de la fresa quitanieves (opcional) (*)	Valores
Marca - tipo	Bittante - Monoestadio
Datos del conjunto telecámaras (opcional) (*)	Valores
Marca - tipo	IMFL - Car Vision System

^(*) Para otros datos/valores de los equipos opcionales, véase los manuales relativos.

VALORES AMBIENTALES

- El ambiente donde la máquina funciona no debe tener riesgos de explosión, de cualquier tipo.
- Para evitar el riesgo de inhalaciones peligrosas causadas por los gases de escape, usar la máquina sólo en lugares que garantizan una apropiada recirculación del aire.
- La máquina funciona correctamente (*) en las siguientes condiciones:
 - Temperatura: de -10°C a +40°C (de +14°F a +104°F)
 - Humedad: de 30% a 95%
- (*) Cuando se usa la barredera en lugares con temperaturas entre entre -10°C y 0°C (entre +14°F y +32°F) no se puede usar el agua del sistema de control de polvo; además los depósitos del agua deben estar vacíos.

ESQUEMA ELÉCTRICO

(Véase Fig. AR1 y AR2)

(Vease	1 lg. Alt l y Altz)
<u>A</u>	Alternador
В	Batería de 12 V
B1	Bulbo ventilador radiador de aceite sistema hidráulico
C1	Electroimán de arranque motor
C2	Compresor climatizador (*)
C3	Conmutador de arranque
C4	Interruptor del limpiaparabrisas
C5	Interruptor de la bomba de agua
C6	Interruptor de las luces de emergencia
C7	Interruptor del ventilador de aspiración/equipo opcional
C8	Interruptor de rotación cepillos
C10	Interruptor actuador de cierre/apertura portezuela
C11	Microinterruptor luces de freno
C12	Microinterruptor cajón de residuos
C13	Bulbo aceite motor
C14	Bulbo líquido de enfriamiento motor
C16	Microinterruptor freno de estacionamiento
C17	Presóstato filtro de aire obstruido
C18	Transductor temperatura agua
C19	Flotador de nivel de combustible
C20	Interruptor de la luz de trabajo del tercer cepillo
C21	Interruptor electroventilador climatizador (*)
C22	Interruptor luz cabina
CC1	Avisador acústico de marcha atrás
CK	Unidad de control bujías
D1	Interruptor luces
D02	Diodo 6 A, 60 V
D03	Diodo 6 A, 60 V
EG	Electroválvula combustible
EV	Electroventilador
EL1	Electroválvula ventilador de aspiración
EL2	Electroválvula equipo opcional
EV3	Electroválvula subida flap
EV4	Electroválvula bajada flap
EVC1	Electroventilador climatizador (*)
EVC2	Electroválvula climatizador (*)
F1	Fusible dispositivo de arranque en frío (7,5 A)
F2	Fusible electroválvulas flap (10 A)
F3	Fusible pulsadores flap (7,5 A)
F4	Fusible equipo opcional (10 A)
F5	Fusible electroventilador (20 A)
F6	Fusible electroválvula combustible (7,5 A)
F7	Fusible seguridad cepillos (15 A)
F8	Fusible bomba agua (15 A)
F9	Fusible electroventilador climatizador (20 A) (*)
F10	Fusible mandos climatizador (15 A) (*)
F11	Fusible limpiaparabrisas (10 A)
F12	Fusible luz destelladora (7,5 A)
F13	Fusible unidad de controlo bujías (7,5 A)
F14	Fusible instrumento (7,5 A)
F15	Fusible institution (7,5 A) Fusible avisador acústico de marcha atrás (7,5 A)
113	1 USINIC AVISAUDI ACUSTICO DE MATORIA ALIAS (1,3 M)

F16	Fusible luz de aviso cajón/portezuela abierta (7,5 A)
F17	Fusible luces de posición lado izquierdo (7,5 A)
F18	Fusible luces de posición lado derecho (7,5 A)
F19	Fusible luces de cruce (10 A)
F20	Fusible luces de carretera (15 A)
F21	Fusible luces de freno (7,5 A)
F22	Fusible bocina (7,5 A)
F23	Fusible luces de emergencia/luz cabina (10 A)
F24	Fusible indicadores de dirección (7,5 A)
F25	Fusible bujías (80 A)
G1	Indicador del nivel de agua en el sistema de control de polvo
G2	Flotador del depósito de agua principal del sistema de control de polvo
L1	Indicador de dirección delantero izquierdo
L2	Indicador de dirección lateral izquierdo
L3	Indicador de dirección trasero izquierdo
L4	Indicador de dirección delantero derecho
L5	Indicador de dirección lateral derecho
L6	Indicador de dirección trasero derecho
L4/6	Indicadores de dirección lado derecho
<u>L7</u>	Luz de posición delantera izquierda
L8	Luz de posición trasera derecha
L9	Luz boca de aspiración
L10	Luz de posición delantera derecha
L11	Luz de posición trasera izquierda
L12	Luz matrícula
L13	Luz cabina
L14	Luz de freno izquierda
L15	Luz de freno derecha
L16	Luz de cruce izquierda
L17	Luz de cruce derecha
L18	Luz de carretera izquierda
L19	Luz de carretera derecha
L20	Luz destelladora
M	Motor de arranque
MB	Actuador flap
ML	Sistema lavaparabrisas
MN	Pantalla para telecámaras (*)
MP1	Motor bomba de agua
MP2	Motor bomba de agua
MR	Motor electroventilador cabina
MS	Motor actuador portezuela cajón de residuos
MT	Motor del limpiaparabrisas
<u>P</u>	Presóstato climatizador
P2	Pulsador de levantamiento del flap
P3	Pulsador de bajada del flap
PR	Sensor de marcha atrás
PX	Sensor seguridad puesta en marcha motor
R1	Relé general
R2	Relé seguridad cepillos
R3	Relé electroventilador climatizador (*)

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

R4 Relé sensor de marcha atrás R5 Relé intermitencia indicadores de dirección R6 Relé bomba de agua sistema de control de polvo R7 Relé nivel agua sistema de control de polvo R8 Relé subida flap R9 Relé cierre flap R10 Relé luz de aviso agua en el filtro de combustible R11 Relé luz de aviso bujías R12 Relé arranque en frío RS Resistencia electroventilador climatizador (*) RX Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor S1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso batería S3 Luz de aviso aceite motor S4 Luz de aviso aceite motor S5 Luz de aviso ifiquido de enfriamiento motor S6 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso feno de estacionamiento S7 Luz de aviso de los indicadores de dirección S9 Luz de aviso de los indicadores de dirección S9 Luz de aviso de las luces de posición S11 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso falta de agua activada S14 Luz de aviso rotación de residuos levantado S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo leno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador		
R6 Relé bomba de agua sistema de control de polvo R7 Relé nivel agua sistema de control de polvo R8 Relé subida flap R9 Relé cierre flap R10 Relé luz de aviso agua en el filtro de combustible R11 Relé luz de aviso bujías R12 Relé arranque en frío RS Resistencia electroventilador climatizador (*) RX Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor R1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso batería S3 Luz de aviso flquido de enfriamiento motor S4 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S5 Luz de aviso freno de estacionamiento S7 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso de los indicadores de dirección S9 Luz de aviso de las luces de posición S10 Luz de aviso de las luces de carretera S10 Luz de aviso de las luces de carretera S11 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso bomba de agua activada S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	R4	Relé sensor de marcha atrás
R7 Relé nivel agua sistema de control de polvo R8 Relé subida flap R9 Relé cierre flap R10 Relé luz de aviso agua en el filtro de combustible R11 Relé luz de aviso bujías R12 Relé arranque en frío RS Resistencia electroventilador climatizador (*) RX Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor S1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso batería S3 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S4 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S5 Luz de aviso freno de estacionamiento S7 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso luces de emergencia S10 Luz de aviso de las luces de posición S11 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso bomba de agua activada S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	R5	Relé intermitencia indicadores de dirección
R8 Relé subida flap R9 Relé cierre flap R10 Relé luz de aviso agua en el filtro de combustible R11 Relé luz de aviso bujías R12 Relé arranque en frío RS Resistencia electroventilador climatizador (*) RX Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor S1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso batería S3 Luz de aviso aceite motor S4 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S5 Luz de aviso filtro de aire obstruido S6 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso de los indicadores de dirección S9 Luz de aviso de las luces de posición S10 Luz de aviso de las luces de carretera S10 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso falta de agua activada S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	R6	Relé bomba de agua sistema de control de polvo
R9 Relé cierre flap R10 Relé luz de aviso agua en el filtro de combustible R11 Relé luz de aviso bujías R12 Relé arranque en frío RS Resistencia electroventilador climatizador (*) RX Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor S1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso batería S3 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S4 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S5 Luz de aviso reserva combustible S6 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso de los indicadores de dirección S9 Luz de aviso de las luces de posición S11 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso cajón de residuos levantado S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	R7	Relé nivel agua sistema de control de polvo
R10 Relé luz de aviso agua en el filtro de combustible R11 Relé luz de aviso bujías R12 Relé arranque en frío RS Resistencia electroventilador climatizador (*) RX Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor S1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso batería S3 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S4 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S5 Luz de aviso reserva combustible S6 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso luces de emergencia S10 Luz de aviso de las luces de posición S11 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso bomba de agua activada S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	R8	Relé subida flap
R11 Relé luz de aviso bujías R12 Relé arranque en frío RS Resistencia electroventilador climatizador (*) RX Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor S1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso batería S3 Luz de aviso júquido de enfriamiento motor S4 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S5 Luz de aviso freno de estacionamiento S6 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso de los indicadores de dirección S9 Luz de aviso luces de emergencia S10 Luz de aviso de las luces de posición S11 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso bomba de agua activada S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso equipo S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	R9	Relé cierre flap
R12 Relé arranque en frío RS Resistencia electroventilador climatizador (*) RX Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor S1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso batería S3 Luz de aviso aceite motor S4 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S5 Luz de aviso reserva combustible S6 Luz de aviso freno de estacionamiento S7 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso luces de emergencia S10 Luz de aviso de las luces de posición S11 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso falta de agua activada S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	R10	Relé luz de aviso agua en el filtro de combustible
RS Resistencia electroventilador climatizador (*) RX Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor S1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso batería S3 Luz de aviso aceite motor S4 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S5 Luz de aviso reserva combustible S6 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso de los indicadores de dirección S9 Luz de aviso de las luces de posición S10 Luz de aviso de las luces de carretera S10 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S11 Luz de aviso falta de agua activada S12 Luz de aviso cajón de residuos levantado S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo s19 lleno S20 Luz de aviso equipo S21 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	R11	Relé luz de aviso bujías
RX Relé seguridad puesta en marcha motor RY Relé seguridad puesta en marcha motor S1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso batería S3 Luz de aviso aceite motor S4 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S5 Luz de aviso freno de estacionamiento S6 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso de los indicadores de dirección S9 Luz de aviso de los indicadores de dirección S9 Luz de aviso de las luces de posición S11 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso bomba de agua activada S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	R12	Relé arranque en frío
RY Relé seguridad puesta en marcha motor S1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso bujías S3 Luz de aviso aceite motor S4 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S5 Luz de aviso reserva combustible S6 Luz de aviso filtro de aire obstruido S7 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso de los indicadores de dirección S9 Luz de aviso luces de emergencia S10 Luz de aviso de las luces de posición S11 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso cajón de residuos levantado S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	RS	Resistencia electroventilador climatizador (*)
S1 Luz de aviso bujías S2 Luz de aviso batería S3 Luz de aviso aceite motor S4 Luz de aviso líquido de enfriamiento motor S5 Luz de aviso reserva combustible S6 Luz de aviso filtro de aire obstruido S7 Luz de aviso filtro de aire obstruido S8 Luz de aviso de los indicadores de dirección S9 Luz de aviso de las luces de posición S10 Luz de aviso de las luces de posición S11 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso bomba de agua activada S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	RX	Relé seguridad puesta en marcha motor
Luz de aviso batería Luz de aviso aceite motor Luz de aviso líquido de enfriamiento motor Luz de aviso freno de estacionamiento Luz de aviso filtro de aire obstruido Luz de aviso filtro de aire obstruido Luz de aviso luces de emergencia Luz de aviso luces de emergencia Luz de aviso de las luces de posición Luz de aviso de las luces de carretera Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo Luz de aviso bomba de agua activada Luz de aviso bomba de agua activada Luz de aviso rotación cepillos Luz de aviso rotación cepillos Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	RY	Relé seguridad puesta en marcha motor
Luz de aviso aceite motor Luz de aviso líquido de enfriamiento motor Luz de aviso reserva combustible Luz de aviso filtro de aire obstruido Luz de aviso de los indicadores de dirección Luz de aviso luces de emergencia Luz de aviso de las luces de posición Luz de aviso de las luces de carretera Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo Luz de aviso bomba de agua activada Luz de aviso bomba de agua activada Instrumento Sensor agua en el filtro de combustible Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S1	Luz de aviso bujías
Luz de aviso líquido de enfriamiento motor Luz de aviso reserva combustible Luz de aviso freno de estacionamiento Luz de aviso filtro de aire obstruido Luz de aviso filtro de aire obstruido Luz de aviso de los indicadores de dirección Luz de aviso luces de emergencia Luz de aviso de las luces de posición Luz de aviso de las luces de carretera Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo Luz de aviso somba de agua activada Luz de aviso bomba de agua activada Instrumento Sensor agua en el filtro de combustible Luz de aviso rotación cepillos Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S2	Luz de aviso batería
Luz de aviso reserva combustible Luz de aviso freno de estacionamiento Luz de aviso filtro de aire obstruido Luz de aviso de los indicadores de dirección Luz de aviso luces de emergencia Luz de aviso de las luces de posición Luz de aviso de las luces de carretera Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo Luz de aviso cajón de residuos levantado Luz de aviso bomba de agua activada Luz de aviso bomba de agua activada Instrumento Sensor agua en el filtro de combustible Luz de aviso rotación cepillos Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S3	Luz de aviso aceite motor
Luz de aviso freno de estacionamiento Luz de aviso filtro de aire obstruido Luz de aviso de los indicadores de dirección Luz de aviso luces de emergencia Luz de aviso de las luces de posición Luz de aviso de las luces de carretera Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo Luz de aviso cajón de residuos levantado Luz de aviso bomba de agua activada Luz de aviso bomba de agua activada Instrumento Sensor agua en el filtro de combustible Luz de aviso rotación cepillos Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso agua en el filtro de combustible Telecámara trasera Tal Contacto térmico para temperatura agua Tal Telecámara delantera Telecámara delantera Telecámara delantera	S4	Luz de aviso líquido de enfriamiento motor
Luz de aviso filtro de aire obstruido Luz de aviso de los indicadores de dirección Luz de aviso luces de emergencia Luz de aviso de las luces de posición Luz de aviso de las luces de carretera Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo Luz de aviso cajón de residuos levantado Luz de aviso bomba de agua activada Luz de aviso bomba de agua activada Instrumento Sensor agua en el filtro de combustible Luz de aviso rotación cepillos Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso agua en el filtro de combustible Telecámara trasera Tal Contacto térmico para temperatura agua Tal Telecámara trasera Tal Telecámara delantera Termostato climatizador	S5	Luz de aviso reserva combustible
Luz de aviso de los indicadores de dirección Luz de aviso luces de emergencia Luz de aviso de las luces de posición Luz de aviso de las luces de carretera Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo Luz de aviso bomba de agua activada Luz de aviso bomba de agua activada Luz de aviso bomba de agua activada Instrumento Sensor agua en el filtro de combustible Luz de aviso rotación cepillos Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso agua en el filtro de combustible Toberána Contacto térmico para temperatura agua Tal Contacto térmico para temperatura agua Tal Telecámara trasera Tal Telecámara delantera Termostato climatizador	S6	Luz de aviso freno de estacionamiento
Luz de aviso luces de emergencia Luz de aviso de las luces de posición Luz de aviso de las luces de carretera Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo Luz de aviso cajón de residuos levantado Luz de aviso bomba de agua activada Luz de aviso bomba de agua activada Instrumento Sensor agua en el filtro de combustible Luz de aviso rotación cepillos Luz de trabajo tercer cepillo Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso agua en el filtro de combustible Telecámara trasera Tal Contacto térmico para temperatura agua Tal Telecámara trasera Tal Telecámara delantera Tal Termostato climatizador	S7	Luz de aviso filtro de aire obstruido
S10 Luz de aviso de las luces de posición S11 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso cajón de residuos levantado S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso equipo S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S8	Luz de aviso de los indicadores de dirección
S11 Luz de aviso de las luces de carretera S12 Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo S13 Luz de aviso cajón de residuos levantado S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso equipo S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S9	Luz de aviso luces de emergencia
Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo Luz de aviso cajón de residuos levantado Luz de aviso bomba de agua activada Instrumento Sensor agua en el filtro de combustible Luz de aviso rotación cepillos Luz de aviso rotación cepillos Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío Luz de aviso equipo Luz de aviso equipo Luz de aviso agua en el filtro de combustible Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío	S10	Luz de aviso de las luces de posición
S13 Luz de aviso cajón de residuos levantado S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso equipo S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S11	Luz de aviso de las luces de carretera
S14 Luz de aviso bomba de agua activada S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso equipo S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S12	Luz de aviso falta de agua sistema de control de polvo
S15 Instrumento S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso equipo S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S13	Luz de aviso cajón de residuos levantado
S16 Sensor agua en el filtro de combustible S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso equipo S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S14	Luz de aviso bomba de agua activada
S17 Luz de aviso rotación cepillos S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso equipo S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S15	Instrumento
S18 Luz de trabajo tercer cepillo S19 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso equipo S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S16	Sensor agua en el filtro de combustible
Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo lleno S20 Luz de aviso depósito principal sistema de control de polvo vacío S21 Luz de aviso equipo S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S17	Luz de aviso rotación cepillos
Ileno S20	S18	Luz de trabajo tercer cepillo
vacío S21 Luz de aviso equipo S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S19	
S22 Luz de aviso agua en el filtro de combustible T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S20	
T Bocina TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S21	Luz de aviso equipo
TA1 Contacto térmico para temperatura agua TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	S22	Luz de aviso agua en el filtro de combustible
TL1 Telecámara trasera TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	Т	Bocina
TL2 Telecámara delantera TM Termostato climatizador	TA1	Contacto térmico para temperatura agua
TM Termostato climatizador	TL1	Telecámara trasera
	TL2	Telecámara delantera
K1/4 Bujías	TM	Termostato climatizador
	K1/4	Bujías

ESQUEMA ELÉCTRICO DEL BRAZO CON TERCER CEPILLO (*)

(Véase Fig. AS)

"A"	Tarjeta de relés tercer cepillo
"B"	Esquema eléctrico tarjeta de relés tercer cepillo (lado izquierdo y lado derecho)
C005	Conector entradas
C006	Conector salidas
D19/26	Diodo IN4007
D27/29	Diodo 6A60/P600K
D59	Led de entrada sensor seguridad rotación
D60	Led de entrada sensor seguridad levantamiento
D61	Led de entrada pulsador de levantamiento
EV1	Electroválvula de rotación
EV2	Electroválvula de traslación a la derecha
EV3	Electroválvula
P1	Pulsador de subida del cepillo
P2	Pulsador de traslación (rotación) del brazo a la izquierda
P3	Pulsador de traslación (rotación) del brazo a la derecha
P4	Pulsador de bajada del cepillo
RL20	Relé bajada cepillo
RL21	Relé bajada cepillo
RR4/ RR5	Multiresistencia

(*) Opcional para algunos países.

Códigos color

BK	Negro
BU	Azul
BN	Marrón
GN	Verde
GY	Gris
OG	Anaranjado
PK	Rosado
RD	Rojo
VT	Morado
WH	Blanco

Esquema hidráulico

(Véase Fig. AT)

- 81. Depósito de aceite del sistema hidráulico
- 82. Filtro de evacuación
- 83. Filtro de aspiración
- 84. Bomba del sistema de tracción
- 85. Motor diesel
- 86. Motor del sistema de tracción lado izquierdo
- 87. Distribuidor accesorios
- 88. Cilindro de levantamiento del flap delantero
- 89. Cilindro de levantamiento del cajón de residuos
- 90. Bomba manual
- 91. Motor del cepillo lateral
- 92. Motor del sistema de tracción lado derecho
- 93. Radiador del aceite del sistema hidráulico
- 94. Electroválvula
- 95. Cilindro de traslación lateral de la boca de aspiración
- 96. Cilindro de levantamiento de la boca de aspiración
- 97. Válvula de retención
- 98. Cilindro de vuelco del cajón de residuos
- 99. Dirección asistida
- 100. Desviador de flujo (válvula prioritaria)
- 101. Bomba de accesorios y tercer cepillo
- 102. Bomba del ventilador de aspiración
- 103. Distribuidor del ventilador de aspiración
- 104. Distribuidor del flap delantero
- 105. Motor del ventilador de aspiración
- 106. Distribuidor del tercer cepillo (*)
- 107. Cilindro de inclinación del tercer cepillo (*)
- 108. Cilindro de segunda traslación del tercer cepillo (*)
- 109. Válvula de retención (*)
- 110. Cilindro de levantamiento del tercer cepillo (*)
- 111. Cilindro de primera traslación del tercer cepillo (*)
- 112. Distribuidor del motor del tercer cepillo (*)
- 113. Motor del tercer cepillo (*)
- 114. Cilindro de la dirección asistida
- 115. Servomando del pedal de marcha
- 116. Filtro aspiración
- 117. Filtro aspiración
- 118. Filtro aspiración
- 119. Válvula prioritaria (*)
- 120. Bomba del sistema de limpieza a alta presión (*)
- 121. Aspiración agua (*)
- 122. Salida agua (*)
- Opcional para algunos países.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

En el compartimiento izquierdo de la pared trasera, hay un armario eléctrico que contiene tres cajas portafusibles (3, 8 y 9, Fig. E). Cada caja tiene una tapa de plástico transparente y contiene los siguientes fusibles, para proteger los circuitos relativos:

Caja portafusibles (3, Fig. E)

- Fusible dispositivo de arranque en frío (7,5 A)
- 2. Fusible electroválvulas flap (10 A)
- Fusible pulsadores flap (7,5 A) 3.
- 4. Fusible equipo opcional (10 A)
- Fusible electroventilador (20 A) 5.
- Fusible electroválvula combustible (7,5 A) 6.
- Fusible seguridad cepillos (15 A) 7.
- Fusible bomba agua (15 A) 8.

Caja portafusibles (8, Fig. E)

- Fusible electroventilador climatizador (20 A) (*) 1.
- 2. Fusible mandos climatizador (15 A) (*)
- Fusible limpiaparabrisas (10 A) 3.
- Fusible luz destelladora (7,5 A) 4.
- Fusible unidad de controlo bujías (7,5 A) 5.
- Fusible instrumento (7,5 A) 6.
- Fusible avisador acústico de marcha atrás (7,5 A) 7.
- 8. Fusible luz de aviso cajón/portezuela abierta (7,5 A)

Caja portafusibles (9, Fig. E)

- Fusible luces de posición lado izquierdo (7,5 A) 1.
- 2. Fusible luces de posición lado derecho (7,5 A)
- Fusible luces de cruce (10 A) 3.
- Fusible luces de carretera (15 A) 4.
- 5. Fusible luces de freno (7,5 A)
- 6. Fusible bocina (7,5 A)
- Fusible luces de emergencia/luz cabina (10 A) 7.
- Fusible indicadores de dirección (7,5 A) 8.
- Fusible bujías (80 A)
- Opcional para algunos países.

ACCESORIOS/OPCIONES

Además de los componentes instalados en la versión estándar. la máquina puede equiparse con los siguientes accesorios/ opciones, según el uso específico:

- Tercer cepillo (*)(**) Cepillos con cerdas más o menos duras
- Esparcidora de sal (*)(**) Cepillo quitanieves (*)(**)
- Fresa quitanieves (*) (**)
- Conjunto telecámaras (*)
- Sistema de limpieza a alta presión (*)(**)
- Autorradio (*) (**)
- Opcional para algunos países.
- (**) Para la instalación de estos accesorios, la barredera debe estar equipada de adecuada predisposición.

USO



¡ATENCIÓN!

En unas partes de la máquina hay unas placas adhesivas que indican:

- PELIGRO
- ATENCIÓN
- ADVERTENCIA
- CONSULTAS

Leyendo este manual, el operador tiene que aprender el sentido de los símbolos indicados.

Por ninguna razón estas placas deben cubrirse y si están dañadas tienen que sustituirse de inmediato.

ADVERTENCIAS GENERALES

Esta máquina fue proyectada como barredera de altas prestaciones y capacidad de carga, y puede operar en espacios estrechos. Por lo tanto tiene una calzada muy reducida y ángulos de vuelta muy estrechos.

Estas características de la máquina pueden, en ciertas condiciones, causar instabilidad durante el funcionamiento.

La instabilidad puede ser causada por la velocidad, por las maniobras bruscas, por el funcionamiento sobre pendientes, por la baja presión de los neumáticos, por el peso de los residuos en el cajón, o por el cajón levantado.

Por estos motivos la máquina puede ser usada sólo por un operador calificado, instruido sobre el correcto funcionamiento de la máquina y consciente de los potenciales riesgos.

En seguida se enumeran las condiciones que pueden causar instabilidad de la máquina, por lo tanto se recomienda de tener cuidado:

- Levantamiento del cajón de residuos con la máquina sobre pendientes
- Funcionamiento de la máquina con el cajón de residuos levantado
- Virajes bruscos
- Funcionamiento a alta velocidad, sobre pendientes y/o con el cajón de residuos lleno
- Baja presión de los neumáticos

En la cabina hay un adhesivo de advertencia (19, Fig. E) que sirve para recordar al operador las potenciales situaciones de instabilidad e informar sobre las actividades de evitar para que la máquina no pierda estabilidad.

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

1. Si necesario, abrir la portezuela superior derecha (28, Fig. G) desenganchando los retenes (29) con la llave en dotación y repostar el combustible a través de la boca de llenado (10, Fig. F).



¡ADVERTENCIA!

No llenar el depósito del combustible a más de 4 cm (1,6 in) de la boca de llenado, para permitir que el combustible se expanda.

- Comprobar el nivel del agua del sistema de control de polvo con el indicador (42, Fig. F). Si necesario, efectuar el abastecimiento de agua según el procedimiento siguiente:
 - Desenganchar los retenes (10, Fig. G) con la llave en dotación, luego abrir la portezuela izquierda (9).
 - Verter agua en los depósitos a través del tapón (30, Fig. F), o la manguera (29) después de haberla desarrollada.
 - Cerrar el tapón (30), o enrollar la manguera (29) y ponerla en su alojamiento.
 - Cerrar la portezuela (9, Fig. G) y fijarla con los retenes (10) mediante la llave en dotación.
- 3. Controlar que no hay portillos/capós abiertos y que la máquina funcione normalmente.

PUESTA EN MARCHA Y PARADA DEL MOTOR DIESEL

Puesta en marcha del motor diesel

- 1. Sentarse en el asiento de conducción (14, Fig. E) y comprobar que el freno de estacionamiento (13) esté activado.
- 2. Ajustar la posición del asiento de conducción según la propia comodidad mediante la palanca (17, Fig. E).
- 3. Abrochar los cinturones de seguridad.



¡ADVERTENCIA!

Para la seguridad del operador, abrochar siempre los cinturones de seguridad.

- 4. Poner la palanca del acelerador del motor (16, Fig. E) al mínimo.
- 5. En fase de arranque del motor, si los cepillos no están levantados podrían causar daños porque empiezan a girar de inmediato.
- 6. Sentarse en el asiento de conducción (14, Fig. E), introducir la llave de encendido (24, Fig. D) y girarla en sentido horario hasta la primera posición. Se encienden las siguientes luces de aviso:
 - luz de aviso de precalentamiento bujías (11, Fig. D)
 - luz de aviso batería cargada (7, Fig. D)
 - luz de aviso de la presión del aceite del motor (8, Fig. D)
 - luz de aviso del freno de estacionamiento (12, Fig. D)

Cuando la luz de aviso de precalentamiento bujías (11, Fig. D) se apaga, girar la llave de encendido en sentido horario, hasta el tope de carrera, y soltarla cuando el motor se pone en marcha.



¡ADVERTENCIA!

Durante la puesta en marcha del motor, no dejar la llave de encendido en posición de arranque durante demasiado tiempo (máximo 15 segundos), para evitar que el motor de arranque se dañe. Si el motor no se pone en marcha, esperar un minuto antes de volver a intentar.

Antes de intentar a poner en marcha el motor, girar la llave en sentido antihorario, hasta la posición inicial. Si después de dos intentos no se logra encender el motor, no seguir intentando, sino pedir la intervención del responsable de la máquina.



¡ADVERTENCIA!

Durante la puesta en marcha del motor con llave de encendido (24, Fig. D) no pisar el pedal de marcha (26) ya que un sistema de seguridad no permite el arranque del motor en esta condición.

- 7. Comprobar que, con motor en marcha, todas las luces de aviso estén apagadas.
- 8. Con el acelerador (16, Fig. E) a mitad carrera, dejar girar el motor durante unos minutos para que se caliente, especialmente con temperatura ambiente baja.

Parada del motor diesel

- Poner la palanca del acelerador del motor (16, Fig. E) al mínimo y dejarla en esta posición durante unos minutos para estabilizar el sistema.
- 10. Girar la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 11. Activar el freno de estacionamiento con la palanca (13, Fig. E).

PUESTA EN MARCHA Y PARADA DE LA MÁQUINA

La máquina se puede poner en marcha:

- en modalidad de transporte
- en modalidad de trabajo

En seguida se describen las operaciones relacionadas.



¡ATENCIÓN!

Durante los virajes, evitar bruscos cambios de direcciones, tener mucho cuidado y conducir siempre la máquina a baja velocidad, especialmente cuando el cajón de residuos está lleno o sobre pendientes.



iADVERTENCIA!

Antes de desplazar la máquina, controlar la presión de los neumáticos [5 Bar (72,5 psi)] y, se necesario, ajustarla.

Activar la modalidad de transporte

En fase de transporte de la máquina (sin barrer), es necesario activar la modalidad de transporte según el procedimiento siguiente:

- 1. Comprobar que el freno de estacionamiento (13, Fig. E) esté activado.
- 2. Poner en marcha el motor diesel como indicado en el párrafo precedente.
- 3. Comprobar que el cajón de residuos (6, Fig. G) esté bajado y que la luz de aviso relacionada (3, Fig. D) esté apagada.
- 4. Comprobar que el ventilador de aspiración esté apagado; véase el interruptor (30, Fig. D).
- 5. Levantar la boca de aspiración y los cepillos laterales pulsando el pulsador (38, Fig. D).
- 6. Levantar el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo empujando el manipulador (46, Fig. D) atrás.
- 7. Tener pulsado el interruptor con retroceso de resorte (34, Fig. D), traslar a la derecha la extensión del brazo (22, Fig. G) del tercer cepillo hasta la posición de tope de carrera (la traslación se para automáticamente).
- 8. Traslar en posición de cierre (reposo) el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo empujando el manipulador (46, Fig. D) a la izquierda.

La traslación se para automáticamente cuando llega al tope de carrera.



¡ATENCIÓN!

Es posible traslar en seguridad el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo hacia la derecha o la izquierda, sólo cuando la extensión del brazo (22) está en las posiciones de tope de carrera derecha o izquierda.

En esta situación, la traslación del brazo está limitada por los dispositivos de seguridad relativos.

En caso contrario, la traslación excesiva podría dañar cualquier componente y causar la instabilidad de la máquina.

Por lo tanto se aconseja llevar la extensión del brazo (22, Fig. G) del tercer cepillo en las posiciones de tope de carrera derecha o izquierda.



¡ATENCIÓN!

Es posible cerrar el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo sólo cuando la extensión del brazo (22) está en la posición de tope de carrera derecha.

- 9. Desactivar el tercer cepillo y los cepillos laterales con el interruptor (29, Fig. D).
- 10. Bajar de la máquina y colocar el perno de seguridad del tercer cepillo de la posición (2, Fig. H) (desactivada) a la posición (1) (activada), tirando y contemporáneamente girando la palanca.
- 11. Soltar el freno de estacionamiento con la palanca (13. Fig. E).
- 12. Llevar gradualmente adelante la palanca del acelerador del motor (16, Fig. E) y ajustar el régimen en el display (17, Fig. D) a 2.600 rpm.
- 13. Empezar el transporte, conduciendo la máquina con las manos sobre el volante (28, Fig. D) y pisando gradualmente el pedal (26) en la parte delantera para la marcha adelante y en la parte trasera para la marcha atrás.
 - La velocidad de marcha se puede ajustar de cero al valor máximo según la presión aplicada al pedal.

Parar la máquina en modalidad de transporte

- 14. Parar la máquina soltando el pedal (26, Fig. D).
 - Para parar la máquina rápidamente, pisar también el pedal del freno (31).
- Poner la palanca del acelerador del motor (16, Fig. E) al mínimo y dejarla en esta posición durante unos minutos para estabilizar el sistema.
- 16. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 17. Activar el freno de estacionamiento con la palanca (13, Fig. E).

Activar la modalidad de trabajo

Activar la modalidad de trabajo según el procedimiento siguiente:

- 18. Poner en marcha el motor diesel como indicado en el párrafo específico.
- 19. Comprobar que el cajón de residuos (6, Fig. G) esté bajado y que la luz de aviso relacionada (3, Fig. D) esté apagada.
- 20. Llevar el perno de seguridad del tercer cepillo de la posición (1, Fig. H) (activada) a la posición (2) (desactivada), tirando y contemporáneamente girando la palanca.
- 21. Activar los cepillos laterales poniendo el interruptor (29, Fig. D) en la primera posición y el tercer cepillo poniendo el interruptor (29) en la segunda posición.
- 22. Traslar el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo de la posición de cierre (reposo) a la posición de apertura (trabajo) empujando el manipulador (46, Fig. D) a la derecha. La traslación se para automáticamente cuando llega al tope de carrera.



¡ATENCIÓN!

Es posible traslar en seguridad el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo hacia la derecha o la izquierda, sólo cuando la extensión del brazo (22) está en las posiciones de tope de carrera derecha o izquierda. En esta situación, la traslación del brazo está limitada por los dispositivos de seguridad relativos. En caso contrario, la traslación excesiva podría dañar cualquier componente y causar la instabilidad de la máquina.

Por lo tanto se aconseja llevar la extensión del brazo (22, Fig. G) del tercer cepillo en las posiciones de tope de carrera derecha o izquierda.

23. Preparar la máquina para limpiar a la derecha o a la izquierda según el procedimiento siguiente.

Para limpiar a la derecha:

- Con el interruptor con retroceso de resorte (34, Fig. D), comprobar que la extensión del brazo (22, Fig. G) esté en la posición de tope de carrera derecha. Si no. llevarlo en aquella posición teniendo pulsado el interruptor (34, Fig. D).
- Seleccionar el sentido de rotación antihorario del tercer cepillo con el selector (25, Fig. D).
- Ajustar la inclinación del tercer cepillo de forma que los residuos sean empujados hacia la boca de aspiración. Por eso, usar el interruptor (22, Fig. D) y posicionar el cepillo (1, Fig. AK) como se muestra en la figura (la figura muestra la inclinación del tercer cepillo vista desde el asiento de conducción).

Para limpiar a la izquierda:

- Tener pulsado el interruptor con retroceso de resorte (34, Fig. D) para traslar la extensión del brazo (22, Fig. G) del tercer cepillo en la posición de tope de carrera izquierda. La traslación se para automáticamente cuando llega al tope de carrera.
- Seleccionar el sentido de rotación horario del tercer cepillo con el selector (25, Fig. D).
- Ajustar la inclinación del tercer cepillo de forma que los residuos sean empujados hacia la boca de aspiración. Por eso, usar el interruptor (22, Fig. D) y posicionar el cepillo (2, Fig. AK) como se muestra en la figura (la figura muestra la inclinación del tercer cepillo vista desde el asiento de conducción).
- 24. Llevar gradualmente adelante la palanca del acelerador del motor (16, Fig. E) y ajustar el régimen en el display (17, Fig. D) como indicado en seguida:
 - mínimo 1.800 rpm
 - máximo 2.000 rpm



¡ADVERTENCIA!

Si en fase de trabajo se superan los 2.050 rpm, un sistema de seguridad bloquea la rotación de los cepillos.

- 25. Accionar el ventilador de aspiración con el interruptor (30, Fig. D).
- 26. Baiar la boca de aspiración y los cepillos laterales pulsando el pulsador (37, Fig. D).
- 27. Bajar el tercer cepillo empujando el manipulador (46. Fig. D) adelante. Si es necesario levantar el cepillo durante el trabajo, empujar el manipulador (46) atrás.
- 28. Controlar y, si necesario, verter agua en los depósitos del sistema de control de polvo, controlando cuál de las tres luces de aviso (49, 50, 51, Fig. D) se queda encendida:
 - Luz de aviso de los depósitos de agua llenos (verde) (49, Fig. D)
 - Luz de aviso del depósito de agua secundario lleno (amarilla) (50, Fig. D)
 - Luz de aviso de los depósitos de agua vacíos (roja) (51, Fig. D). Cuando se enciende esta luz de aviso, las bombas se paran automáticamente.
- 29. Si necesario, abrir los grifos del agua del sistema de control de polvo (10, 11, 12, Fig. E), considerando las siguientes indicaciones:
 - Grifo (10, Fig. E) de las boquillas del sistema de control de polvo del tubo de aspiración: abrirlo siempre, excepto cuando el suelo está mojado. Este grifo manda agua también a la boquilla del sistema de control de polvo del tubo de aspiración trasero (opcional).
 - Grifo (11, Fig. E) de las boquillas del sistema de control de polvo de los cepillos laterales: abrirlo cuando el suelo está seco y polvoriento.
 - Grifo (12, Fig. E) de las boquillas del sistema de control de polvo del tercer cepillo: abrirlo cuando el suelo está seco y polvoriento.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

- 30. Activar las bombas de agua del sistema de control de polvo con el interruptor (27, Fig. D) según el procedimiento siguiente:
 - en la primera posición, las boquillas rocían una cantidad de agua media (utilizar cuando hay poco polvo)
 - en la segunda posición, las boquillas rocían la cantidad de agua máxima (utilizar cuando hay mucho polvo)
- 31. Desactivar el freno de estacionamiento con la palanca (13, Fig. E).
- 32. Empezar a barrer, conduciendo la máquina con las manos sobre el volante (28, Fig. D) y pisando gradualmente el pedal (26) en la parte delantera para la marcha adelante y en la parte trasera para la marcha atrás.

La velocidad de marcha se puede ajustar de cero al valor máximo según la presión aplicada al pedal.

Durante el trabajo, la máquina recoge materiales ligeros como polvo, papeles, hojas, etc. y también materiales pesados como piedras, botellas, etc.



NOTA

Todos los cepillos (19, 20, 21, Fig. G) pueden bajar o subir aun si la máquina se mueve. Los cepillos giran también en posición levantada.



¡ATENCIÓN!

No dejar la máquina parada en un punto con la boca de aspiración bajada y los cepillos activados.

Parar la máquina en modalidad de trabajo

33. Parar la máquina soltando el pedal (26, Fig. D).

Para parar la máquina rápidamente, pisar también el pedal del freno (31, Fig. D).

- 34. Activar el freno de estacionamiento con la palanca (13, Fig. E).
- 35. Desactivar las bombas de agua del sistema de control de polvo con el interruptor (27, Fig. D).
- 36. Si están abiertos, cerrar los grifos del agua del sistema de control de polvo (10, 11, 12, Fig. E).
- 37. Levantar el tercer cepillo empujando el manipulador (46, Fig. D) atrás.
- 38. Levantar la boca de aspiración y los cepillos laterales pulsando el pulsador (38, Fig. D).
- 39. Apagar el ventilador de aspiración con el interruptor (30, Fig. D).
- 40. Poner la palanca del acelerador del motor (16, Fig. E) al mínimo y dejarla en esta posición durante unos minutos para estabilizar el sistema.
- 41. Comprobar que el cajón de residuos (6, Fig. G) esté bajado y que la luz de aviso relacionada (3, Fig. D) esté apagada.
- 42. Si necesario, llevar el tercer cepillo de la posición de apertura (trabajo) a la posición de cierre (reposo) según el procedimiento siguiente:
 - Con el interruptor con retroceso de resorte (34, Fig. D), comprobar que la extensión del brazo (22, Fig. G) esté en la
 posición de tope de carrera derecha. Si no, llevarlo en aquella posición teniendo pulsado el interruptor (34, Fig. D).
 - Traslar el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo de la posición de apertura (trabajo) a la posición de cierre (reposo) empujando el manipulador (46, Fig. D) a la izquierda. La traslación se para automáticamente cuando llega al tope de carrera.



ATENCION!

Es posible traslar en seguridad el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo hacia la derecha o la izquierda, sólo cuando la extensión del brazo (22) está en las posiciones de tope de carrera derecha o izquierda. En esta situación, la traslación del brazo está limitada por los dispositivos de seguridad relativos.

En caso contrario, la traslación excesiva podría dañar cualquier componente y causar la instabilidad de la máquina.

Por lo tanto se aconseja llevar la extensión del brazo (22, Fig. G) del tercer cepillo en las posiciones de tope de carrera derecha o izquierda.



¡ATENCIÓN!

Es posible cerrar el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo sólo cuando la extensión del brazo (22) está en la posición de tope de carrera derecha.

- 43. Desactivar el tercer cepillo y los cepillos laterales con el interruptor (29, Fig. D).
- 44. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 45. Si están encendidas, apagar las luces.
- 46. Bajar de la máquina y colocar el perno de seguridad del tercer cepillo de la posición (2, Fig. H) (desactivada) a la posición (1) (activada), tirando y contemporáneamente girando la palanca.

MÁQUINA EN FUNCIÓN

1. Evitar que los cepillos sigan funcionando durante demasiado tiempo mientras que la máquina está parada en un punto: la máquina podría dejar signos en el suelo.

Traslación de la boca de aspiración y de los cepillos laterales

 Cuando necesario, durante el trabajo, traslar la boca de aspiración y los cepillos laterales a la izquierda o a la derecha con los pulsadores (41 o 42, Fig. D) y pulsando contemporáneamente el pulsador de seguridad (45).

Traslación del tercer cepillo

3. Cuando necesario, durante el trabajo, traslar el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo a la izquierda o a la derecha empujando el manipulador (46, Fig. D) a la izquierda o a la derecha.



NOTA

Para desplazar el tercer cepillo el relativo interruptor (29, Fig. D) debe estar activado.



¡ATENCIÓN!

Es posible traslar en seguridad el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo hacia la derecha o la izquierda, sólo cuando la extensión del brazo (22) está en las posiciones de tope de carrera derecha o izquierda. En esta situación, la traslación del brazo está limitada por los dispositivos de seguridad relativos. En caso contrario, la traslación excesiva podría dañar cualquier componente y causar la instabilidad de la máquina.

Por lo tanto se aconseja llevar la extensión del brazo (22, Fig. G) del tercer cepillo en las posiciones de tope de carrera derecha o izquierda.

Recogida de residuos voluminosos

- 4. Para recoger residuos voluminosos, levantar el flap delantero (25, Fig. G) con el pulsador (47, Fig. D).
 - Tener en cuenta que por todo el tiempo de levantamiento del flap delantero, la capacidad de aspiración de la máquina disminuye.
 - Bajar el flap delantero (25, Fig. G) con el pulsador (48, Fig. D).
- 5. Si necesario, para recoger residuos voluminosos, es posible trabajar sin flap delantero (25, Fig. G); quitarlo según el procedimiento siguiente:
 - · Levantar los cepillos laterales, luego parar la máquina y apagar el motor.
 - Quitar la clip (1, Fig. I) y desconectar el tirante (2) del flap (3).
 - Quitar el flap (3) sacándolo de las bisagras (4).
 - Poner de nuevo en marcha la máquina y reempezar a trabajar.
 - Montar el flap (3) en orden contrario al desmontaje, después de haber parado la máquina y apagado el motor.



NOTA

Cuando el cajón de residuos está lleno, la máquina no puede más recoger polvo y residuos.

6. Al final del trabajo y cuando el cajón de residuos (6, Fig. G) está lleno, vaciarlo. Para el procedimiento relativo véase el párrafo siguiente.

VACIADO DEL CAJÓN DE RESIDUOS

La altura máxima de descarga del cajón de residuos es de 1.600 mm (63,0 in).

Vaciar el cajón de residuos según el procedimiento siguiente.

- 1. Desactivar las bombas de agua del sistema de control de polvo con el interruptor (27, Fig. D).
- 2. Si están abiertos, cerrar los grifos del agua del sistema de control de polvo (10, 11, 12, Fig. E).
- 3. Levantar el tercer cepillo empujando el manipulador (46, Fig. D) atrás.
- 4. Levantar la boca de aspiración y los cepillos laterales pulsando el pulsador (37, Fig. D).
- 5. Desactivar el tercer cepillo y los cepillos laterales con el interruptor (29, Fig. D). Cuando se paran los cepillos, automáticamente se para el ventilador de aspiración.
- 6. Conducir la máquina en el lugar apropiado para el vaciado de los residuos.



ATENCIÓN!

Descargar los residuos sobre un suelo sólido y llano para evitar que la máquina se desequilibre. Alejar las personas de la máquina, especialmente en las cercanías del cajón de residuos (6, Fig. G).

- 7. Si el cajón de residuos contiene agua, es posible descargarla antes de levantar y volcar el cajón de residuos según el procedimiento siguiente:
 - Activar el freno de estacionamiento con la palanca (13, Fig. E) y bajar de la máquina.
 - Abrir la portezuela superior izquierda (9, Fig. G) desenganchando los retenes (10).
 - Desenganchar el tubo flexible (26, Fig. F) y descargar el agua del cajón de residuos.
 - Instalar el tubo flexible (26, Fig. F).
 - Abrir la portezuela superior izquierda (9, Fig. G) desenganchando los retenes (10).
- 8. Aflojar las dos empuñaduras laterales (1, Fig. J) y abrir la rampa trasera girándola de la posición (2) a la posición (3).
- 9. Levantar con cuidado el cajón de residuos (6, Fig. G) accionando el pulsador (43, Fig. D) y el pulsador de seguridad (45).



ATENCION!

¡No desplazar la máquina cuando el cajón de residuos está levantado!

Si necesario, con el cajón de residuos levantado, la máquina debe avanzar muy lentamente para evitar que pierda estabilidad.

- 10. Abrir la portezuela (44, Fig. G) del cajón de residuos con el interruptor (21, Fig. D) teniéndolo pulsado hasta la apertura total.
- 11. Volcar con cuidado el cajón de residuos (6, Fig. G) accionando el pulsador (40, Fig. D) y el pulsador de seguridad (45). Dejar que el cajón de residuos se descargue.
- 12. Una vez descargado, bajar el cajón de residuos en posición horizontal, accionando el pulsador (39, Fig. D) y el pulsador de seguridad (45).
- 13. Bajar completamente el cajón de residuos (6, Fig. G), accionando el pulsador (44, Fig. D) y el pulsador de seguridad (45) teniéndolos pulsados hasta el apagamiento de la luz de aviso (3).
- 14. Si necesario, controlar que los filtros de metal del cajón de residuos no estén obstruidos según el procedimiento siguiente:
 - Activar el freno de estacionamiento y apagar el motor.
 - Levantar manualmente el portillo del cajón de residuos y fijarlo con la barra de soporte (17, Fig. F).
 - Operando como indicado en el capítulo Mantenimiento, quitar los filtros (15 y 12, Fig. F) y controlar que no estén obstruidos, si no limpiarlos según el procedimiento relativo. Instalar los filtros.
 - Quitar la barra de soporte (17, Fig. F) y ponerla en su alojamiento.
- 15. Arrancar de nuevo el motor y cerrar la portezuela (44, Fig. G) del cajón de residuos con el interruptor (21, Fig. D) teniéndolo pulsado hasta el apagamiento de la luz de aviso.
- 16. La máquina está lista para empezar de nuevo a barrer.

USO DEL TUBO DE ASPIRACIÓN TRASERO (*)

(*) Opcional para algunos países.

Para aspirar residuos/polvo con el tubo de aspiración trasero (opcional) (43, Fig. G) en lugar de la boca de aspiración (17, Fig. G), efectuar el procedimiento siguiente.

- 1. Apagar el motor y activar el freno de estacionamiento con la palanca (13, Fig. E).
- 2. Aflojar las perillas de fijación (1, Fig. K) del tubo de aspiración, luego quitar la tapa de cierre (2) del orificio de aspiración empuñando la perilla (3).
- 3. Operando como indicado en el párrafo Vaciado del cajón de residuos, levantar de unos 10-15 cm (3,9-5,9 in) el cajón de residuos, luego parar el motor.
- 4. Abrir la portezuela superior derecha (28, Fig. G) y quitar la guarnición (7, Fig. F) del alojamiento.
- 5. Con una escalera apropiada, instalar la guarnición (7, Fig. F) sobre el orificio de aspiración (1, Fig. L) del cajón de residuos.
- 6. Bajar completamente el cajón de residuos, como indicado en el párrafo Vaciado del cajón de residuos.
- 7. Desenganchar el retén (42, Fig. G) del tubo de aspiración trasero (43).
- 8. Abrir el brazo de soporte (37, Fig. G) y conectar la cadena relacionada (1, Fig. M) al tubo de aspiración para sostenerlo.
- 9. Abrir el grifo (23, Fig. E) de la boquilla del sistema de control de polvo.
- 10. Poner en marcha el motor diesel como indicado en el párrafo específico.
- 11. Comprobar que el cajón de residuos (6, Fig. G) esté bajado y que la luz de aviso relacionada (3, Fig. D) esté apagada.
- 12. Llevar gradualmente adelante la palanca del acelerador del motor (16, Fig. E) y ajustar el régimen en el display (17, Fig. D) como indicado en seguida:
 - mínimo 1.800 rpm
 - máximo 2.000 rpm
- 13. Accionar el ventilador de aspiración con el interruptor (30, Fig. D).
- 14. Activar las bombas de agua del sistema de control de polvo con el interruptor (27, Fig. D) según el procedimiento siguiente:
 - en la primera posición, las boquillas rocían una cantidad de agua media (utilizar cuando hay poco polvo)
 - en la segunda posición, las boquillas rocían la cantidad de agua máxima (utilizar cuando hay mucho polvo)
- 15. Desactivar el freno de estacionamiento con la palanca (13, Fig. E).
- Con la ayuda de otro operador, empezar a recoger residuos con el tubo de aspiración trasero, empuñándolo como se muestra en la Figura N.
 - Durante el trabajo, la máquina recoge materiales ligeros como polvo, papeles, hojas, etc. y también materiales pesados como piedras, botellas, etc.
- 17. Para reempezar a recoger residuos con la boca de aspiración (17, Fig. G), llevar a cabo los pasos 2 de 15 en orden contrario.

USO DEL LIMPIA/LAVAPARABRISAS

- 1. Llevar el interruptor (33, Fig. D) en posición 1 para activar el limpiaparabrisas, y en posición 2 (retroceso de resorte) para rociar el detergente sobre el parabrisas.
- 2. Pulsar el interruptor (33, Fig. D) en posición 0 para desactivar el limpiaparabrisas.

USO DE LA CALEFACCIÓN EN LA CABINA

- 1. Para encender la calefacción en la cabina, girar la empuñadura (15, Fig. E) en sentido antihorario, según la necesidad.
- 2. Ajustar la velocidad del electroventilador con la empuñadura (6, Fig. E).
- 3. Para apagar la calefacción, girar la empuñadura (15, Fig. E) en sentido horario, hasta el tope de carrera.

USO DEL CLIMATIZADOR EN LA CABINA (*)

- (*) Opcional para algunos países.
- 1. Girar la empuñadura (5, Fig. E) del climatizador de la cabina, según la necesidad.
- 2. Ajustar la velocidad del electroventilador con la empuñadura (6, Fig. E).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- 1. Para encender el sistema de iluminación y señalización visual, usar el interruptor de las luces (35, Fig. D), con las siguientes funciones:
 - luces apagadas, con muesca (35b) en correspondencia del símbolo O
 - luces de posición encendidas, con muesca (35b) en correspondencia del símbolo 🕸
 - luces de cruce encendidas, con muesca (35b) en correspondencia del símbolo 🗊
 - luces de carretera encendidas, con muesca (35b) en correspondencia del símbolo 🗊 y palanca (35a) bajada
 - encendido temporal de las luces de carretera, levantando la palanca (35a)
 - indicador de dirección derecho encendido, con la palanca (35a) adelante
 - indicador de dirección izquierdo encendido, con la palanca (35a) atrás
 - accionamiento de la bocina, pulsando la palanca (35a) en la dirección indicada por la flecha (35c)



NOTA

La luz (46, Fig. G) de la boca de aspiración se enciende junto a las luces de posición (2).

FUNCIONAMIENTO DEL PLAFÓN

Encender el plafón (19, Fig. D) al interior de la cabina pulsando sobre el lado derecho o izquierdo del plafón mismo. En posición central, el plafón se apaga.

FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ DE TRABAJO DEL TERCER CEPILLO

Encender la luz de trabajo del tercer cepillo con el interruptor (52, Fig. D).

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA

Encender las luces de emergencia con el interruptor (20, Fig. D).

LEVANTAMIENTO MANUAL DEL CAJÓN DE RESIDUOS

Para levantar/bajar manualmente el cajón de residuos (6, Fig. G) (en caso de avería del motor, etc.) efectuar el procedimiento siguiente.

Levantamiento manual del cajón de residuos

- 1. Comprobar que la máquina esté sobre un suelo sólido y llano, especialmente si el cajón de residuos (6, Fig. G) está lleno.
- 2. Apagar el motor (si no está ya apagado por avería), girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera y sacarla.
- 3. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 4. Abrir las portezuelas laterales superior izquierda (9, Fig. G) e inferior izquierda (11) desenganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.
- 5. Quitar la palanca de accionamiento (27, Fig. F) de la bomba manual.
- 6. Quitar la palanca de accionamiento (1, Fig. O) de la bomba manual (2).
- 7. Controlar que el selector (3, Fig. O) de subida/bajada del cajón de residuos esté en la posición de subida [efectuando cualquier bombeado con la palanca (1)].
- 8. Accionar con cuidado la bomba (2, Fig. O) con la palanca (1) y levantar completamente el cajón de residuos.
- Aplicar las barras de soporte del cajón de residuos levantado (3, Fig. F) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.

Bajada manual del cajón de residuos

- 10. Quitar las barras de soporte del cajón de residuos levantado (3, Fig. F) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- 11. Poner el selector (3, Fig. O) en posición de bajada y activar la bomba (2) con la palanca (1) hasta que el cajón de residuos esté completamente bajado.
- 12. Quitar la palanca (1, Fig. O) de la bomba e introducirla en su alojamiento (27, Fig. F).
- 13. Llevar el selector de la bomba en posición central.
- 14. Cerrar las portezuelas laterales superior izquierda (11, Fig. G) e inferior izquierda (9) enganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.

USO DE LAS BARRAS DE SOPORTE DEL CAJÓN DE RESIDUOS LEVANTADO

Antes de operar en el área del cajón de residuos levantado (1, Fig. F), es necesario aplicar las barras de soporte (3) según el procedimiento siguiente.



¡ATENCIÓN!

Por motivos de seguridad, antes de operar en el área del cajón de residuos levantado, aplicar las barras de soporte (3, Fig. F). Esta operación es necesaria aun si los cilindros de levantamiento del cajón de residuos están equipados de válvulas paracaídas que impiden la bajada improvisa del cajón de residuos en caso de ruptura/ pérdida de un tubo/racor del sistema hidráulico.

Aplicación de las barras de soporte

- Levantar completamente el cajón de residuos (6, Fig. G) como indicado en el párrafo específico.
- Desenganchar las dos barras (2, Fig. F) de los retenes (4) y llevarlas en la posición (3), introduciendo las extremidades en los alojamientos (20).
- Bajar el cajón de residuos en apoyo sobre las barras. 3.

Remoción de las barras de soporte

- Levantar el cajón de residuos quitándolo del apoyo sobre las barras.
- Desenganchar las dos barras (3, Fig. F) de los alojamientos (20) y llevarlas en la posición (2), luego engancharlas y fijarlas con los retenes (4).
- Bajar completamente el cajón de residuos (6, Fig. G) como indicado en el párrafo específico.

USO DE LA BARRA DE SOPORTE DEL PORTILLO DEL CAJÓN DE RESIDUOS LEVANTADA

Antes de operar en el área de la portezuela del cajón de residuos levantada (44, Fig. G), es necesario aplicar las barras de soporte (17, Fig. F) según el procedimiento siguiente.

Aplicación de la barra de soporte

Desenganchar la barra (17, Fig. F) del alojamiento, levantar según necesario el portillo, luego introducir la barra en el alojamiento (18).

Remoción de la barra de soporte

Efectuar los procedimientos indicados en el punto 1 en orden contrario.

USO DE LA PISTOLA DE AGUA A ALTA PRESIÓN (*)

(*) Opcional para algunos países.

La máquina está equipada de un sistema de aqua a alta presión (opcional) que se puede usar para limpiar la máquina y para otras finalidades.



:ATENCIÓN!

No activar la bomba de alta presión con los depósitos vacíos o en reserva (la bomba podría dañarse).

En seguida se describe el procedimiento de uso.

- Tomar la pistola de agua a alta presión (9, Fig. E) en la cabina. 1.
- Quitar parte del tubo (21, Fig. F) y conectar la pistola (9, Fig. E) al acoplamiento rápido (22, Fig. F). 2.
- Tener el motor al régimen mínimo como indicado en el párrafo específico. 3.
- Activar la bomba de alta presión con la palanca (8. Fig. E). 4.
- Si necesario, expurgar el aire del sistema girando completamente en sentido antihorario la perilla sobre la pistola y empujando la palanca de la pistola misma hasta que el agua sobre sale de forma constante y a baja presión. Soltar la palanca y girar de nuevo la perilla en sentido horario para usar la boquilla de alta presión.
- Llevar el motor al régimen deseado.
- Accionar la pistola mediante el gatillo. 7.



:ATENCIÓN!

Proteger adecuadamente las partes del cuerpo (ojos, pelo, manos, etc.) cuando se efectúan operaciones de limpieza mediante pistola de aire comprimido o de agua.



¡ATENCIÓN!

No dejar la bomba de alta presión activada durante mucho tiempo sin usar la pistola.

Después de haber usado la pistola, llevar a cabo los pasos de 1 a 5 en orden contrario.

USO DEL CONJUNTO TELECÁMARAS (opcional)

- Para encender la pantalla (1, Fig. AX) y las telecámaras (4 y 5), pulsar el interruptor (2) cuando la llave de encendido (24, Fig. D) está introducida.
- 2. Cuando la máquina se mueve en marcha atrás, la pantalla y las telecámaras se encienden automáticamente.
- Para el uso de los otros interruptores que se encuentran en lado derecho de la pantalla, véase el manual del conjunto telecámaras.

DESPUÉS DEL USO DE LA MÁQUINA

Al final del trabajo, antes de alejarse de la máquina, efectuar los procedimientos siguientes.

- 1. Activar el freno de estacionamiento con la palanca (13, Fig. E).
- 2. Desactivar las bombas de aqua del sistema de control de polvo con el interruptor (27, Fig. D).
- 3. Si están abiertos, cerrar los grifos del agua del sistema de control de polvo (10, 11, 12, Fig. E).
- 4. Levantar el tercer cepillo empujando el manipulador (46, Fig. D) atrás.
- 5. Levantar la boca de aspiración y los cepillos laterales pulsando el pulsador (38, Fig. D).
- 6. Poner la palanca del acelerador del motor (16, Fig. E) al mínimo y dejarla en esta posición durante unos minutos para estabilizar el sistema.
- 7. Comprobar que el cajón de residuos (6, Fig. G) esté bajado y que la luz de aviso relacionada (3, Fig. D) esté apagada.
- 8. Si necesario, llevar el tercer cepillo de la posición de apertura (trabajo) a la posición de cierre (reposo) según el procedimiento siguiente:
 - Con el interruptor con retroceso de resorte (34, Fig. D), comprobar que la extensión del brazo (22, Fig. G) esté en la posición de tope de carrera derecha. Si no, llevarlo en aquella posición teniendo pulsado el interruptor (34, Fig. D).
 - Traslar el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo de la posición de apertura (trabajo) a la posición de cierre (reposo)
 empujando el manipulador (46, Fig. D) a la izquierda. La traslación se para automáticamente cuando llega al tope de
 carrera.



¡ATENCIÓN!

Es posible traslar en seguridad el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo hacia la derecha o la izquierda, sólo cuando la extensión del brazo (22) está en las posiciones de tope de carrera derecha o izquierda. En esta situación, la traslación del brazo está limitada por los dispositivos de seguridad relativos. En caso contrario, la traslación excesiva podría dañar cualquier componente y causar la instabilidad de la

Por lo tanto se aconseja llevar la extensión del brazo (22, Fig. G) del tercer cepillo en las posiciones de tope de carrera derecha o izquierda.



¡ATENCIÓN!

Es posible cerrar el brazo (23, Fig. G) del tercer cepillo sólo cuando la extensión del brazo (22) está en la posición de tope de carrera derecha.

- Desactivar el tercer cepillo y los cepillos laterales con el interruptor (29, Fig. D). Cuando se paran los cepillos, automáticamente se para el ventilador de aspiración.
- Limpiar el cajón de residuos, los filtros y el tubo de aspiración, controlar las guarniciones y lubricar los cojinetes del ventilador de aspiración, como indicado en el capítulo Mantenimiento.
- 11. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 12. Si están encendidas, apagar las luces.
- 13. Bajar de la máquina y colocar el perno de seguridad del tercer cepillo de la posición (2, Fig. H) (desactivada) a la posición (1) (activada), tirando y contemporáneamente girando la palanca.

VACIADO DE LOS DEPÓSITOS DEL AGUA DEL SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Cuando necesario, vaciar los depósitos del agua del sistema de control de polvo según el procedimiento siguiente.

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 3. Operando sobre el lado derecho del eje trasero, desenroscar la tapa (1, Fig. Z) del filtro de agua y quitarlo junto al filtro.
- 4. Vaciar toda el agua de los depósitos.
- 5. Montar la tapa (1, Fig. Z) y el filtro.

DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA MEDIANTE REMOLQUE

Para desplazar la máquina mediante remolque efectuar el procedimiento siguiente.

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 3. Quitar los tornillos de fijación (32, Fig. G), luego quitar la portezuela derecha bajo de la cabina (31).
- 4. Aflojar de dos giros el tornillo (1, Fig. AP) de la bomba del sistema de tracción.
- 5. Soltar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 6. Para desplazar la máquina mediante remolque, engancharla a los puntos indicados:
 - gancho delantero (18, Fig. G)
 - ganchos traseros (45, Fig. G)
- 7. Tras haber desplazado la máquina mediante remolque, apretar el tornillo (1, Fig. AP), luego instalar la portezuela derecha bajo de la cabina (31, Fig. G) y fijarla con los tornillos (32).

TRANSPORTE/DESPLAZAMIENTO

Para transportar/desplazar la máquina, usar los ganchos y las modalidades de anclaje siguientes.



ATENCION!

El anclaje/levantamiento de la máquina debe ser efectuado por personal calificado.

Ganchos disponibles

- 1. La máquina está equipada de los siguientes ganchos:
 - N°2 ganchos de elevación (1, Fig. B), que se usan sólo cuando el cajón de residuos está vacío
 - N°1 gancho de remolque/anclaje delantero (2, Fig. B) (18, Fig. G).
 - N°2 ganchos de remolque/anclaje traseros (3, Fig. B) (45, Fig. G).

Anclaje

- 2. Para el anclaje de la máquina en caso de transporte, efectuar los procedimientos siguientes:
 - Activar la modalidad de transporte (véase el procedimiento en el párrafo específico).
 - Sacar la llave de encendido (24, Fig. D).
 - Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
 - Cerrar todos los portillos, paneles, etc.
 - Fijar la máquina con los ganchos de remolque delantero y trasero (18 y 45, Fig. G).
 - Fijar la máquina con dos bandas (4 y 5, Fig. B), colocadas por encima del soporte (6) del eje trasero y sobre los paneles delanteros derecho e izquierdo de entrada en la cabina (7).

Levantamiento temporáneo

- 3. Para el levantamiento temporáneo de la máquina efectuar los procedimientos siguientes:
 - Activar la modalidad de transporte (véase el procedimiento en el párrafo específico).
 - Controlar que el cajón de residuos esté vacío.



¡ATENCIÓN!

Si es necesario levantar la máquina en situaciones de emergencia con el cajón de residuos lleno, operar con mucho más cuidado, porque el peso de los residuos puede causar el desequilibrio de la máquina, además los ganchos están sometidos a un esfuerzo mayor.

- Sacar la llave de encendido (24, Fig. D).
- Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- Cerrar todos los portillos, paneles, etc.
- Fijar la máquina con cuerdas adecuadas a dos ganchos de levantamiento (1, Fig. B).
- Levantar la máquina con cuidado, por el menor tiempo posible, con un apropiado sistema de levantamiento y respetando la legislación sobre la prevención de accidentes.

PERIODO DE LARGA INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA

Si se piensa que la máquina no va a ser usada durante 30 días o más, seguir las indicaciones siguientes:

- 1. Vaciar los depósitos del agua del sistema de control de polvo según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- 2. Poner la máquina en condición de reposo, como indicado en el párrafo Después del uso de la máquina.
- 3. Almacenar la máquina en un ambiente cerrado, seco, limpio e protegido por la intemperie y con los siguientes valores ambientales:
 - Temperatura: de +1°C a +50°C (de +33,8°F a +122°F)
 - Humedad: máxima 95%
- 4. Desconectar el conector negativo de la batería (34, Fig. F).
- 5. Tratar el motor diesel como indicado en el manual relacionado.

PRIMER PERIODO DE USO

Después del primer período de uso (primeras 8 horas) es necesario:

- Controlar la sujeción de los componentes de fijación y de conexión; controlar que las partes visibles no estén dañadas y que no haya pérdidas.
- Después de las primeras 50 horas, efectuar los controles y sustituciones indicadas en el esquema de mantenimiento programado.

MONTAJE Y USO DE LA ESPARCIDORA DE SAL (opcional)

Montaje de la esparcidora de sal



¡ADVERTENCIA!

Para la instalación de este equipo, la barredera debe estar equipada de adecuada predisposición.

- Descargar el cajón de residuos (6, Fig. G); no es necesario descargarlo si la cantidad de residuos contenidos es mínima.
- 2. Operando según las normas de seguridad, con un adecuado sistema de levantamiento (8, Fig. AU), enganchar la esparcidora de sal (9) sobre el gancho de levantamiento (5).
 - El peso del equipo es de 90 kg (198,4 lb) aproximadamente.
- 3. Operando sobre un suelo llano, llevar la barredera (10, Fig. AU) en una posición adecuada para enganchar la esparcidora de sal (9).
- 4. Levantar el cajón de residuos (6, Fig. G), aplicar las barras de soporte (3, Fig. F) (véase los procedimientos en los párrafos específicos).
- 5. Apagar el motor y activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 6. Con el sistema de levantamiento (8, Fig. AU), llevar la esparcidora de sal (9) en posición sobre la barredera y fijarla con los tornillos (11) y las tuercas (12).
- 7. Desconectar el sistema de levantamiento (8, Fig. AU) de la esparcidora de sal (9).
- 8. Quitar las tapas de protección, luego conectar los acoplamientos rápidos (13, Fig. AU) del sistema hidráulico a los correspondientes acoplamientos de los tubos (14).
- 9. Conectar el conector eléctrico (15, Fig. AU) a la correspondiente toma (16).
- 10. Abrir las portezuelas laterales superior izquierda (9, Fig. G) e inferior izquierda (11) desenganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.
- Girar la palanca (17, Fig. AU) de la posición de activación del tercer cepillo (17a) a la posición de activación de la esparcidora de sal (17b).
- Cerrar las portezuelas laterales superior izquierda (11, Fig. G) e inferior izquierda (9) enganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.
- 13. Quitar las barras de soporte del cajón de residuos levantado (3, Fig. F), luego bajar el cajón de residuos (6, Fig. G) (véase los procedimientos en los párrafos específicos).
- 14. Ahora la máquina está lista para el uso de la esparcidora de sal.

Desmontaje de la esparcidora de sal

- 15. Desmontar la esparcidora de sal en orden contrario al desmontaje.
- 16. Fijar y proteger adecuadamente la esparcidora de sal.

Uso de la esparcidora de sal

- 17. Montar la esparcidora de sal (9, Fig. AU) como indicado en el párrafo específico.
- 18. Cargar la sal adecuada en el compartimiento (2, Fig. AU).
- 19. Ajustar el flujo de la sal con la palanca (1, Fig. AU).
- 20. Para esparcidora de sal, usar los mandos y las modalidades de activación del tercer cepillo.
- Para cambiar la velocidad de rotación de la esparcidora de sal según el régimen del motor diesel, usar la empuñadura (18, Fig. AU).

MONTAJE Y USO DEL CEPILLO QUITANIEVES (opcional)



¡ADVERTENCIA!

Para la instalación de este equipo, la barredera debe estar equipada de adecuada predisposición.

Montaje del cepillo quitanieves

- 1. Desmontar la boca de aspiración (17, Fig. G) (véase el procedimiento en el párrafo específico).
- 2. Desmontar el brazo del tercer cepillo (23, Fig. G) (véase el procedimiento en el párrafo específico).
- 3. Operando sobre un suelo llano, llevar la barredera en una posición adecuada para enganchar el cepillo quitanieves (Fig. AV).
- 4. Apagar el motor y activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 5. Colocar el cepillo quitanieves sobre los brazos (19, Fig. AV) y fijarlo con los tornillos (14).
- 6. Operando en ambos lados de la máquina, apretar los tornillos de ajuste (15 e 16, Fig. AV) de la altura del cepillo quitanieves sobre los brazos (19). Si necesario, este ajuste puede repetirse en seguida para ajustar la altura del cepillo quitanieves levantado.
- 7. Levantar completamente los pies de apoyo (5, Fig. AV) y fijarlos con las empuñaduras (6).
- 8. Quitar las tapas de protección, luego conectar los acoplamientos rápidos (1, Fig. AV) del sistema hidráulico a los correspondientes acoplamientos de los tubos (2).
- 9. Abrir las portezuelas laterales superior izquierda (9, Fig. G) e inferior izquierda (11) desenganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.
- 10. Si presente, girar la palanca (21, Fig. AV) de la posición de activación de la pistola de agua a alta presión (21a) a la posición de activación del cepillo quitanieves (21b).



ATO

La palanca (21, Fig. AV) está presente sólo si la barredera está equipada de sistema de limpieza a alta presión (véase 21 y 22, Fig. F).

- 11. Cerrar las portezuelas laterales superior izquierda (11, Fig. G) e inferior izquierda (9) enganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.
- 12. Ahora la máquina está lista para el uso del cepillo quitanieves.

Desmontaje del cepillo quitanieves

- 13. Desmontar el cepillo quitanieves en orden contrario al desmontaje.
- 14. Fijar y proteger adecuadamente el cepillo quitanieves.

Uso del cepillo quitanieves

- 15. Montar el cepillo quitanieves (Fig. AV) como indicado en el párrafo específico.
- 16. Para levantar/bajar el cepillo quitanieves, usar los mandos y las modalidades de subida/bajada de la boca de aspiración.
- 17. Activar el cepillo quitanieves con el interruptor (30, Fig. D).
- 18. Para cambiar la velocidad de rotación del cepillo quitanieves según el régimen del motor diesel, usar la empuñadura (22, Fig. AV).
- 19. Antes de usar el quitanieves, controlar la altura del suelo del cepillo (10, Fig. AV) según el procedimiento siguiente.
 - Llevar la máquina con el cepillo quitanieves sobre un suelo llano.
 - Teniendo la máquina parada, bajar completamente el quitanieves y dejar que el cepillo gire durante unos segundos.
 - Parar y levantar el cepillo quitanieves, luego desplazar la máquina y activar el freno de estacionamiento.
 - Controlar que la huella (20, Fig. AV) dejada por el cepillo por toda su largura sea de 2 a 4 cm (de 0,8 a 1,6 in). Si la huella es diferente, quitar las clavijas (13, Fig. AV) y ajustar levantando/bajando las ruedas (11) con las manivelas (12)
 - Una vez efectuado el ajuste, reposicionar las manivelas (12) e introducir las clavijas (13).
- 20. Activar el freno de estacionamiento con la palanca (13, Fig. E).
- 21. Levantar el cepillo quitanieves, luego apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, y luego sacarla.
- 22. Quitar la clip (9, Fig. AV) y desconectar la barra (17) del perno (8).
- 23. Inclinar el cepillo según la necesidad, luego conectar el orificio (18, Fig. AV) al perno (8). Por fin, instalar la clip (9).
- 24. Ahora la máquina está lista para el uso del cepillo quitanieves.
 - Si necesario, montar cadenas para nieve sobre las ruedas delanteras de la barredera.

MONTAJE Y USO DE LA FRESA QUITANIEVES (opcional)



¡ADVERTENCIA!

Para la instalación de este equipo, la barredera debe estar equipada de adecuada predisposición.

Montaje de la fresa quitanieves

- 1. Desmontar la boca de aspiración (17, Fig. G) (véase el procedimiento en el párrafo específico).
- 2. Desmontar el brazo del tercer cepillo (23, Fig. G) (véase el procedimiento en el párrafo específico).
- 3. Operando sobre un suelo llano, llevar la barredera en una posición adecuada para enganchar la fresa quitanieves (Fig. AW).
- 4. Apagar el motor y activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 5. Colocar la fresa quitanieves sobre los brazos (15, Fig. AW) y fijarla con los tornillos (13).
- 6. Operando en ambos lados de la máquina, apretar los tornillos (14, Fig. AW) sobre los brazos (15).
- 7. Quitar las tapas de protección, luego conectar los acoplamientos rápidos (1, Fig. AV) del sistema hidráulico a los correspondientes acoplamientos de los tubos (3).
- 8. Conectar el acoplamiento rápido (2, Fig. AW) del sistema hidráulico al correspondiente acoplamiento del tubo (4), que corresponde al tubo (2, Fig. AY) usado por la boca de aspiración.
- 9. Abrir las portezuelas laterales superior izquierda (9, Fig. G) e inferior izquierda (11) desenganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.
- 10. Si presente, girar la palanca (17, Fig. AW) de la posición de activación de la pistola de agua a alta presión (17a) a la posición de activación de la fresa quitanieves (17b).



NOTA

La palanca (17, Fig. AW) está presente sólo si la barredera está equipada de sistema de limpieza a alta presión (véase 21 y 22, Fig. F).

- 11. Cerrar las portezuelas laterales superior izquierda (11, Fig. G) e inferior izquierda (9) enganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.
- 12. Ahora la máquina está lista para el uso de la fresa quitanieves.

Desmontaje de la fresa quitanieves

- 13. Desmontar la fresa quitanieves en orden contrario al desmontaje.
- 14. Fijar y proteger adecuadamente la fresa quitanieves.

Uso de la fresa quitanieves

- 15. Montar la fresa guitanieves (Fig. AW) como indicado en el párrafo específico.
- 16. Para levantar/bajar la fresa quitanieves, usar los mandos y las modalidades de subida/bajada de la boca de aspiración.
- 17. Activar la fresa quitanieves (10, Fig. AW) con el interruptor (30, Fig. D).
- 18. Para cambiar la velocidad de rotación de la fresa quitanieves según el régimen del motor diesel, usar la empuñadura (18, Fig. AW).
- 19. Antes de usar el quitanieves, controlar la altura del suelo de la fresa (10, Fig. AW) según el procedimiento siguiente.
 - Llevar la máquina con la fresa quitanieves sobre un suelo llano.
 - · Bajar en el suelo la fresa quitanieves.
 - Activar el freno de estacionamiento con la palanca (13, Fig. E).
 - Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
 - Controlar la distancia entre el suelo y la fresa (10, Fig. AW) por toda su longitud; si necesario ajustarla, manteniendo una
 distancia de seguridad según el tipo de suelo/piso/carretera. Tener en cuenta que piedras y gravillas son peligrosas porque
 podrían ser echadas hacia personas o cosas, o causar daños al quitanieves.

Para ajustar la altura de la fresa (10, Fig. AW) levantar/bajar los patines laterales (11) con las relativas manivelas (12).

- 20. Para orientar el tubo de descarga de la nieve (7, Fig. AW), usar la manivela (16).
- 21. Para orientar el deflector de descarga (5, Fig. AW), usar las perillas (6).
- 22. Para limpiar el quitanieves usar el utensilio (8).



¡ATENCIÓN!

¡Limpiar según las normas de seguridad y con la máquina y la fresa paradas!

23. Ahora la máquina está lista para el uso de la fresa quitanieves.

Si necesario, montar cadenas para nieve sobre las ruedas delanteras de la barredera.

MANTENIMIENTO

Un mantenimiento cuidadoso y continuo garantiza la vida útil y la seguridad de funcionamiento de la máquina.

El esquema siguiente resume el mantenimiento programado. Los períodos indicados pueden variar según las condiciones de trabajos, que el encargado del mantenimiento debe establecer.



¡ATENCIÓN!

Las operaciones de mantenimiento deben efectuarse con la máquina apagada (llave de encendido sacada). Antes de efectuar las operaciones de mantenimiento, leer cuidadosamente todas las instrucciones del capítulo Seguridad.

Todas las operaciones de mantenimiento programado o extraordinario deben ser efectuadas por el personal calificado o por un Centro de asistencia autorizado.

Este manual, después del esquema de mantenimiento, se describen sólo los procedimientos de mantenimiento más sencillos y frecuentes.

Para las operaciones de mantenimiento no indicadas en el esquema de mantenimiento programado y las operaciones de mantenimiento extraordinario, véase el Manual de asistencia disponible en los Centros de asistencia.

Para el mantenimiento programado y extraordinario de los siguientes equipos opcionales, véase los manuales relacionados:

- Esparcidora de sal
- Cepillo quitanieves
- Fresa quitanieves
- Conjunto telecámaras

ESQUEMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Mantenimiento	Período de roda- je (después de las primeras 50 horas)	Cada 10 ho- ras o antes del uso	Cada 150 horas	Cada 300 horas	Cada 500 horas	Cada 1.000 horas	Cada 2.000 horas
Control del nivel de aceite del motor							
Control del nivel de aceite del sistema hidráulico							
Limpieza del prefiltro y del filtro de aire del motor							
Control de la limpieza de las aletas del radiador del motor							
Control del nivel del líquido de enfriamiento del motor							
Control de las aletas del radiador del aceite del sistema hidráulico							
Control del nivel del líquido de batería							
Limpieza de cajón de residuos, filtros y tubo de aspiración, control de las juntas y lubricación de los cojinetes del ventilador							
Limpiezas de boquillas y filtros de agua							
Control del nivel del fluido de frenos							
Control del funcionamiento del avisador acústico de marcha atrás y eventual ajuste del sensor							
Control del sistema de seguridad para el bloqueo de la puesta en marcha del motor con pedal de marcha accionado			(8)				
Limpieza del filtro de combustible del motor			(1)				
Limpieza de las aletas del radiador del motor			(1) (8)				
Control de la presión de los neumáticos							
Control de la altura y funcionamiento de la boca de aspiración y del flap							
Control y ajuste de la posición de los cepillos laterales							
Control y ajuste de la posición del tercer cepillo							
Control del desgaste de la guarnición entre cajón de residuos y tubo de aspiración			(8)				

Mantenimiento	Período de roda- je (después de las primeras 50 horas)	Cada 10 ho- ras o antes del uso	Cada 150 horas	Cada 300 horas	Cada 500 horas	Cada 1.000 horas	Cada 2.000 horas
Limpieza del filtro de agua del sistema de control de polvo							
Control de la tensión de la correa del alternador	(8)		(8)				
Control de la tensión de la correa del compresor del climatizador	(8)		(8)				
Control del freno de estacionamiento							
Sustitución del aceite del motor				(2) (3)			
Sustitución del filtro del aceite del motor diesel				(3)			
Sustitución del cartucho del filtro de combustible				(3)			
Control de la torsión de tuercas y tornillos, y verificación de pérdidas	(8)			(8)			
Lubricación				(8)			
Control del circuito de enfriamiento del motor	(8)						
Sustitución del filtro de aspiración del aceite del sistema hidráulico	(8)			(8)			
Sustitución del filtro de descarga del aceite del sistema hidráulico y filtro de ventilación del depósito	(8)			(8)			
Torsión de tornillos y racores del combustible				(8)			
Control de las bujías					(8)		
Control de los inyectores					(8)		
Sustitución del filtro de aire del motor					(8)		
Sustitución del filtro de aire del climatizador							
Sustitución de la correa del alternador						(8)	
Sustitución de la correa del compresor del climatizador						(8)	
Limpieza del depósito de combustible						(8)	
Sustitución del líquido de enfriamiento del motor diesel					(4) (8)		
Sustitución del aceite del sistema hidráulico						(3) (8)	
Control de las escobillas de carbón del motor de arranque							(8)
Control del sistema de frenos							(8)
Control del turbocompresor							(7) (8)
Revisión parcial del motor							(5) (7) (8)
Revisión general del motor							(6) (7) (8)

- (1) cada 100 horas, para motores HR 494 HT3
- (2) en condiciones gravosas cada 150 horas
- (3) o cada año
- (4) o cada dos años
- (5) después de 4.000 horas
- (6) después de 8.000 horas
- (7) acudir a un taller autorizado VM Motori S.p.A.
- (8) para el procedimiento relacionado, véase el Manual de asistencia, en los Centros de asistencia Nilfisk.

LIMPIEZA DE CAJÓN DE RESIDUOS, FILTROS Y TUBO DE ASPIRACIÓN, CONTROL DE LAS GUARNICIONES Y LUBRICACIÓN DE LOS COJINETES DEL VENTILADOR DE ASPIRACIÓN



:ATFNCIÓN

Proteger adecuadamente las partes del cuerpo (ojos, pelo, manos, etc.) cuando se efectúan operaciones de limpieza mediante pistola de aire comprimido o de agua.

Operaciones preliminares

- 1. Tras haber vaciado el cajón de residuos (6, Fig. G), llevar la máquina en un área adecuada para la limpieza/lavado, luego activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Levantar y volcar el cajón de residuos (6, Fig. G) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- 3. Aplicar la barra de soporte de la portezuela (17, Fig. F) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.

Limpieza del cajón de residuos

- 4. Limpiar internamente el cajón de residuos (1, Fig. F) y el transportador (14) con un chorro de agua en presión.
- 5. Controlar con cuidado la integridad de la guarnición de aspiración (19, Fig. F) y sustituirla, si necesario.

Limpieza del tubo de aspiración

- 6. Limpiar internamente el tubo de aspiración (6, Fig. F) por toda su longitud, hasta la boca de aspiración, con un chorro de agua en presión.
- 7. Controlar con cuidado la integridad de la guarnición del tubo de aspiración (5, Fig. F) y sustituirla, si necesario.

Limpieza del filtro de aspiración y del ventilador

- 8. Al interior del cajón de residuos, quitar los retenes (16, Fig. F) del filtro de aspiración (15).
- 9. Quitar el filtro de aspiración (15, Fig. F).
- 10. Operando en el compartimiento (13, Fig. F), lavar el ventilador (1, Fig. P) con un chorro de agua en presión y controlar que todos los sectores (2) del ventilador sean limpios.
- 11. Limpiar el filtro de aspiración (1, Fig. Q) con un chorro de agua en presión.
- 12. Instalar el filtro de aspiración y fijarlo con los retenes (16, Fig. F).
- 13. Desenganchar la barra de soporte del portillo (17, Fig. F), luego bajar el cajón de residuos (6, Fig. G) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- 14. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.

Limpieza del filtro de evacuación

- 15. Con una escalera y la ayuda de otro operador, desenganchar los retenes (26, Fig. G) del capó (27) del filtro de evacuación.
- 16. Abrir el capó (1, Fig. R) y aplicar el retén de seguridad (2).
- 17. Quitar los tornillos de fijación (1, Fig. S), luego quitar el filtro de evacuación (2).
- 18. Limpiar el filtro de evacuación (1, Fig. T) con un chorro de agua en presión.
- 19. Instalar el filtro de evacuación y el capó relativo, efectuando los pasos de 15 a 17 en orden contrario.

Lubricación de los cojinetes del ventilador de aspiración

- 20. Abrir la portezuela lateral izquierda (9, Fig. G).
- 21. Lubricar los cojinetes del ventilador de aspiración con los engrasadores (1, Fig. U).
 - La cantidad media de grasa que se debe aplicar es:
 - 4 5 bombeados, si se usa una bomba manual.
 - 15 20 segundos de inyección, si se usa una bomba de aire.
- 22. Cerrar la portezuela lateral izquierda (9, Fig. G).

LIMPIEZA DE LAS BOQUILLAS Y DE LOS FILTROS DEL SISTEMA DE CONTROL DE POLVO



¡ATENCIÓN!

Proteger adecuadamente las partes del cuerpo (ojos, pelo, manos, etc.) cuando se efectúan operaciones de limpieza mediante pistola de aire comprimido o de agua.

Operaciones preliminares

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.

Limpieza de las boquillas y de los filtros de los cepillos laterales

- Desenroscar las virolas (1, Fig. V).
- 4. Quitar e limpiar con un chorro de aire comprimido las boquillas (2, Fig. V) y los filtros (3). Quitar las incrustaciones de caliza. Si necesario, sustituir los filtros (3).
- 5. Montar filtros y boquillas, y fijarlos con las virolas.

Limpieza de boquillas y filtros en la boca de aspiración

- 6. Quitar la clip (1, Fig. I), luego quitar el flap (3) de la boca de aspiración sacándolo de las bisagras (4).
- 7. Con una llave de tubo de 14 mm (0,55 in) (1, Fig. W), desenroscar en ambos lados del tubo de aspiración las boquillas (2) y quitar los filtros (3) (controlar la posición actual de las boquillas).
- 8. Limpiar con un chorro de aire comprimido las boquillas (2, Fig. W) y los filtros (3). Quitar las incrustaciones de caliza. Si necesario, sustituir los filtros (3).
- 9. Montar filtros y boquillas en orden contrario al desmontaje.

Limpieza de boquillas y filtros en el tubo de aspiración entre la boca de aspiración y el cajón de residuos

- 10. Descargar el cajón de residuos (6, Fig. G); no es necesario descargarlo si la cantidad de residuos contenidos es mínima.
- 11. Conducir la máquina sobre un suelo sólido y llano, luego activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 12. Levantar el cajón de residuos (6, Fig. G) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- 13. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 14. Impedir que el cajón de residuos se baje accidentalmente, aplicando las barras de soporte (3, Fig. F) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- 15. Operando dentro del tubo de aspiración (6, Fig. F), con una llave de tubo de 14 mm (0,55 in), desenroscar la boquilla (1, Fig. X) y quitar el filtro (2) (controlar la posición actual de la boquilla).
- 16. Limpiar con un chorro de aire comprimido la boquilla (1, Fig. X) y el filtro (2). Quitar las incrustaciones de caliza. Si necesario sustituir el filtro (2).
- 17. Montar filtro y boquilla en orden contrario al desmontaje.
- 18. Quitar las barras de soporte del cajón de residuos levantado (3, Fig. F), luego bajar el cajón de residuos (6, Fig. G) (véase los procedimientos en los párrafos específicos).

Limpieza de la boquilla y del filtro en el tubo de aspiración trasero (opcional)

- 19. Aflojar la abrazadera (1, Fig. Y) y separar el tubo rígido de aspiración trasero (2) del tubo flexible (3).
- 20. Operando dentro del tubo rígido (2, Fig. Y), con una llave de tubo de 14 mm (0,55 in), desenroscar la boquilla (4) y quitar el filtro (5) (controlar la posición actual de la boquilla).
- Limpiar con un chorro de aire comprimido la boquilla (4, Fig. Y) y el filtro (5). Quitar las incrustaciones de caliza. Si necesario sustituir el filtro (5).
- 22. Montar filtro y boquilla en orden contrario al desmontaje.
- 23. Montar el tubo flexible (3, Fig. Y) en el tubo rígido de aspiración trasero (2) y fijarlos con la abrazadera (1).

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AGUA DEL SISTEMA DE CONTROL DE POLVO



¡ATENCIÓN!

Proteger adecuadamente las partes del cuerpo (ojos, pelo, manos, etc.) cuando se efectúan operaciones de limpieza mediante pistola de aire comprimido o de agua.



NOTA

Cuando se quita el filtro, el agua dentro de los depósitos sobresale, por lo tanto se recomienda efectuar este procedimiento cuando los depósitos de agua están vacíos.

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 3. Operando sobre el lado derecho del eje trasero, desenroscar la tapa (1, Fig. Z) del filtro de agua y quitarlo junto al filtro.
- 4. Separar el filtro (2, Fig. Z) de la tapa (3), luego lavarlos y limpiarlos. Si necesario sustituir el filtro.
- Montar el filtro y la tapa.

CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO



¡ADVERTENCIA!

Este control se debe efectuar con el cajón de residuos (6, Fig. G) completamente bajado.

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Poner en marcha el motor diesel como indicado en el párrafo específico.
- 3. Abrir las portezuelas laterales superior izquierda (9, Fig. G) e inferior izquierda (11) desenganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.
- 4. Controlar que la aguja del indicador de eficacia (1, Fig. AA) del filtro de descarga (2) del sistema hidráulico esté en el área verde (3), si no sustituir el filtro (2) (véase el procedimiento en el Manual de asistencia).
- 5. Controlar que en el área superior (4, Fig. AA) del depósito de aceite del sistema hidráulico no hay filtración de aceite, si no sustituir también el filtro de ventilación del depósito (5) (véase el procedimiento en el Manual de asistencia).
- 6. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 7. Mediante el indicador (6, Fig. AA) comprobar que el nivel de aceite del sistema hidráulico en el depósito esté entre los límites MIN v MAX.
- 8. Si necesario, desenroscar el tapón (7, Fig. AA), quitar el filtro (2) y rellenar. Para los tipos de aceite, véase el capítulo Datos técnicos.



NOTA

Rellenar con el mismo tipo de aceite presente en el depósito.

- 9. Instalar el filtro (2, Fig. AA) y enroscar el tapón (7).
- 10. Cerrar las portezuelas laterales superior izquierda (11, Fig. G) e inferior izquierda (9) enganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.

CONTROL DE LA LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL RADIADOR DEL ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO



:ATENCIÓN!

Proteger adecuadamente las partes del cuerpo (ojos, pelo, manos, etc.) cuando se efectúan operaciones de limpieza mediante pistola de aire comprimido o de aqua.

- 1. Descargar el cajón de residuos (6, Fig. G); no es necesario descargarlo si la cantidad de residuos contenidos es mínima.
- 2. Conducir la máquina sobre un suelo sólido y llano, luego activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 3. Levantar el cajón de residuos (6, Fig. G) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- 4. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 5. Impedir que el cajón de residuos se baje accidentalmente, aplicando las barras de soporte (3, Fig. F) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- 6. Abrir las portezuelas laterales superiores izquierda y derecha (9 y 28, Fig. G) desenganchando los retenes (10) y (29) con la llave en dotación.
- 7. Quitar los tornillos, luego quitar el panel del compartimiento del motor (11, Fig. F).
- 8. Abrir la portezuela lateral inferior derecha (34, Fig. G) desenganchando el retén (35) con la llave en dotación.
- 9. Limpiar las aletas del radiador del aceite del sistema hidráulico (9, Fig. F) con un chorro de aire comprimido [máximo 6 Bar (87,0 psi)]. Si necesario dirigir el chorro de aire comprimido en la dirección opuesta a la circulación del aire de enfriamiento.
- 10. Operando desde el lado interior del radiador (9, Fig. F), controlar que el ventilador relacionado gire libremente.
- 11. Llevar a cabo los pasos de 3 a 8 en orden contrario.

CONTROL DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DE LA BATERÍA



¡ATENCIÓN!

Proteger adecuadamente las partes del cuerpo (ojos, pelo, manos, etc.) cuando se efectúan operaciones de control o limpieza de la batería.

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 3. Abrir las portezuelas laterales superior izquierda (9, Fig. G) e inferior izquierda (11) desenganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.
- 4. Controlar el nivel de electrólito de la batería (34, Fig. F) y, si necesario, rellenar con agua destilada.
- 5. Si necesario, limpiar la batería.
- 6. Controlar que las conexiones de los polos de la batería no estén oxidados.
- 7. Cerrar las portezuelas laterales superior izquierda (11, Fig. G) e inferior izquierda (9) enganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.

CONTROL DEL NIVEL DEL FLUIDO DE LOS FRENOS

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Poner la llave de encendido (24, Fig. D) en posición OFF y sacarla.
- Controlar el nivel de del fluido de frenos en el depósito (1, Fig. AB). El nivel debe estar a 1 cm (0,4 in) de la boca de llenado del depósito. Si necesario, rellenar con fluido del mismo tipo presente en el circuito. Fluido normalmente usado: DOT4.

CONTROL DEL SENSOR DE ACTIVACIÓN DEL AVISADOR ACÚSTICO DE MARCHA ATRÁS

1. Controlar que, cuando empieza la fase de marcha atrás de la máquina, el avisador acústico relacionado se activa. Si necesario, efectuar el ajuste indicado en el Manual de asistencia.

CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 3. La presión de los neumáticos debería ser como sigue:
 - neumáticos delanteros: 5,0 Bar (72,5 psi)
 - neumáticos traseros: 5,0 Bar (72,5 psi)

CONTROL DE LA ALTURA Y DE LA FUNCIONALIDAD DE LA BOCA DE ASPIRACIÓN Y DEL FLAP

Operaciones preliminares

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Levantar la boca de aspiración (17, Fig. G) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- 3. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.

Control de las ruedas de la boca de aspiración

- 4. Controlar que las tres ruedas (1, Fig. AC) de la boca de aspiración estén en buenas condiciones y giren libremente (que no estén dobladas/deformadas por causa de choques, presión excesiva etc.). Además controlar que el revestimiento de caucho (2) no sea inferior a unos mm.
 - Si necesario sustituir las ruedas (1) (véase el procedimiento en el Manual de asistencia).

Control de los patines

- 5. Controlar que el patín principal (3, Fig. AC) y los patines delanteros (4) y (5) estén en buenas condiciones y que no tengan un espesor (6) inferior a 5 mm (0,2 in), si no sustituirlas (véase el procedimiento en el Manual de asistencia).
 - Es importante sustituir los patines (3), (4), (5) cuando no están completamente desgastados, para evitar que los tornillos de fijación relacionados se dañen, con consiguiente dificultad de desmontaje de los tornillos mismos.
 - Se recomienda sustituir los patines (3), (4), (5) en bloque, para evitar desniveles en los puntos de unión (7), causados por los diferentes niveles de desgaste de los patines mismos.

Control de flap, deflector y alineación de las ruedas de la boca de aspiración

- 6. Controlar que el flap (8, Fig. AC) y el deflector (9) estén íntegros y que no hayan cortes (10) o desgarres (11) excesivos que puedan perjudicar la normal capacidad de aspiración de la boca.

 Si necesario sustituir el flap (8) y el deflector (9) (véase el procedimiento en el Manual de asistencia).
 - Operando como indicado en el párrafo específico, llevar la máquina sobre un suelo llano y bajar la boca de aspiración (17, Fig. G).
- 8. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 9. Controlar que la distancia (12, Fig. AC) entre el flap y el suelo no sea mayor de 1 cm (0,4 in). Distancias mayores pueden perjudicar la normal capacidad de aspiración de la boca.
 - Si necesario sustituir el flap (8) (véase el procedimiento en el Manual de asistencia).
- 10. Controlar que todas las ruedas (1, Fig. AC) apoyen en el suelo.
 - Si la rueda trasera no apoya en el suelo o apoya excesivamente, ajustar la altura según el procedimiento siguiente:
 - Operando en ambos lados de la boca de aspiración, desenroscar/enroscar las tuercas de seguridad (1, Fig. AD) hasta obtener la correcta posición de la rueda trasera.
- 11. Además, controlar que con las tres ruedas (1, Fig. AC) apoyadas en el suelo, los patines (3), (4), (5) no apoyen en el suelo, si no es necesario sustituir las ruedas (1), para evitar que los patines se desgasten (para la sustitución de las ruedas, véase el Manual de asistencia).
- 12. El regulador (2, Fig. AD) se usa para equilibrar la boca de aspiración cuando está levantada.
- 13. Operando como indicado en el párrafo específico, poner en marcha la máquina, luego levantar el flap (8, Fig. AC) y controlar que se levante libremente. Controlar que se levante también cuando se aplica una fuerza de unos kg (simulando desplazar botellas u otros objetos que se deben aspirar). Si necesario, ajustar la fuerza de apertura del flap (8) según el procedimiento siguiente:
 - · Apagar la máquina.
 - Aflojar la contratuerca (13, Fig. AC) de la válvula reguladora y girar el tornillo (14) según necesidad, teniendo en cuenta que:
 - desenroscando se disminuye la fuerza de apertura;
 - enroscando se aumenta la fuerza de apertura.
 - Una vez efectuado el ajuste, apretar la contratuerca (13, Fig. AC).
- 14. Montar los componentes en orden contrario al desmontaje.

CONTROL Y AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LOS CEPILLOS LATERALES



7.

ATON

Hay cepillos con cerdas más o menos duras. Este procedimiento es aplicable por cada uno de estos tipos.

Control

- 1. Controlar la altura y la inclinación de los cepillos laterales según el procedimiento siguiente:
 - · Llevar la máquina sobre un suelo llano.
 - Parar la máquina en un punto, bajar completamente los cepillos laterales y dejar que giren durante unos segundos.
 - Parar y levantar los cepillos laterales, luego desplazar la máquina.
 - Comprobar que las huellas dejadas por los cepillos laterales sea como indicado a continuación:
 - el cepillo lateral derecho debe tocar el suelo en un área comprendida entre "horas 11" y "horas 4" (1, Fig. AE).
 - el cepillo lateral izquierdo debe tocar el suelo en un área comprendida entre "horas 8" y "horas 1" (2. Fig. AE).

Ajustar la altura de los cepillos que tienen huellas incorrectas según el procedimiento siguiente.

- 2. Activar el freno de estacionamiento con la palanca (13, Fig. E).
- 3. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.

Ajuste de la altura de los cepillos laterales

- 4. En ambos lados de la máquina, usar la tuerca de seguridad de tensionamiento (3, Fig. AF) del muelle (4) según la modalidad siquiente:
 - desenroscando la tuerca (3) el cepillo se baja;
 - enroscando la tuerca (3) el cepillo se levanta.
- 5. Llevar a cabo de nuevo el paso 1.

Ajuste del ángulo de inclinación adelante (5, Fig. AF) de los cepillos laterales

- 6. En ambos lados de la máquina, aflojar las contratuercas (6 y 7, Fig. AF), luego ajustar el ángulo de inclinación adelante (5) colocando una palanca en el orificio (9) y girando el tirante (8).
 - Una vez efectuado el ajuste, apretar las contratuercas (6) y (7).
- 7. Llevar a cabo de nuevo el paso 1.

Ajuste del ángulo de inclinación lateral (10, Fig. AF) de los cepillos laterales

- 8. En ambos lados de la máquina, aflojar los tornillos (11 y 12, Fig. AF), luego ajustar el ángulo de inclinación lateral (10). Una vez efectuado el ajuste, apretar los tornillos (11) y (12).
- 9. Llevar a cabo de nuevo el paso 1.

Ajuste de la posición lateral de los cepillos laterales

- 10. Este ajuste sirve para optimizar la posición lateral de los cepillos con respeto a la boca de aspiración (17, Fig. G).
- 11. Para el ajuste, desenroscar/enroscar las tuercas de seguridad (1 y/o 2, Fig. AG) cambiando la posición lateral de los cepillos. El ajuste optimal consiste en colocar los brazos en ligera tensión hacia el exterior.
- 12. Si el cepillo está demasiado consumado, no se puede ajustar más. Sustituir el cepillo como indicado en el párrafo específico.

CONTROL Y AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL TERCER CEPILLO



NOTA

Hay cepillos con cerdas más o menos duras. Este procedimiento es aplicable por cada uno de estos tipos.

Control de la posición del tercer cepillo

- 1. Controlar la altura y la inclinación del tercer cepillo según el procedimiento siguiente:
 - Llevar la máquina sobre un suelo llano.
 - Poner en marcha la máquina y llevar el brazo del tercer cepillo (1, Fig. AH) recto delante de la cabina (como en la figura) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
 - Poner el interruptor de inclinación del tercer cepillo (22, Fig. D) en posición neutra.
 - Parar la máquina en un punto y dejar que el tercer cepillo (2, Fig. AH) gire durante unos segundos.
 - Parar y levantar el tercer cepillo y desplazar la máquina.
 - Comprobar que la huella dejada por el tercer cepillo sea como indicado a continuación:
 - El cepillo debe tocar el suelo en un área comprendida entre "horas 10" y "horas 2" (3, Fig. AH).
 - El ángulo de inclinación adelante (4, Fig. AH) del cepillo debe ser de 10 grados aproximadamente.

Si necesario, efectuar el ajuste del cepillo según el procedimiento siguiente.

- Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 3. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.

Ajuste de la altura del tercer cepillo

- 4. Usar la tuerca de seguridad de tensionamiento (5, Fig. AI) del muelle (6) según la modalidad siguiente:
 - desenroscando la tuerca (5) el cepillo se baja;
 - enroscando la tuerca (5) el cepillo se levanta.
- Llevar a cabo de nuevo el paso 1.

Ajuste del ángulo de inclinación adelante (4, Fig. AH) del tercer cepillo

- 6. Aflojar las contratuercas (7 y 8, Fig. Al), luego ajustar el ángulo de inclinación adelante (4) colocando una palanca en el orificio (10) y girando el tirante (9).
- 7. Una vez efectuado el ajuste, apretar las contratuercas (7) y (8).
- 8. Llevar a cabo de nuevo el paso 1.
- 9. Si el cepillo está demasiado consumado, no se puede ajustar más. Sustituir el cepillo como indicado en el párrafo específico.

SUSTITUCIÓN DE LOS CEPILLOS



Hay cepillos con cerdas más o menos duras. Este procedimiento es aplicable por cada uno de estos tipos.



¡ADVERTENCIA!

Durante la sustitución de los cepillos laterales se aconseja utilizar guantes porque residuos cortantes podrían estar encastrados en las cerdas.

- 1. Levantar los cepillo y activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla. 2.
- 3. Quitar el tornillo central inferior (1, Fig. AJ), luego guitar el cepillo (2) que se debe sustituir. Quitar la llave.
- Desenroscar los tornillos (3, Fig. AJ) y la brida (4) del cepillo. 4.
- Montar la brida (4, Fig. AJ) y fijarla con los tornillos (3) sobre el cepillo nuevo. 5.
- Instalar el nuevo cepillo (2, Fig. AJ) con la llave, luego enroscar el tornillo central (1).
- Llevar a cabo el ajuste de la altura del nuevo cepillo, como indicado en el párrafo específico.

CONTROL DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Control

Accionar la palanca (13, Fig. E) del freno de estacionamiento y controlar que funcione correctamente. Además, controlar que el freno funcione de forma equivalente en ambas las ruedas delanteras. Si necesario, ajustar el freno de estacionamiento operando como indicado en el Manual de asistencia.

CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR DIESEL

- Activar el freno de estacionamiento (13. Fig. E).
- Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- Abrir las portezuelas laterales superior izquierda (9, Fig. G) e inferior izquierda (11) desenganchando los retenes (10) y (12) 3. con la llave en dotación.
- Controlar el nivel de aceite como indicado en el manual del motor diesel. 4.
- Cerrar las portezuelas laterales superior izquierda (11. Fig. G) e inferior izquierda (9) enganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.

SUSTITUCIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR DIESEL

- 1. Descargar el cajón de residuos (6, Fig. G); no es necesario descargarlo si la cantidad de residuos contenidos es mínima.
- Conducir la máquina sobre un suelo sólido y llano, luego activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E). 2.
- Levantar el cajón de residuos (6, Fig. G) según el procedimiento indicado en el párrafo específico. 3.
- Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla. 4.
- Impedir que el cajón de residuos se baje accidentalmente, aplicando las barras de soporte (3, Fig. F) según el procedimiento 5. indicado en el párrafo específico.
- Abrir las portezuelas laterales superiores izquierda y derecha (9 y 28, Fig. G) desenganchando los retenes (10) y (29) con la 6. llave en dotación.
- 7. Quitar los tornillos, luego quitar el panel del compartimiento del motor (11, Fig. F).
- Abrir la portezuela lateral inferior izquierda (11, Fig. G) desenganchando el retén (12) con la llave en dotación.
- Sustituir el aceite como indicado en el manual del motor diesel.
- 10. Llevar a cabo los pasos de 3 a 8 en orden contrario.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR DIESEL



Antes de efectuar esta operación, descargar el aceite del motor.

- 1. Descargar el cajón de residuos (6, Fig. G); no es necesario descargarlo si la cantidad de residuos contenidos es mínima.
- Conducir la máquina sobre un suelo sólido y llano, luego activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E). 2.
- 3. Levantar el cajón de residuos (6, Fig. G) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla. 4.
- Impedir que el cajón de residuos se baje accidentalmente, aplicando las barras de soporte (3, Fig. F) según el procedimiento 5. indicado en el párrafo específico.
- 6. Abrir las portezuelas laterales superiores izquierda y derecha (9 y 28, Fig. G) desenganchando los retenes (10) y (29) con la llave en dotación.
- 7. Quitar los tornillos, luego quitar el panel del compartimiento del motor (11, Fig. F).
- Abrir las portezuelas laterales superior izquierda (9, Fig. G) e inferior izquierda (11) desenganchando los retenes (10) y (12) con la llave en dotación.
- Si necesario, quitar la batería (34, Fig. F).
- 10. Sustituir el filtro de aceite como indicado en el manual del motor diesel.
- 11. Llevar a cabo los pasos de 3 a 8 en orden contrario.

LIMPIEZA DEL PREFILTRO Y DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR DIESEL



¡ATENCIÓN!

Proteger adecuadamente las partes del cuerpo (ojos, pelo, manos, etc.) cuando se efectúan operaciones de limpieza mediante pistola de aire comprimido o de agua.

Operaciones preliminares

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.

Limpieza del prefiltro

- 3. Con una escalera apropiada, alcanzar el prefiltro de aire (46, Fig. F) del motor diesel.
- 4. Desenroscar el tornillo (1, Fig. AM2).
- 5. Quitar la tapa (2) y el prefiltro (3).
- 6. Limpiar y lavar la tapa (2) y el prefiltro (3).
- 7. Montar el prefiltro (3) y la tapa (2), luego enroscar el tornillo (1).

Limpieza del filtro

- 8. Operando sobre el lado izquierdo del eje trasero, desenganchar los retenes laterales (1, Fig. AM1) y quitar la tapa (2) de los filtros.
- 9. Quitar el filtro externo (3).
- 10. Quitar los tornillos de mariposa, luego, si en dotación, quitar el filtro interno (4) (opcional).
- 11. Con un chorro de aire comprimido [máximo 6 Bar (87,0 psi)], limpiar con cuidado los filtros (3) y (4) soplando del interno hasta el externo (en sentido contrario al flujo del aire aspirado). Si necesario, sustituir los filtros.
- 12. Montar los filtros (3 y 4, Fig. AM1) y enroscar los tornillos de mariposa.
- 13. Instalar la tapa (2, Fig. AM1) y enganchar los retenes laterales (1).

CONTROL DE LA LIMPIEZA DE LAS ALETAS DEL RADIADOR DEL MOTOR

- 1. Descargar el cajón de residuos (6, Fig. G); no es necesario descargarlo si la cantidad de residuos contenidos es mínima.
- 2. Conducir la máquina sobre un suelo sólido y llano, luego activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 3. Levantar el cajón de residuos (6, Fig. G) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- 4. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 5. Impedir que el cajón de residuos se baje accidentalmente, aplicando las barras de soporte (3, Fig. F) según el procedimiento indicado en el párrafo específico.
- 6. Abrir las portezuelas laterales superiores izquierda y derecha (9 y 28, Fig. G) desenganchando los retenes (10) y (29) con la llave en dotación.
- 7. Quitar los tornillos, luego quitar el panel del compartimiento del motor (11, Fig. F).
- 8. Abrir la portezuela lateral inferior izquierda (11, Fig. G) desenganchando el retén (12) con la llave en dotación.
- 9. Controlar la limpieza de las aletas del radiador como indicado en el manual del motor diesel.
- 10. Llevar a cabo los pasos de 3 a 8 en orden contrario.

CONTROL DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 3. Con una escalera apropiada, alcanzar el depósito del líquido de enfriamiento (43, Fig. F).



¡ATENCIÓN!

El circuito de enfriamiento está bajo presión; no efectuar controles antes de que el motor esté frío y, aun si está frío, abrir el tapón (2, Fig. AL) del depósito (1) con mucho cuidado.

- 4. Operando como indicado en el manual del motor diesel, controlar que el nivel del líquido de enfriamiento en el depósito (1, Fig. AL) esté entre las muescas de nivel mínimo y máximo. Si necesario, desenroscar el tapón (2) y rellenar. Componentes del líquido de enfriamiento:
 - 50% de anticongelante AGIP
 - 50% de agua
- 5. Tras haber rellenado, apretar el tapón (2, Fig. AL).

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DEL COMBUSTIBLE DEL MOTOR

- Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E). 1.
- 2. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- Abrir la portezuela lateral superior derecha (28, Fig. G) desenganchando los retenes (29) con la llave en dotación. 3.
- Abrir la portezuela lateral inferior derecha (34, Fig. G) desenganchando el retén (35) con la llave en dotación. 4.
- Sustituir el filtro de combustible (45, Fig. F) y el sensor que se encuentra por debajo del filtro mismo, como indicado en el manual del motor diesel.
- Llevar a cabo los pasos de 3 a 5 en orden contrario. 6.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AIRE DE LA CABINA

- 1. Descargar el cajón de residuos (6, Fig. G); no es necesario descargarlo si la cantidad de residuos contenidos es mínima.
- Conducir la máquina sobre un suelo sólido y llano, luego activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E). 2.
- Levantar el caión de residuos (6. Fig. G) según el procedimiento indicado en el párrafo específico. 3.
- Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla. 4.
- Impedir que el cajón de residuos se baje accidentalmente, aplicando las barras de soporte (3, Fig. F) según el procedimiento 5. indicado en el párrafo específico.
- Abrir la portezuela lateral superior izquierda (9, Fig. G) enganchando los retenes (10) con la llave en dotación. 6.
- Con una escalera apropiada, aflojar el tornillo (1, Fig. AN) y girar el retén (2). 7.
- 8. Quitar el filtro de aire (1, Fig. AO) de la cabina.
- Instalar el nuevo filtro (1. Fig. AO) con las flechas (2) hacia la dirección del fluio de aire (hacia arriba).
- 10. Llevar a cabo los pasos de 3 a 7 en orden contrario.

SUSTITUCIÓN DE LAS RUEDAS

Operaciones preliminares

- Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E). 2.
- Comprobar que la máquina no pueda desplazarse de forma autónoma también con la rueda levantada (el freno de estacionamiento actúa sobre las ruedas delanteras). Si necesario, bloquear la máquina con unas cuñas a las ruedas que apoyan en el suelo.
- Desmontar la rueda según el procedimiento siguiente.

Desmontaje/montaje de una rueda delantera

- Abrir la portezuela lateral superior derecha (28, Fig. G) desenganchando los retenes (29) con la llave en dotación.
- Desenroscar las perillas (38, Fig. F) y quitar el estribo de levantamiento (37) de la máquina.
- En las cercanías de la rueda que se debe desmontar (1, Fig. AQ), colocar el estribo de levantamiento (2) sobre los dispositivos de fijación (3) del bastidor de la máquina como se muestra en la figura, luego bloquearla con la clavija (4). Colocar un gato (5) bajo del estribo (2) como se muestra en la figura.



¡ATENCIÓN!

El gato (5, Fig. AQ) no está en dotación a la máquina. Usar un gato apropiado con una capacidad mínima de levantamiento de 2.000 kg (4.410 lb).

- Con mucho cuidado, activar el gato (5, Fig. AQ) y levantar la rueda que se debe desmontar (1) hasta que se despegue del 8.
- Desenroscar las tuercas de fijación y quitar la rueda (1, Fig. AQ).
- 10. Montar la rueda (1, Fig. AQ) llevando a cabo los pasos de 5 a 9 en orden contrario. Par de torsión de las tuercas de fijación de la rueda: 400 N·m (295 lb·ft).

Desmontaje/montaje de una rueda trasera

11. Colocar el gato (6, Fig. AQ) bajo del alojamiento (9) que se encuentra bajo del eje trasero (7) como se muestra en la figura. :ATENCIÓN!



El gato (6, Fig. AQ) no está en dotación a la máquina. Usar un gato apropiado con una capacidad mínima de levantamiento de 2.000 kg (4.410 lb).

- 12. Con mucho cuidado, activar el gato (6, Fig. AQ) y levantar la rueda que se debe desmontar (8) hasta que se despegue del
- 13. Desenroscar las tuercas de fijación y quitar la rueda (8, Fig. AQ).
- 14. Montar la rueda (8, Fig. AQ) llevando a cabo los pasos de 11 a 13 en orden contrario. Par de torsión de las tuercas de fijación de la rueda: 400 N·m (295 lb·ft).

SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES

- 1. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 2. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 3. Quitar el panel de protección de los componentes eléctricos (19, Fig. E) y la tapa transparente de la caja portafusibles (3, 8, 9, Fig. E). Sustituir el fusible en cuestión entre los siguientes:

Caja portafusibles (3, Fig. E)

- 1. Fusible dispositivo de arranque en frío (7,5 A)
- 2. Fusible electroválvulas flap (10 A)
- 3. Fusible pulsadores flap (7,5 A)
- 4. Fusible equipo opcional (10 A)
- 5. Fusible electroventilador (20 A)
- 6. Fusible electroválvula combustible (7,5 A)
- 7. Fusible seguridad cepillos (15 A)
- 8. Fusible bomba agua (15 A)

Caja portafusibles (8, Fig. E)

- 1. Fusible electroventilador climatizador (20 A)
- 2. Fusible mandos climatizador (15 A)
- 3. Fusible limpiaparabrisas (10 Å)
- 4. Fusible luz destelladora (7,5 A)
- 5. Fusible unidad de controlo bujías (7,5 A)
- 6. Fusible instrumento (7,5 A)
- 7. Fusible avisador acústico de marcha atrás (7,5 A)
- 8. Fusible luz de aviso cajón/portezuela abierta (7,5 A)

Caja portafusibles (9, Fig. E)

- 1. Fusible luces de posición lado izquierdo (7,5 A)
- 2. Fusible luces de posición lado derecho (7,5 A)
- 3. Fusible luces de cruce (10 A)
- 4. Fusible luces de carretera (15 A)
- 5. Fusible luces de freno (7,5 A)
- 6. Fusible bocina (7,5 A)
- 7. Fusible luces de emergencia/luz cabina (10 A)
- 8. Fusible indicadores de dirección (7,5 A)
- 9. Fusible bujías (80 A)
- 4. Instalar la tapa transparente de la caja portafusibles.

DESMONTAJE/MONTAJE DE LA BOCA DE ASPIRACIÓN



NOTA

Esto es un procedimiento de base al que, cuando necesario, se refieren otros procedimientos.

Desmontaje

- Quitar los dos cepillos laterales (véase el procedimiento en el párrafo específico).
- 2. Desplazar el tercer cepillo (21, Fig. G) y bajar la boca de aspiración (17) como indicado en el párrafo específico.
- 3. Activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 4. Apagar el motor girando la llave de encendido (24, Fig. D) en sentido antihorario, hasta el tope de carrera, luego sacarla.
- 5. Marcar la posición de los tubos (1 y 2, Fig. AY) (para montarlos correctamente), luego desconectarlos de la boca de aspiración (3) y taparlos.
- 6. Marcar la posición de los tubos (4 y 5, Fig. AY) (para montarlos correctamente), luego desconectarlos de la boca de aspiración (3) y taparlos.
- 7. Desconectar las tuberías (6 y 7, Fig. AY) del sistema de control de polvo.
- 8. Desconectar los conectores eléctricos (8 y 9, Fig. AY) y quitar la guarnición.
- Desenroscar los tornillos (10, Fig. AY).
- 10. Desplazar adelante la boca de aspiración (3, Fig. AY) y aflojar la abrazadera (11) del tubo de aspiración.
- 11. Desconectar el tubo de aspiración (12, Fig. AY) de la boca de aspiración.
- 12. Operando en ambos lados de la boca de aspiración, desenroscar las tuercas (13, Fig. AY) y desconectar los muelles relacionados.
- 13. Quitar la boca de aspiración (3).
- 14. Recoger las tuberías (15, Fig. AY) desconectadas de la boca de aspiración y bloquearlas con las abrazaderas (14). Aplicar también una envoltura de protección para evitar que polvo y material extraño entren en las tuberías (15).

Montaje

- 15. Montar los componentes en orden contrario al desmontaje.
- 16. Si necesario, controlar la altura y la funcionalidad de la boca de aspiración y del flap (véase el procedimiento en el párrafo específico).

DESMONTAJE/MONTAJE DEL BRAZO DEL TERCER CEPILLO



NOTA

Esto es un procedimiento de base al que, cuando necesario, se refieren otros procedimientos.



¡ADVERTENCIA!

Este procedimiento se puede aplicar sólo a las barrederas equipadas para la instalación de los siguientes equipos:

- Cepillo quitanieves
- Fresa quitanieves

Desmontaje

- 1. Desplazar el tercer cepillo (21, Fig. G) y bajar la boca de aspiración (23) como indicado en el párrafo específico.
- 2. Apagar el motor y activar el freno de estacionamiento (13, Fig. E).
- 3. Operando según las normas de seguridad, con un adecuado sistema de levantamiento (1, Fig. AZ), eslingar el brazo y la extensión del brazo del tercer cepillo (2) en los puntos que se muestran en la figura. Desplazar las tuberías y los cableados eléctricos para evitar que se aplasten en fase de levantamiento.

 Peso del brazo del tercer cepillo: 90 kg (198,4 lb) aproximadamente.
- 4. Cortar las abrazaderas (3, Fig. AZ) que fijan cables y tuberías.
- 5. Desconectar los tres conectores eléctricos (4, Fig. AZ).
- 6. Desconectar el acoplamiento rápido (5, Fig. AZ) del sistema de control de polvo del correspondiente acoplamiento del tubo (6), luego aplicar las tapas de protección.
- 7. Desconectar los siete acoplamientos rápidos (7, Fig. AZ) del sistema hidráulico de los correspondientes acoplamientos de los tubos (5), luego aplicar las tapas de protección.
- 8. Desenroscar la tuerca (8, Fig. AZ) que fija el cilindro (9) a la extensión del brazo de traslación del tercer cepillo y fijar el cilindro a la máquina mediante las abrazaderas.
- 9. Tensionar ligeramente el sistema de levantamiento (1, Fig. AZ), luego quitar los cuatro tornillos (10) que fijan la extensión del brazo del tercer cepillo a la máquina.
- 10. Quitar el brazo y la extensión del brazo del tercer cepillo (2, Fig. AZ).

Montaie

- 11. Montar los componentes en orden contrario al desmontaje.
- 12. Si necesario, controlar y ajustar la posición del tercer cepillo (véase el procedimiento en el párrafo específico).

MANTENIMIENTO EN INVIERNO

Durante el invierno, efectuar los procedimientos de mantenimiento siguientes.

Procedimientos para el depósito de la barredera o para barrederas que funcionen a temperaturas inferiores a 0°C (+32°F)

- 1. Vaciar las boquillas y los depósitos del agua.
- 2. Vaciar y limpiar/sustituir el filtro de agua.
- 3. Añadir el anticongelante en los depósitos de agua (controlar la cantidad por litro).
- 4. Activar la bomba de agua (véase los párrafos específicos) para que el anticongelante fluya en el sistema de control de polvo hasta que sobresalga de las boquillas de los cepillos, de la boquilla del tubo de aspiración y de la boquilla del tubo trasero (si presente). Cuando el anticongelante sobresale de las boquillas, desactivar la bomba.
- 5. Poner en marcha el motor diesel (como indicado en el párrafo específico).
- 6. Activar la bomba con la palanca (véase los párrafos específicos) para que el anticongelante fluya en el sistema de agua a alta presión hasta que sobresalga de la pistola. Cuando el anticongelante sobresale, desactivar la bomba.



¡ATENCIÓN!

No usar el sistema de control de polvo cuando la temperatura ambiente es inferior a 0°C (+32°F) porque se podrían formar témpanos de hielo sobre la calzada.

Procedimientos que se deben efectuar en el segundo mes de depósito

- 7. Sustituir el aceite del motor y el filtro relacionados (véase los párrafos específicos).
- 8. Llenar el depósito del combustible (véase el párrafo específico).
- 9. Aplicar grasa.
- 10. Cargar la batería.
- 11. Controlar la presión de los neumáticos (véase el párrafo específico).

Procedimientos que se deben efectuar en el tercer mes de depósito

- Repetir los mismos procedimientos del segundo mes.
- 9. Cada mes conectar un cargador de baterías para tener la batería cargada durante 12/24 horas.

FUNCIONES DE SEGURIDAD

La máquina está equipada de las siguientes funciones de seguridad.

Indicador de marcha atrás

La máquina está equipada de un sensor con avisador acústico para señalizar cuando la máquina se mueve en marcha atrás.

Limitador de la velocidad de rotación de los cepillos

La máquina está calibrada para bloquear la rotación de los cepillos y del ventilador de aspiración cuando se superan los 2.050 giros del motor diesel.

Pulsador de seguridad sobre el manipulador

Los pulsadores de mando sobre el manipulador están activados sólo cuando el pulsador de seguridad (sobre el manipulador mismo) está pulsado.

Dispositivo de seguridad para secuencia de los mandos en fase de activación de los cepillos

La boca de aspiración se baja sólo cuando el interruptor de rotación de los cepillos está pulsado.

Sensor de inhibición de la puesta en marcha del motor diesel con pedal de marcha pisado

La máquina está equipada de un sensor que impide la puesta en marcha del motor diesel si el pedal de marcha está pisado.

BÚSQUEDA AVERÍAS

La siguiente tabla muestra los principales problemas que pueden ocurrir durante el uso de la máquina, las probables causas y los remedios.



iATENCIÓN!

La aplicación del remedio indicado debe efectuarse por personal calificado, siguiendo siempre las instrucciones de este manual, si presentes, si no acudir a los Centros de asistencia Nilfisk y consultar el Manual de asistencia.

Para explicaciones o informaciones, contactar con los Centros de asistencia Nilfisk.

Para la búsqueda averías de los siguientes equipos opcionales, véase los manuales relacionados:

- Esparcidora de sal
- Cepillo quitanieves
- Fresa guitanieves
- Conjunto telecámaras

PROBLEMAS Y REMEDIOS

Problema	Probable causa	Remedio	
CEPILLOS			
Los cepillos no limpian correctamente	Los cepillos no están ajustados correctamente	Ajustar	
	El régimen de rotación de los cepillos no es correcto	Ajustar el régimen	
Los cepillos no giran	El sistema de seguridad ha bloqueado la rotación de los cepillos porque el régimen del motor es excesivo	Disminuir el régimen del motor	
	Falta la tensión a la electroválvula	Controlar el sistema eléctrico	
	Pérdidas de aceite del sistema hidráulico de los racores/tubos	Reparar/sustituir	
	Avería de los motores hidráulicos	Sustituir	
	La bomba de accesorios no presuriza el aceite en el circuito	Controlar la presión del aceite en el sistema hidráulico	
	Interruptor de cepillos desactivado	Activar	
	Fusible quemado	Sustituir	
	Electroválvula quemada	Sustituir	
BRAZO DEL TERCER CEPILLO			
El brazo del tercer cepillo oscila	Muelles de tensionamiento no correctamente ajustadas	Ajustar	
	Sensores de tope de carrera no correctamente ajustados	Ajustar	
El brazo del tercer cepillo no se desplaza	Perno de seguridad roto	Sustituir	
lateralmente	Falta la tensión a la electroválvula	Controlar el sistema eléctrico	
	Distribuidor bloqueado	Reparar	
	Guarniciones de los cilindros desgastadas	Revisar el cilindro	
	Interruptor desactivado	Activar	
	Fusible quemado	Sustituir	
	Pulsadores de traslación a la izquierda/derecha interrumpidos	Sustituir	
	Relé quemado	Sustituir	
	Electroválvulas quemadas	Sustituir	

INSTRUCCIONES DE USO

Problema	Probable causa	Remedio
BRAZO DEL TERCER CEPILLO		
El brazo del tercer cepillo no sube/baja	Distribuidor bloqueado	Reparar
	Guarniciones de los cilindros desgastadas	Revisar el cilindro
	Fusible quemado	Sustituir
	Pulsador de bajada interrumpido	Sustituir
	Pulsador de levantamiento interrumpido	Sustituir
	Relé quemado	Sustituir
	Electroválvula quemada	Sustituir
VENTILADOR DE ASPIRACIÓN		
El ventilador de aspiración es ruidoso	Cojinetes del ventilador no lubricados	Lubricar
	Cojinetes del ventilador desgastados	Sustituir
	Avería del motor hidráulico	Reparar
El ventilador de aspiración gira pero no aspira	Filtros de polvo obstruidos	Limpiar
suficientemente	Tubo de aspiración obstruido	Limpiar
	Tubo de aspiración cortado/desgarrado	Sustituir
	Guarnición entre boca de aspiración y cajón de residuos rota o no correctamente posicionada	Sustituir/ajustar la posición
	Falta de presión de la bomba de activación del motor del ventilador de aspiración	Ajustar la presión de la bomba
El ventilador de aspiración no gira	Distribuidor bloqueado	Reparar
	Avería del motor	Sustituir
	Avería de la bomba	Sustituir
BOCA DE ASPIRACIÓN Y FLAP	I	
La boca de aspiración no aspira suficientemente	Posición incorrecta de la boca de aspiración	Controlar la altura y la funcionalidad de la boca de aspiración y del flap
La boca de aspiración no sube	Contacto eléctrico interrumpido	Reparar el sistema eléctrico
	Distribuidor bloqueado	Reparar
	Guarniciones de los cilindros desgastadas	Revisar el cilindro
	Falta de presión en el sistema hidráulico	Controlar la presión de la bomba
	Fusible quemado	Sustituir
	Pulsador de levantamiento interrumpido	Sustituir
	Pulsador de seguridad del manipulador interrumpido	Sustituir
	Avería de la tarjeta de relés	Revisionar
	Electroválvula quemada	Sustituir
BOCA DE ASPIRACIÓN Y FLAP	T	Γ
La boca de aspiración no baja	El ventilador de aspiración no está activado	Activar
	Falta de presión en la válvula paracaídas	Controlar la presión del distribuidor del
	Falta de presión a la electroválvula del	Controlar la presión
	distribuidor	
	Fusible quemado	Sustituir
	Interruptor de cepillos desactivado	Activar
	Pulsador de bajada interrumpido	Sustituir
	Pulsador de seguridad del manipulador interrumpido	Sustituir
	Avería de la tarjeta de relés	Revisionar
Labora de carine de	Electroválvula quemada	Sustituir
La boca de aspiración no se desplaza lateralmente	Falta de presión al cilindro por causa de guarniciones desgastadas	Revisar el cilindro
	Fusible quemado	Sustituir
	Pulsador de traslación a la izquierda interrumpido	Sustituir
	Pulsador de traslación a la derecha interrumpido	Sustituir
	Pulsador de seguridad interrumpido	Sustituir
	Avería de la tarjeta de relés	Sustituir
	Electroválvula quemada	Sustituir
La fuerza de apertura del flap es insuficiente	Presión de apertura del flap incorrecta	Ajustar la presión de apertura
El flap no se abre/cierra	Pulsador desactivado	Activar
בי וועף ווס סס מטוס/סוסוומ	Electroválvula quemada	Sustituir
1	_ ====================================	Cuchian

Problema	Probable causa	Remedio
CAJÓN DE RESIDUOS Y PORTILLO RELACIO	DNADO	
El cajón de residuos no se levanta/vuelca	Distribuidor bloqueado	Reparar
	Pulsador interrumpido	Sustituir
	Fusible quemado	Sustituir
	Pulsador de seguridad interrumpido	Sustituir
	Interruptor de cepillos activado	Desactivar
El cajón de residuos no vuelve en posición	Guarniciones de los cilindros desgastadas	Revisar los cilindros
horizontal/no se baja	Fusible quemado	Sustituir
	Pulsador interrumpido	Sustituir
	Pulsador de seguridad interrumpido	Sustituir
	Avería de la tarjeta de relés	Sustituir
	Electroválvulas quemadas	Sustituir
CAJÓN DE RESIDUOS Y PORTILLO RELACIO	DNADO	,
El portillo del cajón de residuos no se abre/	Falta de tensión al actuador	Reparar el sistema eléctrico
cierra	Pulsador interrumpido	Sustituir
	Levas del actuador no ajustadas	Ajustar las levas del actuador
	Avería del actuador	Sustituir
BOQUILLAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE	POLVO	
No sale agua de las boquillas	Filtro de agua obstruido	Limpiar/sustituir
·	Boquillas obstruidas	Limpiar
No llega agua a las boquillas	Relé bomba de agua quemado	Sustituir
	La bomba no funciona	Reparar/sustituir
	Interruptor bomba de agua desactivado	Activar
	Fusible quemado	Sustituir
	Relé bomba de agua quemado	Sustituir
La bomba de agua no se para	Flotador bloqueado	Reparar
	Flotador montado al contrario	Montar correctamente
DIRECCIÓN		
La máquina no se mueve correctamente en línea recta	Convergencia incorrecta del eje trasero	Ajustar
La dirección es dura	Avería de la dirección asistida	Sustituir
	Avería de la válvula prioritaria	Sustituir
	Avería del cilindro hidráulico de accionamiento de las ruedas directrices	Sustituir
FRENOS		
La máquina no frena de forma suficiente	Falta de fluido de frenos	Controlar el nivel del fluido de frenos
	Masas de frenos desgastadas o untadas	Sustituir
	Aire en el sistema	Purgar el sistema
	Avería del cilindro de frenos de tambor	Sustituir
	Avería de la bomba del fluido de frenos	Revisionar
El freno de estacionamiento no frena de forma suficiente	Freno no correctamente ajustado	Ajustar
ESTABILIDAD		
La estabilidad de la máquina en movimiento es poca	La presión de los neumáticos no es correcta	Controlar la presión de los neumáticos
RUEDAS		
Las ruedas traseras son ruidosas	Cojinetes de ruedas desgastados	Sustituir

ESPAÑOL

Problema	Probable causa	Remedio
POTENCIA DE TRACCIÓN		
La potencia de tracción de la máquina es poca	Pedal de marcha defectuoso	Sustituir
	By-pass abierto	Controlar la torsión de los tornillos de by-pass
	Disminución de potencia de la bomba del sistema de tracción	Controlar la presión del aceite en el sistema hidráulico sobre la bomba del sistema de tracción
	Motores del sistema de tracción desgastados	Sustituir
Falta de potencia de tracción de la máquina	Tornillo de desactivación de la bomba del sistema de tracción, para remolcar la máquina, activado	Desactivar
	Pérdidas de aceite en el circuito hidráulico	Reparar
	Bomba del sistema de tracción rota	Sustituir
	Motor del sistema de tracción roto	Sustituir
PEDAL DE MARCHA		
La máquina se mueve aun si no se pisa el pedal de marcha	Pedal de marcha no correctamente ajustado	Ajustar
CALEFACCIÓN EN LA CABINA		
No hay aire caliente	Grifo o tubería de alimentación agua caliente rotos	Sustituir
	El calentador pierde agua	Sustituir
	Interruptor desactivado	Activar
	Fusible quemado	Sustituir
CLIMATIZADOR EN LA CABINA		
No hay aire frío	El compresor no gira porque la correa de transmisión está aflojada/rota	Tensar/sustituir la correa
	Termostato desactivado	Activar
	Pérdidas de gas del sistema	Reparar la causa de la pérdida y reintegrar el gas
	Avería de la válvula de expansión	Sustituir
	Interruptor desactivado	Activar
	Fusible quemado	Sustituir
	Presóstato del gas interrumpido	Sustituir
	Relé quemado	Sustituir
MOTOR DIESEL		
Accionando la llave de encendido, el motor diesel no se pone en marcha	El pedal de marcha está accionado.	No accionar el pedal de marcha durante la puesta en marcha del motor diesel.



NOTA

Para las otras búsquedas averías del motor diesel, véase el manual relativo.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

DESGUACE

Efectuar el desguace de la máquina en un demoledor calificado.

Antes de eliminar la máquina es necesario quitar y separar los siguientes materiales y eliminarlos según las actuales normas de higiene ambiental:

- cepillos
- aceite del motor
- aceite del sistema hidráulico
- filtros del aceite del sistema hidráulico
- componentes de plástico
- componentes eléctricos y electrónicos



NOTA

En particular, para el desguace de componentes eléctricos y electrónicos, contactar con Nilfisk.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
OBJECTIVO E CONTEÚDO DO MANUAL	3
DESTINATÁRIOS	
CONSERVAÇÃO DO MANUAL	
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
OUTROS MANUAIS DE REFERÊNCIA	4
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO	
MODIFICAÇÕES E MELHORIAS	
SEGURANÇA	
SÍMBOLOS UTILIZADOS	
INSTRUÇÕES GERAIS	5
DESEMBALAGEM/ENTREGA	7
DESCRIÇÃO DA MÁQUINA	
CAPACIDADE DE OPERAÇÃO	
CONVENÇÕES	
DESCRIÇÃO	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VALORES AMBIENTAIS	
DIAGRAMA ELÉCTRICO	
DIAGRAMA ELÉCTRICO DO BRAÇO COM TERCEIRA ESCOVA (*)	16
PROTECÇÕES ELÉCTRICAS	17
ACESSÓRIOS / OPCIONAIS	
UTILIZAÇÃO	
ADVERTÊNCIAS GERAIS	
ANTES DO ARRANQUE	
ARRANQUE E PARAGEM DO MOTOR DIESEL	
ARRANQUE E PARAGEM DA MÁQUINA	
MÁQUINA A OPERAR	23
ESVAZIAMENTO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS	24
UTILIZAÇÃO DO TUBO DE ASPIRAÇÃO TRASEIRO (*)	25
UTILIZAÇÃO DO LIMPA PÁRA-BRISAS	
UTILIZAÇÃO DO AQUECIMENTO NA CABINA DE CONDUÇÃO	25
UTILIZAÇÃO DO CLIMATIZADOR NA CABINA DE CONDUÇÃO (*)	25
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	26
ACENDIMENTO DA LUZ DO TECTO	26
ACENDIMENTO DA LUZ DE TRABALHO DA TERCEIRA ESCOVA	
ACCIONAMENTO DAS LUZES DE EMERGÊNCIA	
ELEVAÇÃO MANUAL DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS	26
INTRODUÇÃO DAS HASTES DE BLOQUEIO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS LEVANTADO	27
INTRODUÇÃO DA HASTE DE BLOQUEIO DA TAMPA DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS LEVANTADO	27
UTILIZAÇÃO DO JACTO DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO (*)	
UTILIZAÇÃO DO KIT DAS CÂMARAS (opcional)	28
APÓS A ÚTILIZAÇÃO DA MÁQUINA ESVAZIAMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA ÁGUA DO SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DAS POEIRAS	28
DESLOCAÇÃO DA MÁQUINA POR TRACÇÃO	
TRANSPORTE/MOVIMENTAÇÃO	29
INACTIVIDADE PROLONGADA DA MÁQUINA	
PRIMEIRO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	30
MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO ESPALHADOR DE SAL (opcional)	
MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS LIMPA-NEVE COM ESCOVAS (opcional)	31 32
N/I INTLATERATE THE LAND ALLERA SEEDE ANGENHAS TIMBASINEVE COMPLESSA (ANGONAL)	

MANUTENÇÃO	22
WANUTENÇÃOPLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA	၁၁
LIMPEZA DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS, DOS FILTROS E DO TUBO DE ASPIRAÇÃO, CONTROLO DAS JUNTAS E	33
LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DA VENTOINHA DE ASPIRAÇÃO	35
LIMPEZA DOS BICOS E DOS FILTROS DO SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DAS POEIRAS	36
LIMPEZA DOS DICOS E DOS FIETROS DO SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DAS FOEIRAS	30
CONTROLO DO NÍVEL DO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO	37
CONTROLO DA LIMPEZA DAS BORBOLETAS DO RADIADOR DO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO	37
CONTROLO DO NÍVEL DO LÍQUIDO DA BATERIA	
CONTROLO DO NÍVEL DO ÓLEO DOS TRAVÕES	
CONTROLO DO SENSOR DE ACTIVAÇÃO DO AVISADOR SONORO DA MARCHA-ATRÁS	38
CONTROLO DA PRESSÃO DOS PNEUS	38
CONTROLO DA PRESSÃO DOS PNEÚSCONTROLO DA ALTURA E DO FUNCIONAMENTO DO BOCAL DE ASPIRAÇÃO E DO FLAP	38
CONTROLO E REGULAÇÃO DA POSIÇÃO DAS ESCOVAS LATERAIS	39
CONTROLO E REGULAÇÃO DA POSIÇÃO DA TERCEIRA ESCOVA	40
SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS	41
CONTROLÓ DO TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO	41
CONTROLO DO NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR DIESEL	41
SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR DIESEL	
SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR DIESEL	
LIMPEZA DO PRÉFILTRO E DO FILTRO DO AR DO MOTOR DIESEL	
CONTROLO DA LIMPEZA DAS BORBOLETAS DO RADIADOR DO MOTOR DIESEL	
CONTROLO DO NÍVEL DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DIESEL	
SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO COMBUSTÍVEL DO MOTOR DIESEL	43
SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO AR DA CABINA DE CONDUÇÃO	43
SUBSTITUIÇÃO DAS RODAS	43
SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS	44
DESMONTÁGEM/MONTAGEM DO BOCAL DE ASPIRAÇÃO	44
DESMONTAGEM/MONTAGEM DO BRAÇO DA TERCEIRA ESCOVA	
MANUTENÇÃO INVERNAL	45
FUNÇÕES DE SEGURANÇA	46
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	46
PROBLEMAS E SOLUÇÕES	
FIM DE VIDA	50

INTRODUÇÃO

OBJECTIVO E CONTEÚDO DO MANUAL

Este manual é parte integrante da máquina e tem como objectivo fornecer ao operador todas as informações necessárias de modo que este esteja preparado para utilizar a máquina da maneira mais adequada, autónoma e segura possível. O manual compreende informações inerentes à parte técnica, à segurança, ao funcionamento, ao desligamento da máquina, à manutenção, às peças de substituição e ao fim de vida.

Antes de efectuar qualquer operação na máquina, os operadores e os técnicos qualificados devem ler cuidadosamente as instruções contidas no presente manual. Em caso de dúvidas sobre a correcta interpretação das instruções, contacte a Nilfisk para obter os esclarecimentos necessários.

DESTINATÁRIOS

O presente manual destina-se quer ao operador, quer aos técnicos qualificados de manutenção da máquina.

Os operadores não devem executar intervenções reservadas aos técnicos qualificados. A Nilfisk não se responsabiliza por danos resultantes do não cumprimento desta proibição.

CONSERVAÇÃO DO MANUAL

O Manual deve ser conservado na cabina da máquina, protegidos de líquidos e tudo mais que possa comprometer o seu estado de legibilidade.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

O número de série e o modelo de sua máquina estão indicados no autocolante (1, Fig. C) e na placa (1, Fig. E) colocada no interior da cabina.

O número de série da máquina está gravado também de lado (33, Fig. G).

O número de série e o modelo do motor a diesel estão indicados nas posições referidas no respectivo manual; além disso, nos países onde estiver previsto, existe uma segunda placa com os mesmos dados, na posição (1, Fig. E).

Estas informações são necessárias para encomendar as peças de substituição para a máquina e o motor diesel. Utilize o espaço abaixo para anotar os dados de identificação da máquina e do motor diesel para referência futura.

Modelo da MÁQUINA
Número de série da MÁQUINA
Modelo do MOTOR
Número de série do MOTOR

OUTROS MANUAIS DE REFERÊNCIA

Com a máquina, são fornecidos também os seguintes manuais:

- Manual do motor diesel (*)
- Catálogo das peças de substituição da máquina de varrer
- Manual das ferramentas do espalhador de sal (opcional) (*)
- Catálogo das peças de substituição das ferramentas do espalhador de sal (opcional)
- Manual das ferramentas limpa-neve com escovas (opcional) (*)
- Catálogo das peças de substituição das ferramentas limpa-neve com escovas (opcional)
- Manual das ferramentas limpa-neve com fresas (opcional) (*)
- Catálogo das peças de substituição das ferramentas limpa-neve com fresas (opcional)
- Manual do kit de câmaras (opcional) (*)
- Catálogo das peças de substituição do kit de câmaras (opcional) (*)
- (*) Manuais que têm que ser considerados parte integrante do Manual da máquina de varrer.

Nos Centros de assistência Nilfisk, está disponível também o seguinte manual:

Manual de assistência da máquina de varrer

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO

Em caso de necessidade relativa à utilização, à manutenção e à reparação, consulte o pessoal qualificado ou directamente os Centros de assistência Nilfisk. Utilize sempre peças de substituição e acessórios originais.

Para assistência e para encomendar peças de substituição e acessórios, contacte a Nilfisk, especificando sempre o modelo e o número de série.

MODIFICAÇÕES E MELHORIAS

A Nilfisk procura constantemente aperfeiçoar os produtos e reserva-se o direito de efectuar modificações e melhorias, quando necessário, sem a obrigação de modificar as máquinas vendidas anteriormente.

Fica estipulado que qualquer modificação e/ou acréscimo de acessórios devem ser explicitamente aprovados e realizados pela Nilfisk.

SEGURANÇA

São utilizados os seguintes símbolos para assinalar eventuais situações de perigo. Leia sempre estas informações com atenção e tome as devidas precauções para proteger as pessoas e os objectos.

A colaboração do operador é essencial para evitar acidentes. Nenhum programa de prevenção de acidentes pode ser eficaz sem a total colaboração da pessoa directamente responsável pelo funcionamento da máquina. A maioria dos acidentes, que podem ocorrer numa fábrica, no trabalho ou nas deslocações, resultam do incumprimento das mais elementares normas de segurança. Um operador atento e prudente é a melhor garantia contra os acidentes e indispensável para implementar qualquer programa de prevenção.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



PERIGO!

Indica um perigo com risco, até mortal, para o operador.



ATENÇÃO!

Indica um risco potencial de acidente para as pessoas ou de danos para os objectos.



ADVERTÊNCIA!

Indica uma advertência ou uma nota sobre funções chave ou sobre funções úteis. Preste a máxima atenção aos blocos de texto indicados com esse símbolo.



NOTA

Indica uma nota sobre funções chave ou sobre funções úteis.



CONSULTA

Indica a necessidade de consultar o Manual antes de efectuar qualquer operação.

INSTRUÇÕES GERAIS

Encontram-se descritas a seguir advertências e atenções específicas para indicar os potenciais perigos de danos à máquina e às pessoas.



PERIGO!

- Esta máquina deve ser utilizada unicamente por pessoal especialmente formado e autorizado.
- Além disso, o condutor deve:
 - ser maior de idade
 - possuir a carta de condução
 - estar em condições psicofísicas normais
 - não estar sob a influência de substâncias que possam alterar os reflexos nervosos (álcool, agentes psicotrópicos, drogas, etc)
- Antes de executar qualquer operação de manutenção/reparação, retire a chave de ignição.
- Esta máquina deve ser utilizada unicamente por pessoal especialmente formado e autorizado. É proibida a utilização da máquina por parte de crianças e pessoas com limitações físicas.
- Quando estiver a trabalhar próximo de partes em movimento, tire todas as jóias.
- Não trabalhe sob a máquina levantada, sem os suportes de elevação fixos de segurança adequados.
- Não opere com esta máquina em espaços onde estejam presentes poeiras, líquidos ou vapores nocivos, perigosos, inflamáveis e/ou explosivos.
- Atenção, o combustível é altamente inflamável.
- Não fume, nem aproxime chamas livres da zona de abastecimento ou de armazenamento do combustível.
- Efectue o abastecimento do combustível num local aberto ou num local correctamente ventilado e com o motor diesel desligado.
- Ao encher o depósito, deixe pelo menos 4 cm (1,6 in) de espaço vazio até ao tubo do bocal de enchimento, para permitir a expansão do combustível.
- Após o abastecimento de combustível, controle que a tampa do depósito do combustível esteja firmemente fechada.
- Se durante o enchimento, entornar combustível, limpe bem a zona envolvida e deixe dissipar os vapores antes de ligar o motor.
- Evite o contacto do combustível com a pele e não respire os vapores. Mantenha fora do alcance das crianças.
- Antes de executar qualquer operação de manutenção/reparação, retire a chave de ignição, engate o travão de estacionamento e desligue a bateria.
- Sempre que operar com capots/tampas abertos, verifique que os próprios capots/tampas n\u00e3o se podem fechar acidentalmente.
- Quando for necessário efectuar manutenções com o depósito de resíduos levantado, bloqueie-o com as duas hastes de bloqueio.
- Durante o transporte da máquina de varrer, o depósito de combustível não deve estar cheio.
- Os gases de escape do motor diesel contêm monóxido de carbono, gás muito venenoso, inodoro e incolor.
 Evite a sua inalação. Não deixe o motor em funcionamento num local fechado.
- Não pose nenhum objecto sobre o motor.
- Antes de efectuar qualquer intervenção no motor diesel, desligue-o. Para evitar o arranque acidental do motor, desligue o terminal negativo da bateria.
- Consulte também as NORMAS DE SEGURANÇA indicadas no manual do motor diesel, que deve ser considerado parte integrante deste manual.
- Consulte também as NORMAS DE SEGURANÇA indicadas nos manuais das ferramentas (opcionais) seguintes, que têm que ser consideradas partes integrantes deste manual:
 - ferramentas do espalhador de sal
 - ferramentas limpa-neve com escova
 - · ferramentas limpa-neve com fresa
 - kit de câmaras




ATENÇÃO!

- Para circular em ruas públicas, a máquina tem que ter livrete e placa de matrícula.
- Não utilize a máquina para fins diferentes do que os de máquina de varrer, para os quais foi concebida.
- Durante a utilização da máquina, preste atenção para garantir a segurança das outras pessoas e dos objectos.
- Não utilize a máquina como meio de transporte.
- Não abandone a máquina sem antes ter removido a chave de ignição e sem ter engatado o travão de estacionamento.
- Não encoste a estantes ou andaimes, principalmente se existir o perigo de queda de objectos.
- Preste a máxima atenção durante a elevação e o esvaziamento do depósito de resíduos.
- Adeque a velocidade de utilização às condições de aderência.
- Antes de efectuar qualquer intervenção de manutenção/reparação, leia cuidadosamente todas as instruções relativas à manutenção/reparação.
- Tome as devidas precauções de modo que cabelos, jóias, partes das roupas soltas não fiquem presas nas partes em movimento da máquina.
- Proteja adequadamente as partes do corpo (olhos, cabelo, mãos, etc.), quando efectuar operações de limpeza com pistolas de ar comprimido ou de água.
- Evite o contacto com o ácido da bateria e não toque as peças com uma temperatura elevada.
- Evite que as escovas estejam em funcionamento com a máquina parada para não provocar danos no piso.
- Em caso de incêndio, utilize, se for possível, um extintor de pó e não de água.
- Não lave a máquina com substâncias corrosivas.
- Não utilize a máquina em espaços particularmente poeirentos.
- Não viole, em nenhum caso, as protecções previstas para a máquina, respeite escrupulosamente as instruções previstas para a manutenção periódica.
- Não remova, nem altere as placas colocadas na máquina.
- No caso de verificar anomalias no funcionamento da máquina, certifique-se de que não se devem à falta de manutenção periódica. Caso contrário, solicite a intervenção do pessoal autorizado ou do centro de assistência autorizado.
- Em caso de substituição de peças, solicite peças de substituição ORIGINAIS a um concessionário ou revendedor autorizado.
- Por motivos da segurança, e também do bom funcionamento, faça com que pessoal autorizado ou um centro de assistência autorizado execute a manutenção programada prevista no capítulo específico deste manual.
- A máquina não deve ser abandonada, no fim do seu ciclo de vida, dado que contém materiais tóxicos nocivos (óleos, baterias, matérias plásticas, etc.), sujeitos a normas que prevêem a entrega em centros especiais (veja, a propósito, o capítulo Fim de vida).
- Em condições de utilização em conformidade com as indicações de utilização correcta, as vibrações não são tais que criem situações de perigo. Nível de vibrações no corpo do operador 0,531 m/s² (20,9 in/s²) (ISO 2631-1) em regime de trabalho máximo (1.850 rpm).
- Durante o funcionamento do motor diesel o seu cano de escape aquece-se; n\u00e3o toque o cano de escape quando est\u00e1 quente para evitar graves queimaduras ou inc\u00e9ndios.
- Para evitar de danificar gravemente o motor diesel, não o faça funcionar com pouco óleo. Controle o nível do óleo com o motor desligado e com a máquina na posição horizontal.
- Para evitar danificar o motor diesel, nunca o faca funcionar sem filtro do ar.
- O circuito de arrefecimento com líquido do motor diesel está sob pressão. Execute os controlos com o motor desligado e unicamente depois de o deixar arrefecer. Mesmo com o motor frio, abra a tampa do radiador com cuidado.



ATENÇÃO!

- O motor está equipado com uma ventoinha; não se aproxime com o motor quente porque a ventoinha poderia entrar em funcionamento, mesmo com a máquina parada.
- As intervenções de assistência técnica no motor diesel devem ser executadas por um Representante autorizado.
- Para o motor diesel, utilize unicamente peças de substituição originais ou equivalentes. A utilização de peças de substituição de qualidade inferior pode danificar gravemente o motor.
- Consulte também as NORMAS DE SEGURANÇA indicadas no manual do motor diesel, que deve ser considerado parte integrante deste manual.
- Consulte também as NORMAS DE SEGURANÇA indicadas nos manuais das ferramentas (opcionais) seguintes, que têm que ser consideradas partes integrantes deste manual:
 - ferramentas do espalhador de sal
 - · ferramentas limpa-neve com escova
 - · ferramentas limpa-neve com fresa
 - kit de câmaras



ATENÇÃO!

O monóxido de carbono (CO) pode provocar lesões no cérebro ou mesmo a morte.

O motor de combustão interna desta máquina emite monóxido de carbono.

Não inalar os fumos dos gases de escape.

Utilizar em locais fechados apenas se existir uma ventilação adequada e acompanhado.

DESEMBALAGEM/ENTREGA

Normalmente, a máquina é entregue completamente montada e em perfeito funcionamento; portanto, não é necessário que o comprador efectue operações de desembalagem/instalação.

Verifique que os seguintes componentes são fornecidos com a sua máquina:

- Documentação técnica:
 - Instruções de uso da máquina de varrer
 - · Manual do motor diesel
 - Catálogo das peças de substituição da máquina de varrer
 - Manual e Catálogo das peças de substituição das ferramentas opcionais seguintes:
 - ferramentas do espalhador de sal
 - ferramentas limpa-neve com escova
 - ferramentas limpa-neve com fresa
 - kit de câmaras

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

CAPACIDADE DE OPERAÇÃO

A máquina de varrer foi concebida e fabricada para a limpeza, através de varredura e aspiração, de ruas, de pisos lisos e sólidos, em espaços públicos e industriais, e para a recolha de poeiras e detritos leves, em condições de segurança verificada, por parte de um operador qualificado.

A máquina pode ser utilizada também para espalhar sal, limpar neves, se estiver equipada com as ferramentas adequadas.

CONVENÇÕES

Todas as referências de para a frente e para trás, dianteiro e traseiro, direito e esquerdo indicadas neste manual devem ser consideradas como se referindo ao operador sentado na posição de condução no assento (14, Fig. E).

DESCRIÇÃO

Descrição das zonas de controlo e comandos (Ver Fig. D)

- 1. Painel de instrumentos e dos comandos
- Quadro dos indicadores luminosos
- Indicador luminoso do depósito de resíduos levantado (vermelho)
- 4. Indicador das luzes dos máximos
- 5. Indicador das luzes de presença
- 6. Indicador luminoso dos indicadores de direcção
- 7. Indicador luminoso da carga da bateria
- 8. Indicador luminoso da pressão do óleo do motor diesel
- Indicador luminoso da temperatura elevada do líquido de arrefecimento do motor diesel
- 10. Indicador luminoso do combustível na reserva
- 11. Indicador luminoso de pré-aquecimento das velas
- 12. Indicado luminoso do travão de estacionamento accionado
- Indicadora luminoso do filtro do ar do motor diesel entupido
- 14. Indicador luminoso de água no filtro do combustível
- 15. Indicador do nível do combustível
- Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor diesel
- 17. Ecrã que indica:
 - as horas de trabalho (quando a chave de ignição for rodada até à primeira posição, antes do arranque do motor diesel)
 - número de rotações do motor diesel (com o motor diesel em funcionamento e o indicador luminoso da carga da bateria desligado)

Além disso, o ecrã pode apresentar as siglas seguintes:

- F.OPE: indica que o cabo do indicador do nível do combustível não está ligado
- F.COr: indica que o cabo do indicador do nível do combustível está em curto-circuito
- H.OPE: indica que o cabo do indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor não está ligado
- H.COr: indica que o cabo do indicador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor está em curtocircuito
- 18. Boca de ventilação esquerda
- Lâmpada de tecto: acende-se premindo do lado direito ou esquerdo. Na posição central, fica apagada.
- 20. Interruptor das luzes de emergência
- Interruptor de abertura/fecho da tampa do depósito de resíduos
- 22. Interruptor de inclinação da terceira escova
- 23. Boca de ventilação direita
- 24. Chave de ignição
- 25. Selector do sentido de rotação da terceira escova
- 26. Pedal de marcha
- Interruptor das bombas da água do sistema de eliminação das poeiras:
 - na primeira posição do interruptor, os bicos borrifam uma quantidade de água média
 - na segunda posição do interruptor, os bicos borrifam a quantidade de água máxima
- 28. Volante
- Interruptor de activação das escovas laterais (primeira posição) e terceira escova (segunda posição)
- Interruptor da ventoinha de aspiração/ferramentas opcionais
- 31. Pedal do travão de serviço

8

32. Reservatório do líquido do limpa pára-brisas

- 33. Interruptor do limpa pára-brisas
 - na posição 0: limpa pára-brisas parado
 - na posição 1: limpa pára-brisas em movimento
 - na posição 2 (com retorno por mola): jacto do limpa pára-brisas
- Interruptor (com retorno por mola) deslocação do antebraço da terceira escova
- O grupo dos interruptores das luzes tem as seguintes funcões:
 - luzes desligadas, com a marca (35b) diante do símbolo O
 - luzes de presença ligadas, com a marca (35b) diante do símbolo
 - luzes de médios ligadas, com a marca (35b) diante do símbolo D
 - luzes dos máximos ligadas, com a marca (35b) diante do símbolo ᠍○ e alavanca (35a) baixada
 - acendimento temporário das luzes dos máximos, levantando a alavanca (35a)
 - accionamento do indicador de direcção direito, empurrando a alavanca (35a) para a frente
 - accionamento do indicador de direcção esquerdo, empurrando a alavanca (35a) para trás
 - accionamento do avisador sonoro, pressionando a alavanca (35a) no sentido da seta (35c)
- Manipulador do bocal de aspiração, das escovas e do depósito de resíduos
- Botão de descida do bocal de aspiração e das escovas laterais
- Botão de subida do bocal de aspiração e das escovas laterais
- 39. Botão de retorno do depósito de resíduos
- 40. Botão de basculamento do depósito de resíduos
- Botão de movimento à esquerda do bocal de aspiração e das escovas laterais
- Botão de movimento à direita do bocal de aspiração e das escovas laterais
- 43. Botão de elevação do depósito de resíduos
- 44. Botão de abaixamento do depósito de resíduos
- Botão de segurança (mantenha-o pressionado para activar os outros botões do manipulador)
- 46. Manipulador da terceira escova, para activar as seguintes funções (após activação do interruptor de ignição da terceira escova):
 - colocado para a frente: descida da terceira escova
 - colocado para trás: subida da terceira escova
 - colocado à direita: deslocação do braço para direita
 - colocado à esquerda: deslocação do braço para esquerda
- 47. Botão de elevação do flap
- 48. Botão de abaixamento do flap
- 49. Indicador luminoso de reservatório de água cheio (verde)
- Indicador luminoso de reservatório de água cheio (amarelo)
- Índicador luminoso de reservatório de água vazio (vermelho) (as bombas fecham-se automaticamente)
- 52. Interruptor das luzes de funcionamento da terceira escova
- Indicador luminoso de fecho total da tampa do depósito de resíduos
- 54. Autocolante de condução segura

(Ver Fig. E)

- Placa do número de série/dados técnicos/marca de conformidade
- Bocais de ventilação da cabina
- 3. Caixa de fusíveis superior
- 4. Bocais de circulação do ar da cabina
- 5. Manípulo de accionamento do climatizador
- Manípulo para regular a velocidade da ventilação do ar da cabina
- 7. Reservatório do óleo dos travões
- 8. Caixa de fusíveis central
- 9. Caixa de fusíveis inferior
- 10. Torneira dos bicos do sistema de eliminação das poeiras:
 - o tubo de aspiração do bocal até ao depósito de resíduos
 - o tubo de aspiração traseiro (*)
- Torneira dos bicos do sistema de eliminação das poeiras das escovas laterais
- Torneira dos bicos do sistema de eliminação das poeiras da terceira escova
- 13. Alavanca do travão de estacionamento
- 14. Assento de condução
- Manípulo de abertura e regulação do aquecimento da cabina
- 16. Alavanca de aceleração do motor diesel
- Alavanca de regulação da posição para frente/para trás do assento de condução
- 18. Botão de paragem de emergência (opcional)
- 19. Painel de protecção dos componentes eléctricos
- 20. Cinto de segurança no assento de condução
- (*) Opcional nalguns países.

Descrição das vistas exteriores (Ver Fig. F)

- 1. Depósito de resíduos levantado e basculado
- Hastes de bloqueio do depósito de resíduos levantado (desengatadas)
- Hastes de bloqueio do depósito de resíduos levantado (engatadas)
- Bloqueios para as hastes de bloqueio do depósito de resíduos levantado (desengatadas)
- 5. Junta do tubo de aspiração
- 6. Tubo de aspiração do bocal até ao depósito de resíduos
- Junta do fecho do orifício de aspiração dianteira do depósito de resíduos
- 8. Condensador do climatizador do ar da cabina
- 9. Radiador do óleo do sistema hidráulico
- 10. Bocal de enchimento do reservatório do combustível
- 11. Painel de cobertura do compartimento do motor
- 12. Filtro de descarga do ar aspirado
- 13. Compartimento da ventoinha de aspiração
- 14. Transportador
- 15. Filtro de aspiração dos detritos e das poeiras
- 16. Bloqueio do filtro de aspiração
- Haste de bloqueio da tampa do depósito de resíduos (aberta)
- Ponto de introdução da haste de bloqueio da tampa do depósito de resíduos
- 19. Junta de vedação do perímetro da aspiração
- Ponto de introdução das hastes de bloqueio do depósito de resíduos
- Tubo com enrolador do sistema de lavagem com água a alta pressão (*)
- 22. Tomada rápida para a água de alta pressão (*)
- 23. Torneira do bico do sistema de eliminação das poeiras do tubo de aspiração traseiro
- Reservatório secundário da água do sistema de eliminação das poeiras
- 25. Filtro do ar do motor diesel
- Tubo flexível de descarga da água do depósito de resíduos
- Alavanca de activação da bomba portátil para levantar manualmente o depósito de resíduos
- Reservatório principal da água do sistema de eliminação das poeiras
- Conduta flexível de abastecimento da água do sistema de eliminação das poeiras
- Tampa do reservatório principal da água do sistema de eliminação das poeiras
- 31. Filtro do óleo do sistema hidráulico a expelir
- Bomba portátil para a elevação manual do depósito de resíduos
- Motor diesel (para a descrição das partes do motor diesel, consulte o manual específico)
- 34. Bateria
- 35. Indicador do nível do óleo do sistema hidráulico
- 36. Reservatório do óleo do sistema hidráulico
- 37. Suporte de elevação da roda dianteira
- 38. Puxadores de fixáção do suporte
- 39. Bomba para a água de alta pressão (*)
- Interruptor com bóia do reservatório principal da água do sistema de eliminação das poeiras
- 41. Gancho de elevação da máquina (a utilizar unicamente com o depósito de resíduos vazio)
- 42. Indicador do nível da água do sistema de eliminação das noeiras
- 43. Reservatório do líquido de arrefecimento do motor diesel
- 44. Bico de humidificador para bomba a alta pressão
- 45. Filtro de combustível
- 46. Préfiltro do ar do motor diesel
- (*) Opcional nalguns países.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO

(Ver Fig. G)

- Cabina de condução
- 2. Faróis
- 3. Luz da terceira escova
- 4. Porta esquerda da cabina de condução
- Cavilha da fixação de segurança do braço da terceira escova para a deslocação da máquina
- 6. Depósito de resíduos
- 7. Guarda-lamas traseiros
- 8. Barra de pára-choques traseira
- 9. Porta lateral superior esquerda
- 10. Retenções da tampa
- 11. Porta lateral inferior esquerda
- 12. Fixação da porta
- 13. Rodas traseiras direccionáveis
- 14. Porta esquerda sob a cabina
- 15. Parafusos de fixação da tampa
- 16. Rodas dianteiras de tracção (fixas)
- 17. Bocal de aspiração
- 18. Gancho de tracção dianteira
- 19. Escova esquerda
- 20. Escova direita
- 21. Terceira escova (*)
- 22. Antebraço da terceira escova (*)
- 23. Braço da terceira escova (*)
- 24. Tubo de aspiração do bocal até ao depósito de resíduos
- 25. Flap dianteiro
- 26. Bloqueios da tampa do filtro de descarga do ar aspirado
- 27. Tampa do filtro de descarga do ar aspirado
- 28. Tampa lateral superior direita
- 29. Retenções da tampa
- 30. Porta direita da cabina de condução
- 31. Tampa direita sob a cabina
- 32. Parafusos de fixação da tampa
- 33. Número de série da máquina
- 34. Tampa lateral inferior direita
- 35. Fixação da porta
- 36. Eixo traseiro direccionável
- Braço de suporte para o tubo de aspiração traseiro (em utilização)
- 38. Tampa de fecho do tubo de aspiração traseiro
- 39. Sistema de iluminação e sinalização
- 40. Manípulo lateral de fixação da rampa traseira
- 41. Rampa traseira para a descarga do lixo (aberta)
- 42. Fixação do tubo de aspiração traseiro
- 43. Tubo de aspiração traseiro (opcional)
- 44. Tampa do depósito de resíduos
- 45. Ganchos de tracção dianteiros
- 46. Luz do bocal de aspiração
- 47. Luz rotativa intermitente
- (*) Opcional nalguns países.

Descrição das ferramentas do espalhador de sal (opcional) (Ver Fig. AU)

- Alavanca para a modificação do fluxo de quantidade de sal
- 2. Compartimento da carga de sal
- Luzes indicadoras de presença
- Pés de apoio, com as ferramentas removidas da máquina de varrer
- 5. Gancho de elevação
- 6. Caixa de derivação eléctrica
- 7. Placa dos dados técnicos

Descrição das ferramentas limpa-neve com escovas (opcional)

(Ver Fig. AV)

- Engates rápidos de ligação dos tubos hidráulicos à máquina de varrer
- Tubos hidráulicos da máquina de varrer, específicos para as ferramentas limpa-neve com escovas
- 3. Placa dos dados técnicos
- 4. Motor hidráulico
- Pés de apoio, com as ferramentas removidas da máquina de varrer
- 6. Manípulo de fixação dos pés de apoio
- 7. Flap dianteiro
- 8. Eixo de posicionamento da inclinação da escova
- Fecho do perno de posicionamento da inclinação da escova
- 10. Escova com rolo
- 11. Roda de apoio para as ferramentas
- 12. Manivela de elevação/abaixamento da roda
- 13. Cavilha de fixação da manivela
- 14. Parafusos de fixação das ferramentas
- 15. Parafuso de regulação inferior da altura das ferramentas
- 16. Parafuso de regulação superior da altura das ferramentas
- Haste de posicionamento da inclinação da escova do limpa-neve
- 18. Furos de posicionamento
- 19. Braço de fixação do bocal de aspiração/ferramentas

Descrição das ferramentas limpa-neve com fresas (opcional)

(Ver Fig. AW)

- Engates rápidos de ligação com os tubos hidráulicos da máquina de varrer, específicos para as ferramentas
- Engate rápido de ligação com os tubos hidráulicos da máquina de varrer, utilizados também para o bocal de aspiração
- Tubos hidráulicos da máquina de varrer, específicos para as ferramentas limpa-neve com escovas
- 4. Tubos hidráulicos da máquina de varrer, utilizados também para o bocal de aspiração
- Deflector de descarga
- 6. Puxadores de fixação do deflector
- 7. Tubo de escape da neve
- 8. Utensílio para a limpeza das ferramentas limpa-neve
- 9. Flap
- 10. Fresa
- 11. Patim
- 12. Manivela de regulação da altura do patim
- 13. Parafusos de fixação das ferramentas
- 14. Parafuso de regulação da altura das ferramentas
- 15. Braço de fixação do bocal de aspiração/ferramentas
- 16. Manivela de regulação da direcção do tubo de escape

Descrição do kit das câmaras (opcional) (Ver Fig. AX)

- 1. Monitor
- 2. Interruptor ON/OFF
- Manípulos para a regulação da direcção do monitor
- 4. Câmara dianteira
- 5. Câmara traseira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dados dimensionais e pesos	Valores
Comprimento da máquina (com as cerdas das escovas)	3.940 mm (155,1 in)
Comprimento da máquina com a terceira escova (com as cerdas das escovas)	4.420 mm (174,0 in)
Comprimento da máquina com limpa-neve com escovas	3.950 mm (155,5 in)
Comprimento do equipamento espalhador de sal	560 mm (22,0 in)
Largura da máquina (com as cerdas das escovas)	1.450 mm (57,1 in)
Comprimento com limpa-neve com escovas	1.500 mm (59,0 in)
Distância entre eixos rodas dianteiras e rodas traseiras	1.820 mm (71,6 in)
Bitola das rodas dianteiras	1.140 mm (44,9 in)
Bitola das rodas traseiras	1.075 mm (42,3 in)
Altura da máquina	2.180 mm (85,8 in)
Altura mínima ao solo (excluídos os flap)	90 mm (3,5 in)
Ângulo de ataque dianteiro máximo que pode ser enfrentado	15°
Altura máxima ao solo para a descarga do lixo	1.600 mm (63,0 in)
Pneus das rodas dianteiras	195 R 14C 106/104N (8 PR)
Pneus das rodas traseiras	23x8,50-12 (10 PR)
Pressão dos pneus	5 Bar (72,5 psi)
Diâmetro da escova lateral	650 mm (25,6 in)
Peso total da máquina em funcionamento (sem o operador)	2.750 Kg (6.063 lb)
Peso total da máquina com limpa-neve com escovas, em funcionamento (sem o operador)	2.750 Kg (6.063 lb)
Peso da terceira escova	150 Kg (331,0 lb)
Peso do equipamento espalhador de sal	130 Kg (287,0 lb)
Massa total	4.000 Kg (8.818 lb)
Dados de performance	Valores
Velocidade máxima durante a marcha para frente (unicamente para as deslocações)	22 km/h (13,7 mph)
Velocidade máximo de trabalho	12 km/h (7,4 mph)
Velocidade máxima em marcha-atrás	8 km/h (5,0 mph)
Inclinação máxima superável com plena carga	24% (30% opcional)
Raio interno mínimo de viragem	2.300 mm (90,5 in)
Velocidade máxima das escovas laterais	77 rpm
Sistema de recolha	Aspiração
Largura de limpeza com 2/3 escovas	1.600/2.100 mm (63,0/82,7 in)
Sistema de filtração	Rede metálica
Nível de ruído máximo no assento de condução (Nível de pressão sonora) (ISO/EN3744) em regime máximo de trabalho	79 dB(A)
Potência sonora garantida (2000/14/EC) em regime máximo de trabalho	110 dB(A)

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO

Dados do motor diesel HR 494 HT3 (*)	Valores
Marca	VM MOTORI
Tipo	HR 494 HT3
Cilindros	4
Cilindrada	2.776 cm³ (169,4 in³)
Regime máximo	2.300 rpm
Regime máximo de trabalho	2.050 rpm
Potência máxima	55 kW (73,7 HP)
Binário máximo	230 N·m (170 lb·ft)
Emissões	CE 99/96-Euro3 CE97/68-Fase 2
Regime mínimo	1.200 rpm
Líquido de arrefecimento do motor diesel	50% de anti gelo AGIP e 50% de água
Tipo antigelo	AGIP Antifreeze Extra (**)
Tipo de óleo do motor	AGIP Sigma Turbo 15W40 (***)
Capacidade do cárter de óleo do motor diesel	5,8 Kg (13,0 lb)

- (*) Para os outros dados/valores do motor diesel, consulte o respectivo manual.
- (**) Ver a tabela abaixo das características do líquido de arrefecimento e a tabela das especificações de arrefecimento.
- (**) Consultar a tabela abaixo das características do óleo do motor e a tabela das especificações de referência.

Dados do motor a diesel DT04 TE2 (*) (apenas para o mercado americano)	Valores
Marca	VM MOTORI
Tipo	DT04 TE2
Cilindros	4
Cilindrada	2.776 cm³ (169,4 in³)
Regime máximo	2.300 rpm
Regime máximo de trabalho	2.050 rpm
Potência máxima	60 kW (80,5 HP)
Binário máximo	290 N·m (214 lb·ft)
Emissões	EPA-97/68/EC Stage 2
Regime mínimo	1.200 rpm
Líquido de arrefecimento do motor diesel	50% de anti gelo AGIP e 50% de água
Tipo antigelo	AGIP Antifreeze Extra (**)
Tipo de óleo do motor	AGIP Sigma Turbo 15W40 (***)
Capacidade do cárter de óleo do motor diesel	5,8 Kg (13,0 lb)

- (*) Para os outros dados/valores do motor diesel, consulte o respectivo manual.
- (**) Ver a tabela abaixo das características do líquido de arrefecimento e a tabela das especificações de arrefecimento.
- (***) Consultar a tabela abaixo das características do óleo do motor e a tabela das especificações de referência.

CARACTERÍSTICAS AGIP ANTIFREEZE EXTRA		
Ponto de ebulição	°C (°F)	170 (338)
Ponto de ebulição em solução com 50% de água	°C (°F)	110 (230)
Ponto de congelação em solução com 50% de água	°C (°F)	-38 (-36,4)
Cor	/	Turquesa
Massa volúmica a +15°C (+59°F)	Kg/l	1,13

Homologações e especificações
CUNA NC 956-16 97
FF.SS cat. 002/132
ASTM D 1384

CARACTERÍSTICAS AGIP SIGMA TURBO 15W40		
GRADUAÇÃO SAE	/	15W40
Viscosidade a +100°C (+212°F)	mm²/s	13,7
Viscosidade a +40°C (+104°F)	mm²/s	100
Viscosidade a -15°C (+5°F)	mm²/s	3.300
Índice de viscosidade	/	138
Ponto de inflamação V.A.	°C (°F)	230 (446)
Ponto de escorimento	°C (°F)	-27 (-16,6)
Massa volúmica a +15°C (+59°F)	Kg/I	0,885

Homologações e especificações
ACEA E3-96
API Service CG-4/SG
CCMC D5, PD-2
US Department of the Army MIL-L-2104 E
US Department of the Army MIL-L-46152 E
MACK EO-L
MAN M 3275
Mercedes Benz 228.3
VOLVO VDS2
MTU typ 2

Dados de abastecimento	Valores
Capacidade do depósito de combustível	75 litros (19,8 USgal)
Capacidade do reservatório de óleo do sistema hidráulico	45 litros (11,9 USgal)

Dados do sistema eléctrico	Valores
Tensão da instalação	12 V
Bateria de ignição	12 V – 100 Ah

Dados do sistema hidráulico	Valores
Pressão máxima do sistema de tracção	250 Bar (3.626 psi)
Pressão máxima do sistema da ventoinha de aspiração	210 Bar (3.046 psi)
Pressão máxima do sistema de serviços	210/130 Bar (3.046/1.885 psi)
Viscosidade do óleo do sistema hidráulico [com temperatura ambiente superior a +10°C (+50°F)] (*)	46 cSt
Tipo de óleo do sistema hidráulico	AGIP Arnica 46 (**)
Tipo de óleo do sistema dos travões	DOT4 (***)

- (*) Se a máquina for utilizada em espaços com temperaturas inferiores a +10°C (+50°F), aconselha-se substituir o óleo por outro equivalente com uma viscosidade de 32 cSt. Para temperaturas inferiores a 0°C (+32°F), utilize um óleo com viscosidade
- (**) Consultar a tabela abaixo das características do óleo do sistema hidráulico e a tabela das especificações de referência. (***) Consultar a tabela abaixo das características do óleo dos travões e a tabela das especificações de referência.

CARACTERÍSTICAS AGIP ARNICA		46	32
Viscosidade a +40°C (+104°F)	mm²/s	45	32
Viscosidade a +100°C (212°F)	mm²/s	7,97	6,40
Índice de viscosidade	/	150	157
Ponto de inflamação V.A.	°C (°F)	215 (419)	202 (395,6)
Ponto de escorimento	°C (°F)	-36 (-32,8)	-36 (-32,8)
Massa volúmica a +15°C (+59°F)	Kg/I	0,87	0,865

Homologações e especificações
ISO-L-HV
ISO 11158
AFNOR NF E 48603 HV
AISE 127
ATOS Tab. P 002-0/I
BS 4231 HSE
CETOP RP 91 H HV
COMMERCIAL HYDRAULICS
Danieli Standard 0.000.001 (AGIP ARNICA 22, 46, 68)
EATON VICKERS I-286-S3
EATON VICKERS M-2950
DIN 51524 t.3 HVLP
LAMB LANDIS-CINCINNATI P68, P69, P70
LINDE
PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0
REXROTH RE 90220-1/11.02
SAUER-DANFOSS 520L0463

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO

CARACTERÍSTICAS DOT4		
Viscosidade a -40°C (-40°F)	mm²/s	1.300
Viscosidade a +100°C (+212°F)	mm²/s	2,2
Ponto de ebulição a seco	°C (°F)	265 (509)
Ponto de ebulição a húmido	°C (°F)	170 (338)
Massa volúmica a +15°C (+59°F)	Kg/l	1,07
Cor	/	Amarelo

Homologações e especificações	
SAE J 1703	
FMVSS 116 - DOT4&DOT3	
ISO 4925	
CUNA NC 956 DOT4	

Dados do sistema de climatização	Valores
Tipo de gás	Reclin 134a
Quantidade de gás	0,8 Kg (1,76 lb)
Dados das ferramentas do espalhador de sal (opcional) (*)	Valores
Marca - tipo	Epoke - PM 1,4
Dados das ferramentas limpa-neve com escovas (opcional) (*) Marca - tipo	Valores Tuchel - ZKM
	Valores
Dados das ferramentas limpa-neve com fresas (opcional) (*)	14.0.00
Dados das ferramentas limpa-neve com fresas (opcional) (*) Marca - tipo	Bittante – De um nível
	1 2000

^(*) Para os outros dados/valores das ferramentas e do kit, consulte os manuais específicos.

VALORES AMBIENTAIS

- A máquina deve ser utilizada em espaços que não apresentam qualquer perigo de explosão.
- Para evitar qualquer risco de inalação perigosa causada pelo gás de escape da máquina, a própria deve ser utilizada unicamente em espaços que garantam uma ventilação adequada.
- A máquina funciona correctamente (*) dentro dos valores ambientais seguintes:
 - Temperatura: de -10°C a +40°C (de +14°F a +104°F)
 - Humidade: de 30% a 95%
- (*) Quando a máquina de varrer for utilizada em ambientes com temperaturas entre -10°C e 0°C (entre +14°F e +32°F) , não é possível utilizar a água do sistema de eliminação das poeiras; além disso, os reservatórios específicos da água e do próprio sistema devem estar vazios.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

(Ver Fig. AR1 e AR2)

Α	Alternador
В	Bateria de 12 V
B1	Bolbo da ventoinha do radiador do óleo do sistema hidráulico
C1	Electroíman de ignição do motor
C2	Compressor do climatizador (*)
C3	Comutador de ignição
C4	Interruptor do limpa pára-brisas
C5	Interruptor da bomba da água
C6	Interruptor das luzes de emergência
C7	Interruptor da ventoinha de aspiração/ferramentas opcionais
C8	Interruptor da rotação das escovas
C10	Interruptor do accionador do fecho/abertura da tampa
C11	Micro-interruptor das luzes de travagem
C12	Micro-interruptor do depósito de resíduos
C13	Bolbo do óleo do motor diesel
C14	Bolbo do líquido de arrefecimento do motor diesel
C16	Micro-interruptor do travão de estacionamento
C17	Pressóstato do filtro do ar entupido
C18	Transdutor da temperatura da água
C19	Bóia do nível do combustível
C20	Interruptor das luzes de funcionamento da terceira escova
C21	Interruptor do electroventilador do climatizador (*)
C22	Interruptor da luz da cabine
CC1	Avisador sonoro da marcha-atrás
CK	Centralina velas
D1	Grupo dos interruptores das luzes
D02	Díodo 6 A, 60 V
D03	Díodo 6 A, 60 V
EG	Electroválvula do combustível
EV	Electroventilador
EL1	Electroválvula da ventoinha de aspiração
EL2	Electroválvula das ferramentas opcional
EV3	Electroválvula de elevação do flap
EV4	Electroválvula de abaixamento do flap
EVC1	Electroventilador do climatizador (*)
EVC2	Electroválvula do climatizador (*)
F1	Fusível do dispositivo de arranque a frio (7,5 A)
F2	Fusível da electroválvula do flap (10 A)
F3	Fusível dos botões do flap (7,5 A)
F4	Fusível das ferramentas opcional (10 A)
F5	Fusível do electroventilador (20 A)
F6	Fusível da electroválvula do combustível (7,5 A)
F7	Fusível de segurança das escovas (15 A)
F8	Fusível da bomba de água (15 A)
F9	Fusível do electroventilador do climatizador (20 A) (*)
F10	Fusível dos comandos do climatizador (15 A) (*)
F11	Fusível do limpa pára-brisas (10 A)
F12	Fusível da luz rotativa intermitente (7,5 A)
F13	Fusível da centralina das velas (7,5 A)
F14	Fusível das ferramentas (7,5 A)
F15	Fusível do avisador sonoro da marcha-atrás (7,5 A)

F16	Fusível do indicador luminoso do depósito/tampa aberta (7,5 A)
F17	Fusível das luzes de presença do lado esquerdo (7,5 A)
F18	Fusível das luzes de presença do lado derecho (7,5 A)
F19	Fusível das luzes de médios (10 A)
F20	Fusível das luzes dos máximos (15 A)
F21	Fusível das luzes de travagem (7,5 A)
F22	Fusível do avisador sonoro (7,5 A)
F23	Fusível das luzes de emergência/luz da cabina (10 A)
F24	Fusível dos indicadores de direcção (7,5 A)
F25	Fusível das velas (80 A)
G1	Indicador do nível da água do sistema de eliminação das poeiras
G2	Interruptor com bóia do reservatório principal da água do
	sistema de eliminação das poeiras
L1 L2	Indicador de direcção da frente esquerdo
L2 L3	Indicador de direcção lateral esquerdo
	Indicador de direcção posterior esquerdo
<u>L4</u>	Indicador de direcção da frente direito
L5 L6	Indicador de direcção lateral direito
L4/6	Indicador de direcção posterior direito
L4/6	Indicadores de direcção do lado direito
L7 L8	Luz de presença dianteira esquerda
L9	Luz de presença traseira direita Luz do bocal de aspiração
L10	Luz de presença dianteira direita
L11	Luz de presença traseira esquerda
L12	Luz da placa de matrícula
L13	Luz de traversem agguerda
L14	Luz de travagem esquerda
L15	Luz de travagem direita
L16 L17	Luz de médios esquerda Luz de médios direita
L17 L18	
	Luz de máximos esquerda
L19 L20	Luz de máximos direita
	Luz rotativa intermitente
M MB	Motor de arranque
ML	Accionador flap Sistema do limpa pára-brisas
MN	Monitor das câmaras (*)
MP1	Motor da bomba da água
MP2	Motor da bomba da água
MR	Motor da electroventilador da cabina
MS	Motor da accionador da tampa do depósito de resíduos
MT	·
P	Motor do limpa pára-brisas Pressóstato do climatizador
P2	
P2 P3	Botão de elevação do flap
	Botão de abaixamento do flap Sensor marcha-atrás
PR PX	
	Sensor segurança arranque motor diesel
R1 R2	Relé geral
R2 R3	Relé de segurança das escovas Relé do electroventilador do climatizador (*)
<u>~3</u>	Treie do electrovertulador do cliffatizador ()

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO

Relé dos piscas indicadores de direcção Relé da bomba da água do sistema de eliminação das poeiras Relé da lomba da água do sistema de eliminação das poeiras Relé de elevação do flap Relé de fecho do flap Relé de indicador luminoso da água no filtro do combustível Relé de indicador luminoso das velas Relé de arranque a frio Relé de arranque a frio Resistência do electroventilador do climatizador (*) RX Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel Indicador luminoso das velas Indicador luminoso das velas Indicador luminoso do leo do motor Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor Indicador luminoso do fito do ar entupido Indicador luminoso do filtro do ar entupido Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso da rotação das escova	R4	Relé do sensor da marcha-atrás
Relé da bomba da água do sistema de eliminação das poeiras R7 Relé do nível da água do sistema de eliminação das poeiras R8 Relé de elevação do flap R9 Relé de fecho do flap R10 Relé do indicador luminoso da água no filtro do combustível R11 Relé do indicador luminoso das velas R12 Relé de arranque a frio RS Resistência do electroventilador do climatizador (*) RX Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel Indicador luminoso da bateria Indicador luminoso do bíleo do motor Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor Indicador luminoso do filtro do ar entupido Indicador luminoso do filtro do ar entupido Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador das luzes dos máximos Indicador luminoso do água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso do a funcion de resíduos erguido Indicador luminoso da bomba da água accionada Indicador luminoso da bomba da água accionada Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso do climatizador		
R7 Relé do nível da água do sistema de eliminação das poeiras R8 Relé de elevação do flap R9 Relé de fecho do flap R10 Relé do indicador luminoso da água no filtro do combustível R11 Relé do indicador luminoso das velas R12 Relé de arranque a frio R5 Resistência do electroventilador do climatizador (*) RX Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel R1 Indicador luminoso das velas S2 Indicador luminoso da bateria S3 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S4 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S5 Indicador luminoso do travão de estacionamento S7 Indicador luminoso do filtro do ar entupido S8 Indicador luminoso dos indicadores de direcção S9 Indicador luminoso dos indicadores de direcção S9 Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador das luzes dos máximos Indicador as luzes dos máximos Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras S11 Indicador luminoso da bomba da água accionada S12 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso da ferramentas S22 Indicador luminoso da ferramentas S23 Indicador luminoso da ferramentas S24 Indicador luminoso da ferramentas S25 Indicador luminoso da ferramentas S26 Indicador luminoso da ferramentas S27 Indicador luminoso da ferramentas S28 Indicador luminoso da ferramentas S29 Indicador luminoso da ferramentas S20 Indicador luminoso da ferramentas S21 Indicador luminoso da ferramentas S22 Indicador luminoso da ferramentas S23 Indicador luminoso da ferramentas S24 Indicador luminoso da ferramentas S25 Indicador luminoso da ferramentas S26 Indicador luminoso da ferramentas S27 Indicador luminoso da f	Ko	+ ' '
R8 Relé de elevação do flap R9 Relé de fecho do flap R10 Relé do indicador luminoso da água no filtro do combustível R11 Relé do indicador luminoso das velas R12 Relé de arranque a frio R5 Resistência do electroventilador do climatizador (*) R7 Relé segurança arranque motor diesel R7 Relé segurança arranque motor diesel R8 Relé segurança arranque motor diesel R9 Relé segurança arranque motor diesel R9 Relé segurança arranque motor diesel R1 Indicador luminoso das velas R1 Indicador luminoso da bateria R1 Indicador luminoso do fleo do motor R1 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor R2 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor R3 Indicador luminoso do flitro do ar entupido R8 Indicador luminoso do filtro do ar entupido R8 Indicador luminoso dos indicadores de direcção R9 Indicador luminoso das luzes de emergência R10 Indicador das luzes dos máximos R11 Indicador das luzes dos máximos R12 Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras R13 Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido R14 Indicador luminoso da bomba da água accionada R15 Instrumento R16 Sensor de água no filtro do combustível R17 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio R20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio R19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio R21 Indicador luminoso da ferramentas R22 Indicador luminoso da ferramentas R23 Indicador luminoso da ferramentas R24 Indicador luminoso da ferramentas R25 Indicador luminoso da ferramentas R26 Indicador luminoso da ferramentas R27 Indicador luminoso da ferramentas R28 Indicador luminoso da ferramentas R29 Indicador luminoso da ferramentas R20 Indicador luminoso da ferramentas R21 Indicador luminoso da ferramentas R22 Indicador luminoso da ferramentas R23	R6	,
R9 Relé de fecho do flap R10 Relé do indicador luminoso da água no filtro do combustível R11 Relé do indicador luminoso das velas R12 Relé de arranque a frio RS Resistência do electroventilador do climatizador (*) RX Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel S1 Indicador luminoso das velas S2 Indicador luminoso do abateria S3 Indicador luminoso do foleo do motor S4 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S5 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento S6 Indicador luminoso do travão de estacionamento S7 Indicador luminoso do filtro do ar entupido S8 Indicador luminoso dos indicadores de direcção S9 Indicador luminoso das luzes de emergência S10 Indicador luminoso das luzes de emergência S11 Indicador das luzes dos máximos S12 Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras S13 Indicador luminoso da bomba da água accionada S14 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso da reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso da ferramentas S22 Indicador luminoso da ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	R7	Relé do nível da água do sistema de eliminação das poeiras
R10 Relé do indicador luminoso da água no filtro do combustível R11 Relé do indicador luminoso das velas R12 Relé de arranque a frio RS Resistência do electroventilador do climatizador (*) RX Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel S1 Indicador luminoso das velas S2 Indicador luminoso do bleo do motor S4 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S5 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S6 Indicador luminoso do filtro do ar entupido S8 Indicador luminoso do filtro do ar entupido S8 Indicador luminoso dos indicadores de direcção S9 Indicador luminoso das luzes de emergência S10 Indicador luminoso das luzes de emergência S11 Indicador das luzes dos máximos S12 Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras S13 Indicador luminoso da bomba da água accionada S14 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso da ferramentas S22 Indicador luminoso da água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	R8	Relé de elevação do flap
R11 Relé do indicador luminoso das velas R12 Relé de arranque a frio RS Resistência do electroventilador do climatizador (*) RX Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel S1 Indicador luminoso das velas S2 Indicador luminoso do bateria S3 Indicador luminoso do fleo do motor S4 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S5 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S6 Indicador luminoso do filtro do ar entupido S8 Indicador luminoso dos indicadores de direcção S9 Indicador luminoso dos indicadores de direcção S9 Indicador luminoso das luzes de emergência S10 Indicador luminoso das luzes de emergência S11 Indicador das luzes dos máximos S12 Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras S13 Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido S14 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso da ferramentas S22 Indicador luminoso da água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	R9	Relé de fecho do flap
R12 Relé de arranque a frio RS Resistência do electroventilador do climatizador (*) RX Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel S1 Indicador luminoso das velas S2 Indicador luminoso do bateria S3 Indicador luminoso do éleo do motor S4 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S5 Indicador luminoso do reserva do combustível S6 Indicador luminoso do filtro do ar entupido S8 Indicador luminoso dos indicadores de direcção S9 Indicador luminoso dos indicadores de direcção S9 Indicador luminoso das luzes de emergência S10 Indicador luminoso das luzes de emergência S11 Indicador das luzes dos máximos S12 Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras S13 Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido S14 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso da servazio S21 Indicador luminoso da ferramentas S22 Indicador luminoso da servazio S21 Indicador luminoso da servazio S22 Indicador luminoso da servazio S23 Indicador luminoso da reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S24 Indicador luminoso da serramentas S25 Indicador luminoso da serramentas S26 Indicador luminoso da serramentas S27 Indicador luminoso da serramentas S28 Indicador luminoso da serramentas S29 Indicador luminoso da serramentas S20 Indicador luminoso da serramentas S21 Indicador luminoso da serramentas S22 Indicador luminoso da serramentas S23 Indicador luminoso da serramentas S24 Indicador luminoso da serramentas S25 Indicador luminoso da serramentas S26 Indicador luminoso da serramentas S27 Indicador luminoso da serramentas S28 Indicador luminoso da serramentas S29 Indicador luminoso da serramentas S20 Indica	R10	Relé do indicador luminoso da água no filtro do combustível
RS Resistência do electroventilador do climatizador (*) RX Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel S1 Indicador luminoso das velas S2 Indicador luminoso do óleo do motor S4 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S5 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S6 Indicador luminoso do travão de estacionamento S7 Indicador luminoso do filtro do ar entupido S8 Indicador luminoso dos indicadores de direcção S9 Indicador luminoso das luzes de emergência S10 Indicador luminoso das luzes de emergência S11 Indicador das luzes dos máximos S12 Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras S13 Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido S14 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso das ferramentas S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso da água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	R11	Relé do indicador luminoso das velas
RX Relé segurança arranque motor diesel RY Relé segurança arranque motor diesel S1 Indicador luminoso das velas S2 Indicador luminoso do bateria S3 Indicador luminoso do óleo do motor S4 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S5 Indicador luminoso da reserva do combustível S6 Indicador luminoso do travão de estacionamento S7 Indicador luminoso do filtro do ar entupido S8 Indicador luminoso dos indicadores de direcção S9 Indicador luminoso das luzes de emergência S10 Indicador das luzes de presença S11 Indicador das luzes dos máximos S12 Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras S13 Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido S14 Indicador luminoso do bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso das ferramentas S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	R12	Relé de arranque a frio
RY Relé segurança arranque motor diesel S1 Indicador luminoso das velas S2 Indicador luminoso da bateria S3 Indicador luminoso do óleo do motor S4 Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor S5 Indicador luminoso da reserva do combustível S6 Indicador luminoso do travão de estacionamento S7 Indicador luminoso do filtro do ar entupido S8 Indicador luminoso dos indicadores de direcção S9 Indicador luminoso das luzes de emergência S10 Indicador das luzes dos máximos S11 Indicador das luzes dos máximos S12 Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras S13 Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido S14 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	RS	Resistência do electroventilador do climatizador (*)
Indicador luminoso das velas Indicador luminoso do bateria Indicador luminoso do óleo do motor Indicador luminoso do íleo do motor Indicador luminoso do íleo do combustível Indicador luminoso do travão de estacionamento Indicador luminoso do filtro do ar entupido Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador das luzes dos máximos Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso da bomba da água accionada Instrumento Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso da segua no filtro do combustível Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso de água no filtro do combustível Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso de água no filtro do combustível Indicador luminoso do combustível	RX	Relé segurança arranque motor diesel
Indicador luminoso da bateria Indicador luminoso do óleo do motor Indicador luminoso do ílquido de arrefecimento do motor Indicador luminoso da reserva do combustível Indicador luminoso do travão de estacionamento Indicador luminoso do filtro do ar entupido Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador das luzes dos máximos Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso da bomba da água accionada Instrumento Sensor de água no filtro do combustível Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso da fegua no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	RY	Relé segurança arranque motor diesel
Indicador luminoso do óleo do motor Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor Indicador luminoso da reserva do combustível Indicador luminoso do travão de estacionamento Indicador luminoso do filtro do ar entupido Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador das luzes de presença Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso do bomba da água accionada Instrumento Sensor de água no filtro do combustível Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso das ferramentas Camara traseira Tua Câmara traseira Tua Câmara dianteira Tua Termóstato do climatizador	S1	Indicador luminoso das velas
Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor Indicador luminoso da reserva do combustível Indicador luminoso do travão de estacionamento Indicador luminoso do filtro do ar entupido Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador das luzes de presença Indicador das luzes dos máximos Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso da bomba da água accionada Indicador luminoso da bomba da água accionada Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso da ferramentas	S2	Indicador luminoso da bateria
Indicador luminoso do travão de estacionamento Indicador luminoso do filtro do ar entupido Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador das luzes de presença Indicador das luzes dos máximos Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso da bomba da água accionada Indicador luminoso da bomba da água accionada Instrumento Sensor de água no filtro do combustível Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso da ferramentas Indicador luminoso da ferramentas Indicador luminoso de água no filtro do combustível Tavisador acústico Tata Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S3	Indicador luminoso do óleo do motor
Indicador luminoso do filtro do ar entupido Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador das luzes de presença Indicador das luzes dos máximos Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso da bomba da água accionada Instrumento Sensor de água no filtro do combustível Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso da ferramentas Indicador luminoso da ferramenta	S4	Indicador luminoso do líquido de arrefecimento do motor
Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador das luzes de presença Indicador das luzes dos máximos Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso da bomba da água accionada Instrumento Sensor de água no filtro do combustível Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso das ferramentas Indicador luminoso de água no filtro do combustível Tavisador acústico Tata Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S5	Indicador luminoso da reserva do combustível
Indicador luminoso dos indicadores de direcção Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador das luzes de presença Indicador das luzes dos máximos Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso da bomba da água accionada Instrumento Sensor de água no filtro do combustível Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso das ferramentas	S6	Indicador luminoso do travão de estacionamento
Indicador luminoso das luzes de emergência Indicador das luzes de presença Indicador das luzes dos máximos Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido Indicador luminoso da bomba da água accionada Instrumento Instrumento Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso da rotação das escovas Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio Indicador luminoso das ferramentas	S7	Indicador luminoso do filtro do ar entupido
S10 Indicador das luzes de presença S11 Indicador das luzes dos máximos S12 Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras S13 Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido S14 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S8	Indicador luminoso dos indicadores de direcção
Indicador das luzes dos máximos	S9	Indicador luminoso das luzes de emergência
S12 Indicador luminoso da água do sistema de eliminação das poeiras S13 Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido S14 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso da água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S10	Indicador das luzes de presença
poeiras S13 Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido S14 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S11	Indicador das luzes dos máximos
S14 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S12	,
S14 Indicador luminoso da bomba da água accionada S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S13	Indicador luminoso do depósito de resíduos erguido
S15 Instrumento S16 Sensor de água no filtro do combustível S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S14	
S17 Indicador luminoso da rotação das escovas S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S15	
S18 Luz de funcionamento da terceira escova S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S16	Sensor de água no filtro do combustível
S19 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S17	Indicador luminoso da rotação das escovas
eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S18	Luz de funcionamento da terceira escova
eliminação das poeiras cheio S20 Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	C10	Indicador luminoso do reservatório principal do sistema de
eliminação das poeiras vazio S21 Indicador luminoso das ferramentas S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	319	eliminação das poeiras cheio
S22 Indicador luminoso de água no filtro do combustível T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S20	
T Avisador acústico TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S21	Indicador luminoso das ferramentas
TA1 Termocontaacto para a temperatura da água TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	S22	Indicador luminoso de água no filtro do combustível
TL1 Câmara traseira TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	T	Avisador acústico
TL2 Câmara dianteira TM Termóstato do climatizador	TA1	Termocontaacto para a temperatura da água
TM Termóstato do climatizador	TL1	Câmara traseira
	TL2	Câmara dianteira
K1/4 Velas	TM	Termóstato do climatizador
	K1/4	Velas

DIAGRAMA ELÉCTRICO DO BRAÇO COM TERCEIRA ESCOVA (*)

(Ver Fig. AS)

, ,	•
"A"	Esquema relé da terceira escova
"B"	Esquema eléctrico da placa da terceira escova (esquerda e direita)
C005	Conector de entrada
C006	Conector de saída
D19/26	Díodo IN4007
D27/29	Díodo 6A60/P600K
D59	Led entrada sensor segurança rotação
D60	Led entrada sensor segurança elevação
D61	Led entrada botão de elevação
EV1	Electroválvula da rotação
EV2	Electroválvula movimento para a direita
EV3	Electroválvula
P1	Botão de elevação da escova
P2	Botão de movimento (rotação) braço para a esquerda
P3	Botão de movimento (rotação) braço para a direita
P4	Botão de abaixamento da escova
RL20	Relé de abaixamento da escova
RL21	Relé de abaixamento da escova
RR4/ RR5	Multiresistência
1110	

(*) Opcional nalguns países.

Código das cores

BK	Preto
BU	Azul
BN	Castanho
GN	Verde
GY	Cinzento
OG	Cor de laranja
PK	Rosa
RD	Vermelho
VT	Roxo
WH	Branco

Diagrama hidráulico

(Ver a Fig. AT)

- 81. Reservatório do óleo do sistema hidráulico
- 82. Filtro de descarga
- 83. Filtro de aspiração
- 84. Bomba do sistema de tracção
- 85. Motor diesel
- 86. Motor do sistema de tracção do lado esquerdo
- 87. Distribuidor de serviços
- 88. Cilindro de elevação do flap dianteiro
- 89. Cilindro de elevação do depósito de resíduos
- 90. Bomba portátil
- 91. Motor da escova lateral
- 92. Motor do sistema de tracção do lado direito
- 93. Radiador do óleo do sistema hidráulico
- 94. Electroválvula
- 95. Cilindro do movimento lateral do bocal de aspiração
- 96. Cilindro de elevação do bocal de aspiração
- 97. Válvula de bloqueio
- 98. Cilindro de basculamento do depósito de resíduos
- 99. Direcção assistida
- 100. Desviador de fluxo (válvula prioritária)
- 101. Bomba de serviços e terceira escova
- 102. Bomba da ventoinha de aspiração
- 103. Distribuidor da ventoinha de aspiração
- 104. Distribuidor do flap dianteiro
- 105. Motor hidráulico da ventoinha de aspiração
- 106. Distribuidor da terceira escova (*)
- 107. Cilindro de inclinação da terceira escova (*)
- 108. Cilindro segundo movimento terceira escova (*)
- 109. Válvula de bloqueio (*)
- 110. Cilindro de elevação da terceira escova (*)
- 111. Cilindro primeiro movimento terceira escova (*)
- 112. Distribuidor do motor da terceira escova (*)
- 113. Motor da terceira escova (*)
- 114. Cilindro de direcção assistida
- 115. Direcção assistida do pedal de marcha
- 116. Filtro de aspiração
- 117. Filtro de aspiração
- 118. Filtro de aspiração
- 119. Válvula prioritária (*)
- 120. Bomba sistema de lavagem com água de alta pressão (*)
- 121. Aspiração da água (*)
- 122. Saída de água (*)
- Opcional nalguns países.

PROTECCÕES ELÉCTRICAS

No compartimento esquerdo da parede traseira da cabine, existe um armário eléctrico que contém três caixas de fusíveis (3, 8 e 9 Fig. E). Cada caixa possui uma tampa plástica transparente e contém os seguintes fusíveis, de protecção dos respectivos circuitos:

Caixa de fusíveis (3, Fig. E)

- Fusível do dispositivo de arranque a frio (7,5 A)
- Fusível da electroválvula do flap (10 A) 2.
- Fusível dos botões do flap (7,5 A) 3.
- Fusível das ferramentas opcional (10 A) 4.
- Fusível do electroventilador (20 A) 5.
- Fusível da electroválvula do combustível (7,5 A) 6.
- 7. Fusível de segurança das escovas (15 A)
- Fusível da bomba de água (15 A) 8.

Caixa de fusíveis (8, Fig. E)

- Fusível do electroventilador do climatizador (20 A) (*) 1.
- Fusível dos comandos do climatizador (15 A) (*) 2.
- Fusível do limpa pára-brisas (10 A) 3.
- Fusível da luz rotativa intermitente (7,5 A) 4.
- Fusível da centralina das velas (7,5 A) 5.
- Fusível das ferramentas (7,5 A) 6.
- Fusível do avisador sonoro da marcha-atrás (7,5 A) 7.
- Fusível do indicador luminoso do depósito/tampa aberta (7,5 A)

Caixa de fusíveis (9, Fig. E)

- 1. Fusível das luzes de presença do lado esquerdo (7,5 A)
- Fusível das luzes de presença do lado derecho (7,5 A) 2.
- Fusível das luzes de médios (10 A) 3.
- 4. Fusível das luzes dos máximos (15 A)
- 5. Fusível das luzes de travagem (7,5 A)
- 6. Fusível do avisador sonoro (7,5 A)
- Fusível das luzes de emergência/luz da cabina (10 A) 7.
- Fusível dos indicadores de direcção (7,5 A)
- Fusível das velas (80 A)
- Opcional nalguns países.

ACESSÓRIOS / OPCIONAIS

Além dos componentes existentes na versão padrão, a máquina pode ser equipada com os seguintes acessórios/ opcionais, com base na utilização específica da mesma:

- terceira escova (*)(**) escovas com cerdas mais duras ou mais macias em relação às do modelo padrão
- ferramentas de espalhador de sal (*)(**)
- ferramentas limpa-neve com escovas (*)(**)
- ferramentas limpa-neve com fresas (*) (**)
- kit de câmaras (*)
- sistema de lavagem com água de alta pressão (*)(**)
- auto-rádio (*) (**)
- Opcional nalguns países.
- Antes de instalar estes acessórios, é preciso preparar a máquina de varrer de maneira específica.

UTILIZAÇÃO



ATENÇÃO!

Em alguns pontos da máquina encontram-se aplicadas autocolantes que indicam:

- PERIGO
- ATENCÃO
- ADVERTÊNCIA
- CONSULTA

O operador deve, durante a leitura deste manual, compreender claramente o significado dos símbolos presentes. Não cubra, em caso algum, os autocolantes e substitua-os imediatamente caso venham a ser danificados.

ADVERTÊNCIAS GERAIS

Esta máquina foi concebida como máquina de varrer de elevadas prestações e capacidade de carga e pode ser utilizada em espaços reduzidos.

Por conseguinte, é caracterizada por uma bitola muito reduzida e ângulos de viragem estreitos.

Estas características da máquina podem, em determinadas condições, resultar em instabilidade durante o funcionamento.

A instabilidade pode ser provocada pela velocidade, manobras bruscas, utilização em descida, baixa pressão dos pneus, peso dos resíduos no depósito ou depósito em posição levantada.

Por estes motivos, a máquina deve ser conduzida por um operador qualificado, com formação adequada sobre a utilização da máquina e consciência dos potenciais riscos.

A seguir é fornecida ma lista das condições que podem provocar instabilidade da máquina, por isso deve prestar atenção:

- elevação do depósito de resíduos com a máquina em descida
- Utilização da máquina com o depósito de resíduos levantado
- Mudanças de direcção bruscas
- Utilização a alta velocidade, em descida e/ou com o depósito de resíduos cheio
- Baixa pressão dos pneus

Existe na cabina uma placa de aviso (19, Fig. E) para recordar ao operador as potenciais situações de instabilidade e informar sobre a utilização a evitar para que a máquina não fique instável.

ANTES DO ARRANQUE

1. Se for necessário, abra a tampa superior direita (28, Fig. G) desengatando as fixações (29) com a chave fornecida e execute o abastecimento de combustível através do bocal (10, Fig. F).



ADVERTÊNCIA!

Ao encher o depósito, deixe pelo menos 4 cm (1,6 in) de espaço vazio até ao tubo do bocal de enchimento, para permitir a expansão do combustível.

- Controle o nível da água do sistema de eliminação das poeiras com o indicador (42, Fig. F). Se for necessário, efectue o abastecimento da água, da seguinte maneira:
 - Desengate as fixações (10, Fig. G) com a chave fornecida; em seguida, abra a tampa esquerda (9).
 - Encha os reservatórios de água através da tampa (30, Fig. F) ou da conduta flexível (29) depois de tê-la desenrolado.
 - Volte a fechar a tampa (30), ou enrole a conduta flexível (29) e volte a pô-la no alojamento específico.
 - Volte a fecha a tampa (9, Fig. G) e fixe-o com as fixações (10) utilizando a chave fornecida com a máquina.
- 3. Verifique se a máquina não está com tampas/capots abertos e que se apresenta nas condições normais de utilização.

ARRANQUE E PARAGEM DO MOTOR DIESEL

Arrangue do motor diesel

- 1. Posicione-se no assento de condução (14, Fig. E) e verifique se o travão de estacionamento (13) está accionado.
- 2. Regule a posição do assento em função do seu próprio conforto através da alavanca (17, Fig. E).
- 3. Segurar-se com os cintos de segurança.



ADVERTÊNCIA!

Os cintos de seguranças devem estar sempre apertados para uma maior segurança do operador.

- 4. Leve a alavanca do acelerador do motor (16, Fig. E) ao mínimo.
- 5. Controle se as escovas estão levantadas; caso contrário, lembre-se disto durante a aceleração do motor devido aos eventuais problemas que as escovas podiam causar em caso de activação imediata da rotação das mesmas.
- 6. Posicione-se no assento de condução (14, Fig. E), introduza a chave de ignição (24, Fig. D), rode-a de uma posição no sentido dos ponteiros do relógio e deixe-a nesta posição. Nesta altura, os seguintes indicadores luminosos ligar-se-ão:
 - indicador luminoso do pré-aquecimento do motor diesel (11, Fig. D)
 - indicador luminoso do carregador de baterias (7, Fig. D)
 - indicador luminoso da pressão do óleo do motor diesel (8, Fig. D)
 - indicador luminoso do travão de estacionamento (12, Fig. D)

Ao desligar o indicador luminoso do pré-aquecimento das velas (11, Fig. D), rode a chave de ignição no sentido dos ponteiros do relógio até ao fim de curso; em seguida, solte-a aquando do arranque do motor diesel.



ADVERTÊNCIA!

Durante o arranque do motor diesel, não deixe a chave de ignição inserida demasiado tempo (15 segundos no máximo) para não danificar o motor de arranque. Se o motor não arrancar, espere um minuto antes de voltar a tentar ligar o motor.

Antes de voltar a ligar o motor, rode a chave no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até à posição inicial. Se, após duas tentativas, não conseguir ligar o motor a diesel, não insista e solicite a intervenção do responsável pela máquina.



ADVERTÊNCIA!

Durante a fase de arranque do motor utilizando a chave de ignição (24, Fig. D) não accione o pedal de marcha (26), dado que um sistema de segurança não permite o arranque do motor nesta condição.

- 7. Certifique-se de que, com o motor em marcha, todas os indicadores luminosos estejam apagados.
- 8. Com o acelerador (16, Fig. E) a metade do curso, deixe o motor funcionar por alguns minutos para que aqueça, em particular com temperaturas exteriores baixas.

Paragem do motor diesel

- 9. Posicione a alavanca do acelerador do motor (16, Fig. E) no mínimo e deixe-a nesta condição durante alguns minutos para estabilizar o sistema.
- 10. Rode a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 11. Accione o travão de estacionamento através da alavanca (13, Fig. E).

ARRANQUE E PARAGEM DA MÁQUINA

A máquina pode ser ligada para ser definida:

- para se deslocar
- para trabalhar

Em seguida, são descritas as operações específicas.



ATENÇÃO!

Durante as manobras de viragem, evite as mudanças de direcção bruscas, preste muita atenção e conduza sempre a baixa velocidade, em particular quando o depósito de resíduos estiver cheio ou em descidas.



ADVERTÊNCIA!

antes de iniciar a deslocação, controle e reponha, se necessário, a pressão do ar dos pneus [5 Bar (72,5 psi)].

Definir a máquina para se deslocar

Durante a deslocação da máquina (sem a mesma varrer), é preciso definir a modalidade de deslocação, operando como seque:

- 1. Controle que o travão de estacionamento (13, Fig. E) esteja accionado.
- 2. Ligue o motor diesel como previsto no parágrafo anterior.
- 3. Controle que o depósito de resíduos (6, Fig. G) esteja abaixado e que o indicador luminoso específico (3, Fig. D) esteja apagado.
- 4. Controle que a ventoinha de aspiração esteja apagada; veja o interruptor (30, Fig. D).
- 5. Levante o bocal de aspiração e as escovas laterais pressionando o botão (38, Fig. D).
- 6. Levante o braco (23. Fig. G) da terceira escova, deslocando para trás o manipulador (46. Fig. D).
- Mantendo o interruptor com retorno por mola premido (34, Fig. D), desloque para a direita o antebraço (22, Fig. G) da terceira escova até à posição de fim de curso (o movimento parará automaticamente).
- 8. Desloque o braço (23, Fig. G) da terceira escova para a posição de descanso (ou posição fechada), movendo o manipulador (46, Fig. D) para a esquerda.

O movimento parará automaticamente, após ter alcançado a posição de fim de curso.



ATENÇÃO!

Só é possível deslocar em segurança o braço (23, Fig. G) da terceira escova para a direita ou a esquerda, se o respectivo antebraço (22) estiver em posição de fim de curso à direita ou à esquerda.

Nesta situação, a deslocação do braço é devidamente limitada pelos respectivos dispositivos de segurança. Caso contrário, a deslocação excessiva resultante pode danificar alguma parte da máquina e provocar a instabilidade da mesma.

Recomenda-se portanto que coloque sempre o antebraço (22, Fig. G) da terceira escova em posição de fim de curso à direita ou à esquerda.



ATENÇÃO!

Só é possível alcançar a posição de descanso (ou de fecho) do braço (23, Fig. G) da terceira escova, se o respectivo antebraço (22) estiver em posição de fim de curso à direita.

- 9. Pare a rotação da terceira escova e das escovas laterais através do interruptor (29, Fig. D).
- 10. Desça da máquina e leve a cavilha de segurança da terceira escova da posição (2, Fig. H) (desengatada) até à posição (1) (engatada), puxando e, ao mesmo tempo, rodando a respectiva alavanca.
- 11. Desengate o travão de estacionamento através da alavanca (13, Fig. E).
- 12. Gradualmente, leve para frente a alavanca do acelerador do motor (16, Fig. E) e regule o número de rotações no ecrã (17, Fig. D), para 2.600 rpm.
- 13. Comece a deslocação, manobrando a máquina com as mãos no volante (28, Fig. D) e pressionando gradualmente o pedal (26) na parte dianteira para a marcha para frente, ou na parte traseira para a marcha-atrás.
 - A velocidade de avanço pode ser regulada de zero até ao seu valor máximo através da pressão exercida no pedal.

Pare a máquina para ser deslocada

- 14. Para parar a máquina, solte o pedal (26, Fig. D).
 - Para parar rapidamente a máquina, pressione também o pedal do travão de serviço (31).
- Posicione a alavanca do acelerador do motor (16, Fig. E) no mínimo e deixe-a nesta condição durante alguns minutos para estabilizar o sistema.
- 16. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 17. Accione o travão de estacionamento através da alavanca (13, Fig. E).

Definir a máquina para trabalhar

Para definir a máquina na modalidade de trabalho, opere como indicado a seguir:

- 18. Ligue o motor diesel como indicado no parágrafo específico.
- 19. Controle que o depósito de resíduos (6, Fig. G) esteja abaixado e que o indicador luminoso específico (3, Fig. D) esteja apagado.
- 20. Leve a cavilha de segurança da terceira escova da posição (1, Fig. H) (engatada) até à posição (2) (desengatada), puxando e, ao mesmo tempo, rodando a respectiva alavanca.
- 21. Accione a rotação das escovas laterais colocando o interruptor na primeira posição (29, Fig. D) e a rotação da terceira escova colocando-o na segunda posição (29).
- 22. Desloque o braço (23, Fig. G) da terceira escova da posição de descanso (braço fechado) para a posição de trabalho (braço aberto), movendo o manipulador para a direita (46, Fig. D). O movimento parará automaticamente, após ter alcançado a posição de fim de curso.



ATENÇÃO!

Só é possível deslocar em segurança o braço (23, Fig. G) da terceira escova para a direita ou a esquerda, se o respectivo antebraço (22) estiver em posição de fim de curso à direita ou à esquerda.

Nesta situação, a deslocação do braço é devidamente limitada pelos respectivos dispositivos de segurança. Caso contrário, a deslocação excessiva resultante pode danificar alguma parte da máquina e provocar a instabilidade da mesma.

Recomenda-se portanto que coloque sempre o antebraço (22, Fig. G) da terceira escova em posição de fim de curso à direita ou à esquerda.

23. Prepare a máquina para a limpeza à direita ou para a limpeza à esquerda, do seguinte modo.

Para a limpeza à direita:

- Através do interruptor com retorno por mola premido (34, Fig. D), verifique que o antebraço (22, Fig. G) da terceira escova esteja na posição de fim de curso à direita. Caso contrário, coloque-o nesta posição mantendo o interruptor premido (34, Fig. D).
- Seleccione o sentido de rotação contrário ao ponteiro do relógio da terceira escova através do selector (25, Fig. D).
- Regule a inclinação da terceira escova de modo que os detritos sejam dirigidos para o bocal de aspiração. Para tal, utilize o interruptor (22, Fig. D) e coloque a escova (1, Fig. AK) como indicado na figura (a figura mostra a inclinação da terceira escova vista do posto de condução).

Para a limpeza à esquerda:

- Mantenha o interruptor com retorno por mola premido (34, Fig. D) premido, para deslocar o antebraço (22, Fig. G) da terceira escova esteja na posição de fim de curso à esquerda. O movimento parará automaticamente, após ter alcançado a posição de fim de curso.
- Seleccione o sentido de rotação do ponteiro do relógio da terceira escova através do selector (25, Fig. D).
- Regule a inclinação da terceira escova de modo que os detritos sejam dirigidos para o bocal de aspiração. Para tal, utilize o interruptor (22, Fig. D) e coloque a escova (2, Fig. AK) como indicado na figura (a figura mostra a inclinação da terceira escova vista do posto de condução).
- 24. Gradualmente, leve para frente a alavanca do acelerador do motor (16, Fig. E) e regule o número de rotações no ecrã (17, Fig. D):
 - mínimo 1.800 rpm
 - máximo 2.000 rpm



ADVERTÊNCIA!

Se durante a fase de trabalho forem ultrapassadas as 2.050 rpm, um sistema de segurança parará a rotação das

- 25. Accione a ventoinha de aspiração através do interruptor (30, Fig. D).
- 26. Baixe o bocal de aspiração e as escovas laterais pressionando o botão (37, Fig. D).
- 27. Baixe a terceira escova, movendo para frente o manipulador (46, Fig. D). Se for necessário, levantar a escova durante as fases de trabalho, coloque o manipulador (46) para trás.
- 28. Controle e, se for necessário, ateste a água no sistema de eliminação das poeiras nos reservatórios, verificando qual dos três indicadores luminosos (49, 50, 51, Fig. D) permanece aceso:
 - Indicador luminoso de reservatório de água cheio (verde) (49, Fig. D)
 - Indicador luminoso de reservatório secundário de água cheio (amarelo) (50, Fig. D)
 - Indicador luminoso de reservatório de água vazio (vermelho) (51, Fig. D) Quando se acende este indicador luminoso, as bombas fecham-se automaticamente.
- 29. Se for necessário, abra as torneiras da água do sistema de eliminação das poeiras (10, 11, 12, Fig. E), considerando as indicações seguintes:
 - Torneira (10, Fig. E) dos bicos do sistema de eliminação das poeiras do tubo de aspiração: abra-a sempre, excepto quando o chão a limpar estiver molhado. Esta torneira envia a água também para o bico do sistema de eliminação das poeiras do tubo de aspiração traseiro (opcional).
 - Torneira (11, Fig. E) dos bicos do sistema de eliminação das poeiras das escovas laterais: abra-a quando o chão estiver seco e poeirento.
 - Torneira (12, Fig. E) dos bicos do sistema de eliminação das poeiras da terceira escova: abra-a quando o chão estiver seco e poeirento.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO

- 30. Accione as bombas da água do sistema de eliminação das poeiras com o interruptor (27, Fig. D) operando como segue:
 - na primeira posição do interruptor, os bicos borrifam uma quantidade de água média (utilize quando a poeira a eliminar for pouca)
 - na segunda posição do interruptor, os bicos borrifam a quantidade de água máxima (utilize quando a poeira a eliminar for muita)
- 31. Desengate o travão de estacionamento com a alavanca (13, Fig. E).
- 32. Comece a varrer, operando a máquina com as mãos no volante (28, Fig. D) e pressionando gradualmente o pedal (26) na parte dianteira para a marcha para frente, ou na parte traseira para a marcha-atrás.

A velocidade de avanço pode ser regulada de zero até ao seu valor máximo através da pressão exercida no pedal. Durante o trabalho, a máquina recolhe quer material leve como poeiras, papéis, folhas, etc., quer material pesado como pedras, garrafas, etc.



NOTA

Todas as escovas (19, 20, 21, fig. G) podem ser baixadas e levantadas mesmo com a máquina em movimento. As escovas rodam também quando estão levantadas.



ATENÇÃO!

Não deixe a máquina de varrer parada com o bocal de aspiração baixado e as escovas em rotação.

Parar a máquina em modalidade de trabalho

33. Para parar a máquina, solte o pedal (26, Fig. D).

Para parar rapidamente a máquina, pressione também o pedal do travão de serviço (31, Fig. D).

- 34. Accione o travão de estacionamento com a alavanca (13, Fig. E).
- 35. Desengate as bombas da água do sistema de eliminação das poeiras através do interruptor (27, Fig. D).
- 36. Se estiverem abertas, feche as torneiras da água do sistema de eliminação das poeiras (10, 11, 12, Fig. E).
- 37. Levante a terceira escova, movendo para trás o manipulador (46, Fig. D).
- 38. Levante o bocal de aspiração e as escovas laterais pressionando o botão (38, Fig. D).
- 39. Pare a ventoinha de aspiração através do interruptor (30, Fig. D).
- 40. Posicione a alavanca do acelerador do motor (16, Fig. E) no mínimo e deixe-a nesta condição durante alguns minutos para estabilizar o sistema.
- 41. Controle que o depósito de resíduos (6, Fig. G) esteja abaixado e que o indicador luminoso específico (3, Fig. D) esteja apagado.
- 42. Se for necessário, coloque a terceira escova da posição de trabalho para a posição de descanso, operando do seguinte modo:
 - Através do interruptor com retorno por mola premido (34, Fig. D), verifique que o antebraço (22, Fig. G) da terceira escova esteja na posição de fim de curso à direita. Caso contrário, coloque-o nesta posição mantendo o interruptor premido (34, Fig. D).
 - Desloque o braço (23, Fig. G) da terceira escova da posição de trabalho (braço aberto) para a posição de descanso (braço fechado), movendo o manipulador para a esquerda (46, Fig. D). O movimento parará automaticamente, após ter alcançado a posição de fim de curso.



ATENÇÃO!

Só é possível deslocar em segurança o braço (23, Fig. G) da terceira escova para a direita ou a esquerda, se o respectivo antebraço (22) estiver em posição de fim de curso à direita ou à esquerda.

Nesta situação, a deslocação do braço é devidamente limitada pelos respectivos dispositivos de segurança. Caso contrário, a deslocação excessiva resultante pode danificar alguma parte da máquina e provocar a instabilidade da mesma.

Recomenda-se portanto que coloque sempre o antebraço (22, Fig. G) da terceira escova em posição de fim de curso à direita ou à esquerda.



ATENÇAO!

Só é possível alcançar a posição de descanso (ou de fecho) do braço (23, Fig. G) da terceira escova, se o respectivo antebraço (22) estiver em posição de fim de curso à direita.

- 43. Pare a rotação da terceira escova e das escovas laterais através do interruptor (29, Fig. D).
- 44. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 45. Se estiverem ligadas, apague as luzes.
- 46. Desça da máquina e leve a cavilha de segurança da terceira escova da posição (2, Fig. H) (desengatada) até à posição (1) (engatada), puxando e, ao mesmo tempo, rodando a respectiva alavanca.

MÁQUINA A OPERAR

1. Evite parar a máquina por muito tempo na mesma posição, com as escovas a rodar: pode provocar marcas indesejáveis no piso.

Movimento do bocal de aspiração e das escovas laterais

2. Durante o trabalho, quando for necessário, desloque o bocal de aspiração e as escovas laterais para esquerda ou para direita, accionando os botões específicos (41 ou 42, Fig. D) ao mesmo tempo que o botão de segurança (45).

Movimento da terceira escova

3. Durante o trabalho, quando for necessário, desloque o braço (23, Fig. G) da terceira escova para esquerda ou para direita accionando o manipulador (46, Fig. D) para esquerda ou para direita.



NOTA

A movimentação da terceira escova deve ser efectuada com o respectivo interruptor de rotação (29, Fig. D) accionado.



ATENÇÃO!

Só é possível deslocar em segurança o braço (23, Fig. G) da terceira escova para a direita ou a esquerda, se o respectivo antebraço (22) estiver em posição de fim de curso à direita ou à esquerda.

Nesta situação, a deslocação do braço é devidamente limitada pelos respectivos dispositivos de segurança. Caso contrário, a deslocação excessiva resultante pode danificar alguma parte da máquina e provocar a instabilidade da mesma.

Recomenda-se portanto que coloque sempre o antebraço (22, Fig. G) da terceira escova em posição de fim de curso à direita ou à esquerda.

Recolha de detritos volumosos

- 4. Para a recolha de detritos volumosos, levante o flap dianteiro (25, Fig. G) premindo o botão (47, Fig. D).
 - Considere que sempre que o flap dianteiro estiver levantado, a capacidade de aspiração da máquina diminui.
 - Para baixar o flap dianteiro (25, Fig. G), prima o botão (48, Fig. D).
- 5. Se for necessário, durante a operação de recolha de detritos particularmente volumosos, é possível trabalhar sem o flap dianteiro (25, Fig. G); para removê-lo, opere da seguinte forma:
 - Levante as escovas laterais; em seguida, pare a máquina e desligue o motor diesel.
 - Remova o fecho (1, Fig. I) e desligue o tirante (2) do flap (3).
 - Remova o flap (3) retirando-o das charneiras (4).
 - Volte a ligar a máquina e a trabalhar.
 - Monte o flap (3) na ordem inversa da desmontagem, depois de ter parado a máquina e desligado o motor diesel.



NOTA

Quando o depósito de resíduos estiver cheio, a máquina deixa de conseguir recolher pó e detritos.

6. Uma vez terminado o trabalho e sempre que o depósito de resíduos (6, Fig. G) estiver cheio, esvazie-o. Para o procedimento específico, veja o parágrafo a seguir.

ESVAZIAMENTO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS

A altura máxima de descarga do depósito de resíduos é de 1.600 mm (63,0 in).

Para esvaziar o depósito de resíduos, opere como indicado nos pontos a seguir.

- Desengate as bombas da água do sistema de eliminação das poeiras através do interruptor (27, Fig. D).
- 2. Se estiverem abertas, feche as torneiras da água do sistema de eliminação das poeiras (10, 11, 12, Fig. E).
- 3. Levante a terceira escova, movendo para trás o manipulador (46, Fig. D).
- 4. Levante o bocal de aspiração e as escovas laterais pressionando o botão (37, Fig. D).
- Pare a rotação da terceira escova e das escovas laterais através do interruptor (29, Fig. D).
 Se parar a escova, a ventoinha de aspiração também pára automaticamente.
- 6. Aproxime-se da área de esvaziamento do lixo.



ATENÇÃO!

Execute a operação de descarga do lixo num chão sólido e plano, para evitar desequilíbrios da máquina. Faça com que as pessoas próximas da máquina, especialmente na zona do depósito de resíduos (6, Fig. G), se afastem.

- Se achar que o depósito de resíduos contém muita água, é possível descarregá-la antes de levantar e despejar o caixote do lixo operando como seque:
 - Accione o travão de estacionamento com a alavanca (13, Fig. E) e desça da máquina.
 - Abra a tampa superior esquerda (9, Fig. G) desengatando as respectivas fixações (10).
 - Desengate o tubo flexível (26, Fig. F) e descarregue a água do depósito de resíduos.
 - Instale o tubo flexível (26, Fig. F).
 - Abra a tampa superior esquerda (9, Fig. G) desengatando as respectivas fixações (10).
- 8. Desaperte os dois manípulos laterais (1, Fig. J) e abra a rampa traseira, rodando-a da posição (2) até à posição (3).
- 9. Levante cuidadosamente o depósito de resíduos (6, Fig. G) accionando o botão (43, Fig. D) e o botão de segurança (45).



ATENCÃO!

Evite deslocar a máquina com o depósito de resíduos levantado!

Se necessário, com o depósito de resíduos, a máquina deve deslocar-se necessariamente "a passo de homem" para evitar que ocorram condições de instabilidade lateral.

- 10. Abra a tampa (44, Fig.G) do depósito de resíduos com o interruptor (21, Fig. D); mantenha-o pressionado até à abertura total.
- 11. Despeje cuidadosamente o depósito de resíduos (6, Fig. G) accionando o botão (40, Fig. D) e o botão de segurança (45). Deixe descarregar os detritos do depósito de resíduos.
- 12. Após o esvaziamento completo do depósito de resíduos, volte a posicioná-lo em posição horizontal accionando o botão (39, Fig. D) e o botão de segurança (45).
- 13. Baixe completamente o depósito de resíduos (6, Fig. G) accionado o botão (44, Fig. D) e o botão de segurança (45): mantenha-os pressionados até ao desligamento do indicador luminoso (3).
- 14. Se for necessário, controle que os filtros metálicos do depósito de resíduos não estejam entupidos operando como segue:
 - Accione o travão de estacionamento e desligue o motor diesel.
 - Levante manualmente a tampa do depósito de resíduos e fixe-a com a haste de bloqueio (17, Fig. F).
 - Operando como indicado no capítulo Manutenção, remova os filtros (15 e 12, Fig. F) e controle que não estejam entupidos; caso contrário, limpe-os como indicado pelo procedimento específico. Instale os filtros.
 - Desengate a haste de bloqueio e volte a pô-la na base (17, Fig. F).
- 15. Volte a ligar o motor diesel e feche a tampa (44, Fig. G) do depósito de resíduos com o interruptor (21, Fig. D); mantenha-o pressionado até o indicador luminoso estar apagado.
- 16. A máquina está pronta para voltar ao local de trabalho.

UTILIZAÇÃO DO TUBO DE ASPIRAÇÃO TRASEIRO (*)

(*) Opcional nalguns países.

Para aspirar os detritos/poeiras com o tubo de aspiração traseiro (opcional) (43, Fig. G), sem utilizar o bocal de aspiração (17, Fig. G), opere do seguinte modo.

- 1. Accione o motor diesel e accione o travão de estacionamento com a alavanca (13, Fig. E).
- 2. Desaperte os puxadores de fixação (1, Fig. K) do tubo de aspiração; em seguida, remova a tampa do fecho (2) do orifício de aspiração agarrando o puxador (3).
- Operando como indicado no parágrafo Esvaziamento do depósito de resíduos, levante cerca de 10 a 15 cm (3,9-5,9 in) o depósito de resíduos; em seguida, pare o motor diesel.
- 4. Abra a tampa superior direita (28, Fig. G) e remova a junta (7, Fig. F) da sede.
- 5. Com a ajuda de uma escala, introduza e fixe a junta (7, Fig. F) no orifício de aspiração (1, Fig. L) do depósito de resíduos.
- 6. Baixe completamente o depósito de resíduos, como indicado no parágrafo Esvaziamento do depósito de resíduos.
- 7. Desengate a retenção (42, Fig. G) do tubo de aspiração traseiro (43).
- 8. Abra o braco de suporte (37, Fig. G) e lique à corrente específica (1, Fig. M) do tubo de aspiração para suportá-lo.
- 9. Abra a torneira (23, Fig. F) do bico do sistema de eliminação das poeiras.
- 10. Lique o motor diesel como indicado no parágrafo específico.
- 11. Controle que o depósito de resíduos (6, Fig. G) esteja abaixado e que o indicador luminoso específico (3, Fig. D) esteja apagado.
- 12. Gradualmente, leve para frente a alavanca do acelerador do motor (16, Fig. E) e regule o número de rotações no ecrã (17, Fig. D):
 - mínimo 1.800 rpm
 - máximo 2.000 rpm
- 13. Accione a ventoinha de aspiração através do interruptor (30, Fig. D).
- 14. Accione as bombas da água do sistema de eliminação das poeiras com o interruptor (27, Fig. D) operando como segue:
 - na primeira posição do interruptor, os bicos borrifam uma quantidade de água média (utilize quando a poeira a eliminar for pouca)
 - na segunda posição do interruptor, os bicos borrifam a quantidade de água máxima (utilize quando a poeira a eliminar for muita)
- 15. Desengate o travão de estacionamento com a alavanca (13, Fig. E).
- 16. Com a ajuda de outro operador, comece o trabalho de recolha dos detritos com o tubo de aspiração traseiro, agarrando-o como ilustrado na Figura N.
 - Durante o trabalho, a máquina recolhe quer material leve como poeiras, papéis, folhas, etc., quer material pesado como pedras, garrafas, etc.
- 17. Para restabelecer a função de aspiração da máquina com o bocal de aspiração (17, Fig. G), efectue na ordem inversa os pontos de 2 a 15.

UTILIZAÇÃO DO LIMPA PÁRA-BRISAS

- 1. Coloque o interruptor (33, Fig. D) na posição 1 para accionar o limpa pára-brisas e na posição 2 (retorno por mola) para borrifar a solução de lavagem do pára-brisas.
- 2. Coloque o interruptor (33, Fig. D) na posição 0 para parar o limpa pára-brisas.

UTILIZAÇÃO DO AQUECIMENTO NA CABINA DE CONDUÇÃO

- 1. Para ligar o aquecimento na cabina, rode o manípulo (15, Fig. E) no sentido contrário aos ponteiros do relógio conforme as necessidades.
- 2. Regule a velocidade do electroventilador com o manípulo (6, Fig. E).
- 3. Para desligar o aquecimento, rode no sentido dos ponteiros do relógio até ao fim do curso o manípulo (15, Fig. E).

UTILIZAÇÃO DO CLIMATIZADOR NA CABINA DE CONDUÇÃO (*)

- (*) Opcional nalguns países.
- 1. Rode o manípulo (5, Fig. E) conforme as necessidades de climatização da cabina.
- 2. Regule a velocidade do electroventilador com o manípulo (6, Fig. E).

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

- Para ligar o sistema de iluminação e sinalização visual, utilize o grupo dos interruptores das luzes (35, Fig. D), com as funções sequintes:
 - luzes desligadas, com a marca (35b) diante do símbolo O
 - luzes de presença ligadas, com a marca (35b) diante do símbolo
 - luzes de médios ligadas, com a marca (35b) diante do símbolo 🗊

 - acendimento temporário das luzes dos máximos, levantando a alavanca (35a)
 - accionamento do indicador de direcção direito, empurrando a alavanca (35a) para a frente
 - accionamento do indicador de direcção esquerdo, empurrando a alavanca (35a) para trás
 - accionamento do avisador sonoro, pressionando a alavanca (35a) no sentido da seta (35c)



NOTA

O acendimento da luz (46, Fig. G) do bocal de aspiração ocorre ao mesmo tempo que o acendimento das luzes de presença (2).

ACENDIMENTO DA LUZ DO TECTO

Acenda o luz do tecto (19, Fig. D) colocada no interior da cabina premindo no lado direito ou esquerdo da própria luz. Para apagar a luz do tecto, coloque-a na posição central.

ACENDIMENTO DA LUZ DE TRABALHO DA TERCEIRA ESCOVA

Acenda a luz de trabalho da terceira escova através do interruptor (52, Fig. D).

ACCIONAMENTO DAS LUZES DE EMERGÊNCIA

Accione as luzes de emergência através do interruptor (20, Fig. D).

ELEVAÇÃO MANUAL DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS

Para levantar/baixar manualmente o depósito de resíduos (6, Fig. G) (em caso de anomalia do motor diesel, etc.) opere como descrito a seguir.

Levantamento manual do depósito de resíduos

- 1. Verifique que a máquina está num chão sólido e plano, em particular se o depósito de resíduos (6, Fig. G) estiver cheio.
- 2. Desligue o motor (se não estiver já desligado devido a uma anomalia), rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso e retire-a.
- 3. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- Abra as tampas laterais superior esquerda (9, Fig. G) e inferior esquerda (11) desengatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.
- 5. Remova a alavanca de accionamento (27, Fig. F) da bomba portátil.
- 6. Coloque a alavanca de accionamento (1, Fig. O) da bomba portátil (2).
- Controle que o selector com cursor (3, Fig. O) da selecção de subida/descida do depósito de resíduos, esteja na posição de subida [efectuando umas bombadas de prova com a alavanca (1)].
- 8. Accione cuidadosamente a bomba (2, Fig. O) com a alavanca (1) e levante completamente o depósito de resíduos.
- Introduza as hastes de bloqueio do depósito de resíduos levantado (3, Fig. F) operando como indicado no parágrafo específico.

Abaixamento manual do depósito de resíduos

- 10. Retire as hastes de bloqueio do depósito de resíduos levantado (3, Fig. F) operando como indicado no parágrafo específico.
- 11. Coloque o selector com cursor (3, Fig. O) na posição de abaixamento e accione a bomba (2) com a alavanca (1) até baixar completamente o depósito de resíduos.
- 12. Remova a alavanca (1, Fig. O) da bomba e volte a introduzi-la na base específica (27, Fig. F).
- 13. Coloque o cursor da bomba na posição central.
- 14. Feche as tampas laterais superior esquerda (11, Fig. G) e inferior esquerda (9) engatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.

INTRODUÇÃO DAS HASTES DE BLOQUEIO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS LEVANTADO

Antes de operar na área do depósito de resíduos levantado (1, Fig. F), é necessário introduzir as hastes de bloqueio (3) operando como seque.



ATENÇÃO!

Por motivos de segurança, antes de operar na área do depósito de resíduos levantado, introduza as hastes de bloqueio (3, Fig. F). A operação é necessária também com os cilindros de elevação do depósito de resíduos equipado com válvulas pára-quedas que impedem a descida acidental do depósito de resíduos, em caso de ruptura/perda de um tubo/junta do sistema hidráulico.

Introdução das hastes de bloqueio

- 1. Levante completamente o depósito de resíduos (6, Fig. G) operando como indicado no parágrafo específico.
- 2. Desengate as duas hastes (2, Fig. F) das retenções (4) e leve-as na posição (3), introduzindo as respectivas extremidades nas sedes específicas (20).
- 3. Baixe ligeiramente o depósito de resíduos apoiado nas hastes.

Retire as hastes de bloqueio

- 4. Levante ligeiramente o depósito de resíduos, desengatando-o do apoio nas hastes.
- 5. Desengate as duas hastes (3, Fig. F) das bases (20) e leve-as para a posição (2); em seguida, engate-as e fixe-as às retenções (4).
- 6. Baixe completamente o depósito de resíduos (6, Fig. G) operando como indicado no parágrafo específico.

INTRODUÇÃO DA HASTE DE BLOQUEIO DA TAMPA DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS LEVANTADO

Antes de operar na área da tampa do depósito de resíduos levantado (44, Fig. G), introduza a haste de bloqueio específica (17, Fig. F) operando como segue.

Introdução da haste de bloqueio

1. Desengate a haste (17, Fig. F) da base e levante suficientemente a tampa; em seguida, introduza a haste na sede (18).

Retirar a haste de bloqueio

2. Efectue, na ordem inversa, o procedimento indicado no ponto 1.

UTILIZAÇÃO DO JACTO DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO (*)

(*) Opcional nalguns países.

A máquina está equipada com um sistema de fornecimento de água de alta pressão (opcional), para utilizar na limpeza da máquina e para outras funções.



ATENÇÃO!

Não accione a bomba de alta pressão com os reservatórios vazios ou na reserva (se a bomba funcionar a seco, poderá ficar danificada).

O procedimento de utilização é descrito a seguir.

- 1. Na cabina, pegue no jacto de água de alta pressão (9, Fig. E).
- 2. Retire parte do tubo (21, Fig. F) e ligue o jacto (9, Fig. E) à tomada rápida (22, Fig. F).
- 3. Ligue o motor diesel a baixo regime como indicado no parágrafo específico.
- 4. Accione o jacto de alta pressão através da alavanca (8, Fig. E).
- 5. Se necessário, elimine o ar do sistema rodando totalmente no sentido contrário aos ponteiros do relógio o manípulo na lança e premindo a alavanca da lança até ao fim da saída da água de forma constante, a baixa pressão.Solte a alavanca da lança e rode novamente o manípulo no sentido dos ponteiros do relógio para utilizar o bico de alta pressão.
- 6. Coloque o motor no regime pretendido.
- 7. Utilize a bomba premindo a alavanca da respectiva pistola.



ATENÇAO!

Proteja adequadamente as partes do corpo (olhos, cabelo, mãos, etc.), quando efectuar operações de limpeza com pistolas de ar comprimido ou de água.



ATENÇÃO!

Não deixe a bomba de alta pressão accionada durante períodos prolongados sem utilizar a lança.

8. No fim da utilização do jacto, efectue na ordem inversa os pontos de 1 a 5.

UTILIZAÇÃO DO KIT DAS CÂMARAS (opcional)

- Para ligar o sistema de vídeo (1, Fig. AX) e as câmaras (4 e 5), accione o interruptor (2) quando a chave de ignição (24, Fig. D) estiver inserida.
- 2. Quando for inserida a marcha-atrás, o sistema ecrã e as câmaras ligam-se automaticamente.
- 3. Para a utilização dos outros interruptores situados no lado direito do monitor, consulte o manual do kit das câmaras.

APÓS A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

Depois do trabalho, antes de abandonar a máquina, é necessário efectuar as operações indicadas a seguir.

- 1. Accione o travão de estacionamento com a alavanca (13, Fig. E).
- 2. Desengate as bombas da água do sistema de eliminação das poeiras através do interruptor (27, Fig. D).
- 3. Se estiverem abertas, feche as torneiras da água do sistema de eliminação das poeiras (10, 11, 12, Fig. E).
- 4. Levante a terceira escova, movendo para trás o manipulador (46, Fig. D).
- 5. Levante o bocal de aspiração e as escovas laterais pressionando o botão (38, Fig. D).
- Posicione a alavanca do acelerador do motor (16, Fig. E) no mínimo e deixe-a nesta condição durante alguns minutos para estabilizar o sistema.
- Controle que o depósito de resíduos (6, Fig. G) esteja abaixado e que o indicador luminoso específico (3, Fig. D) esteja apagado.
- 8. Se for necessário, coloque a terceira escova da posição de trabalho para a posição de descanso, operando do seguinte modo:
 - Através do interruptor com retorno por mola premido (34, Fig. D), verifique que o antebraço (22, Fig. G) da terceira escova esteja na posição de fim de curso à direita. Caso contrário, coloque-o nesta posição mantendo o interruptor premido (34, Fig. D).
 - Desloque o braço (23, Fig. G) da terceira escova da posição de trabalho (braço aberto) para a posição de descanso (braço fechado), movendo o manipulador para a esquerda (46, Fig. D). O movimento parará automaticamente, após ter alcançado a posição de fim de curso.



ATENCÃO!

Só é possível deslocar em segurança o braço (23, Fig. G) da terceira escova para a direita ou a esquerda, se o respectivo antebraço (22) estiver em posição de fim de curso à direita ou à esquerda.

Nesta situação, a deslocação do braço é devidamente limitada pelos respectivos dispositivos de segurança. Caso contrário, a deslocação excessiva resultante pode danificar alguma parte da máquina e provocar a instabilidade da mesma.

Recomenda-se portanto que coloque sempre o antebraço (22, Fig. G) da terceira escova em posição de fim de curso à direita ou à esquerda.



ATENCÃO!

Só é possível alcançar a posição de descanso (ou de fecho) do braço (23, Fig. G) da terceira escova, se o respectivo antebraço (22) estiver em posição de fim de curso à direita.

- Pare a rotação da terceira escova e das escovas laterais através do interruptor (29, Fig. D). Se parar a escova, a ventoinha de aspiração também pára automaticamente.
- 10. Efectue a limpeza do depósito de resíduos, dos filtros e do tubo de aspiração, o controlo das juntas e a lubrificação dos rolamentos da ventoinha de aspiração, como indicado no capítulo Manutenção.
- Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 12. Se estiverem ligadas, apague as luzes.
- 13. Desça da máquina e leve a cavilha de segurança da terceira escova da posição (2, Fig. H) (desengatada) até à posição (1) (engatada), puxando e, ao mesmo tempo, rodando a respectiva alavanca.

ESVAZIAMENTO DOS RESERVATÓRIOS DA ÁGUA DO SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DAS POEIRAS

Quando for necessário, esvazie os reservatórios da água do sistema de eliminação das poeiras, do seguinte modo.

- 1. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 2. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 3. Operando no lado direito do eixo traseiro, desaparafuse a tampa (1, Fig. Z) do filtro da água e remova-a juntamente com o filtro.
- 4. Deixe sair toda a água contida nos reservatórios.
- 5. Monte a tampa (1, Fig. Z) e o filtro.

DESLOCAÇÃO DA MÁQUINA POR TRACÇÃO

Para poder deslocar a máquina por tracção é necessário proceder como descrito a seguir.

- 1. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 2. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 3. Remova os parafusos de fixação (32, Fig. G), depois remova a tampa direita por baixo da cabina (31).
- 4. Solte de duas voltas o parafuso (1, Fig. AP) da bomba do sistema de tracção.
- 5. Desengate o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 6. Para movimentar a máquina por tracção, engate-a a um dos pontos pré-existente:
 - gancho dianteiro (18, Fig. G)
 - ganchos traseiros (45, Fig. G)
- 7. Depois de ter acabado a movimentação da máquina por tracção, aperte o parafuso (1, Fig. AP), em seguida, instale a tampa direita por baixo da cabina (31, Fig. G) e fixe-a com os respectivos parafusos (32).

TRANSPORTE/MOVIMENTAÇÃO

Para transportar/movimentar a máquina, utilize os ganchos e as modalidades de fixação indicados a seguir.



ATENÇÃO!

A fixação/elevação da máquina deve ser efectuada por pessoal qualificado.

Ganchos disponíveis

- 1. A máquina está equipada com os seguintes ganchos:
 - N.º 2 ganchos de elevação (1, Fig. B), para utilizar com o depósito de resíduos vazio
 - N.1 gancho de tracção/ancoragem dianteiro (2, Fig. B) (18, Fig. G).
 - N.2 ganchos de tracção/ancoragem traseiros (3, Fig. B) (45, Fig. G).

Fixação

- 2. Para fixar a máquina em caso de transporte, deve efectuar as seguintes operações:
 - Define a máquina na modalidade de transporte (consulte o procedimento no parágrafo específico).
 - Remova a chave de ignição (24, Fig. D).
 - Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
 - Feche todas as portas, tampas, etc.
 - Fixe a máquina com os ganchos de tracção dianteiro e traseiro (18 e 45, Fig. G).
 - Fixar a máquina com duas fitas adequadas (4 e 5, Fig. B), inseridas no suporte (6) do eixo traseiro e nos degraus dianteiros direito e esquerdo de acesso à cabina (7).

Elevação temporária

- Para a elevação temporária da máquina, as operações a efectuar são as seguintes:
 - Define a máquina na modalidade de transporte (consulte o procedimento no parágrafo específico).
 - Verifique se o depósito de resíduos está vazio.



ATENCÃO!

Se, em caso de emergência, for necessário elevar a máquina com o depósito de resíduos não vazio, opere com maior cuidado porque o peso do lixo pode causar um desequilíbrio da máquina; além disso, os ganchos devem aguentar um esforço maior.

- Remova a chave de ignição (24, Fig. D).
- Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- Feche todas as portas, tampas, etc.
- Fixe a máquina com correntes adequadas aos dois ganchos de elevação (1, Fig. B).
- Erga cuidadosamente a máquina durante o menor tempo possível, com um sistema de elevação adequado e cumprindo as normas anti-acidentes em vigor.

INACTIVIDADE PROLONGADA DA MÁQUINA

Caso se preveja não utilizar a máquina por mais de 30 dias, é oportuno:

- 1. Esvaziar os reservatórios da água do sistema de eliminação das poeiras operando como indicado no parágrafo específico.
- 2. Coloque a máquina em condição de repouso operando como indicado no parágrafo Depois da utilização da máquina.
- 3. Pôr a máquina num espaco fechado, seco, limpo e protegido de intempéries e com os valores ambientais sequintes:
 - Temperatura: de +1°C a +50°C (de +33,8°F a +122°F)
 - Humidade: máxima 95%
- 4. Desligar o conector negativo da bateria (34, Fig. F).
- 5. Trate o motor diesel como indicado no manual específico.

PRIMEIRO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

Após o primeiro período de utilização (primeiras 8 horas), é necessário:

- Controlar o aperto dos órgãos de fixação e de ligação; controlar que as partes visíveis estejam em bom estado e não apresentem fugas.
- Depois das primeiras 50 horas de trabalho, efectuar os controlos e as substituições indicadas pelo diagrama de manutenção programada.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO ESPALHADOR DE SAL (opcional)

Montagem das ferramentas do espalhador de sal



ADVERTÊNCIA!

Para montar estas ferramentas, a máquina de varrer deve estar equipada com a preparação específica.

- 1. Esvazie o depósito de resíduos (6, Fig. G); não é necessário descarregá-lo se a quantidade de lixo contida for mínima.
- 2. Operando em regime de segurança, com um sistema de elevação adequado (8, Fig. AU), engate as ferramentas do espalhador de sal (9) no gancho de elevação (5).
 - O peso das ferramentas é aproximadamente 90 kg (198,4 lb).
- 3. Operando num chão plano, coloque a máquina de varrer na posição adequada (10, Fig. AU) para a fixação seguinte da ferramentas do espalhador de sal (9).
- 4. Levante o depósito de resíduos (6, Fig. G) e introduza as hastes de bloqueio (3, Fig. F) (consulte os procedimentos nos parágrafos específicos).
- 5. Desligue o motor diesel e accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 6. Com o sistema de elevação (8, Fig. AU), coloque as ferramentas do espalhador de sal (9) na posição na máquina de varrer e fixe a com os parafusos (11) e as porcas (12).
- 7. Desligue o sistema de elevação (8, Fig. AU) das ferramentas para o espalhador de sal (9).
- 8. Remova as tampas de protecção; em seguida, fixe os engates rápidos (13, Fig. AU) do sistema hidráulico aos engates específicos dos tubos (14).
- 9. Ligue o conector eléctrico (15, Fig. AU) à tomada específica (16).
- Abra as tampas laterais superior esquerda (9, Fig. G) e inferior esquerda (11) desengatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.
- Rode a alavanca (17, Fig. AU) da posição de activação da terceira escova (17a) à posição de activação das ferramentas do espalhador de sal (17b).
- Feche as tampas laterais superior esquerda (11, Fig. G) e inferior esquerda (9) engatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.
- Desengate as hastes de bloqueio do depósito de resíduos levantado (3, Fig. F); em seguida, baixe o depósito de resíduos (6, Fig. G) (consulte os procedimentos nos parágrafos específicos).
- 14. A máquina está pronta para a utilização das ferramentas do espalhador de sal.

Desmontagem das ferramentas do espalhador de sal

- 15. Desmonte as ferramentas do espalhador do sal na ordem inversa da montagem.
- 16. Fixe e proteja adequadamente as ferramentas do espalhador de sal.

Utilização do espalhador de sal

- 17. Monte as ferramentas do esplhador de sal (9, Fig. AU) operando como indicado no parágrafo específico.
- 18. Ponha o sal adequado no compartimento (2, Fig. AU).
- 19. Regule o fluxo de sal com a alavanca (1, Fig. AU).
- 20. Para accionar o espalhador de sal, utilize o comando e as modalidades de accionamento da terceira escova.
- Para mudar a velocidade de rotação do espalhador de sal conforme o número de rotações do motor diesel, utilize o manípulo (18, Fig. AU).

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS LIMPA-NEVE COM ESCOVAS (opcional)



ADVERTÊNCIA!

Para montar estas ferramentas, a máquina de varrer deve estar equipada com a preparação específica.

Montagem das ferramentas limpa-neve com escovas

- Desmonte o bocal de aspiração (17, Fig. G) (consulte o procedimento no parágrafo específico).
- 2. Desmonte o braço da terceira escova (23, Fig. G) (consulte o procedimento no parágrafo específico).
- 3. Operando num chão plano, coloque a máquina de varrer na posição adequada para a fixação seguinte da ferramentas limpaneve com escovas (Fig. AV).
- 4. Desligue o motor diesel e accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 5. Coloque as ferramentas limpa-neve com escova nos braços (19, Fig. AV) e fixe-as com os parafusos (14).
- 6. Operando em ambos os lados da máquina, aperte os parafusos de regulação (15 e 16, Fig. AV) conforme a altura do limpaneve com escovas nos braços (19). Se for necessário, esta regulação poderá ser repetida para regular a altura do limpaneve levantado.
- 7. Levante até ao fim do curso os pés de apoio (5, Fig. AV) e fixe-os com os manípulos (6).
- 8. Remova as tampas de protecção; em seguida, fixe os engates rápidos (1, Fig. AV) do sistema hidráulico aos engates específicos dos tubos (2).
- Abra as tampas laterais superior esquerda (9, Fig. G) e inferior esquerda (11) desengatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.
- 10. Se existir, rode a alavanca (21, Fig. AV) da posição de activação da bomba da água a pressão elevada (21a), até à posição de activação das ferramentas limpa-neve com escovas (21b).



NOTA

A alavanca (21, Fig. AV) está presente unicamente se na máquina de varrer estiver instalado o sistema da água de alta pressão (consulte 21 e 22, Fig. F).

- 11. Feche as tampas laterais superior esquerda (11, Fig. G) e inferior esquerda (9) engatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.
- 12. A máquina está pronta para a utilização das ferramentas limpa-neve com escovas.

Desmontagem das ferramentas limpa-neve com escovas

- 13. Desmonte as ferramentas limpa-neve com escovas na ordem inversa da montagem.
- 14. Fixe e proteja adequadamente as ferramentas do limpa-neve com escovas.

Utilização das ferramentas limpa-neve com escovas

- 15. Monte as ferramentas limpa-neve com escovas (Fig. AV) operando como indicado no parágrafo específico.
- 16. Para elevar/abaixar as ferramentas limpa-neve com escovas, utilize o comando e as modalidades de elevação/abaixamento do bocal de aspiração.
- 17. Accione a rotação da escova do limpa-neve com o interruptor (30, Fig. D).
- Para mudar a velocidade de rotação do limpa-neve conforme o número de rotações do motor diesel, utilize o manípulo (22, Fig. AV).
- 19. Antes de utilizar as ferramentas limpa-neve, controle a correcta altura ao piso da escova (10, Fig.AV).
 - Coloque a máquina com as ferramentas limpa-neve com escovas num chão plano.
 - Com a máquina parada, baixe completamente as ferramentas limpa-neve e faça rodar a escova durante alguns segundos.
 - Pare e levante as ferramentas limpa-neve com escovas, em seguida, desloque a máquina e accione o travão de estacionamento.
 - Controle se a marca (20, fig. AV) deixada pela escova em toda a extensão tem uma largura entre 2 e 4 cm (entre 0,8 e 1,6 in).
 - Caso a marca seja diferente, remova as tomadas (13, Fig. AV) e, em seguida, regule levantando/baixando as rodas (11) com as manivelas (12).
 - Após a regulação, volte a colocar na sede as manivelas (12) e introduza as tomadas (13).
- 20. Accione o travão de estacionamento através da alavanca (13, Fig. E).
- 21. Levante as ferramentas limpa-neve com escovas, em seguida, desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; e retire-a.
- 22. Remova o fecho (9, Fig. AV) e retire a haste (17) do perno (8).
- 23. Incline o grupo das escovas conforme as necessidades; em seguida, ligue o perno (8, Fig. AV) ao furo (18) específico. Por último, volte a engatar o fecho (9).
- 24. A máquina está pronta para a utilização das ferramentas limpa-neve com escovas.

 Se for necessário, opere depois de ter montado as correntes para neve nas rodas dianteiras da máquina de varrer.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS LIMPA-NEVE COM FRESA (opcional)



ADVERTÊNCIA!

Para montar estas ferramentas, a máquina de varrer deve estar equipada com a preparação específica.

Montagem das ferramentas limpa-neve com fresa

- 1. Desmonte o bocal de aspiração (17, Fig. G) (consulte o procedimento no parágrafo específico).
- 2. Desmonte o braço da terceira escova (23, Fig. G) (consulte o procedimento no parágrafo específico).
- 3. Operando num chão plano, coloque a máquina de varrer na posição adequada para a fixação seguinte da ferramentas limpaneve com fresa (Fig. AW).
- 4. Desligue o motor diesel e accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 5. Coloque as ferramentas limpa-neve com fresa nos braços (15, Fig. AW) e fixe-as com os parafusos (13).
- 6. Operando em ambos os lados da máquina, aperte os parafusos (14, Fig. AW) nos braços (15).
- 7. Remova as tampas de protecção; em seguida, fixe os engates rápidos (1, Fig. AV) do sistema hidráulico aos engates específicos dos tubos (3).
- Ligue o engate rápido (2, Fig. AW) do sistema hidráulico ao engate do tubo específico (4), que corresponde ao tubo (2, Fig. AY) utilizando o bocal de aspiração.
- Abra as tampas laterais superior esquerda (9, Fig. G) e inferior esquerda (11) desengatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.
- 10. Se estiver presente, rode a alavanca (17, Fig. AW) da posição de activação da bomba da água a pressão levantada (17a), até à posição de activação das ferramentas limpa-neve com fresas (17b).



ATO

A alavanca (17, Fig. AW) está presente unicamente se, na máquina de varrer, estiver instalado o sistema da água de alta pressão (consulte 21 e 22, Fig. F).

- 11. Feche as tampas laterais superior esquerda (11, Fig. G) e inferior esquerda (9) engatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.
- 12. A máquina está pronta para a utilização das ferramentas limpa-neve com fresa.

Desmontagem das ferramentas limpa-neve com fresa

- 13. Desmonte as ferramentas limpa-neve com fresa na ordem inversa da montagem.
- 14. Fixe e proteja adequadamente as ferramentas limpa-neve com fresa.

Utilização das ferramentas limpa-neve com fresa

- 15. Monte as ferramentas limpa-neve com fresa (Fig. AW), operando como indicado no parágrafo específico.
- Para levantar/baixar as ferramentas limpa-neve com fresa, utilize o comando e as modalidades de elevação/abaixamento do bocal de aspiração.
- 17. Accione a rotação da fresa do limpa-neve (10, Fig. AW) com o interruptor (30, Fig. D).
- 18. Para mudar a velocidade de rotação da fresa limpa-neve conforme o número de rotações do motor diesel, utilize o manípulo (18, Fig. AW).
- Antes de utilizar as ferramentas limpa-neve, controle a correcta altura ao piso da escova (10, Fig. AW), operando como indicado a seguir.
 - Coloque a máquina com as ferramentas limpa-neve com fresa num chão plano.
 - Pouse no chão, as ferramentas limpa-neve com fresa.
 - Accione o travão de estacionamento através da alavanca (13, Fig. E).
 - Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
 - Controle a distância ao chão da fresa (10, Fig. AW) em toda a sua extensão; se for necessário regulá-la, deverá manter uma distância de segurança conforme o tipo de terreno/chão/estrada onde é preciso operar. Lembre-se que pedras e grãos de areia são perigosos por que são objectos que podem ser projectados contra as pessoas ou objectos, bem como causar danos na própria máquina de varrer.
 - Para regular a altura ao chão da fresa (10, Fig. AW), levante/baixe os patins laterais (11) através das manivelas específicas (12).
- 20. Para direccionar o tubo de descarga da neve (7, Fig. AW), utilize a manivela (16).
- 21. Para direccionar o deflector de descarga (5, Fig. AW), utilize os puxadores (6).
- 22. Para limpar o limpa-neve, utilize o utensílio (8).



ATENÇÃO!

Efectue a limpeza unicamente em condições de segurança e com a máquina e a fresa paradas!

23. A máquina está pronta para a utilização das ferramentas limpa-neve com fresa.

Se for necessário, opere depois de ter montado as correntes para neve nas rodas dianteiras da máquina de varrer.

MANUTENÇÃO

A durabilidade da máquina e sua máxima segurança de funcionamento são garantidas através de uma manutenção cuidadosa e regular.

Encontra-se indicado a seguir uma síntese do plano de manutenção programada. As periodicidades indicadas podem sofrer variações em função de condições especiais de trabalho, a serem definidas por parte do responsável da manutenção.



ATENÇÃO!

As operações de manutenção devem ser efectuadas com a máquina desligada (chave de ignição removida). Além disso, antes de efectuar as manutenções, leia cuidadosamente todas as instruções do capítulo Segurança.

Todas as operações de manutenção programadas ou extraordinárias devem ser efectuadas por pessoal qualificado ou por um centro de assistência autorizado.

Neste manual, após o diagrama de manutenção programada, estão indicados unicamente os procedimentos de manutenção mais simples e recorrentes.

Para o procedimento de outras operações de manutenção indicadas no diagrama de manutenção programada e as operações de manutenção extraordinária, consulte o respectivo Manual de assistência que possuem os vários Centros de assistência.

Para a manutenção programada e extraordinária das ferramentas opcionais seguintes, consulte os manuais específicos:

- ferramentas do espalhador de sal
- ferramentas limpa-neve com escova
- ferramentas limpa-neve com fresa
- kit de câmaras

PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Manutenção	Período de rodagem (após as primeiras 50 horas)	Cada 10 ho- ras ou antes da utilização	Cada 150 horas	Cada 300 horas	Cada 500 horas	Cada 1.000 horas	Cada 2.000 horas
Verificação do nível do óleo do motor diesel							
Controlo do nível do óleo do sistema hidráulico							
Limpeza do préfiltro e do filtro do ar do motor							
Controlo da limpeza das borboletas do radiador do motor diesel							
Controlo do nível do líquido de arrefecimento do motor diesel							
Controlo das borboletas do radiador do óleo do sistema hidráulico							
Controlo do nível do líquido da bateria							
Limpeza do depósito de resíduos, filtros e tubo de aspiração, controlo das juntas e lubrificação dos apoios da ventoinha							
Limpeza dos bicos e dos filtros dos jactos de água							
Controlo do nível do óleo dos travões							
Controlo do funcionamento do avisador sonoro da marcha-atrás e eventual regulação do sensor							
Controlo de segurança do não arranque do motor a diesel, com o pedal de marca premido			(8)				
Limpeza do filtro do combustível do motor diesel			(1)				
Limpeza das borboletas do radiador do motor diesel			(1) (8)				
Controlo da pressão dos pneus							
Controlo das alturas e funcionamento do bocal de aspiração e do flap							
Controlo e regulação da posição das escovas laterais							
Controlo e regulação da posição da terceira escova							
Controlo do desgaste da junta entre o depósito de resíduos e o tubo de aspiração			(8)				

Manutenção	Período de rodagem (após as primeiras 50 horas)	Cada 10 ho- ras ou antes da utilização	Cada 150 horas	Cada 300 horas	Cada 500 horas	Cada 1.000 horas	Cada 2.000 horas
Limpeza do filtro da água do sistema de eliminação das poeiras							
Controlo da tensão da correia do alternador	(8)		(8)				
Controlo da tensão da correia do compressor do climatizador	(8)		(8)				
Controlo do travão de estacionamento							
Substituição do óleo do motor diesel				(2) (3)			
Substituição do filtro do óleo do motor diesel				(3)			
Substituição do cartucho do filtro do combustível				(3)			
Controlo do aperto dos parafusos e das porcas e da ausência de fugas	(8)			(8)			
Lubrificação				(8)			
Controlo do circuito de arrefecimento do motor diesel	(8)						
Substituição dos filtros de aspiração do óleo do sistema hidráulico	(8)			(8)			
Substituição do filtro de descarga do óleo do sistema hidráulico e do filtro do respiro do reservatório	(8)			(8)			
Aperto dos parafusos e juntas do combustível do motor diesel				(8)			
Controlo das velas					(8)		
Controlo dos injectores					(8)		
Substituição do filtro do ar do motor diesel					(8)		
Substituição do filtro do ar do climatizador							
Substituição correia alternador						(8)	
Substituição da correia do compressor do climatizador						(8)	
Limpeza do depósito do combustível						(8)	
Substituição do líquido de arrefecimento do motor diesel					(4) (8)		
Substituição do óleo do sistema hidráulico						(3) (8)	
Controlo dos carvões do motor de ignição							(8)
Controlo do sistema dos travões							(8)
Controlo do turbo-compressor							(7) (8)
Revisão parcial do motor diesel							(5) (7) (8)
Revisão geral do motor diesel							(6) (7) (8)

- (1) cada 100 horas, para os motores HR 494 HT3
- (2) em condições severas cada 150 horas
- (3) ou cada ano
- (4) ou cada dois anos
- (5) depois de 4.000 horas
- (6) depois de 8.000 horas
- (7) dirija-se a uma oficina autorizada VM Motori S.p.A.
- (8) para o procedimento específico, consulte o Manual de assistência nos vários Centros de Assistência Nilfisk.

LIMPEZA DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS, DOS FILTROS E DO TUBO DE ASPIRAÇÃO, CONTROLO DAS JUNTAS E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS DA VENTOINHA DE ASPIRAÇÃO



ATENCÃO

Proteja adequadamente as partes do corpo (olhos, cabelo, mãos, etc.), quando efectuar operações de limpeza com pistolas de ar comprimido ou de água.

Operações preliminares

- 1. Depois de ter esvaziado o depósito de resíduos (6, Fig. G), coloque a máquina numa área adequada para a limpeza/lavagem; em seguida, accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 2. Levante e despeje o depósito de resíduos (6, Fig. G) operando como indicado no parágrafo específico.
- 3. Introduza a haste de bloqueio da tampa (17, Fig. F), operando como indicado no parágrafo específico.

Limpeza do depósito de resíduos

- 4. Limpe o interior do depósito de resíduos (1, Fig. F) e o canal transportador (14) com um jacto de água sob pressão.
- Controle cuidadosamente a integridade da junta perimétrica de fixação da aspiração (19, Fig. F) e, se for necessário, substitua-a.

Limpeza do tubo de aspiração

- 6. Limpe internamente o tubo de aspiração (6, Fig. F) em toda a sua extensão, até ao bocal de aspiração, com um jacto de água sob pressão.
- 7. Controle cuidadosamente a integridade da junta do tubo de aspiração (5, Fig. F) e, se for necessário, substitua-a.

Limpeza do filtro de aspiração e da ventoinha

- 8. No interior do depósito de resíduos, remova as retenções (16, Fig. F) do filtro de aspiração (15).
- 9. Remova o filtro de aspiração (15, Fig. F).
- 10. Operando no compartimento (13, Fig. F), lave a ventoinha (1, Fig. P) com um jacto de água sob pressão e controle que todos os sectores (2) da ventoinha estejam limpos.
- 11. Limpe o filtro de aspiração (1, Fig. Q) com um jacto de água sob pressão.
- 12. Introduza o filtro de aspiração e fixe-o com as retenções (16, Fig. F).
- 13. Desengate a haste de bloqueio da tampa (17, Fig. F); em seguida, volte a baixar o depósito de resíduos (6, Fig. G) operando como indicado no parágrafo específico.
- 14. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.

Limpeza do filtro de escape

- 15. Com a ajuda de uma escada e de outro operador, desengate as retenções (26, Fig. G) da tampa (27) do filtro de descarga.
- 16. Abra a tampa (1, Fig. R) e aplique o bloqueio de segurança (2).
- 17. Remova os parafusos de fixação (1, Fig. S); em seguida, remova o filtro de descarga (2).
- 18. Limpe o filtro de descarga (1, Fig. T) com um jacto de água sob pressão.
- 19. Instale o filtro de escape e a respectiva tampa, executando, na ordem inversa, os pontos de 15 a 17.

Lubrificação dos apoios da ventoinha de aspiração

- 20. Abra a tampa lateral esquerda (9, Fig. G).
- 21. Lubrifique os apoios da ventoinha de aspiração com o massa específica (1, Fig. U).

A quantidade média de massa a injectar deve ser:

- 4 5 bombadas, se for utilizada uma bomba manual.
- 15 20 segundos de injecção, se for utilizada uma bomba de ar.
- 22. Volte a fechar a tampa lateral esquerda (9, Fig. G).

LIMPEZA DOS BICOS E DOS FILTROS DO SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DAS POEIRAS



ATENÇÃO!

Proteja adequadamente as partes do corpo (olhos, cabelo, mãos, etc.), quando efectuar operações de limpeza com pistolas de ar comprimido ou de água.

Operações preliminares

- 1. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.

Limpeza dos bicos e dos filtros nas escovas laterais

- 3. Desaperte os anéis (1, Fig. V).
- 4. Recupere e limpe com um jacto de ar comprimido os bicos (2, Fig. V) e os filtros (3) das eventuais impurezas. Remova as eventuais incrustações calcárias. Se for necessário, substitua os filtros (3).
- 5. Volte a montar os filtros e os bicos e fixe-os com os anéis.

Limpeza dos bicos e dos filtros no bocal de aspiração

- 6. Remova o fecho (1, Fig. I), em seguida remova o flap (3) do bocal de aspiração retirando as charneiras (4).
- Com uma chave de tubos de 14 mm (0,55 in) (1, Fig. W), desaperte dos dois lados do tubo de aspiração os bicos (2) e remova os filtros (3) (controle a posição efectiva dos bicos).
- 8. Limpe com um jacto de ar comprimido os bicos (2, Fig. W) e os filtros (3) das eventuais impurezas. Remova as eventuais incrustações calcárias. Se for necessário, substitua os filtros (3).
- 9. Monte os filtros e os bicos na ordem inversa da desmontagem.

Limpeza dos bicos e dos filtros no tubo de aspiração do bocal até ao depósito de resíduos

- 10. Esvazie o depósito de resíduos (6, Fig. G); não é necessário descarregá-lo se a quantidade de lixo contida for mínima.
- 11. Coloque a máquina num terreno sólido e plano; em seguida, accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 12. Erga e despeje o depósito de resíduos (6, Fig. G) operando como indicado no parágrafo específico.
- 13. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 14. Impeça o abaixamento acidental do depósito de resíduos inserindo as duas hastes de bloqueio (3, Fig. F), operando como indicado no parágrafo específico.
- 15. Operando no interior do tubo de aspiração (6, Fig. F) com uma chave de tubos de 14 mm (0,55 in), desaperte o bico (1, Fig. X) e remova o filtro (2) (controle a posição efectiva do bico).
- 16. Limpe com um jacto de ar comprimido o bico (1, Fig. X) e o filtro (2) das eventuais impurezas. Remova as eventuais incrustações calcárias. Se for necessário, substitua o filtro (2).
- 17. Monte o filtro e o bico na ordem inversa da desmontagem.
- 18. Desengate as hastes de bloqueio do depósito de resíduos levantado (3, Fig. F); em seguida, baixe o depósito de resíduos (6, Fig. G) (consulte os procedimentos nos parágrafos específicos).

Limpeza do bico e do filtro no tubo de aspiração traseiro (opcional)

- 19. Desaperte a fita (1, Fig. Y) e separe o tubo de aspiração traseiro rígido (2) do tubo flexível (3).
- 20. Operando no interior do tubo rígido (2, Fig. Y) com uma chave de tubos de 14 mm (0,55 in), desaperte o bico (4) e remova o filtro (5) (controle a posição efectiva do bico).
- 21. Limpe com um jacto de ar comprimido o bico (4, Fig.Y) e o filtro (5) das eventuais impurezas. Remova as eventuais incrustações calcárias. Se for necessário, substitua o filtro (5).
- 22. Monte o filtro e o bico na ordem inversa da desmontagem.
- 23. Monte o tubo flexível (3, Fig. Y) no tubo de aspiração rígido traseiro (2) e fixe-os com a fita (1).

LIMPEZA DO FILTRO DA ÁGUA DO SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DAS POEIRAS



ATENÇÃO!

Proteja adequadamente as partes do corpo (olhos, cabelo, mãos, etc.), quando efectuar operações de limpeza com pistolas de ar comprimido ou de água.



Quando o filtro for removido, ocorre a fuga da água contida nos reservatórios; portanto, aconselha-se efectuar esta manutenção quando os reservatórios da água estiverem vazios.

- Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E). 1.
- Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; 2. em seguida, retire-a.
- 3. Operando no lado direito do eixo traseiro, desaparafuse a tampa (1, Fig. Z) do filtro da água e remova-a juntamente com o filtro
- Separe o filtro (2, Fig. Z) da tampa (3); em seguida, lave-os e limpe-os. Se for necessário, substitua o filtro. 4.
- 5. Monte o filtro e a tampa.

CONTROLO DO NÍVEL DO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO



ADVERTÊNCIA!

Controlo a efectuar com o depósito de resíduos (6, Fig. G) completamente abaixado.

- Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E). 1.
- Ligue o motor diesel como indicado no parágrafo específico. 2.
- 3. Abra as tampas laterais superior esquerda (9, Fig. G) e inferior esquerda (11) desengatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.
- 4. Controle que o ponteiro do indicador de eficiência (1, Fig. AA) do filtro de descarga (2) do sistema hidráulico esteja na zona verde (3); em caso contrário, substitua o filtro (2) (consulte o procedimento no Manual de assistência).
- Controle que, na área superior (4, Fig. AA) do reservatório do óleo do sistema hidráulico, não haja fugas de óleo; caso 5. contrário, substitua também o filtro de respiro do reservatório (5) (consulte o procedimento no Manual de assistência).
- 6. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- Através do indicador (6, Fig. AA) controle que o nível do óleo no reservatório esteja compreendido entre os limites MIN e 7. MAX.
- 8. Se for necessário, desaparafuse a tampa (7, Fig. AA), remova o filtro (2) e ateste. Para os tipos de óleo utilizáveis, consulte o capítulo Características técnicas.



Ateste com o mesmo tipo de óleo presente no reservatório.

- Instale o filtro (2, Fig. AA) e aparafuse a tampa (7).
- 10. Feche as tampas laterais superior esquerda (11, Fig. G) e inferior esquerda (9) engatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.

CONTROLO DA LIMPEZA DAS BORBOLETAS DO RADIADOR DO ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO



Proteja adequadamente as partes do corpo (olhos, cabelo, mãos, etc.), quando efectuar operações de limpeza com pistolas de ar comprimido ou de áqua.

- 1. Esvazie o depósito de resíduos (6, Fig. G); não é necessário descarregá-lo se a quantidade de lixo contida for mínima.
- Coloque a máquina num terreno sólido e plano; em seguida, accione o travão de estacionamento (13, Fig. E). 2.
- Erga e despeje o depósito de resíduos (6, Fig. G) operando como indicado no parágrafo específico. 3.
- 4. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- Impeca o abaixamento acidental do depósito de resíduos inserindo as duas hastes de bloqueio (3, Fig. F), operando como 5. indicado no parágrafo específico.
- 6. Abra as tampas laterais superiores esquerda e direita (9 e 28, Fig. G) utilizando as retenções (10) e (29) com a chave fornecida.
- 7. Remova os parafusos; em seguida, remova o painel de protecção do compartimento do motor (11, Fig. F).
- Abra a tampa lateral inferior direita (34, Fig. G) operando na retenção (35) com a chave fornecida.
- Limpe as borboletas do radiador do óleo do sistema hidráulico (9, Fig. F) com um jacto de ar comprimido [máximo 6 bars (87.0 psi)]. Se for necessário, direccione o jacto de ar comprimido no sentido contrário ao da circulação do ar de arrefecimento.
- 10. Operando no lado interno do radiador (9, Fig. F), controle que a ventoinha específica roda livremente.
- 11. Execute na ordem contrária os pontos 3-8.

CONTROLO DO NÍVEL DO LÍQUIDO DA BATERIA



ATENÇÃO!

Proteja adequadamente as partes do corpo (olhos, cabelo, mãos, etc.), quando efectuar operações de controlo ou limpeza da bateria.

- Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- Abra as tampas laterais superior esquerda (9, Fig. G) e inferior esquerda (11) desengatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.
- 4. Controle o nível do electrólito da bateria (34, Fig. F) e, se for necessário, ateste com água destilada.
- 5. Se for necessário, limpe a bateria.
- 6. Controle que as conexões dos bornes da bateria não estejam oxidadas.
- 7. Feche as tampas laterais superior esquerda (11, Fig. G) e inferior esquerda (9) engatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.

CONTROLO DO NÍVEL DO ÓLEO DOS TRAVÕES

- 1. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 2. Coloque a chave de ignição (24, fig. D) na posição OFF e remova-a.
- Controle o nível do óleo dos travões contido no reservatório (1, Fig. AB). Mantenha o nível cerca de 1 cm (0,4 in) do bocal de abastecimento do reservatório. Se necessário, acrescente com óleo do mesmo tipo do presente no sistema.
 Óleo normalmente utilizado: DOT4.

CONTROLO DO SENSOR DE ACTIVAÇÃO DO AVISADOR SONORO DA MARCHA-ATRÁS

1. Controle que, quando iniciar a fase de marcha-atrás da máquina, é activado o avisador sonoro específico. Se for necessário, efectue a regulação operando como indicado no Manual de assistência.

CONTROLO DA PRESSÃO DOS PNEUS

- 1. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 2. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 3. A pressão dos pneumáticos deveria ser como indicado a seguir:
 - pneus dianteiros: 5,0 Bar (72,5 psi)
 - pneus traseiros: 5,0 Bar (72,5 psi)

CONTROLO DA ALTURA E DO FUNCIONAMENTO DO BOCAL DE ASPIRAÇÃO E DO FLAP

Operações preliminares

- 1. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 2. Eleve o bocal de aspiração (17, Fig. G) operando como indicado no parágrafo específico.
- Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.

Controlo das rodas do bocal de aspiração

4. Controle que as três rodas (1, Fig. AC) do bocal de aspiração estejam em bom estado e rodem livremente (que não estão dobradas/deformadas devido a choques ou pressões excessivas, etc.). Além disso, controle que a espessura da borracha (2) não seja inferior a alguns milímetros.

Se for necessário, substitua as rodas (1) (veja o procedimento no Manual de assistência).

Controlo das corrediças

5. Controle que a corrediça principal (3, Fig. AC) e as corrediças dianteiras (4) e (5) estejam em boas condições e que a espessura (6) não seja inferior a 5 mm (0,2 in); caso contrário, substitua-as (consulte o procedimento no Manual de assistência)

Para evitar danificar os parafusos de fixação, com a dificuldade de remoção resultante, é importante substituir as corrediças (3), (4) e (5) enquanto ainda não estão totalmente gastas.

Para evitar degraus nas zonas de união (7) resultantes dos diferentes níveis de desgaste das corrediças, recomenda-se que substitua todas as corrediças (3), (4) e (5) ao mesmo tempo.

Controlo do flap e do deflector e da posição das rodas do bocal de aspiração

- 6. Controle que o flap (8, Fig. AC) e o deflector (9) estejam em bom estado que não apresentem rasgos (10) ou cortes (11) excessivos que possam dificultar a normal capacidade de aspiração do bocal.
 - Se for necessário, substitua o flap (8) e o deflector (9) (veja o procedimento no Manual de assistência).
- Operando como indicado no parágrafo específico, coloque a máquina num chão plano e baixe o bocal de aspiração (17, Fig. G).
- 8. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 9. Controle que a distância (12, Fig. AC) do flap ao solo não seja superior a 1 cm (0,4 in). Distância superiores podem prejudicar a normal capacidade de aspiração o bocal.
 - Se for necessário, substitua o flap (8) (veja o procedimento no Manual de assistência).
- 10. Controle que todas as rodas (1, Fig. AC) estejam apoiadas no chão.
 - Se a roda traseira estiver elevada do sol ou vice-versa apoia de maneira excessiva, regule a altura operando come indicado a seguir:
 - Operando em ambos os lados do bocal de aspiração, desaparafuse/aparafuse as porcas com mecanismo de bloqueio (1, Fig. AD) até alcançar a posição correcta da roda traseira.
- 11. Controle, alem disso, que as três rodas (1, Fig. AC) apoiadas no chão, as corrediças (3), (4) e (5) não toquem no chão; caso contrário, será necessário substituir as rodas (1) para evitar um desgaste excessivo das próprias corrediças (para o procedimento de substituição das rodas, consulte o Manual de assistência).
- 12. A regulação (2, Fig. AD) é utilizada para equilibrar a posição do bocal de aspiração quando for elevada.
- 13. Operando como previsto no parágrafo específico, ligue a máquina, depois levante o flap (8, Fig. AC) e verifique que se levanta livremente. Verifique que se levanta mesmo opondo uma força de alguns quilogramas (simulando que deve deslocar garrafas ou outros objectos que pode ser necessário aspirar). Se for necessário, regule a força de abertura do flap (8) operando da seguinte forma:
 - Desligue a máquina.
 - Desaperte a contra-porca (13, Fig. AC) da válvula de regulação e rode o parafuso (14) quanto for necessário, considerando que:
 - desaparafusando, diminui a força de abertura;
 - aparafusando, aumenta a força de abertura.
 - Depois da regulação, aperte a contra-porca (13, Fig. AC).
- 14. Monte os componentes removidos na ordem inversa em relação à desmontagem.

CONTROLO E REGULAÇÃO DA POSIÇÃO DAS ESCOVAS LATERAIS



NOTA

São fornecidas escovas com várias durezas. O presente procedimento é aplicável a todos os tipos de escova.

Controlo

- 1. Controle a correcta altura ao piso e inclinação das escovas laterais, operando como segue:
 - Coloque a máquina num terreno plano.
 - Mantendo a máquina parada, baixe completamente as escovas laterais e faça-as girar durante alguns segundos.
 - Pare e erga as escovas laterais, desloque então a máquina.
 - Controle que as marcas deixadas pelas escoyas laterais estejam, em extensão e direcção, como indicado a seguir;
 - a escova lateral direita deve tocar o piso num arco de círculo compreendido entre as "11 horas" e as "4 horas" (1, Fig. AE).
 - a escova lateral esquerda deve tocar o piso num arco de círculo compreendido entre as "8 horas" e a "1 hora" (2, Fig. AE).

Regule a altura das escovas como marcas diferentes, operando com descrito nos seguintes pontos.

- 2. Accione o travão de estacionamento através da alavanca (13, Fig. E).
- 3. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.

Regulação da altura das escovas laterais

- Em ambos os lados da máquina, opere no lado com o mecanismo de bloqueio de tensão (3, Fig. AF) da mola (4), considerando o seguinte:
 - desaparafusando a porca (3), a escova é baixada;
 - aparafusando a porca (3) a escova é levantada.
- 5. Volte a executar o ponto 1.

Regulação do ângulo de inclinação para frente (5, Fig. AF) das escovas laterais

- 6. Em ambos os lados da máquina, desaperte as contra-porcas (6 e 7, Fig. AF); em seguida, regule o ângulo de inclinação para frente (5) inserindo uma alavanca no furo (9) e rodando o tirante (8).

 Depois da regulação, aperte as contra-porcas (6) e (7).
- 7. Volte a executar o ponto 1.

Regulação do ângulo de inclinação lateral (10, Fig. AF) das escovas laterais

- 8. Em ambos os lados da máquina, desaperte os parafusos (11 e 12, Fig. AF); em seguida, regule o ângulo de inclinação lateral (10). Depois da regulação, aperte os parafusos (11) e (12).
- 9. Volte a executar o ponto 1.

Regulação da posição lateral das escovas laterais

- 10. Esta regulação é útil para optimizar a posição lateral das escovas em relação ao bocal de aspiração (17, Fig. G).
- 11. Para a regulação, desaparafuse/aparafuse as porcas com mecanismo de bloqueio (1 e/ou 2, Fig. AG), variando a posição lateral das escovas. A regulação óptima é o posicionamento dos braços em ligeira tensão para o exterior.
- 12. Quando o excessivo consumo das escovas já não permitir a sua regulação, substitua-as como indicado no parágrafo específico.

CONTROLO E REGULAÇÃO DA POSIÇÃO DA TERCEIRA ESCOVA



NOTA

São fornecidas escovas com várias durezas. O presente procedimento é aplicável a todos os tipos de escova.

Controlo da posição da terceira escova

- 1. Controle a correcta altura ao piso e inclinação da terceira escova, operando como indicado a seguir:
 - Coloque a máquina num terreno plano.
 - Ligue a máquina e coloque o braço da terceira escova (1, Fig. AH) em posição direito em frente da cabina de condução (como ilustrado na figura) operando como indicado no parágrafo específico.
 - Coloque o interruptor de inclinação da terceira escova (22, Fig. D) na posição neutra.
 - Com a máquina parada, baixe completamente a terceira escova (2, Fig. AH) e faça-a girar durante alguns segundos.
 - Pare e erga a terceira escova; em seguida, desloque a máquina.
 - Controle que a marca deixa pela terceira escova esteja, em extensão e direcção, como indicado a seguir:
 - A escova deve tocar o piso num arco de círculo compreendido entre as "10 horas" e as "2 horas" (3, Fig. AH).
 - A ângulo de inclinação para frente (4, Fig. AH) da escova deve ser acerca de 10 graus.

Se for necessário, proceda à regulação da escova operando como indicado a seguir.

- 2. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.

Regulação da altura da terceira escova

- 4. Opere no lado do mecanismo autoblocante de tensão (5, Fig. Al) da mola (6), tendo em consideração o seguinte:
 - desaparafusando a porca (5), a escova é baixada;
 - aparafusando a porca (5) a escova é levantada.
- 5. Volte a executar o ponto 1.

Regulação do ângulo de inclinação para frente (4, Fig. AH) da terceira escova

- 6. Desaperte as contra-porcas (7 e 8, Fig. Al), em seguida regule o ângulo de inclinação para frente (4) inserindo uma alavanca no furo (10) e rodando o tirante (9).
- 7. Depois da regulação, aperte as contra-porcas (7) e (8).
- 8. Volte a executar o ponto 1.
- 9. Quando o excessivo consumo da escova já não permitir a sua regulação, substitua-a como indicado no parágrafo específico.

SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS



NOTA

São fornecidas escovas com várias durezas. O presente procedimento é aplicável a todos os tipos de escova.



ADVERTÊNCIA!

Aconselha-se a utilização de luvas durante a substituição das escovas laterais devido à possível presença de detritos cortantes presos entre as cerdas.

- Erga as escovas e accione o travão de estacionamento (13, Fig. E). 1.
- 2. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 3. Remova o parafuso central inferior (1, Fig. AJ) e remova a escova (2) a substituir. Recupere a chaveta.
- Remova os parafusos (3, Fig. AJ) e a flange (4) da escova removida. 4.
- 5. Monte a flange (4, Fig. AJ) e fixe-a com os parafusos (3) na nova escova a instalar.
- Instale a nova escova (2, Fig. AJ) com a chaveta e em seguida aparafuse o parafuso central (1). 6.
- Execute a regulação da altura da nova escova, operando como indicado no parágrafo específico.

CONTROLO DO TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO

Controlo

Accione a alavanca (13, Fig. E) do travão de estacionamento e controle o correcto funcionamento. Além disso, controle que o travão funciona da mesma maneira nas duas rodas dianteiras. Se for necessário, regule o travão de estacionamento operando como indicado no Manual de assistência.

CONTROLO DO NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR DIESEL

- Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E). 1.
- 2. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 3. Abra as tampas laterais superior esquerda (9, Fig. G) e inferior esquerda (11) desengatando as respectivas fixações (10) e (12) com a chave fornecida.
- 4. Controle o nível do óleo do motor diesel como indicado no manual específico.
- Feche as tampas laterais superior esquerda (11, Fig. G) e inferior esquerda (9) engatando as respectivas fixações (10) e (12) 5. com a chave fornecida.

SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO DO MOTOR DIESEL

- Esvazie o depósito de resíduos (6, Fig. G); não é necessário descarregá-lo se a quantidade de lixo contida for mínima. 1.
- Coloque a máquina num terreno sólido e plano; em seguida, accione o travão de estacionamento (13, Fig. E). 2.
- 3. Erga e despeje o depósito de resíduos (6, Fig. G) operando como indicado no parágrafo específico.
- 4. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 5. Impeça o abaixamento acidental do depósito de resíduos inserindo as duas hastes de bloqueio (3, Fig. F), operando como indicado no parágrafo específico.
- Abra as tampas laterais superiores esquerda e direita (9 e 28, Fig. G) utilizando as retenções (10) e (29) com a chave 6. fornecida
- 7. Remova os parafusos; em seguida, remova o painel de protecção do compartimento do motor (11, Fig. F).
- Abra a tampa lateral inferior esquerda (11, Fig. G) operando na retenção (12) com a chave fornecida. 8.
- Substitua o óleo do motor diesel como indicado no manual específico.
- 10. Execute na ordem contrária os pontos 3-8.

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR DIESEL



NOTA

Operação a efectuar quando o óleo do motor for removido.

- Esvazie o depósito de resíduos (6, Fig. G); não é necessário descarregá-lo se a quantidade de lixo contida for mínima. 1.
- Coloque a máquina num terreno sólido e plano; em seguida, accione o travão de estacionamento (13, Fig. E). 2.
- Erga e despeje o depósito de resíduos (6, Fig. G) operando como indicado no parágrafo específico. 3.
- 4. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 5. Impeça o abaixamento acidental do depósito de resíduos inserindo as duas hastes de bloqueio (3, Fig. F), operando como indicado no parágrafo específico.
- 6. Abra as tampas laterais superiores esquerda e direita (9 e 28, Fig. G) utilizando as retenções (10) e (29) com a chave fornecida.
- Remova os parafusos; em seguida, remova o painel de protecção do compartimento do motor (11, Fig. F). 7.
- Abra as tampas laterais superior esquerda (9, Fig. G) e inferior esquerda (11) desengatando as respectivas fixações (10) e 8. (12) com a chave fornecida.
- Se for necessário, retire a bateria (34, Fig. F).
- Substitua o filtro do óleo do motor diesel como indicado no manual específico. 10.
- 11. Execute na ordem contrária os pontos 3-8.

LIMPEZA DO PRÉFILTRO E DO FILTRO DO AR DO MOTOR DIESEL



ATENÇÃO!

Proteja adequadamente as partes do corpo (olhos, cabelo, mãos, etc.), quando efectuar operações de limpeza com pistolas de ar comprimido ou de água.

Operações preliminares

- 1. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 2. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.

Limpeza do préfiltro

- 3. Utilizando uma escala adequada, alcance o préfiltro do ar (46, Fig. F) do motor diesel.
- 4. Desaperte o parafuso (1, Fig. AM2).
- 5. Retire a tampa (2) e o préfiltro (3).
- 6. Limpe e lave a tampa (2) e o préfiltro (3).
- 7. Volte a montar o préfiltro (3) e a tampa (2) e, em seguida, aparafuse o parafuso (1).

Limpeza do filtro

- 3. Opere no eixo traseiro no lado esquerdo, desengate as retenções laterais (1, Fig. AM1) e remova a tampa (2) dos filtros.
- 9. Remova o filtro exterior (3).
- 10. Remova os parafusos com borboletas e, em seguida, remova o filtro interior (4) (opcional).
- 11. Com um jacto de ar comprimido [máximo 6 Bars (87,0 psi)], limpe cuidadosamente os filtros (3) e (4) soprando do interior para o exterior (no sentido contrário ao fluxo do ar de aspiração). Se for necessário, substitua os filtros.
- 12. Monte os filtros (3 e 4, Fig. AM1) e aparafuse o parafuso com borboletas.
- 13. Instale a tampa (2, Fig. AM1) e engate-a às retenções laterais (1).

CONTROLO DA LIMPEZA DAS BORBOLETAS DO RADIADOR DO MOTOR DIESEL

- 1. Esvazie o depósito de resíduos (6, Fig. G); não é necessário descarregá-lo se a quantidade de lixo contida for mínima.
- 2. Coloque a máquina num terreno sólido e plano; em seguida, accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 3. Erga e despeje o depósito de resíduos (6, Fig. G) operando como indicado no parágrafo específico.
- Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 5. Impeça o abaixamento acidental do depósito de resíduos inserindo as duas hastes de bloqueio (3, Fig. F), operando como indicado no parágrafo específico.
- Abra as tampas laterais superiores esquerda e direita (9 e 28, Fig. G) utilizando as retenções (10) e (29) com a chave fornecida.
- 7. Remova os parafusos; em seguida, remova o painel de protecção do compartimento do motor (11, Fig. F).
- 8. Abra a tampa lateral inferior esquerda (11, Fig. G) operando na retenção (12) com a chave fornecida.
- 9. Controle a limpeza das borboletas do radiador do motor diesel como indicado no manual específico.
- 10. Execute na ordem contrária os pontos 3-8.

CONTROLO DO NÍVEL DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DIESEL

- 1. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 2. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 3. Utilizando uma escala adequada, alcance o reservatório do líquido de arrefecimento (43, Fig. F).



ATENÇÃO!

O circuito de arrefecimento está sob pressão; não efectue controlos antes do arrefecimento do motor e, mesmo nesta condição, abra com cuidado a tampa (2, Fig. AL) do reservatório (1).

4. Operando como indicado no manual do motor diesel, controle que o nível do líquido de arrefecimento presente no reservatório (1, Fig. AL) esteja compreendido entre as marcas do nível mínimo e máximo. Se for necessário, desaparafuse a tampa (2) e ateste.

Componentes do líquido de arrefecimento:

- 50% de anti-gelo AGIP
- 50% de água
- 5. Depois do enchimento, aperte a tampa (2, Fig. AL).

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO COMBUSTÍVEL DO MOTOR DIESEL

- 1. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 2. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 3. Abra a tampa lateral superior direita (28, Fig. G) operando nas retenções (29) com a chave fornecida.
- 4. Abra a tampa lateral inferior direita (34, Fig. G) operando na retenção (35) com a chave fornecida.
- 5. Substitua o filtro de combustível (45, Fig. F), recuperando o sensor aparafusado por baixo do mesmo, como indicado no manual do motor diesel.
- 6. Execute na ordem contrária os pontos 3-5.

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO AR DA CABINA DE CONDUÇÃO

- 1. Esvazie o depósito de resíduos (6, Fig. G); não é necessário descarregá-lo se a quantidade de lixo contida for mínima.
- 2. Coloque a máquina num terreno sólido e plano; em seguida, accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 3. Erga e despeje o depósito de resíduos (6, Fig. G) operando como indicado no parágrafo específico.
- 4. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 5. Impeça o abaixamento acidental do depósito de resíduos inserindo as duas hastes de bloqueio (3, Fig. F), operando como indicado no parágrafo específico.
- 6. Abra a tampa lateral superior esquerda (9, Fig. G) operando nas retenções (10) com a chave fornecida.
- 7. Através de uma escala adequada, desaperte o parafuso (1, Fig. AN) e rode o bloqueio (2).
- 8. Remova o filtro do ar (1, Fig. AO) da cabina.
- 9. Instale o novo filtro (1, Fig. AO) com as setas (2) em direcção do fluxo do ar (para cima).
- 10. Execute na ordem contrária os pontos 3-7.

SUBSTITUIÇÃO DAS RODAS

Operações preliminares

- 1. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 2. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 3. Verifique que a máquina não possa mover sozinha, bem como com uma roda levantada (o travão de estacionamento funciona unicamente nas rodas dianteiras). Se for necessário, mantenha a máquina parada aplicando uns bloqueios às rodas que ficam apoiadas no sol.
- 4. Desmonte a roda em questão operando como indicado a seguir.

Desmontagem/montagem de uma roda dianteira

- Abra a tampa lateral superior direita (28, Fig. G) operando nas retenções (29) com a chave fornecida.
- 6. Desaparafuse os puxadores (38, Fig. F) e remova o suporte de elevação (37) da máquina.
- 7. Perto da roda a desmontar (1, Fig. AQ), coloque o suporte de elevação (2) nos engates (3) do chassis da máquina como indicado na figura; em seguida, fixe-a com uma cavilha (4). Coloque o macaco de elevação (5) por baixo do suporte (2) como ilustrado na figura.



ATENÇÃO!

O macaco (5, Fig. AQ) não é fornecido. Utilize um macaco com as características adequadas e com uma capacidade mínima de levantamento de 2.000 Kg (4.410 lb).

- 8. Com cuidado, accione o macaco (5, Fig. AQ) e erga a roda a desmontar (1) até levantá-la ligeiramente do solo.
- 9. Desaparafuse as porcas de fixação e remova a roda (1, Fig. AQ).
- 10. Volte a montar a roda (1, Fig. AQ) efectuando na ordem inversa os pontos 5-9. Binário de aperto das porcas de fixação da roda: 400 N⋅m (295 lb⋅ft).

Desmontagem/montagem de uma roda traseira

11. Coloque o macaco de elevação (6, Fig. AQ) sob o alojamento adequado (9) situado por baixo do eixo traseiro (7), como indicado na figura.



ATENÇÃO!

O macaco (6, Fig. AQ) não é fornecido. Utilize um macaco com as características adequadas e com uma capacidade mínima de levantamento de 2.000 Kg (4.410 lb).

- 12. Com cuidado, accione o macaco (6, Fig. AQ) e erga a roda a desmontar (8) até levantá-la ligeiramente do solo.
- 13. Desaparafuse as porcas de fixação e remova a roda (8, Fig. AQ).
- 14. Volte a montar a roda (8, Fig. AQ) efectuando na ordem inversa os pontos 11-13. Binário de aperto das porcas de fixação da roda: 400 N·m (295 lb·ft).

SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS

- 1. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 2. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- 3. Retire o painel de protecção dos componentes eléctricos (19, Fig. E) e, em seguida, a protecção da caixa de fusíveis (3, 8, 9, Fig. E). Substitua então o fusível em questão entre os seguintes:

Caixa de fusíveis (3, Fig. E)

- 1. Fusível do dispositivo de arranque a frio (7,5 A)
- 2. Fusível da electroválvula do flap (10 A)
- 3. Fusível dos botões do flap (7,5 A)
- 4. Fusível das ferramentas opcional (10 A)
- 5. Fusível do electroventilador (20 A)
- 6. Fusível da electroválvula do combustível (7,5 A)
- 7. Fusível de segurança das escovas (15 A)
- 8. Fusível da bomba de água (15 A)

Caixa de fusíveis (8, Fig. E)

- 1. Fusível do electroventilador do climatizador (20 A)
- 2. Fusível dos comandos do climatizador (15 A)
- 3. Fusível do limpa pára-brisas (10 A)
- 4. Fusível da luz rotativa intermitente (7,5 A)
- 5. Fusível da centralina das velas (7,5 A)
- 6. Fusível das ferramentas (7,5 A)
- Fusível do avisador sonoro da marcha-atrás (7,5 A)
- 8. Fusível do indicador luminoso do depósito/tampa aberta (7,5 A)

Caixa de fusíveis (9, Fig. E)

- 1. Fusível das luzes de presença do lado esquerdo (7,5 A)
- 2. Fusível das luzes de presença do lado derecho (7,5 A)
- 3. Fusível das luzes de médios (10 A)
- 4. Fusível das luzes dos máximos (15 A)
- 5. Fusível das luzes de travagem (7,5 A)
- 6. Fusível do avisador sonoro (7,5 A)
- 7. Fusível das luzes de emergência/luz da cabina (10 A)
- 8. Fusível dos indicadores de direcção (7,5 A)
- 9. Fusível das velas (80 A)
- 4. Monte a protecção transparente da caixa de fusíveis.

DESMONTAGEM/MONTAGEM DO BOCAL DE ASPIRAÇÃO



ATON

Este é um procedimento base que, quando for necessário, é utilizado durante outros procedimentos.

Desmontagem

- 1. Remova as duas escovas laterais (consulte o procedimento no parágrafo específico).
- 2. Desloque a terceira escova (21, Fig. G) e baixe o bocal de aspiração (17) operando como indicado no parágrafo específico.
- 3. Accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 4. Desligue o motor, rodando a chave de ignição (24, Fig. D) no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até ao fim de curso; em seguida, retire-a.
- Marque a posição dos tubos (1 e 2, Fig. AY) (para o correcto posicionamento durante a montagem), em seguida desligue-os do bocal de aspiração (3) e ponha a tampa.
- Marque a posição dos tubos (4 e 5, Fig. AY) (para o correcto posicionamento durante a montagem), em seguida desligue-os do bocal de aspiração (3) e ponha a tampa.
- 7. Desligue os tubos (6 e 7, Fig. AY) do sistema de eliminação das poeiras.
- 8. Desligue o conectores eléctricos (8 e 9, Fig. AY) e recupere a guarnição.
- 9. Desaperte os parafusos (10, Fig. AY).
- 10. Desloque ligeiramente para frente o bocal de aspiração (3, Fig. AY) e desaperte a fita (11) do tubo de aspiração.
- Desligue o tubo de aspiração (12, Fig. AY) do bocal de aspiração.
- 12. Operando em ambos os lados do bocal, desaparafuse as porcas (13, Fig. AY) e desligue as molas específicas.
- 13. Recupere o bocal de aspiração (3).
- 14. Recolha e fixe adequadamente com as fitas (14, Fig. AY) os tubos (15) desligados do bocal de aspiração removida. Além disso, aplicar um protector para impedir que a sujidade e corpos estranhos penetrem nos tubos (15).

Montagem

- 15. Monte os componentes removidos na ordem inversa em relação à desmontagem.
- 16. Se for necessário, controle a altura e o funcionamento do bocal de aspiração e do flap (consulte o procedimento no parágrafo específico).

DESMONTAGEM/MONTAGEM DO BRAÇO DA TERCEIRA ESCOVA



NOTA

Este é um procedimento base que, quando for necessário, é utilizado durante outros procedimentos.



ADVERTÊNCIA!

Este procedimento é aplicável unicamente nas máquinas de varrer concebidas para a aplicação das ferramentas seguintes:

- ferramentas limpa-neve com escovas
- ferramentas limpa-neve com fresa

Desmontagem

- 1. Desloque a terceira escova (21, Fig. G) e baixe o bocal de aspiração (23) operando como indicado no parágrafo específico.
- 2. Desligue o motor diesel e accione o travão de estacionamento (13, Fig. E).
- 3. Operando em condições de segurança com um sistema de elevação adequado (1, Fig. AZ), fixe o braço e o antebraço da terceira escova (2) nos pontos indicados na figura. Desloque os tubos e as cablagens eléctricas para evitar que sejam esmagados durante a elevação.
 - Peso do braço da terceira escova: cerca de 90 Kg (198,4 lb).
- 4. Corte as fitas (3, Fig. AZ) que seguram os cabos e os tubos.
- Desligue os três conectores eléctricos (4, Fig. AZ).
- 6. Desligue o desengate rápido (5, Fig. AZ) do sistema de eliminação das poeiras do engate do tubo específico (6); em seguida, aplique as tampas de protecção específicas.
- 7. Desligue os sete engates rápidos (7, Fig. AZ) do sistema hidráulico dos engates específicos dos tubos (5); em seguida, coloque as tampas de protecção.
- 8. Desaperte a porca (8, Fig. AZ) de fixação do cilindro (9) no antebraço de deslocação da terceira escova e fixe o cilindro da máquina através da respectiva fita.
- 9. Coloque o sistema de elevação (1, Fig. AZ) sob uma ligeira tensão e desaperte as quatro porcas (10) que seguram o antebraço da terceira escova na máquina.
- 10. Recupere o braço e o antebraço da terceira escova (2, Fig. AZ).

Montagem

- 11. Monte os componentes removidos na ordem inversa em relação à desmontagem.
- 12. Se for necessário, controle e regule a posição da terceira escova (consulte o procedimento no parágrafo específico).

MANUTENÇÃO INVERNAL

Durante o período invernal, respeite estritamente os procedimentos de manutenção descritos a seguir.

Procedimento para o depósito da máquina de varrer ou máquinas de varrer que operam a temperatuas inferiores a 0°C (+32°F)

- 1. Esvazie os bicos e os reservatório de água.
- 2. Esvazie e limpe/substitua o filtro de água.
- 3. Adicione líquido antigelo nos reservatórios de água (verifique a quantidade por litro).
- 4. Faça circular o líquido antigelo no sistema de água até sair pelos bicos das escovas, do bico do tubo do bocal e do bico do tubo posterior (se existir) acionando a bomba de água (ver os parágrafos específicos). Quando sair líquido pelos bicos, pare a bomba.
- 5. Ligue o motor diesel (ver o parágrafo específico).
- 6. Faça circular o líquido antigelo no sistema de água a alta pressão até que saia da lança acionando a bomba com a alvanca na cabina (ver os parágrafos específicos). Quando sair líquido antigelo, pare a bomba.



ATENÇÃO!

Não utilize o sistema de eliminação de poeiras quando a temperatura ambiente for inferior a 0°C (+32°F) caso possa criar camadas de gelo no piso da estrada.

Procedimento a seguir no segundo mês de armazenamento

- 7. Substitua o óleo do motor e o respectivo filtro (ver os parágrafos específicos).
- 8. Encha o depósito de combustível (ver o parágrafo específico).
- 9. Lubrifique a máquina.
- 10. Carreque a bateria.
- 11. Controle a pressão da roda (ver o parágrafo específico).

Procedimento a seguir no terceiro mês de armazenamento

- 8. Repita os mesmos procedimentos do segundo mês.
- 9. Todos os meses, ligue um carregador de bateria e mantenha a bateria a carregar durante 12 a 24 horas.

FUNÇÕES DE SEGURANÇA

A máquina possui as funções de segurança seguintes.

Sinalizador de marcha-atrás

A máquina está equipada com um sensor que possui um avisador sonoro para assinalar que a máquina está em marcha-atrás.

Limitador da velocidade de rotação das escovas

A máquina é concebida para interromper a rotação das escovas e da ventoinha de aspiração, quando ultrapassarem as 2.050 rotações do motor diesel.

Botão de segurança no manipulador

Os botões de comando no manipulador estão activos unicamente com o botão de segurança (situado no manipulador próprio) pressionado.

Dispositivo de segurança para a segurança dos comandos durante a ligação das escovas

O bocal de aspiração abaixa-se unicamente quando o interruptor de rotação da escova estiver premido.

Sensor de inibição de arranque do motor diesel na condição de pedal de marcha premido

A máquina está equipada com um sensor que inibe o arranque do motor diesel se o pedal de marcha estiver premido.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A seguir, estão indicados os problemas mais comuns que podem verificar-se durante a utilização da máquina, as causas mais prováveis e as soluções para eliminá-los.



ATENÇÃO!

A aplicação da solução indicada deve ser efectuada por pessoal qualificado, cumprindo sempre as instruções descritas nos parágrafos específicos deste manual, se forem presentes; caso contrário, dirija-se aos Centros de assistência Nilfisk, que possuem o Manual de assistência.

Para qualquer esclarecimento ou informações, contacte os Centros de assistência Nilfisk.

Para a resolução de problemas das ferramentas opcionais seguintes, consulte os manuais específicos:

- ferramentas do espalhador de sal
- ferramentas limpa-neve com escova
- ferramentas limpa-neve com fresa
- kit de câmaras

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema Causa provável		Solução					
ESCOVAS							
As escovas não limpam correctamente	As escovas não estão reguladas correctamente	Regular					
	O número de rotações das escovas não está correcto	Regule o número de rotações					
As escovas não rodam	O sistema de segurança interrompeu a rotação das escovas devido ao número de rotações excessivo do motor diesel	Diminua o número de rotações do motor diesel					
	Falta a tensão na electroválvula	Controle o sistema eléctrico					
	Fugas de óleo do sistema hidráulico das juntas/tubos	Reparar/substituir					
	Motores hidráulicos avariados	Substituir					
	A bomba hidráulica de serviços não envia o óleo no circuito em pressão	Controle a pressão do óleo do sistema hidráulico					
	Interruptor de activação das escovas desligado	Inserir					
	Fusível queimado	Substituir					
	Electroválvula queimada	Substituir					
BRAÇO DA TERCEIRA ESCOVA							
O braço da terceira escova bascula	As molas de tensão não estão correctamente reguladas	Regular					
	Sensores de fim de curso não estão regulados correctamente	Regular					
O braço da terceira escova não se desloca	Cavilha de segurança quebrada	Substituir					
lateralmente	Falta a tensão na electroválvula	Controle o sistema eléctrico					
	Distribuidor bloqueado	Reparar					
	Juntas dos cilindros gastas	Controle o cilindro					
	Interruptor desligado	Inserir					
	Fusível queimado	Substituir					
	Botões de deslocação esquerda/direita interrompidos	Substituir					
	Relé queimado	Substituir					
	Electroválvulas queimadas	Substituir					

Problema	Problema Causa provável			
BRAÇO DA TERCEIRA ESCOVA				
O braço da terceira escova não desce/não	Distribuidor bloqueado	Reparar		
sobe	Juntas dos cilindros gastas	Controle o cilindro		
	Fusível queimado	Substituir		
	Botão de abaixamento interrompido	Substituir		
	Botão de elevação interrompido	Substituir		
	Relé queimado	Substituir		
	Electroválvula queimada	Substituir		
VENTOINHA DE ASPIRAÇÃO				
A ventoinha de aspiração faz barulho	Rolamentos da ventoinha não lubrificados	Lubrificar		
	Rolamentos da ventoinha gastos	Substituir		
	Motor hidráulico em avaria	Reparar		
A ventoinha de aspiração roda mas não aspira	Filtros das poeiras entupidos	Limpar		
suficientemente	Tubo de aspiração entupido	Limpar		
	Tubo de aspiração cortado/com cortes	Substituir		
	Junta entre o bocal de aspiração e o depósito de resíduos quebrada ou não correctamente colocada	Substituir/regular a posição		
	Falta de pressão da bomba de activação do motor da ventoinha de aspiração	Regule a pressão da bomba		
A ventoinha de aspiração não roda	Distribuidor bloqueado	Reparar		
	Motor avariado	Substituir		
	Bomba avariada	Substituir		
BOCAL DE ASPIRAÇÃO E FLAP				
O bocal de aspiração não aspira os detritos correctamente	Posição incorrecta do bocal de aspiração	Controle a altura e o funcionamento do bocal de aspiração e do flap		
O bocal de aspiração não se levanta	Interrupção do contacto eléctrico	Controle o sistema eléctrico		
, ,	Distribuidor bloqueado	Reparar		
	Juntas dos cilindros gastas	Controle o cilindro		
	Falta de pressão no sistema hidráulico	Controle a pressão da bomba		
	Fusível queimado	Substituir		
	Botão de elevação interrompido	Substituir		
	Botão de segurança do manipulador interrompido	Substituir		
	Placa relé avariada	Executar a revisão		
	Electroválvula queimada	Substituir		
BOCAL DE ASPIRAÇÃO E FLAP				
O bocal de aspiração não se abaixa	A ventoinha de aspiração não foi activada	Activar		
	Falta de pressão na válvula pára-quedas	Controle a pressão do distribuidor da ventoinha de aspiração		
	Falta de pressão na electroválvula do distribuidor	Controle a pressão		
	Fusível queimado	Substituir		
	Interruptor de activação das escovas desligado	Inserir		
	Botão de abaixamento interrompido	Substituir		
	Botão de segurança do manipulador interrompido	Substituir		
	Placa relé avariada	Executar a revisão		
	Electroválvula queimada	Substituir		
O bocal de aspiração não se desloca lateralmente	Falta de pressão no cilindro devido às juntas gastas	Controle o cilindro		
	Fusível queimado	Substituir		
	Botão de deslocação esquerda interrompido	Substituir		
	Botão de deslocação direita interrompido	Substituir		
	Botão de segurança interrompido	Substituir		
	Placa relé avariada	Substituir		
	Electroválvula queimada	Substituir		
O flap não tem uma força de abertura suficiente	A pressão de abertura do flap não está correcta	Regule a pressão de abertura		
O flap não se abre/fecha	Botão desligado	Inserir		
	Electroválvula queimada	Substituir		

Problema	Causa provável	Solução				
DEPÓSITO DE RESÍDUOS E RESPECTIVA TA						
O depósito de resíduos não se levanta/despeja	Distribuidor bloqueado	Reparar				
o doposito do recidede mae de lovama despoja	Botão interrompido	Substituir				
	Fusível queimado	Substituir				
	Botão de segurança interrompido	Substituir				
	Interruptor de activação das escovas ligado	Desinserir				
O depósito de resíduos não volta para a	Juntas dos cilindros gastas	Controle os cilindros				
posição horizontal/não baixa	Fusível queimado	Substituir				
	Botão interrompido	Substituir				
	Botão de segurança interrompido	Substituir				
	Placa relé avariada	Substituir				
	Electroválvulas queimadas	Substituir				
DEPÓSITO DE RESÍDUOS E RESPECTIVA TAMPA						
A tampa do depósito de resíduos não se	Falta da tensão do accionador	Controle o sistema eléctrico				
abre/fecha	Botão interrompido	Substituir				
	Cames do accionador não reguladas	Regule as cames do accionador				
	Accionador avariado	Substituir				
BICOS DO SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DAS P	1	Cabattan				
Não sai água dos bicos	Filtro da água entupido	Limpar/substituir				
Nao sai agua dos bicos	Bicos entupidos	Limpar				
A água não chega aos bicos	Relé das bombas da água queimado	Substituir				
A agua nao chega aos bicos	A bomba não funciona					
	Interruptor das bombas da água desligado	Reparar/substituir Inserir				
	Fusível queimado					
	•	Substituir				
A hamba da água não nára	Relé das bombas da água queimado Bóia bloqueada	Substituir				
A bomba da água não pára	Bóia montada ao contrário	Reparar				
DIRECCÃO	Bola montada ao contrano	Montar correctamente				
DIRECÇÃO		Demiler				
A máquina não anda de maneira rectilínea	Convergência do eixo traseiro não correcta	Regular				
O volante é duro	Direcção assistida avariada	Substituir				
	Válvula prioritária avariada	Substituir				
	Cilindro hidráulico de accionamento das rodas direccionáveis avariado	Substituir				
TRAVÕES	uneccionaveis availaud					
	Falta de óleo nos travões	Controle o nível do óleo dos travões				
A máquina não trava de maneira adequada						
	Massas de travagem gastas ou oleosas	Substituir				
	Ar no sistema	Purga o sistema				
	Cilindro dos travões de tambor avariado	Substituir				
O transfer de cataciana a como de como de como de cataciana a como	Bomba do óleo dos travões avariada	Executar a revisão				
O travão de estacionamento não trava de maneira adequada	Travão não está correctamente regulado	Regular				
ESTABILIDADE						
A máquina em movimento tem pouca estabilidade	A pressão dos pneus não está correcta	Controle a pressão dos pneus				
RODAS						
As rodas traseiras fazem barulho	Rolamentos das rodas desgastados	Substituir				

Problema	Causa provável	Solução	
POTÊNCIA DE TRACÇÃO			
A máquina tem pouca potência de tracção	Pedal de marcha avariado	Substituir	
	By-pass aberto	Controle o aperto dos parafusos do by-pass	
	Diminuição da potência da bomba do sistema de tracção	Controle a pressão do óleo do sistema hidráulico na bomba do sistema de tracção	
	Motores do sistema de tracção desgastados	Substituir	
A máquina tem pouca potência de tracção	Parafuso de desactivação da bomba do sistema de tracção para facilitar o movimento por tracção da máquina activado	Desactivar	
	Fugas de óleo do circuito hidráulico	Reparar	
	Ruptura da bomba do sistema de tracção	Substituir	
	Ruptura do motor do sistema de tracção	Substituir	
PEDAL DE MARCHA			
A máquina mexe-se também com o pedal de marcha em repouso (livre)	Pedal de marcha não correctamente regulado	Regular	
AQUECIMENTO DA CABINA DE CONDUÇÃO			
O ar quente não chega	Torneira ou tubos de descarga da água quente quebrados	Substituir	
	O aquecedor perde água	Substituir	
	Interruptor desligado	Inserir	
	Fusível queimado	Substituir	
CLIMATIZAÇÃO DA CABINA DE CONDUÇÃO			
O ar frio não chega	O compressor não roda devido à correia de transmissão lenta/quebrada	Ponha em tensão correctamente/substituir a correia	
	Termóstato desligado	Inserir	
	Fugas de gás contido no sistema	Resolva a causa da fuga e ateste o gás	
	Válvula de expansão avariada	Substituir	
	Interruptor desligado	Inserir	
	Fusível queimado	Substituir	
	Pressóstato do gás interrompido	Substituir	
	Relé queimado	Substituir	
MOTOR DIESEL			
Accionado a chave de ignição, o motor diesel não arranca	O pedal de marcha está premido.	Não premir o pedal de marcha na fase de arranque do motor a diesel.	



NOTA
Para as outras resoluções de problemas do motor diesel, consulte o manual específico.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE USO

FIM DE VIDA

Proceda ao depósito da máquina junto de um demolidor autorizado.

Antes de proceder ao depósito da máquina, é necessário remover e separar os seguintes materiais e enviá-los para o sistema de recolha separada em conformidade com a norma ambiental em vigor:

- escovas
- óleo do motor
- óleo do sistema hidráulico
- filtros do óleo do sistema hidráulico
- partes em material plástico
- partes eléctricas e electrónicas



NOTA

Em particular, para o depósito das partes eléctricas e electrónicas, dirija-se à centro da Nilfisk local.



Nilfisk-Advance SpA

Registered office: Via F. Turati 16/18, 20121 Milano Administrative office: Strada Comunale della Braglia n° 18

26862 Guardamiglio (Lodi) www.nilfisk-advance.com Phone: +39 0377 451124 Fax: +39 0377 51443

Printed in Italy